1280 Enterprise[™]-Serie

Programmierbare Gewichtsanzeige mit Farb-Touchscreen Version 2.06

Gerätehandbuch





TN 215890 Rev T

© Rice Lake Weighing Systems. Alle Rechte vorbehalten.

Rice Lake Weighing Systems[®] ist eine eingetragene Marke von Rice Lake Weighing Systems. Alle anderen Marken oder Produktnamen in dieser Veröffentlichung sind die Marken oder eingetragenen Marken der jeweiligen Eigentümer.

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig. Rice Lake Weighing Systems behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der Technik, den Produktmerkmalen, den technischen Daten und dem Design der beschriebenen Geräte vorzunehmen.

Die jeweils aktuellsten Versionen dieser Veröffentlichung, der Software, Firmware und alle anderen Produktaktualisierungen befinden sich auf unserer Website:

www.ricelake.com

Versionsverlauf

In diesem Abschnitt werden Überarbeitungen am Handbuch dokumentiert und beschrieben, um auf wichtige Aktualisierungen aufmerksam zu machen.

Version	Datum	Beschreibung	
-	Januar 2016	Freigabe der ersten Handbuchversion mit der Markteinführung des Produkts. Firmware-Version 1.0	
N	12. Juli 2022	Versionsverlauf aufgestellt; Firmware-Version 2.05 • Diagnosetaste zum virtuellen UI-Tastenfeld hinzugefügt • Gesamt-Wägebereich verbessert • Funktionalität des TCP Command Servers verbessert • iQUBE-Diagnosegrafik • Speicherbefehle hinzugefügt • Touchscreen-Befehle hinzugefügt • Hervorhebung in Bezug auf Erdungskabel eingefügt • Menüoptionen in Revolution aktualisiert • Über- und Unterlastfehler hinzugefügt	
0	28. März 2023	Regulatorischer Modus für Australien hinzugefügt; Firmware-Version 2.05.04	
Р	14. Juli 2023	Zweite Generation A/D-Waagenkarten hinzugefügt	
Q	2. Januar 2024	Menü und Messleistungen aktualisiert; Firmware-Version 2.06.00	
R	1. März 2024	Details der Optionskarte der ersten und zweiten Generation hinzugefügt	
S	8. Juli 2024	Abmessungen des Universal-Kippständers aktualisiert, um die neuen Bohrungen für den optionalen Boden- ständer zu berücksichtigen	
T	12. August 2024	Beispiele für Sollwerte hinzugefügt, Abbildungen aktualisiert	

Tabelle i. Versionsverlauf



Technische Schulungsseminare werden von Rice Lake Weighing Systems angeboten. Kursbeschreibungen und Daten finden Sie unter https://www.ricelake.com/de-de/support/training oder wählen Sie +1 715-234-9171 an und fragen Sie nach der Schulungsabteilung (Training Department).

Inhaltsverzeichnis

1.0	Einfü	ührung		9
	1.1	Sicherhe	əit	9
	1.2 Entsorgung		ung	9
	1.3	Funktion	nen 10	0
		1.3.1	Weitere Merkmale	0
		1.3.2	Gehäusetypen	0
		1.3.3	Optionskarten	0
	1.4	FCC-Ko	nformität	0
	1.5	Wieaem	odus	1
	1.6	Eingabe	von (alpha)numerischen Werten	2
	1.7	Main Me	enu - Benutzerschnittstelle	3
		171	Kalibrierung	3
		172	Sollwerte 12	4
		173	Audit Trail	4
		174		5
		175	Rückkehr zum Wiegemodus	5
	18	Redienu	na der virtuellen Anzeigentedes turten der virtuellen der virtuellen der virtuellen Anzeigentedes turten der virtuellen	6
	1.0	1 8 1	Ilmschalten zwischen Brutto-/Nettomodus	6
		1.0.1	Umschalten zwischen Einheiten	6
		1.0.2		6
		1.0.0		6
		1.0.4		7
		1.0.0		1 7
		1.0.0	Systemptulungen	1 7
		1.0.1		1 7
		1.0.0		1
	10	1.0.9 Testanfa	Solikey-Eininchlung	0
	1.9	I astente	Naviantiantiantentar	ð
		1.9.1		ð
		1.9.2		ð
		1.9.3		9
		1.9.4		9
		1.9.5	Zero Scale	9
		1.9.6	lare	9
		1.9.7	Drucken eines Lickets	9
		1.9.8	Summierfunktionen	9
	1.10	Alibi Sto	rage	0
	1.11	Peak Ho	20	0
	1.12	Anderun	Igsrate	0
	1.13	Sollwert	eingabe	0
	1.14	Bedienu	ng der Softkeys	1
	1.15	Fehlerbe	edingungen	2
2.0	Insta	llation		3
	2.1	Auspack	22 22	3
	2.2	Aufstellu	ing/Montage	3
	<u> </u>	221	Anziehdrehmoment	3
		222	Gehäuse für die Universalmontage mit Kinnständer 24	4
		2.2.2	Gehäuse für die Wandmontage	Ŕ
		2.2.0		9



RICE LAIKE Rice Lake bietet kostenlose Web-basierte Schulungsvideos zu einer ständig wachsenden Auswahl an produktbezogenen Themen an. Besuchen Sie https://www.ricelake.com/de-de/dokumentation/videos-webinare

		2.2.4	Schaltschrankeinbau	31
	2.3	Kabelver	rbindungen	36
		2.3.1	Wasser-/Staubdichte Kabelzugentlastungen	37
		2.3.2	Schirmerdung mit Kabelzugentlastungen	37
		2.3.3	Schirmerdung mit Klemme und Erdungsbolzen	37
		234	ESD-Erdung für Nur-Touch-Modelle	38
		235	Wärezellen	40
		2.0.0	Sarialle Kommunikation	11
		2.3.0		41
	0.4	Z.J.I O ala alfanta		42
	2.4	Schaltpla	an	43
		2.4.1	Modell mit Lastenfeld.	43
		2.4.2	Nur Touchscreen (virtuelles Tastenfeld)	44
	2.5	Konfigur	ationsmethoden	44
	2.6	Austauso	ch der CPU-Platine	45
		2.6.1	Entfernen der CPU-Platine von der Frontplatte	45
	2.7	Auswech	nseln der Netzteilplatine	46
	2.8	Installatio	on von Lüfter- und Rückplatte	47
	2.9	Ersatztei	ile	48
	2 10	Etiketten	normale state sta	57
	2.10	Lunction		51
3.0	Kon	figuratio	onsmenü	58
	31	Zugriff a	uf Setup-Parameter	58
	3.2	Zugriff a	ut das Menii Configuration" - Versignette Anzeige	58
	2.2	Konfigur		60
	5.5	Konngun		00
4.0	Waa	genkon	figuration	62
	11	Waaqon		62
	7.1	/ 1 1	ур	62
		4.1.1	Soolo Format	64
		4.1.Z		04
		4.1.3	Split Mode	05
	4.2	Waagen	kalibrierung	66
		4.2.1	Standardkalibrierung	66
		4.2.2	Mehrpunkt-Kalibrierung	68
		4.2.3	Letzte Nullpunkt-Kalibrierung	68
		4.2.4	Temporäre Nullpunkt-Kalibrierung	69
		4.2.5	Theoretische Kalibrierung	69
	4.3	Waagen	filterung	69
		4.3.1	Adaptive Digital Filter	70
		432	Three Stage Filter	71
	11	Waaden	einrichtung	72
	4.5	Watup	enincituity	72
	4.5	Coriollor	j	70
	4.0	Serieller		13
		4.0.1		13
		4.6.2	Industriewaagen	73
		4.6.3	Kontiguration	73
5.0	Com	munica	tions	75
0.0				
	5.1	Menü "S	erial"	76
	5.2	Menü "E	thernet"	77
		5.2.1	Verwendung eines Internet Browsers als Remote-Anzeige	78
		5.2.2	Zurücksetzen der Netzwerkverbindung	78



Technische Schulungsseminare werden von Rice Lake Weighing Systems angeboten. Kursbeschreibungen und Daten finden Sie unter https://www.ricelake.com/de-de/support/training oder wählen Sie +1 715-234-9171 an und fragen Sie nach der Schulungsabteilung (Training Department).

	5.3 5.4	5.2.3 Wired Adapter 75 5.2.4 Wi-Fi Adapter 75 5.2.5 Wi-Fi Direct 75 5.2.6 TCP Command Server 82 5.2.7 Stream Server 82 5.2.8 TCP Client 1, 2 & 3 82 Menü "Fieldbus" 83 iQUBE ² -Waage 83	9 9 2 2 2 3 3
6.0	Meni	ü "Features"	1
	6.1	Softkevs	2
		6.1.1 Aktivieren/Deaktivieren von Softkevs	2
		6.1.2 Vordefinierte Softkeys	2
		6.1.3 Softkey "Database"	3
		6.1.4 Softkey "LaserLight"	4
	6.2	Parameter des Menüs "General"	4
		6.2.1 Lokale/Remote-Bedienung	5
	6.3	Regulatory	5
	6.4	Passwörter	8
	6.5	Locale	8
	6.6	Contact Info	9
	6.7	FTP Server	9
		6.7.1 Einstellen des Passworts für den FTP-Server	9
		6.7.2 Initialisieren des FTP-Servers)
	6.8		J
	6.9	View Alibi Storage	1
7.0	Form	nats92	2
	7.1	Print Format	3
		7.1.1 Standardmäßige Druckformate	3
		7.1.2 Druckformat – Zielanschlüsse	4
		7.1.3 Druckformatierungs-Token	4
	7.2	Menü "Stream Format"	6
		7.2.1 Stream Format-Token	7
8 0	Moni		۵
0.0	MCIN		'
9.0	Meni	ü "Analog Output"	1
10.0	Meni	ü "Setpoints"	3
	10 1	Auswahl des Sollwerts für die Konfiguration	4
	10.2	Sollwert-Konfiguration	6
	10.2	10.2.1 Targets	1
		10.2.2 Parameter "Preact"	2
		10.2.3 Parameter "Actions"	2
		10.2.4 Digitaler E/A	2
		10.2.5 Parameter "Settings"	2
	10.3	Chargenoperationen	3
	10.4	Chargenprozess – Beispiele	5
		10.4.1 Beispiel 1	5
		10.4.2 Beispiel 2	ô



RICE LAIKE Rice Lake bietet kostenlose Web-basierte Schulungsvideos zu einer ständig wachsenden Auswahl an produktbezogenen Themen an. Besuchen Sie https://www.ricelake.com/de-de/dokumentation/videos-webinare

11.0 Men	ü "Diagnostics"	117		
12.0 Men	ü "System Settings"	118		
12.1	Menü "Devices"	119		
12.2	E-Mall	120		
12.3	12.3.1 Vorgebenswoise beim Laden der Eirmware für eine Waagenkarte der ersten Ceneration	121		
	12.3.1 Vorgehensweise beim Laden der Firmware für eine Waagenkarte der zweiten Generation	122		
12 0 Onti		120		
13.0 Opti		124		
13.1	Serieller Beteni "Hardware"	124		
13.2		125		
14.0 Imp	ortieren/Exportieren	126		
14.1	Importieren der Konfiguration	126		
	14.1.1 Importieren der integrierten iRite-Konfiguration	127		
	14.1.2 Importieren von Revolution-Dateien von einem Flash-Laufwerk oder einer Micro-SD-Karte.	127		
14.2	Importieren von iRite™-Programmen	127		
	14.2.1 Importieren integrierter iRite-Programme.	127		
	14.2.2 Importieren von iRite von einem Flash-Laufwerk oder einer Micro-SD-Karte	128		
44.0	14.2.3 Senden der Konfiguration von Revolution an das Gerät	128		
14.3	Importieren von Datenbankdaten	129		
	14.3.1 Importieren von Datenbanken von einem Flash-Lautwerk oder einer Micro-SD-Karte	129		
111	14.3.2 Heruntenaden von Datenbanken auf die 1280	129		
14.4	14.4.1 Expertieren zu einem Elech Leufwerk eder einer Miere SD Kerte	130		
	14.4.1 Exponieren zu einem Flash-Laurwerk oder einer Micro-SD-Karte	120		
115	Fynortieren von Datenbackdaten	130		
14.5	1/ 5.1 Exportieren der Datenbank zu einem Elash-Laufwerk oder einer Micro-SD-Karte	130		
	14.5.2 Übertragen von Datenbanken von der 1280 auf einem PC	131		
14.6	Frindtieren des Diagnosenrotokolls	131		
14.0	Verhinden zur Anzeige über Revolution	131		
14.8	Aktuelle Firmware	133		
11.0	14.8.1 Prüfen der aktuellen Firmware	133		
14.9	Aktualisieren der Firmware mit einem USB-Flash-I aufwerk	134		
	14.9.1 Herunterladen der Firmware auf ein USB-Flash-Laufwerk	134		
	14.9.2 Aktualisierung der Firmware auf der 1280	134		
	14.9.3 Fehler	136		
14.10) Firmware-Update über das Netzwerk	138		
	14.10.1 Fehler	139		
	14.10.2 Umschalten zwischen den Firmware-Versionen	139		
14.11	Visual Studio Code - iRite	141		
15.0 Disr	15.0 Display Editor			
15.0 0100	Van fauriarhanan Charthildeachinn	140		
15.1		142		
15.2	15.2.1 Soolo Widgets	142		
	15.2.1 State Wildyels	144		
	15.2.2 Ditiliap Wildgets	1/16		
	15.2.0 Bai Oraph Widgets	1/17		
	15.2.5 Symbol Widgets	147		
	15.2.6 Image Widgets	140		
	10.2.0 mago magoto	173		



Technische Schulungsseminare werden von Rice Lake Weighing Systems angeboten. Kursbeschreibungen und Daten finden Sie unter https://www.ricelake.com/de-de/support/training oder wählen Sie +1 715-234-9171 an und fragen Sie nach der Schulungsabteilung (Training Department).

	15.2.7 Chart Widgets 1 15.2.8 Line Widgets 1 15.2.9 Softkey Widgets 1	52 53 54
15.3	Widget-Farben	55
16.0 EDP	(EDV)-Befehle	58
16.1	Tastendruckbefehle	58
16.2	Befehle zur Berichterstellung	59
16.3	Befehle zum Löschen und Zurücksetzen	59
16.4	Befehle zum Einrichten von Parametern	60
	16.4.1 Waagenbefehle	60
	16.4.2 Kommunikationsbefehle	63
	16.4.3 Befehle des Menüs "Features"	66
	16.4.4 Regulatorische Befehle	67
	16.4.5 Befehle zur Druckformatierung 1	69
	16.4.6 Display Widget-Befehle 1	70
	16.4.7 Digital Input/Output-Befehle	70
	16.4.8 Befehle für den Analogausgang 1	71
	16.4.9 Feldbusbefehle	71
16.5	Befehle im Wiegemodus	71
16.6	Befehle für die Chargensteuerung	72
16.7	Datenbank-Befehle	73
16.8	iQUBE ² -Konfigurationsbefehle	75
16.9	1280-Kalibrierung mit seriellen Befehlen	76
16.10	Net Update-Befehle	76
17.0 Einh	altung gesetzlicher Auflagen	77
18.0 Tech	nnische Daten	79



RICE LAIKE Rice Lake bietet kostenlose Web-basierte Schulungsvideos zu einer ständig wachsenden Auswahl an produktbezogenen Themen an. Besuchen Sie https://www.ricelake.com/de-de/dokumentation/videos-webinare

1.0 Einführung

Dieses Handbuch richtet sich an Servicetechniker, die für die Installation und Wartung digitaler Gewichtsanzeigen der 1280-Serie verantwortlich sind.



Die Handbücher von Rice Lake Weighing Systems finden Sie unter <u>www.ricelake.com/manuals</u> Die Garantieinformationen finden Sie unter <u>www.ricelake.com/warranties</u>

1.1 Sicherheit

Sicherheitsdefinitionen:

GI

GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar bevorstehende gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt. Umfasst Gefahren, die nach dem Entfernen von Schutzvorrichtungen auftreten.

WARNUNG: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Umfasst Gefahren, die nach dem Entfernen von Schutzvorrichtungen auftreten.

VORSICHT: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

WICHTIG: Weist auf Informationen zu Verfahren hin, die bei Nichtbeachtung zu Schäden an dem Gerät oder zur Beschädigung und zum Verlust von Daten führen können.

Allgemeine Sicherheit



Das Gerät erst in Betrieb nehmen oder daran arbeiten, wenn Sie dieses Handbuch gelesen und alle Anweisungen verstanden haben. Die Nichtbeachtung der Anweisungen oder Warnhinweise kann zu Verletzungen oder zum Tod führen. Ersatzhandbücher können von Ihrem Rice Lake Weighing Systems-Händler bezogen werden.

WARN

WARNUNG: Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren erfordern Arbeiten im Inneren des Anzeigengehäuses. Diese Verfahren dürfen nur von gualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Minderjährigen (Kindern) oder unerfahrenen Personen ist die Bedienung dieses Gerätes nicht gestattet.

Das Gerät nicht betreiben, wenn das Gehäuse nicht vollständig montiert ist.

Die Finger nicht in Schlitze oder mögliche Quetschstellen stecken.

Dieses Produkt nicht verwenden, wenn eine der Komponenten Risse aufweist.

Keine Änderungen oder Modifikationen an dem Gerät vornehmen.

Warnhinweise dürfen nicht entfernt oder verdeckt werden.

Nicht in Flüssigkeit tauchen.

Vor dem Öffnen des Gerätes sicherstellen, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wurde.

Vor Wartungsarbeiten das Gerät von der Netzspannung trennen. Es können mehrere Spannungsquellen angeschlossen sein. Die Nichtbeachtung kann zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen.

Bei fest angeschlossenen Geräten muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung in die Verkabelung der Gebäudeinstallation integriert sein.

Geräte mit Steckkabel müssen in der Nähe einer Steckdose installiert werden und leicht zugänglich sein. Verwenden Sie ausschließlich Leiter aus Kupfer oder kupferbeschichtetem Aluminium.

1.2 Entsorgung



Entsorgung des Produkts

Das Produkt muss am Ende seines Lebenszyklus zu geeigneten Sammelstellen für die getrennte Abfallsammlung gebracht werden.

Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung zur Wiederverwertung des Produkts trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und das Recycling der Materialien zu fördern. Benutzer, die das Produkt illegal entsorgen, müssen mit den gesetzlich vorgesehenen Verwaltungsstrafen rechnen.

1.3 Funktionen

Zu den Merkmalen der 1280-Serie gehören:

- Unterstützung von bis zu acht Waagen (Kombination von analogen Wägezellen, Gesamt-, seriellen oder Programmwaagen)
- Acht programmierbare digitale E/A-Bits auf der CPU-Platine (Steckverbinder J1), einschließlich integrierter Impulseingangsstifte, mit 24 zusätzlichen per Optionskarte
- · Zwei Kommunikationsanschlüsse für RS-232, RS-485 und RS-422
- Zwei USB-Hostanschlüsse
- Ein USB-Anschluss
- AC- oder DC-Stromversorgungsoptionen
- Ethernet kabelgebunden, Wi-Fi und Wi-Fi Direct
- · Bluetooth-Funktionalität in Version 2.00 nicht verfügbar

1.3.1 Weitere Merkmale

- Eingebauter Webserver für den Remote-Zugriff auf Bildschirme
- Konfigurierbare Druckformate können für bis zu 1000 Zeichen definiert, zusätzliche Formate mit iRite erstellbar
- Umfasst Ein- und Auswiegen von LKW, Rezeptdosierung, Z\u00e4hlen und Kontrollwiegen sowie Bef\u00fcllen/Dosieren von iRite-Programmen und Quellcodes
- 100 konfigurierbare Sollwerte
- Die 1280 ist gemäß NTEP, OIML, Measurement Canada und Australian Government zertifiziert (siehe Abschnitt 18.0 auf Seite 179)

1.3.2 Gehäusetypen

- Universal
- Schaltschrankeinbau numerisches Tastenfeld
- Schaltschrankeinbau nur Touch (7 Zoll- und 12 Zoll-Display)
- Wandmontage

1.3.3 Optionskarten

Die CPU-Platine bietet sechs Steckplätze für die Installation von Waagen- oder anderen Optionskarten. Zu den verfügbaren Optionskarten gehören:

- Ein- und Zweikanal-Waagenkarten zur Ansteuerung von bis zu sechzehn 350 Ohm -Wägezellen pro Karte; Diese Karten unterstützen sowohl 4- als auch 6-adrige Wägezellenanschlüsse
- Analoge Ein- und Zweikanal-Ausgangskarte für 0-10 VDC, 0-20 mA oder 4-20 mA zur Erfassung von Brutto- oder Nettogewicht
- Digitale Ein-/Ausgangs-Erweiterungskarte mit 24 Kanälen
- Serielle Zweikanal-Schnittstellenkarte (mit RS-232, RS-422 und RS-485)
- Analoge Zweikanal-Eingangskarte für ±100 mV, ±10 VDC, 0-20 mA oder 4-20 mA
- Vierkanal-Relaiskarte
- CompactCom-Karte mit Unterstützung für EtherNet/IP™, DeviceNet™, ProfiNet, Profibus® DP, Modbus TCP und EtherCAT-Netzwerke

1.4 FCC-Konformität

Vereinigte Staaten von Amerika

Das vorliegende Gerät erfüllt die Grenzwertbestimmungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dem Schutz vor schädlichen Störungen, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung verwendet wird. Dieses Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Falls es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und eingesetzt wird, kann es zur Beeinträchtigung von Funkverkehr führen. Das Betreiben des Geräts in Wohnbereichen erzeugt möglicherweise Störungen. Ist dies der Fall, muss der Benutzer diese Störungen auf eigene Kosten beheben.

Kanada

Dieses digitale Gerät erfüllt die Grenzwerte der Klasse A für Funkstörungen durch digitale Geräte, die gemäß der gesetzlichen Vorschriften für Funkstörungen des Canadian Department of Communications festgelegt sind.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Class A prescites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique edicté par le ministère des Communications du Canada.



1.5 Wiegemodus



Abbildung 1-1. Anzeige im Wiegemodus

HINWEIS: Die Abbildungen der Anzeigen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Sie können je nach Farben, Grafiken oder geladenen Programmen von den Standardabbildungen abweichen.

Pos.	Beschreibung				
Statusleist	tatusleiste				
1	Menütaste - Diese Taste drücken, um Einrichtungsmenüs und Prüfprotokollinfos aufzurufen				
2	Virtuelle Tastatur - zur Eingabe drücken; Zero, Tare, Gross/Net, Print, Units und Diagnostics sind identisch mit den physischen Tasten des vorderen Bedienfelds				
3	Aktuelle Uhrzeit - drücken, um die Uhrzeit einzustellen HINWEIS: Die aktuelle Uhrzeit muss genau eingestellt sein, damit alle Funktionen korrekt bedient werden können				
4	Aktuelles Datum - drücken, um das Datum einzustellen HINWEIS: Das aktuelle Datum muss genau eingestellt sein, damit alle Optionen ordnungsgemäß funktionieren				
5	Pfeiltasten - verwenden, um durch die angeschlossenen Waagen im aktuellen Wägebereich zu blättern (bis zu acht Waagen)				
6	Wi-Fi-Symbol - zeigt die Wi-Fi-Signalstärke an; Wenn es kaum sichtbar ist, ist das Wi-Fi-Netz entweder nicht verbunden oder nicht in Reich- weite; Das Symbol drücken, um den Bildschirm Network Information mit Daten zum kabelgebundenen Ethernet, Wi-Fi und Wi-Fi Direct anzu- zeigen; ermöglicht den Neustart aller Netzwerkverbindungen				
18	Statussymbol für Net Update-Firmware – zeigt an, ob eine aktuellere Net Update-Firmware verfügbar ist				
Gewichtsa	nzeigebereich				
7	Aktuelle Waage - Nummer der aktuell angezeigten Waage				
8	Gross/Net - aktueller Wiegemodus				
9	Stillstand-Symbol - zeigt an, dass die Waage stabil ist				
10	Tare - Gewicht der Tara im System				
11	Gewichtswert für die aktuelle Waage				
12	Messeinheit				
13	Wägebereich und Unterteilungsgröße (Werte nur zur Veranschaulichung)				
14	Anwendungsbereich - enthält die Konfiguration der Widgets (Textfelder, Balkendiagramme, Symbole und andere)				
15	Anzeigezeile für Text (Meldungen aus einem iRite-Programm)				
16	Systemmeldungen oder Status (Charge wird ausgeführt, Druckauftrag in der Warteschlange und andere)				
Softkeys					
17	Softkeys - fünf Softkeys, die aus der Standardliste oder mit benutzerdefiniertem Text und iRite-Programmierfunktionen eingerichtet werden können; können für weitere Bildschirmanpassungen entfernt werden				

Tabelle 1-1. Anzeige im Wiegemodus



HINWEIS: Bei einem System-Reset (ab Version 1.05) werden im Wiegemodus ein Scale und ein Softkey Widget angezeigt. Auf diese Weise erhält der Endbenutzer Zugriff auf Softkey-Einstellungen, ohne dass er EDV-Befehle oder Revolution verwenden muss.

1.6 Eingabe von (alpha)numerischen Werten

Wenn eine Dateneingabe erforderlich ist, wird eine Tastatur oder ein Ziffernblock auf dem Bildschirm angezeigt. Das vordere Bedienfeld der Anzeige ist ebenfalls mit einem solchen Block ausgestattet.



Abbildung 1-2. Alphanumerische Tastatur auf dem Bildschirm



Abbildung 1-3. Numerischer Tastenblock auf dem Bildschirm

Pos.	Beschreibung		
1	Cancel - Tastatur schließen		
2	Done - Tastatureingabe abschließen		
3	Entfernen-Taste - Inhalt der Eingabeaufforderung löschen		
4	Rücktaste - ein Zeichen nach dem anderen entfernen		

Tabelle 1-2. Tastaturbeschreibungen



1.7 Main Menu - Benutzerschnittstelle

Dieses Menü ermöglicht dem Bediener den Zugriff auf die Menüs "Configuration", "Calibration", "Setpoint Values", "Audit Trail" und "Language".

Drücken Sie im Wiegemodus **[11]**, um das Hauptmenü aufzurufen.



Abbildung 1-4. Main Menu - Benutzerschnittstelle

Pos.	Beschreibung		
1	Configuration - ist ggf. passwortgeschützt		
2	Calibration - ermöglicht die Durchführung einer Kalibrierung		
3	Setpoint Values- für den Zugriff auf Sollwertvorgaben und Einstellungen		
4	Audit Trail - zeigt die Anzahl der Konfigurations- und Kalibrierungsbearbeitungen sowie des letzten Kalibrierungsdatums an		
5	Language - ermöglicht die Änderung der Waagensprache		

Tabelle 1-3. Main Menu - Benutzerschnittstelle

1.7.1 Kalibrierung

Für eine standardmäßige Kalibrierung einer angeschlossenen Waage tun Sie Folgendes.

- 1. Wählen Sie die zu kalibrierende Waage und rufen Sie das Menü "Calibration" auf.
- 2. Drücken Sie Calibrate Scale
- 3. Wählen Sie die Kalibrierungsmethode aus. Drücken Sie
- 4. Wählen Sie aus, ob während der Kalibrierung Ketten, Haken oder andere Gegenstände mit den Gewichten verwendet werden sollen.
- 5. Drücken Sie Next >
- 6. Entfernen Sie mit Ausnahme von Ketten und Haken (falls verwendet) alle Gewichte von der Waage.
- 7. Drücken Sie Calibrate Zero Das aktuelle Gewicht und die Meldung Zero Calibration Complete werden angezeigt.
- 8. Drücken Sie Next >
- 9. Geben Sie den Messbereichswert für die Prüfgewichte ein, die zur Kalibrierung der Waage verwendet wurden. Dies ist erforderlich, bevor Sie die Messbereich-Kalibrierung durchführen.
- 10. Wenn das Prüfgewicht auf der Waagenplattform platziert und sein Wert in das Kalibrierungsgewichtsfenster eingegeben wurde, kann der entsprechende Messbereichswert der Waage kalibriert werden.
- 11. Drücken Sie Calibrate Span . Der aktuelle Messbereichswert wird angezeigt.
- 12. Drücken Sie Next > . Die Kalibrierungsergebnisse werden angezeigt.
- 13. Drücken Sie Finish . Die Anzeige kehrt zum Menü "Calibration" zurück.

- 14. Wenn während der Kalibrierung Haken oder Ketten verwendet wurden, nehmen Sie diese und die Prüfgewichte von der Waage. Die Funktion zur Nachkalibrierung des Nullpunkts (Re-Zero) wird wenn während der Nullpunkt- und Messbereich-Kalibrierung Haken oder Ketten zum Aufhängen der Prüfgewichte eingesetzt wurden dazu verwendet, den Versatz der Kalibrierung zu entfernen.
- 15. Drücken Sie (Re-Zero).

1.7.2 Sollwerte

Eine Reihe von Zielwerten sorgt dafür, dass bei ihrem Erreichen der Sollwert ausgelöst wird.

Parameter	Standardwert	Beschreibung		
Wert	0	Sollwert: Weight-based - gibt den Zielgewichtswert an 0-9999999		
		Time-based - gibt die Zeit in 0,1-Sekunden-Intervallen an, Bereich 0-65535		
		Counter - gibt die Anzahl der aufeinanderfolgenden Chargen an, die ausgeführt werden sollen, Bereich 0-65535		
Source	Scale 1	Scale 1–8 wählen		
Auslöser	Higher	 Legt fest, ob der Sollwert erfüllt wird, wenn das Gewicht höher oder niedriger ist, innerhalb eines um den Wert herum fest-gelegten Bands oder außerhalb dieses Bands; in einer Bandsequenz mit Folgendem: <i>Trip</i> = <i>Higher</i> – Der zugehörige Digitalausgang ist aktiv, bis der Sollwert überschritten wird <i>Trip</i> = <i>Lower</i> – Der Ausgang ist aktiv, bis das Gewicht unter den Sollwert sinkt <i>Trip</i> = <i>Inband</i> – Der Sollwert ist erfüllt, wenn sich das Gewicht innerhalb eines um den Wert festgelegten Bandes bewegt <i>Trip</i> = <i>Outband</i> – Der Sollwert ist erfüllt, wenn das Gewicht außerhalb eines um den Wert herum festgelegten Bardes bewegt 		

Tabelle 1-4. Zielparameter

Über "Settings" kann der Bediener den Sollwert-Modus auswählen ("Batch" oder "Free-running"). Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann sie per Softkey aufgerufen werden, um einen Namen und eine optionale Eingabeaufforderung zu definieren.

Parameter	Standardwert	Beschreibung	
Batch	Off	Batch – gibt an, ob der Sollwert als Chargen- (ON) oder kontinuierlicher (OFF) Sollwert verwendet wird	
Access	On	Legt den Zugriff auf die Sollwertparameter fest, die durch Drücken des Softkeys Setpoint im Wiegemodus angezeigt werden; Wenn auf Off eingestellt, können die Werte angezeigt, aber nicht geändert werden; Bei Hide werden die Werte verborgen	
Enable	On	Aktiviert/deaktiviert den Sollwert	
Alias		Definiert einen Namen für den Sollwert	
Prompt		Alphanumerische Meldung oder Eingabeaufforderung, die in einem Label Widget angezeigt werden kann	

Tabelle 1-5. Sollwertparameter

1.7.3 Audit Trail

Das Prüfprotokoll bietet Informationen zur Nachverfolgung der Konfigurations- und Kalibrierungsvorgänge. Für jede Waage wird ein separater Kalibrierungs- und Konfigurationszähler bereitgestellt; Ein einziger Systemkonfigurationszähler verfolgt dabei alle globalen Änderungen, die auf mehrere Waagen angewendet werden.

Um Missbrauch vorzubeugen, werden nicht gespeicherte Konfigurations- oder Kalibrierungsänderungen als Änderungsereignisse gezählt; Die Wiederherstellung der vorherigen gespeicherten Konfiguration oder Kalibrierung wird ebenfalls gezählt.

Wählen Sie, um die relevante eichpflichtige Version sowie die Konfigurations- und Kalibrierungszähler anzuzeigen.

- 1. Drücken Sie **Print**, um die Prüfprotokolldaten über den konfigurierten Kommunikationsanschluss zu senden (Standard ist Anschluss 1).
- 2. Wählen Sie Done, um zum Wiegemodus zurückzukehren.



Audit Trail						
Legally Relevant Version: 1.0						
Regulatory Agency: NTEP						
	Configuration	Calibration	Last Calibration Date			
System	0					
Scale 1	5	4	02:34 PM 04/10/2015			
Scale 2	2	2	02:34 PM 04/10/2015			
Scale 3	2	0				
Scale 4	2	2	02:34 PM 04/10/2015			
Scale 5	2	2	02:34 PM 04/10/2015			
Scale 6	2	0				
Scale 7	2	2	02:34 PM 04/10/2015			
Scale 8	0	0				
			Print Done			

Abbildung 1-5. Prüfprotokollbildschirm

1.7.4 Language

Die Serie 1280 bietet 16 Sprachen, deren Einstellung nur im Wiegemodus möglich ist. Der Konfigurationsmodus verbleibt auf Englisch.



Abbildung 1-6. Auswahl der Sprache

- 1. Drücken Sie 🕰 Language , um die Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- 3. Drücken Sie **C**, um die Auswahl zu speichern und zum Wiegemodus zurückzukehren.

1.7.5 Rückkehr zum Wiegemodus

Wenn die Einstellungen in den Menüs "Configuration", "Calibration" oder "Setpoint Values" abgeschlossen sind, drücken Sie



wird einige Sekunden lang angezeigt, bevor die Anzeige in den Wiegemodus zurückkehrt.



1.8 Bedienung der virtuellen Anzeigetastatur

Drücken Sie **Term**, um die virtuelle Tastatur zu öffnen. **Zero**, **Tare**, **Gross/Net**, **Print**, **Units** und **Diagnostics** entsprechen den physischen Tasten des vorderen Bedienfelds der 1280-Serie.



Abbildung 1-7. Funktionen der virtuellen Tastatur

Keyed Tare ist das Äquivalent zum Softkey "Keyed Tare". Durch Drücken von Keyed Tare wird ein Ziffernblock zur Eingabe einer Tara angezeigt.

1.8.1 Umschalten zwischen Brutto-/Nettomodus

Gross/Net drücken, um den Anzeigemodus zwischen Brutto und Netto umzuschalten.

- Wenn ein tarierter Wert im System vorhanden ist, wird Net angezeigt (Netto ist gleich Brutto minus Tara)
- Wenn keine Tara im System gespeichert wurde, wird Gross angezeigt

1.8.2 Umschalten zwischen Einheiten

Drücken Sie Units, um zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiäreinheiten umzuschalten.

1.8.3 Zero Scale

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Waage auf null zu stellen (wenn sie sich innerhalb des zulässigen Nullbereichs befindet).

- 1. Entfernen Sie im Bruttomodus alle Gewichte von der Waage und warten Sie, bis La angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie Units . Wenn →0← angezeigt wird, ist die Waage auf null gestellt.

1.8.4 Tare

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tara zu erfassen, eine gespeicherte Tara zu löschen oder eine solche per Softkeys einzugeben.

Erfassen einer Tara

Wird verwendet, um den aktuell angezeigten Wert als Taragewicht zu speichern und in den Nettomodus zu wechseln.

- 1. Stellen Sie einen Behälter auf die Waage und warten Sie, bis Langezeigt wird.
- 2. Drücken Sie Tare . "Net" wird angezeigt, was bedeutet, dass das Gewicht tariert wurde.

Löschen des gespeicherten Tarawerts

Dient zum Entfernen eines gespeicherten Tarawerts.

- 1. Entfernen Sie das gesamte Gewicht von der Waage, um einen Brutto-Nullwert zu erhalten.
- 2. Wenn Angezeigt wird, drücken Sie (im OIML-Modus drücken Sie). "Gross" wird angezeigt.

Alternativ können Sie einen gespeicherten Wert mit einer manuellen Tarierung von null entfernen.



Manuelle Tarierung

Dient zum Hinzufügen einer manuellen Tarierung.

- 1. Drücken Sie Keyed Tare . Ein Ziffernblock wird angezeigt.
- 2. Geben Sie einen Wert ein und drücken Sie Done.

1.8.5 Drucken eines Tickets

Drücken Sie print , um das Brutto- oder Nettoticketformat an den konfigurierten seriellen, USB- oder Ethernet-Anschluss zu senden, der dem Ticketformat zugeordnet ist. Im Menü "Accumulator" wird das Summierformat gedruckt.

Um Tickets mit Hilfsformaten (1-20) zu drucken, betätigen Sie den Softkey AUX Print (nicht Teil des virtuellen Tastenfelds).

- 1. Warten Sie, bis **a**ngezeigt wird.
- 2. Drücken Sie AUX Print
- 3. Geben Sie eine Hilfsformatnummer (1-20) ein und drücken Sie **Done**, um das Datum an den seriellen Anschluss zu senden.

1.8.6 Systemprüfungen

Zeigt den iQUBE²-Diagnosebildschirm an, falls installiert.

1.8.7 Summierfunktionen

Gewichtserfassung

Wenn die Summiereinheit in der Konfiguration aktiviert ist, wird das Gewicht bei jedem Druckvorgang summiert:

- Drücken von
 Print
- Aktivieren eines Druckvorgangs per Digitaleingang
- Empfang eines seriellen KPRINT-Befehls
- Aufrufen der Funktion PRINT () über iRite
- Aktivieren der Summiereinheit mit einem Sollwert

Die Waage muss vor der nächsten Summierung auf null zurückgehen.

Anzeigen oder Ausblenden der Summiereinheit

- Für jede Funktion kann ein Softkey programmiert werden
- So kann ein digitaler Eingang zur Anzeige oder zum Löschen der Summiereinheit aktiviert werden (ClearAccum0 iRite API, kann mit einem Sollwert gelöscht werden)
- · Das Senden eines seriellen Befehls ist möglich

Drucken des Summierwerts

Um den Summierwert zu drucken, drücken Sie Print , während die Summiereinheit angezeigt wird.

1.8.8 Peak Hold

Die Funktion zum Halten des Spitzenwerts wird verwendet, um den größten Gewichtswert während eines Wägezyklus zu ermitteln, anzuzeigen und zu drucken.

Es gibt drei Varianten: "Automatic", "Manual" und "Bi-directional".

So verwenden Sie die Funktion:

- 1. Tarieren Sie die Waage, um sie in den Nettomodus zu versetzen.
- 2. Erhöhen Sie das Gewicht. Während das Gewicht zunimmt, erfasst und hält die Anzeige den höchsten aufgezeichneten Wert.
- 3. Drücken Sie Gross/Net, um das tatsächliche Gewicht anzuzeigen (im Gegensatz zum Peak Hold-Wert).
- 4. Drücken Sie Print oder zero, um den Peak Hold-Wert zu löschen (wird automatisch gelöscht, wenn *Automatic Mode* aktiviert ist).



1.8.9 Softkey-Einrichtung

Die 7 Zoll-Schaltschrankversion verfügt über Tasten auf dem vorderen Bedienfeld, Navigations-Softkeys sowie ein virtuelles Tastenfeld. Die tastenlosen 7 Zoll- und 12 Zoll-Versionen unterstützen nur letzteres.

- 1. Um die Bezeichnungen der Navigations-Softkeys für die 7 Zoll-Schaltschrankversion einzugeben, navigieren Sie zum "Main Menu" und wählen **Configuration/Features/Softkeys**.
- 2. Drücken Sie
- 3. Blättern Sie zum gewünschten Softkey und drücken Sie Done.



Abbildung 1-8. Softkeys

1.9 Tastenfeldbedienung



Abbildung 1-9. Vorderes Bedienfeld des Anzeigenterminals 1280

1.9.1 Navigationstasten

Die Navigationstasten sind in erster Linie mit iRite-Handlern verbunden. Wenn solche nicht vorhanden sind, schalten Sie mit diesen Tasten durch die angezeigten Waagen.

1.9.2 Zahlenblock

Verwenden Sie den Ziffernblock zur Eingabe von Zahlen oder manuellen Taras.

Verwenden Sie CLEAR als Rücktaste bei der Eingabe von Zahlen/Buchstaben.

Drücken Sie ENTER, um Eingaben über den Ziffernblock zu speichern.

1.9.3 Umschalten zwischen Brutto-/Nettomodus

Drücken Sie (RROSS and , um den Anzeigemodus zwischen "Gross" und "Net" umzuschalten.

- Wenn ein tarierter Wert im System vorhanden ist, wird Net angezeigt (Netto ist gleich Brutto minus Tara)
- Wenn keine Tara im System gespeichert wurde, wird Gross angezeigt

1.9.4 Umschalten zwischen Einheiten

Drücken Sie (unrs), um zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiäreinheiten umzuschalten.

1.9.5 Zero Scale

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Waage auf null zu stellen (wenn sie sich innerhalb des zulässigen Nullbereichs befindet).

- 1. Entfernen Sie im Bruttomodus alle Gewichte von der Waage und warten Sie, bis La angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie 2 = 0. Wenn $\rightarrow 0 \leftarrow$ angezeigt wird, ist die Waage auf null gestellt.

1.9.6 Tare

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tara zu erfassen, eine gespeicherte Tara zu löschen oder über die Tastatur einzugeben.

Erfassen einer Tara

Wird verwendet, um den aktuell angezeigten Wert als Taragewicht zu speichern und in den Nettomodus zu wechseln.

- 1. Stellen Sie einen Behälter auf die Waage und warten Sie, bis Langezeigt wird.
- 2. Drücken Sie (TARE 20). Net wird angezeigt, was bedeutet, dass das Gewicht tariert wurde.

Löschen des gespeicherten Tarawerts

Dient zum Entfernen eines gespeicherten Tarawerts.

- 1. Entfernen Sie das gesamte Gewicht von der Waage, um einen Brutto-Nullwert zu erhalten.
- 2. Wenn 📐 🖌 angezeigt wird, drücken Sie 💶 🐼 (im OIML-Modus drücken Sie 💶 💀). Gross wird angezeigt.

Alternativ können Sie einen gespeicherten Wert mithilfe einer manuellen Tarierung (Keyed Tare) von null entfernen.

Keyed Tare

Dient zum Hinzufügen einer manuellen Tarierung.

- 1. Geben Sie einen Wert über das numerische Tastenfeld oder eine angeschlossene Tastatur ein.
- 2. Drücken Sie **TARE . Net** zeigt an, dass das Tara-Gewicht im System gespeichert ist.

1.9.7 Drucken eines Tickets

Drücken Sie Peur 2, um das Brutto- oder Nettoticketformat an den konfigurierten seriellen, USB- oder Ethernet-Anschluss zu senden, der dem Ticketformat zugeordnet ist. Im Menü "Accumulator" wird das Summierformat gedruckt.

Um Tickets mit Hilfsformaten (1-20) zu drucken, geben Sie die Formatnummer über den Zahlenblock ein.

- 1. Warten Sie, bis A angezeigt wird.
- 2. Geben Sie ein Hilfsformat (1-20) ein.
- 3. Drücken Sie (PRINT 2), um die Daten an den seriellen Anschluss zu senden.

1.9.8 Summierfunktionen

Drucken im Summiermodus

Wenn die Summiereinheit aktiviert ist, wird das Gewicht bei jedem Druckvorgang summiert:

- Drücken von PRINT
- Aktivieren eines Druckvorgangs per Digitaleingang



- · Empfang eines seriellen KPRINT-Befehls
- Aufrufen der Funktion PRINT () über iRite
- · Aktivieren der Summiereinheit mit einem Sollwert

Die Waage muss vor der nächsten Summierung auf null zurückgehen

Anzeigen oder Ausblenden der Summiereinheit

- Für jede Funktion kann ein Softkey programmiert werden
- Display oder Clear Accumulator Digital Input aktiviert werden
- · Das Senden eines seriellen Befehls ist möglich

Drucken des Summierwerts

Um den Summierwert zu drucken, drücken Sie (PRINT 2), während die Summiereinheit angezeigt wird.

1.10 Alibi Storage

Es handelt sich hierbei um eine Datenbank der letzten Transaktionen, sortiert nach Datum. Mit dieser Funktion können die zuletzt gedruckten Transaktionen erneut aufgerufen und gedruckt werden. Die Funktion "Alibi Storage" wird über das Menü *Features* im Konfigurationsmodus aktiviert. Druckvorgänge können durch Zuweisung eines Softkeys zu Alibi abgerufen werden.

- 1. Drücken Sie den Softkey Alibi.
- 2. Verwenden Sie die Pfeile, um zum gewünschten Datensatz zu blättern.
- 3. Drücken Sie Reprint, um den Datensatz zu drucken.
- 4. Wiederholen Sie die Schritte 2-3, bis alle gewünschten Datensätze gedruckt sind.
- 5. Drücken Sie Done.

1.11 Peak Hold

Diese Funktion wird verwendet, um den größten Gewichtswert während eines Wägezyklus zu ermitteln, anzuzeigen und zu drucken.

Es gibt drei Varianten: "Automatic", "Manual" und "Bi-directional".

So verwenden Sie die Funktion:

- 1. Tarieren Sie die Waage, um sie in den Nettomodus zu versetzen.
- 2. Erhöhen Sie das Gewicht. Während das Gewicht zunimmt, erfasst und hält die Anzeige den höchsten aufgezeichneten Wert.
- 3. Drücken Sie (RRSE M, um das tatsächliche Gewicht anzuzeigen (im Gegensatz zum Peak Hold-Wert).
- 4. Drücken Sie PRINT 2 oder ZERO , um den Peak Hold-Wert zu löschen (es sei denn, er ist auf Automatikmodus eingestellt; in diesem Fall wird er automatisch gelöscht).

1.12 Änderungsrate

Dieser Wert wird in Gewicht pro Zeit ausgedrückt.

Beispiel: lb/sec

So zeigen Sie die Änderungsrate an:

- 1. Drücken Sie den Softkey Display Rate of Change.
- 2. Um zum aktuellen Gewicht zurückzukehren, drücken Sie Display Rate of Change erneut.

1.13 Sollwerteingabe

Sollwerte können so konfiguriert werden, dass sie bestimmte Aktionen oder Funktionen basierend auf den Zuständen definierter Parameter ausführen.Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 10.0 auf Seite 103.

So ändern Sie den Sollwert:

- 1. Drücken Sie Setup.
- 2. Drücken Sie die Taste Setpoint Values unter "Main Menu" oder in der schwarzen Dropdown-Liste den Softkey Setpoint



- 3. Drücken Sie Setpoint 1, um den Sollwert (1-100) auszuwählen, für den der Zielwert geändert werden soll.
- 4. Drücken Sie die rote Sollwertnummer in der Tabelle. Möglicherweise ist es erforderlich, die Pfeile am unteren Bildschirmrand zu verwenden, um durch die Sollwerte zu blättern.
- 5. Drücken Sie auf **Value**, um die numerische Tastatur aufzurufen.
- 6. Geben Sie den neuen Zielwert ein und drücken Sie Done.
- 7. Drücken Sie Settings, um den Werte zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- 8. Drücken Sie nacheinander Done bzw. Save and Exit.

1.14 Bedienung der Softkeys

Softkeys können konfiguriert werden, um dem Bediener zusätzliche Funktionen bereitzustellen. Sie werden als digitale Tasten am unteren Rand des Touchscreen-Displays angezeigt, siehe Abbildung 1-1 auf Seite 11.

Softkey	Beschreibung			
Leer	Kein Softkey verfügbar			
User Defined 1–10	Mit einer der benutzerdefinierten Optionen können bis zu 10 Softkeys erstellt werden (22 Zeichen oder weniger verfügbar)			
Time/Date	Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an; ermöglicht deren Änderung			
Display Tare	Zeigt den Tara-Wert in der Eingabeaufforderung an			
Anzeigen der Summie- reinheit	Zeigt den Summierwert für die aktuelle Waage an, falls aktiviert			
Display Rate of Change	Zeigt den Wert der Änderungsrate für die aktuelle Waage an, falls aktiviert			
Setpoint	Zeigt ein Menü mit konfigurierten Sollwerten an; ermöglicht die Anzeige und Änderung einiger Sollwertparameter			
Charge starten	Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb aktiv oder nicht definiert ist; Wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb definiert und inaktiv ist, wird mit "Batch Start" die Charge auf den ersten Schritt zurückgesetzt			
Charge stoppen	Stoppt eine aktive Charge und deaktiviert alle zugewiesenen digitalen Ausgänge. Erfordert ein erneutes Starten der Charge, um die Verarbeitung fortzusetzen			
Charge unterbrechen	Pausiert eine aktive Charge und schaltet alle digitalen Ausgänge mit Ausnahme derer ab, die mit den Sollwerten "Concurrent" und "Timer" verknüpft sind. Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis das Anzeigeterminal ein Signal zum Starten der Charge empfängt. Durch Drücken des digitalen Eingangs BATSTRT, des seriellen Befehls BATSTART, des Softkeys "Batch Start" oder der Funktion "StartBatch" (in iRite) wird die Charge wieder aufgenommen und alle durch die Chargenunterbrechung abgeschal- teten Digitalausgänge werden wieder aktiviert			
Charge zurücksetzen	Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Chargenschritt zurück; Alle Digitalausgänge, die mit Chargensollwerten verbunden sind, werden deaktiviert; Wenn eine Charge gestoppt oder pausiert wird, wird der aktuelle Schritt mit "Batch Start" auf den ersten Schritt zurückgesetzt			
Select Scale	Geben Sie die Waagennummer (über den Zahlenblock) ein, die bei Anwendungen mit mehreren Waagen angezeigt werden soll, gefolgt vom Softkey "Select Scale"			
Systemprüfungen	Öffnet den iQUBE ² -Diagnosebildschirm			
Alibi	Mit dieser Funktion können die zuletzt gedruckten Transaktionen erneut aufgerufen und gedruckt werden			
Contrast	Passt die Intensität der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms an			
Test	Nicht verfügbar in Version 1.00			
Stopp	Sendet AuxFmt13 über seinen konfigurierten Anschluss, um ein rotes Licht auf einem LaserLight anzuzeigen			
Go	Sendet AuxFmt12 über seinen konfigurierten Anschluss, um ein grünes Licht auf einem LaserLight anzuzeigen			
Off	Sendet AuxFmt14 über seinen konfigurierten Anschluss, um ein rotes/grünes Licht auf einem LaserLight auszuschalten			
Display Unit ID	Zeigt die Geräte-ID in der unteren linken Ecke des Bildschirms an			
Zero (Null)	Setzt die Anzeige auf null			
Gross/Net	Schaltet zwischen Brutto- und Nettomodus um			
Tare	Tariert die Waage mithilfe des Ziffernblocks auf dem Bildschirm			
Manuelle Tarierung	Tariert die Waage mithilfe der numerischen Tastatur auf dem Bildschirm			
Units	Schaltet zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiäreinheiten um			
Print	Druckt das konfigurierte Format			
Aux Print	Zusatzdruck durch Eingabe der Nummer des Hilfsformats (1-20)			
Screen	Anzeige eines anderen Bildschirms durch Eingabe eines Wertes (1-99) und Drücken des Softkeys "Screen"			
Database	Zugriff auf die Import- und Exportfunktion der Datenbank aus dem Wiegemodus heraus			

Tabelle 1-6. Konfigurierbare Softkeys

1.15 Fehlerbedingungen

Tabelle 1-7 zeigt mögliche Fehlercodes und deren Abhilfemaßnahmen an.

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnahme		
^^^^^ auf der Gewichtsanzeige	Messbereichsüberschreitung			
vvvvvvv auf der Gewichtsanzeige	Messbereichsunterschreitung	Waage auf Messbereichsüberschreitung prüfen; alle Waageneingänge auf		
auf der Gewichtsan-	Gewicht ungültig			
zeige				

Tabelle 1-7. Fehlerbedingungen



2.0 Installation

In diesem Abschnitt werden die Vorgehensweise zum Anschließen der Kabel für die Stromversorgung, der Wägezellen und digitalen E/As sowie die Datenübertragung an eine Gewichtsanzeige der Serie 1280 beschrieben. Darüber hinaus enthält er Anweisungen zum Austauschen der Leiterplatinen, Montagezeichnungen und Ersatzteillisten für Servicetechniker.



Seien Sie beim Umgang mit elektrostatisch empfindlichen Geräten (ESD) immer vorsichtig.

VORSICHT: Elektrostatisch empfindliches Gerät (ESD), beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung, um einen Schock oder Schäden durch elektrostatische Entladung zu vermeiden.

WARNUNG: Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Bei allen Arbeiten innerhalb des Gehäuses des Anzeigeterminals muss ein antistatisches Band zur Erdung und zum Schutz der elektronischen Bauteile vor elektrostatischer Entladung (ESD) getragen werden.
- Arbeiten innerhalb des Gehäuses einer digitalen Gewichtsanzeige d
 ürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgef
 ührt werden.
- Bei der Unterputz- und Universalmontage dient das Netzkabel als Trennvorrichtung. Die Netzsteckdose zum Anzeigeterminal muss bei diesen Modellen leicht zugänglich sein.
- Vor Wartungsarbeiten alle Netzteilkabel von der Netzspannung trennen.
- Die Eingangsstromquelle für die 1280-4D muss PS2/LPS (Klasse 2) sein.

2.1 Auspacken

Unmittelbar nach dem Auspacken eine Sichtprüfung der digitalen Gewichtsanzeige 1280 durchführen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten im Lieferumfang enthalten und unbeschädigt sind. Der Versandkarton sollte Controller, Display, Ersatzteil-Kit, alle mit dem Gerät bestellten Optionen sowie die entsprechenden Handbücher enthalten. Wenn Teile während des Versands beschädigt wurden, müssen Rice Lake Weighing Systems und der Spediteur unverzüglich informiert werden.

2.2 Aufstellung/Montage

Es gibt drei Gehäuseformen für eine Universal-, Wand- und Schaltschrankmontage.

2.2.1 Anziehdrehmoment

Es ist wichtig, die folgenden Anziehdrehmomente bei Installation und Austausch von Hardware einzuhalten, um sicherzustellen, dass die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Hardware	Wo verwendet	Anziehdrehmoment (in-lb)
Schrauben, Maschine #6-32 UNC	Dichtungsdraht-Anker	20
Schrauben, Linsenkopf #10-32 UNF	Dichtungsdraht-Anker	20
Schrauben, 1/4-20 UNC	Vorderes Bedienfeld	22
Antennenbuchse, 1/4-Feingewinde	Antennenbuchse	20
Entlüftungsöffnung M12 x 1,5	Entlüftungsöffnung	10
Samtec-Stecker, Gewinde mit großem Durchmesser	Schottanschluss	12
PG9 Kabelzugentlastung, Mutter	Kabelzugentlastungen (Metall)	55
PG13,5 Kabelzugentlastung, Mutter	Kabelzugentlastungen (Metall)	55
PG9 Steckverbinder Kabelzugentlastung	Kabelsteckverbinder (Metall)	37
PG13,5 Steckverbinder Zugentlastung	Kabelsteckverbinder (Metall)	37
PG9 Mutter Kabelzugentlastung (Plastik)	Netzkabel	33
PG9 Steckverbinder Kabelzugentlastung (Plastik)	Netzkabel	22

Tabelle 2-1. Anziehdrehmoment

WICHTIG: Um die IP-Schutzart zu gewährleisten, muss jegliche Hardware mit den angegebenen Werten angezogen werden. Bei den Anziehdrehmomenten handelt es sich sowohl empfohlene als auch maximale Werte. Sowohl zu hohe als auch zu niedrige Anziehdrehmomente können die IP-Schutzart beeinträchtigen.

2.2.2 Gehäuse für die Universalmontage mit Kippständer

Entfernen der Transporthalterung

Das Universalgehäuse wurde für einen möglichst stabilen Transport innen mit einer Halterung ausgestattet.

1. Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen die Vordertür befestigt ist.



Abbildung 2-1. Entfernen der Transporthalterung

- 2. Ziehen Sie an der Tür und klappen Sie sie vollständig auf.
- 3. Entfernen Sie die lose Transporthalterung aus dem Gehäuse.

WICHTIG: Die Transporthalterung muss entfernt werden, um die IP-Schutzart zu gewährleisten. Bewahren Sie sie für zukünftige Transporte auf.

Demontage des Controllers

HINWEIS: Der Controller kann mithilfe der Arretierung nach oben gekippt oder durch Herausnahme des Haltebügels vollständig aus dem Gehäuse entfernt werden.

1. Lösen Sie dazu die große Linsenkopfschraube auf der Rückseite des Anzeigegeräts. Zu diesem Zweck muss die Dichtung aufgebrochen werden.



Abbildung 2-2. Öffnen der Abdeckung

- 2. Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen die Vordertür befestigt ist.
- 3. Ziehen Sie an der Tür und klappen Sie sie vollständig auf.



- 4. Ziehen Sie die Arretierung nach links, um den Controller zu lösen.
- 5. Entfernen Sie die mit dem Controller verbundenen Kabel.
- 6. Entfernen Sie den Haltebügel, der mit dem Controller verbunden ist. Dies muss nur geschehen, wenn der Controller aus dem Gehäuse entfernt wird.
- 7. Heben Sie den Controller aus dem Gehäuse.

Für den Wiedereinbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Achten Sie dabei darauf, dass die Kabel für Anzeige und Tastatur richtig angeschlossen sind.

HINWEIS: Um die Tür des Universalgehäuses zu schließen, drücken Sie den Bügel nach innen und unten, damit er nicht am Controller hängen bleibt.



Abbildung 2-3. Entfernen der CPU - Universalhalterung

Abmessungen der Universal-Montagehalterung



Abbildung 2-4. Abmessungen des Universal-Kippständers (Lochmuster)

Die äußeren größeren Bohrungen dienen zur Aufnahme von Gummifüßen oder zur Befestigung des Ständers an festen Oberflächen. Die inneren kleineren Bohrungen dienen zur Befestigung der Universalhalterung an einem optionalen Anzeigeständer (Teilenummer 126384 oder 19352)



WICHTIG: Diese Abbildung ist nicht maßstabsgetreu und dient nur zur Veranschaulichung. Verwenden Sie die Abmessungen, um die Löcher für die Universalhalterung zu markieren, oder die Unterseite des Kippständers als Schablone. Nutzen Sie diese Abbildung nicht als Schablone.

Montage an einer Oberfläche

Die Universalhalterung wird mit einem Kippständer geliefert und kann an einer Wand, auf einem Tisch oder einer anderen ebenen Fläche montiert werden.



Abbildung 2-5. Montage Universalgehäuse

1. Die Halterung als Schablone verwenden und die Bohrlöcher für die Schrauben anzeichnen. Siehe Abbildung 2-4 auf Seite 25 für Abmessungen.

HINWEIS: Das Universalgehäuse kann an der gleichen Stelle montiert werden wie auch ein 920i Universalgehäuse; Die Schraubenpositionen für den Kippständer sind dieselben.

- 2. Die Löcher für die Schrauben bohren.
- 3. Montieren Sie den Kippständer mit den entsprechenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 4. Positionieren Sie eine Unterlegscheibe auf jedem Seitenbolzen des Anzeigegehäuses.
- 5. Platzieren Sie die seitlichen Zapfen der Anzeige in den Löchern an den Armen des Kippständers.
- 6. Sichern Sie alles mit den restlichen Unterlegscheiben und Drehknöpfen aus dem Hardware-Kit.
- 7. Verkabeln Sie die Anzeige. Siehe Abschnitt 2.3 auf Seite 36.

Montage an einem Ständer

Der Universal-Montagehalterung für einen Kippständer kann an einem optionalen Anzeigeständer (Teilenummer 126384 oder 19352) befestigt werden.



Versiegeln des Setup-Schalters

Bei bestimmten eichpflichtigen Anwendungen kann es notwendig sein, die Gewichtsanzeige zu versiegeln, um den Zugriff auf den Setup-Schalter zu unterbinden. Zur Siegelung des Universalgehäuses führen Sie die folgenden Anweisungen aus.



WICHTIG: Der Prüfprotokoll-Jumper (JP1) muss sich in der Aus-Position (rechts) befinden, damit der Setup-Schalter mit einem Plombendraht versiegelt werden kann. Der Zugang wird aber nicht allein dadurch verhindert.

- 2. Falls noch nicht geschehen, installieren Sie die große Linsenkopfschraube auf der Rückseite des Anzeigegeräts.
- 3. Führen Sie die Plombe durch die große und die beiden kleineren Schrauben, um das Anzeigegerät zu versiegeln. Dadurch wird der Zugriff auf den Setup-Schalter verhindert.



Abbildung 2-6. Versiegeln des Setup-Schalters (Universalgehäuse)

Versiegeln der Vordertür

Bei bestimmten eichpflichtigen Anwendungen kann es notwendig sein, das Anzeigeterminal zu versiegeln, um den Zugang zu den internen Bauteilen zu beschränken. Um die Vordertür des Universalgehäuses zu versiegeln, führen Sie eine Bleidrahtplombe durch die große untere rechte Schraube der Vordertür und die beiden kleinen Linsenkopfschrauben an der Unterseite des Gehäuses. Alternativ dazu enthält die A/D-Waagenkarte Linsenkopfschrauben und eine Halterung, die verhindern, dass das Wägezellenkabel getrennt wird.



Abbildung 2-7. Versiegeln der Vordertür (Universalgehäuse)



2.2.3 Gehäuse für die Wandmontage

1. Verwenden Sie die Wandhalterung als Schablone und markieren Sie die Schraubenpositionen.

HINWEIS: Das Gehäuse für die Wandmontage kann an der gleichen Stelle montiert werden wie auch ein 920i Universalgehäuse; Die Schraubenpositionen sind dieselben.

- 2. Die Löcher für die Schrauben bohren.
- 3. Montieren Sie den Kippständer mit den entsprechenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).



Abbildung 2-8. Wandmontage

WICHTIG: Diese Abbildung ist nicht maßstabsgetreu. Sie dient nur zur Veranschaulichung. Verwenden Sie die Abmessungen, um die Löcher für die Wandbefestigung zu markieren. Nutzen Sie diese Abbildung nicht als Schablone.

Entfernen der Transporthalterung

- 1. Lösen Sie die vier Schrauben an der Vordertür.
- 2. Schwenken Sie die Tür auf.
- 3. Drehen Sie die vier Schrauben der Transporthalterung heraus.
- 4. Nehmen Sie die Halterung aus dem Gehäuse.



Abbildung 2-9. Entfernen der Transporthalterung



Demontage des Controllers



Abbildung 2-10. Tür öffnen

- 1. Lösen Sie die vier Schrauben an der Vordertür.
- 2. Schwenken Sie die Tür auf.
- 3. Entfernen Sie die mit dem Controller verbundenen Kabel.



Abbildung 2-11. Entfernen des Controllers - Wandmontage

- 4. Verwenden Sie einen Schraubendreher, halten Sie den Controller fest und schieben Sie die Montageplatte nach unten.
- 5. Heben Sie den Controller von der DIN-Schiene und ziehen Sie ihn aus dem Gehäuse.

Für den Einbau des Controllers gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



HINWEIS: Nach dem Schließen der Tür ziehen Sie die Schrauben mit 1,7 Nm (15 in-Ib) an, um sicherzustellen, dass das Gehäuse gut versiegelt ist.



Versiegeln des Setup-Schalters

Bei bestimmten eichpflichtigen Anwendungen kann es notwendig sein, das Anzeigeterminal zu versiegeln, um den Zugang zum Setup-Schalter zu beschränken. Befolgen Sie diese Anweisungen zur Siegelung des Gehäuses zur Wandmontage.



WICHTIG: Der Prüfprotokoll-Jumper (JP1) muss sich in der Aus-Position (rechts) befinden, damit der Setup-Schalter mit einem Plombendraht versiegelt werden kann. Der Zugang wird aber nicht allein dadurch verhindert.

- 2. Führen Sie die Kabelplombe durch die große Linsenkopfschraube und die untere Lasche der DIN-Schienenklammer, um den Zugriff auf den Setup-Schalter zu verhindern.

 Image: Image:

Das Gehäuse ist zur Veranschaulichung ausgeblendet. Der Controller muss nicht aus dem Gehäuse entfernt werden, um den Setup-Schalter zu versiegeln.

Abbildung 2-12. Versiegeln des Setup-Schalters

Versiegeln der Vordertür

Bei bestimmten eichpflichtigen Anwendungen kann es notwendig sein, das Anzeigeterminal zu versiegeln, um den Zugang zu den internen Bauteilen zu beschränken. Um die Vordertür des Gehäuses zur Wandmontage versiegeln, führen Sie eine Bleidrahtplombe durch die große Schraube unter rechts an der Vordertür und die Aussparung in der Türverkleidung. Alternativ dazu enthält die A/D-Waagenkarte Linsenkopfschrauben und eine Halterung, die verhindern, dass das Wägezellenkabel getrennt wird.



Abbildung 2-13. Versiegeln der Vordertür



2.2.4 Schaltschrankeinbau

Das Schaltschrankgehäuse wird teilweise montiert geliefert. Die Anzeigeeinheit muss zur Installation von der DIN-Schienenhalterung abgenommen werden.

() WICHTIG: Die Modelle 1280-4A und 1280-4D sind für die Installation an einem Ort mit beschränktem Zugang vorgesehen.

- 1. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die DIN-Schienenhalterung an der Anzeigeeinheit befestigt ist.
- 2. Verwenden Sie die DIN-Schiene als Schablone, um die Positionen der Bohrungen auf der bereits vorhandenen Platte zu markieren.
- 3. Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen. Die genauen Maße finden Sie in Abmessungen der DIN-Schienenhalterung.
- 4. Platzieren Sie Anzeige und DIN-Schienenhalterung auf den gegenüberliegenden Seiten der Platte. Achten Sie darauf, dass die DIN-Schiene horizontal ausgerichtet ist.



Abbildung 2-14. Schaltschrankeinbau

5. Verwenden Sie Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben, um die Anzeigeeinheit an der DIN-Schienenhalterung zu befestigen.

Abmessungen der DIN-Schienenhalterung

WICHTIG: Die Abbildungen der Abmessungen sind nicht maßstabsgetreu und dienen nur als Referenz. Verwenden Sie sie, um die Löcher für den Schaltschrankeinbau zu markieren, oder die DIN-Schienenhalterung als Schablone. Nutzen Sie die Abbildungen nicht als Schablone.



Abbildung 2-15. Abmessungen für die 7 Zoll-Schaltschrank (mit Tastenfeld)









Abbildung 2-17. Abmessungen für die 12 Zoll-Schaltschrank (nur Touch)

Installation der Erdungsschiene

Die Erdungsschiene wird beim Schaltschrankmodell zwecks Erdung am Controller installiert.

- 1. Entfernen Sie die vier Eckschrauben vom Controller.
- 2. Richten Sie die Schiene an den Schraubenlöchern aus und befestigen Sie sie durch erneutes Anziehen der Schrauben.



Abbildung 2-18. Installation der Erdungsschiene



Abbildung 2-19. Erdungsschirm des Controller-Kastens

HINWEIS: Schließen Sie die zuvor getrennten Kabel wieder an den Controller an, bevor Sie ihn in das Gehäuse einbauen.



Einbau des Controllers

Der Controller kann an einer Standard-DIN-Schiene montiert werden.

1. Hängen Sie die Montagehalterung auf der Rückseite des Controllers in die DIN-Schiene ein.

HINWEIS: Der Controller kann bis zu 75 cm entfernt von der Anzeigebaugruppe in der Schaltschrankhalterung installiert werden.



Abbildung 2-20. Einhängen der Montageplatte in die DIN-Schiene

- 2. Drücken Sie den Controller gegen die DIN-Schiene, sodass die Federklammer der Montagehalterung einrastet. Der Controller wird so an der DIN-Schiene fixiert.
- 3. Verkabeln Sie das Gerät. Siehe Abschnitt 2.3 auf Seite 36.

Entfernen des Controllers

- 1. Trennen Sie alle Kabel.
- 2. Verwenden Sie einen Schraubendreher, halten Sie den Controller fest und schieben Sie die Montageplatte nach unten.
- 3. Lösen Sie den Controller aus der DIN-Schienenhalterung.
- 4. Ziehen Sie ihn vorsichtig von der Halterung ab und lösen Sie die Montageplatte.



Abbildung 2-21. Entfernen des Controllers

Versiegeln des Setup-Schalters

Bei bestimmten eichpflichtigen Anwendungen kann es notwendig sein, das Anzeigeterminal zu versiegeln, um den Zugang zum Setup-Schalter zu beschränken. Befolgen Sie diese Anweisungen zur Siegelung des Schaltschrankgehäuses.

WICHTIG: Der Prüfprotokoll-Jumper (JP1) muss sich in der Aus-Position (rechts) befinden, damit der Setup-Schalter mit einem Plombendraht versiegelt werden kann. Der Zugang wird aber nicht allein dadurch verhindert.



Führen Sie die Kabelplombe durch die große Linsenkopfschraube und die untere Lasche der DIN-Schienenhalterung, um den Zugriff auf den Setup-Schalter zu verhindern. Alternativ dazu enthält die A/D-Waagenkarte Linsenkopfschrauben und eine Halterung, die verhindern, dass das Wägezellenkabel getrennt wird.



muss nicht aus dem Gehäuse entfernt werden, um den Setup-Schalter zu versiegeln, und die Erdungsschiene kann, falls vorhanden, ebenfalls angebracht bleiben.

Gehäuse und Erdungsschiene sind zur Veranschaulichung nicht sichtbar. Der Controller

Abbildung 2-22. Versiegeln des Setup-Schalters (Schaltschrankeinbau)

Zum Einbauen von Optionskarten führen Sie die folgenden Anweisungen aus. Es gibt zwei SPI-Kommunikationsbusse für sechs Optionskartensteckplätze: einen für die Steckplätze 1, 2 und 3 und einen für die Steckplätze 4, 5 und 6. Die Kommunikation ist schneller, da weniger Datenverkehr auf einem SPI-Bus stattfindet. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie die Steckplätze 1 und 4 zuerst bestücken, damit die Karten auf ihrem eigenen SPI-Bus verbleiben.



Abbildung 2-23. Etikett auf der Oberseite des Controllers

HINWEIS: Abbildung 2-24 veranschaulicht die Position des Etiketts.

WARNUNG: Vor dem Öffnen des Gehäuses das Gerät stets von der Netzspannung trennen.

WICHTIG: Bei allen Arbeiten innerhalb des Gehäuses des Anzeigeterminals muss ein antistatisches Band zur Erdung und zum Schutz der elektronischen Bauteile vor elektrostatischer Entladung (ESD) getragen werden.

- * Arbeiten innerhalb des Gehäuses einer digitalen Gewichtsanzeige dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.
- * Bei der Unterputz- und Universalmontage dient das Netzkabel als Trennvorrichtung. Die Netzsteckdose zum Anzeigeterminal muss bei diesen Modellen leicht zugänglich sein.

Es wird empfohlen, den Controller aus dem Universalgehäuse zu entfernen, um die Installation der Optionskarten zu erleichtern. Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die meisten Optionskarten beträgt 0,22-0,45 Nm (2-4 in-lb). Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Relaiskarte beträgt 0,56 Nm (5 in-lb)

16-28 AWG (alle anderen Anschlussspezifikationen für die Optionskarten finden Sie unter Abschnitt 18.0 auf Seite 179)



(!)

- 1. Entfernen Sie die Befestigungselemente, mit denen die Steckplatzabdeckung befestigt ist.
- 2. Entfernen Sie die Abdeckung.
- 3. Stecken Sie die Optionskarte in den Slot.
- 4. Befestigen Sie die Karte mit den Befestigungselementen.
- 5. Schließen Sie die Kabel an.



Abbildung 2-24. Installation der Optionskarte

Versiegeln der Waagenkarte

Nachdem eine Optionskarte eingesetzt und die Kabelverbindungen hergestellt wurden, können Karte und Verbindungen mit einer Plombe gesichert werden, um den Zugang zu beschränken und ein Entfernen zu verhindern.



Abbildung 2-25. Versiegelung der Optionskarte

- 1. Richten Sie den Dichtungsbügel über den Anschlüssen der Optionskarte aus.
- 2. Befestigen Sie ihn mit zwei Schrauben.
- 3. Führen Sie die Bleidrahtplombe durch die Löcher in der Dichtungshalterung sowie die Linsenkopfschrauben.

2.3 Kabelverbindungen

Universal- und Wandgehäuse verfügen über Kabelzugentlastungen für das Anzeigegerät; eine für das Netzkabel und die anderen für die Schnittstellenkabel. Verschließen Sie die unbenutzten Kabelzugentlastungen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuse zu verhindern. Sichern Sie die Kabel nach Abschluss der Verkabelung, um zu vermeiden, dass Nieder- mit Hochspannungskreisen in Berührung kommen.

WICHTIG: Wenn sich die Gewichtsanzeige in einem Netzwerk befindet, das über PoE-fähige Stromversorgungsgeräte (PSE) verfügt, muss das PSE IEEE 802.af- oder 802.at-konform sein. Jedes PSE, das eine passive (permanent eingeschaltete) Technologie verwendet, beschädigt den Ethernet-Anschluss, da es nicht als Ethernet-PoE-betriebenes Gerät ausgelegt ist.


2.3.1 Wasser-/Staubdichte Kabelzugentlastungen

Die standardmäßige Kabelzugentlastung besitzt eine schwarze Buchse, mit der das Kabel festgeklemmt wird. Wenn die Kabelzugentlastung kein Kabel führt, fügen Sie einen optionalen Pfostenstecker hinzu, um die IP-Siegelung zu gewährleisten.



Abbildung 2-26. Kabelzugentlastung mit Reduzierverschraubung

Ersetzen Sie die Buchse durch eine Reduzierverschraubung, um Kabel mit kleinerem Durchmesser aufnehmen zu können. Die Reduzierverschraubung sorgt dafür, dass die Kabelzugentlastung so wasser- und staubdicht wie möglich bleibt. Installieren Sie die Reduzierverschraubung anstelle der Buchse im oberen Teil der Zugentlastung.

Kabelzugentlastung (TN)	Durchmesser Kabelzugentlastung	Reduzierverschraubung (TN)	Durchmesser Reduzierverschraubung
PG13,5 (169876)	6,7-12 mm (0,264-0,472 Zoll)	PG13,5 (195006)	4-9 mm (0,157-0,354 Zoll)
PG9 (169875)	4-8 mm (0,157-0,314 Zoll)	PG9 (195007)	3-6 mm (0,118-0,236 Zoll)

Tabelle 2-2. Durchmesser von Kabelzugentlastung und Reduzierverschraubung

2.3.2 Schirmerdung mit Kabelzugentlastungen

Um Kabel am Gehäuse des Universal- oder Wandgehäuses zu erden, führen Sie die durch eine der metallenen Kabelzugentlastungen. Vergewissern Sie sich, dass die freiliegende Abschirmung mit den Laschen der Erdungsscheibe in der Kabelzugentlastung in Kontakt kommt. Die Erdungsscheiben sind im Teile-Kit des Anzeigegeräts enthalten.



Abbildung 2-27. Erdung von Universal- und Wandgehäusen

WICHTIG: Alle Kabel, die durch die Zugentlastung geführt werden, müssen mit der Gehäuseabschirmung geerdet werden. Stellen Sie den Kontakt zwischen der freiliegenden Abschirmung und den Laschen der Erdungsscheibe sicher. Bei Verwendung von Folienabschirmungen ist die Schirmerdung mit einer Klemme und einem Erdungsbolzen wie in Abschnitt 2.3.3 die effektivste Erdungsmethode.

2.3.3 Schirmerdung mit Klemme und Erdungsbolzen

Für Universal- und Wandgehäuse:

- 1. Verwenden Sie die Befestigungselemente aus dem Ersatzteil-Kit, um die Schirmklemmen am Erdungsbolzen an der Unterseite des Gehäuses zu montieren.
- 2. Führen Sie die Kabel durch Zugentlastungen und Schirmklemmen, um die zum Erreichen der Kabelanschlüsse erforderlichen Längen zu bestimmen.
- 3. Schneiden bzw. falten Sie Schirmdraht und Folienisolierung wie in Abbildung 2-28 gezeigt.
- 4. Sichern Sie das Ganze mit einer Mutter.



Bei Schaltschrankversionen führen Sie den Abschirmungsdraht in eine Erdungsschelle am Controller, um die Wägezellen- und Schnittstellenkabel am Gehäuse zu erden, und befestigen Sie sie wie oben beschrieben.



Abbildung 2-28. 1280-Erdungsschelle und -bolzen auf dem Schaltschrankgehäuse abgebildet

HINWEIS: Der Erdungsbolzen der Netzplatine muss gemäß den nationalen Elektrovorschriften (NEC) geerdet werden.

2.3.4 ESD-Erdung für Nur-Touch-Modelle

Der 1280 ESD-Erdungssatz (TN 194056) ist im Lieferumfang aller reinen Touch-Modelle enthalten. Befolgen Sie die Erdungsanweisungen, um den Inhalt des Kits ordnungsgemäß zu installieren und ESD-Erdungsprobleme zu vermeiden.

Teilenr.	Beschreibung	Anzahl
17780	Erdungsband, 16 Zoll verzinntes Kupfergeflecht	1
53075	Schelle, Erdungskabelabschirmung	2
193810	Schelle, Erdungskabelabschirmung, klein	2
15139	Unterlegscheibe, Sternverschluss NO 10 Typ A	7
14621	Mutter, Keps 6-32NC Sechskant	1

Tabelle 2-3. Teileliste des 1280 Erdungs-Kits

Erdung

- 1. Stellen Sie sicher, dass die 1280-Anzeige ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist.
- Befestigen Sie das Erdungsband an der Rückplatte des Schaltschrankgehäuses mit einem der Bolzen sowie den Muttern, mit denen die Rückplatte befestigt ist. Die Reihenfolge des Wiedereinbaus muss Sternscheibe, Erdungsband, Sternscheibe und zuletzt Originalmutter lauten.

HINWEIS: Ziehen Sie die Muttern an der Rückwand mit einem Drehmoment von 1,7 Nm (15 in-lb) an.



Abbildung 2-29. Schirmerdung der Rückwand

- Befestigen Sie das andere Ende des Erdungsbandes mit Sternscheiben auf beiden Seiten an einem Erdungsbolzen im Inneren des Gehäuses, siehe Abbildung 2-29. Vergewissern Sie sich, dass das Erdungsband genügend Spielraum zum Öffnen und Schließen der Gehäusetür hat.
- 4. Ersetzen Sie die vorhandenen Unterlegscheiben durch Sternscheiben für die verbleibenden drei Bolzen und Muttern, die die Rückwand an ihrem Platz halten.
- Erden Sie Display- und Touchscreen-Kabel mit zwei Erdungsklammern und der Keps-Mutter über die Erdungsbolzen der Rückwand. Die Erdungsschelle (TN 193810) hat einen kleineren Radius und muss mit dem Touchscreen-Kabel verwendet werden.

HINWEIS: Abbildung 2-30 dient nur zur Veranschaulichung und repräsentiert nicht unbedingt alle Anwendungen für die Schaltschrankmontage. Die Position der Erdung und die Platzierung der Bolzen können variieren.



Abbildung 2-30. Schirmerdung für die Schaltschrankmontage



HINWEIS:Vergewissern Sie sich, dass zuerst die kleine Erdungsklemme und dann die große angebracht wird, siehe Abbildung 2-29 auf Seite 39.

- 6. Entfernen Sie den Controller der 1280 aus dem Gehäuse.
- 7. Entnehmen Sie die ursprüngliche Erdungsschelle, die für Display- und Touchscreen-Kabel verwendet wurde, siehe Abbildung 2-19 auf Seite 33.
- 8. Erden Sie Display- und Touchscreen-Kabel mit zwei Erdungsschellen am Controller. Die Erdungsschelle (TN 193810) hat einen kleineren Radius und muss mit dem Touchscreen-Kabel verwendet werden.

2.3.5 Wägezellen

Es gibt zwei Generationen von A/D-Waagenkarten. In der folgenden Tabelle finden Sie Merkmale zur Identifizierung und Quellen für weitere Informationen.

Karten-Generation	Kanäle	Karten-TN	Merkmale zur Identifizierung	Installation Add Nr.	Flash-Anweisungen
Erste Generation	Einzel	164085	grüne Platine, Schieberegler, ein Waagenkanal	164652	Abschnitt 12.3.1 auf
	Doppel	164683	grüne Platine, Schieberegler, zwei Waagenkanäle	164653	Seite 122
Zweite Generation	Einzel	220026	blaue Platine, Drucktaste, ein Waagenkanal	220040	Abschnitt 12.3.2 auf
	Doppel	220027	blaue Platine, Drucktaste, zwei Waagenkanäle	220039	Seite 123

Tabelle 2-4. Merkmale zur Identifizierung der Waagenkarte

Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um das Kabel einer Wägezelle oder eines Anschlusskastens an einen installierten A/D-Waagenkartenkanal anzuschließen.

- 1. Verlegen Sie die Kabel.
- 2. Verbinden Sie das Kabel von Wägezelle oder Anschlusskasten mit dem mitgelieferten 6-poligen Stecker.
- 3. Verbinden Sie den Stecker mit dem entsprechenden Kanal der A/D-Waagenkarte.

HINWEIS: Verdrahten Sie das Kabel von Wägezelle oder Anschlusskasten mit Anschluss J1 und/oder J2, wenn Sie eine doppelte A/D-Waagenkarte verwenden, siehe Tabelle 2-5 für die Anschlussbelegung der Waagenkarte.



Abbildung 2-31. Einzelne und doppelte A/D-Waagenkarten

HINWEIS: Wenn Sie ein 6-adriges Wägezellenkabel (mit Messdrähten) verwenden, entfernen Sie die Jumper JP1 und JP2, bevor Sie den Anschluss J1 wieder anbringen.

Bei Zweikanal-A/D-Waagenkarten entfernen Sie bei Anschlüssen an J2 die Jumper JP3 und JP4.

Bei einer 4-adrigen Installation lassen Sie die Jumper JP1 und JP2 eingeschaltet (oder JP3 und JP4, je nach Kanal).

Waagenkarte Stecker-Pin	Funktion
1	+SIG
2	–SIG
3	+SEN
4	-SEN
5	+EXC
6	-EXC

Tabelle 2-5. Waagenkarte – Pin-Belegung



WICHTIG: Die A/D-Waagenkarte muss vor der Konfiguration der Jumper für die Sense-Leitung aus dem Controller entfernt werden.

HINWEIS: Die Hardware von J2 ist bei einer einzelnen A/D-Waagenkarte nicht bestückt.

2.3.6 Serielle Kommunikation

Die beiden Kommunikationsanschlüsse auf der 1280 CPU-Platine unterstützen die Vollduplex-Kommunikation über RS-232, RS-422 oder RS-485 mit bis zu 115200 bps.



Gehen Sie wie folgt vor, um die seriellen Kommunikationskabel anzuschließen.

- 1. Führen Sie das Kabel durch die Zugentlastung.
- 2. Erden Sie den Abschirmungsdraht.
- 3. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Frontplatte befestigt ist.
- 4. Verwenden Sie die Klammer, um die Frontplatte zu erden.
- 5. Verbinden Sie die Kabel mit dem Anschluss.
 - Siehe Tabelle 2-6 für das gewünschte serielle Protokoll
- 6. Verbinden Sie den verdrahteten Stecker mit dem vorgesehenen seriellen Anschluss J6 (Port#1) oder J7 (Port#2).

Anschluss	Pin	Signal	Port
J6	1	GND	1
	2	RS-232 RX/RS-485 B	
	3	RS-232 TX/RS-485 A	
	4	RS-232 CTS/RS-485 Z	
	5	RS-232 RTS/RS-485 Y	
J7	1	GND	2
	2	RS-232 RX/RS-485 B	
	3	RS-232 TX/RS-485 A	
	4	RS-232 CTS/RS-485 Z	
	5	RS-232 RTS/RS-485 Y	

Tabelle 2-6. Pin-Belegung des seriellen Anschlusses

Die seriellen Schnittstellen werden über das Menü Serial konfiguriert, siehe Abschnitt 5.1 auf Seite 76 für Informationen.



Eine optionale serielle Zweikanal-Kommunikationskarte, Kit TN 164685, ist ebenfalls erhältlich. Jede serielle Optionskarte bietet zwei zusätzliche serielle Anschlüsse. Beide können RS-232, RS-422 oder RS-485 unterstützen.

HINWEIS: Die gesamte Verdrahtung muss dem NEC oder den örtlichen Vorschriften entsprechen.

2.3.7 Digital-E/A-Verdrahtung der CPU

Die digitalen E/A-Pins werden über das Menü "Digital I/O" konfiguriert, siehe Abschnitt 8.0 auf Seite 99 für Informationen.

Eine optionale Karte mit 24 E/A-Kanälen (TN 164684) ist ebenfalls erhältlich. Jede digitale E/A-Optionskarte bietet zusätzlich 24 konfigurierbare E/A-Bits. Alternativ ist auch eine 4-Kanal-Relaiskarte (TN 164689) erhältlich.

Verwenden Sie die folgenden Anweisungen für die Verdrahtung mit dem DIO-Anschluss der CPU-Platine.

- 1. Führen Sie das Kabel durch die Zugentlastung. Siehe dazu Abschnitt 2.3.1 auf Seite 37.
- 2. Erden Sie den Abschirmungsdraht. Siehe dazu Abschnitt 2.3.2 auf Seite 37.
 - Bei einem Wandgehäuse verlegen Sie die Drähte zu einem Relais-Rack, falls vorhanden (Schritt 3 und Schritt 4 überspringen)
- 3. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Frontplatte befestigt ist.
- 4. Verwenden Sie die Klammer, um die Frontplatte zu erden.
- 5. Verbinden Sie die Kabel mit dem Anschluss.
- 6. Installieren Sie den Stecker in J1 auf der Platine.

Anschluss	Pin	Signal
J1	1	+5 VDC
	2	GND
	3	DIO 1
	4	DIO 2
	5	DIO 3
	6	DIO 4
	7	DIO 5
	8	DIO 6
	9	DIO 7
	10	DIO 8

Tabelle 2-7. Digital-E/A-Pin-Belegung der CPU



2.4 Schaltplan

2.4.1 Modell mit Tastenfeld

Für die korrekte Verdrahtung des Tastaturmodells siehe Abbildung 2-33.



Abbildung 2-33. Schaltplan



2.4.2 Nur Touchscreen (virtuelles Tastenfeld)

Zur Montage des Touchscreens (virtuelles Tastenfeld) siehe Abbildung 2-34.



Abbildung 2-34. Schaltschrankeinbau – 7 Zoll und 12 Zoll nur Touch

Das HMI-Kabel (TN 180002) wird über J2 auf der Overlay-Karte an J19 auf der Unterseite der CPU-Karte angeschlossen. Verbinden Sie das CPU-Kabel (TN 164995 oder 164970) von J9 mit dem 7 Zoll-Display.

Verbinden Sie das CPU-Kabel (TN 180001) über J9 und J18 an der Unterseite der CPU-Platine mit dem 12 Zoll-Display.

HINWEIS: Zusätzliche Kabellängen sind verfügbar.

2.5 Konfigurationsmethoden

Die Anzeige kann konfiguriert werden mithilfe:

- von Tasten des vorderen Bedienfelds zur Navigation durch eine Reihe von Konfigurationsmenüs; siehe Abschnitt 3.0 auf Seite 58
- des Revolution-Konfigurationsprogramms; siehe Abschnitt 14.0 auf Seite 126
- der EDP-Befehlskonfiguration; siehe Abschnitt 16.0 auf Seite 158



HINWEIS: Auf einige Parameter, wie z. B. die für Anzeige und Widgets, kann nicht über die Konfigurationsmenüs zugegriffen werden. Revolution bietet die vollständigste und effizienteste Konfigurationsschnittstelle. Siehe Abschnitt 15.0 auf Seite 142.

2.6 Austausch der CPU-Platine

(!)

WARNUNG: Vor dem Öffnen des Gehäuses das Gerät stets von der Netzspannung trennen.

WICHTIG: Bei allen Arbeiten innerhalb des Gehäuses des Anzeigeterminals muss ein antistatisches Band zur Erdung und zum Schutz der elektronischen Bauteile vor elektrostatischer Entladung (ESD) getragen werden.

- * Arbeiten innerhalb des Gehäuses einer digitalen Gewichtsanzeige dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.
- * Bei der Unterputz- und Universalmontage dient das Netzkabel als Trennvorrichtung. Die Netzsteckdose zum Anzeigeterminal muss bei diesen Modellen leicht zugänglich sein.
- 1. Trennen Sie alle Kabel vom Controller.
- () WICHTIG: Vorsichtig handhaben. Die Platinen sind sehr fragil.



Abbildung 2-35. Ausbauen der CPU-Platine

- 2. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Frontplatte am Controller befestigt ist.
- 3. Entfernen Sie Frontplatte und Platinenbaugruppe aus dem Controller.

() WICHTIG: Nehmen Sie die CPU-Platine nur von der Frontplatte ab (wenn sie ausgetauscht werden soll).

2.6.1 Entfernen der CPU-Platine von der Frontplatte

- 1. Entfernen Sie die Mutter, mit der die Antenne befestigt ist.
- 2. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die CPU an der Frontplatte angebracht ist.



Abbildung 2-36. Entfernen von CPU-Platine und Frontplatte

3. Trennen Sie Frontplatte und CPU-Platine.

Für den Wiedereinbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

HINWEIS: Das empfohlene Anziehdrehmoment für die CPU-Platine beträgt 0,22-0,25 Nm (2-4 in-lb).



2.7 Auswechseln der Netzteilplatine



WARNUNG: Vor dem Öffnen des Gehäuses das Gerät stets von der Netzspannung trennen.

WICHTIG: Bei allen Arbeiten innerhalb des Gehäuses des Anzeigeterminals muss ein antistatisches Band zur Erdung und zum Schutz der elektronischen Bauteile vor elektrostatischer Entladung (ESD) getragen werden.

- * Arbeiten innerhalb des Gehäuses einer digitalen Gewichtsanzeige dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.
- * Bei der Unterputz- und Universalmontage dient das Netzkabel als Trennvorrichtung. Die Netzsteckdose zum Anzeigeterminal muss bei diesen Modellen leicht zugänglich sein.

Zum Auswechseln der Netzteilplatine die folgenden Anweisungen ausführen.

1. Trennen Sie alle Kabel vom Controller.



Abbildung 2-37. Entfernen der Netzteilplatine

- 2. Entfernen Sie die vier Schrauben an der Lüfterplatte.
- 3. Ziehen Sie die Baugruppe Lüfterplatte/Netzteilplatine vorsichtig aus dem Gehäuse und stützen Sie dabei die Netzteilplatine dabei ab. Sie ist lediglich über einen Stecker mit der Lüfterplattenbaugruppe verbunden.
- 4. Trennen Sie die Netzteilplatine von der Steckverbindung.

Für den Wiedereinbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

HINWEIS: Ziehen Sie die Schraubklemmen des Anschlusses, mit dem die Wechsel- und Gleichstromversorgung gesichert wird, mit einem Drehmoment von 0,5 bis 0,6 Nm (5 in-lb) an.



2.8 Installation von Lüfter- und Rückplatte



WARNUNG: Vor dem Öffnen des Gehäuses das Gerät stets von der Netzspannung trennen.

WICHTIG: Bei allen Arbeiten innerhalb des Gehäuses des Anzeigeterminals muss ein antistatisches Band zur Erdung und zum Schutz der elektronischen Bauteile vor elektrostatischer Entladung (ESD) getragen werden.

- Arbeiten innerhalb des Gehäuses einer digitalen Gewichtsanzeige d
 ürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgef
 ührt werden.
- Bei der Unterputz- und Universalmontage dient das Netzkabel als Trennvorrichtung. Die Netzsteckdose zum Anzeigeterminal muss bei diesen Modellen leicht zugänglich sein.

() WICHTIG: Wenn Sie die CPU-Platinen austauschen, benötigen Sie auch eine neue Lüfterplatte.

Gehen Sie wie folgt vor, um Lüfter- und Rückplatte zu wechseln.

- 1. Trennen Sie die Spannungsversorgung, siehe Abschnitt 2.7 auf Seite 46.
- 2. Lösen Sie die fünf Schrauben, mit denen die Platine an der Rückwand befestigt ist, und entfernen Sie das Bauteil.



Abbildung 2-38. Entfernen der Platinenbaugruppe an der Rückwand

HINWEIS: Ausrichtung des Lüfters vor dem Ausbau. Es ist wichtig, dass der Lüfter in der korrekten Ausrichtung wieder eingebaut wird.



Abbildung 2-39. Ausbau des Lüfters

3. Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen der Lüfter an der Platte befestigt ist, und entfernen Sie ihn. Für den Wiedereinbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



2.9 Ersatzteile



Abbildung 2-40. Controller - Reparaturteile

Pos.	Teilenr.	Beschreibung	
1	169350	Montageplatte für Lüfter	
2	166745	Lüfter-Baugruppe, 60 mm x 10 mm DC	
3	160758	Platinenbaugruppe, Rückwand	
4	44341	Schrauben, MASCH 6-32 NC x 1/2 Zoll Lä	
5	168591	Etikett, ESD-Warnung	
6	169159	Extrusionsbaugruppe	
7	167190	Etikett, 1280 Controller	
8	162693	AC-Spannungsversorgung	
	162694	DC/DC-Spannungsversorgung	
9	193984	Frontplattenbaugruppe	
10	179992	CPU-Baugruppe mit Front- und Lüfterplatte	
11	193985	Frontplatte, CPU-Platine	
12 167476 Etikett, AC-Spannungsversorgung		Etikett, AC-Spannungsversorgung	
	167477	Etikett, DC-Spannungsversorgung	
13	14822	Schraube, Masch 4-40NC x 1/4 Zoll	
14	163336	Kabel, Antennenschottwand	
15	168830	Klemme, Arretierung 1/4 Zoll Druck	
16	153882	Steckverbinder, 5-polige Schraubklemme	
17	164918	Steckverbinder, 10-polige Schraubklemme	
18	170492	Batterie, wiederaufladbar	
19	162677	Stecker für AC, 2-polige Schraubklemme	
	15888	Steckverbinder für DC, 3-polige Schraubklemme	
20	14621	Mutter, Keps 6-32 NC Sechskant	
21	67550	Schelle, Erdungsabschirmung, Radius 0,125 Zoll	
22	53075	Schelle, Erdungsabschirmung, Radius 0,078 Zoll	
24	163327	Schraube, Masch 6-32NC x 3/8 Zoll	
25	94422	Etikett, Wägebereich	
26	163408	Blindplatte, Optionskartenabdeckung	
27	165927	Clip, Wägezellenverriegelung (Satz TN 166957)	

Tabelle 2-8. Reparaturteileliste für den Controller



Abbildung 2-41. Universalgehäuse - Reparaturteile



Pos.	Teilenr.	Beschreibung	Pos.	Teilenr.	Beschreibung
	169926	Türbaugruppe, Universalgehäuse (einschl. 1-11)	30	15626	Kabelzugentlastung, schwarz PG 9
1	165970	Schraube, 1/4-20NC x 3/4 Zoll Kopf mit Bohrung	31	15627	Sicherungsmutter, schwarz PCN9
2	161731	Overlay, Tastatur	32	30375	Dichtring, Nylon PG9
3	161730	Overlay, Touchscreen	33	88733	Entlüftung, versiegelte Dichtung
4	166631	Schraube 1/4-20NC x 3/4 Zoll	34	88734	Mutter, Entlüftung
5	182281	Scheibe, Becherscheibe 1/4 Zoll	35	58248	Mutter, Sicherungsmutter 6-32 NC HEX Nylon
	182246	Unterlegscheibe, Dichtung, 1/4 Zoll	36	166240	Kabelverlängerung, Antenne
6	169450	Vordertür, Universalgehäuse	38	182281	Scheibe, Becherscheibe 1/4 Zoll
7	166653	Halterung, Druckmutter Schraube 1/4 Zoll		182246	Unterlegscheibe, Dichtung, 1/4 Zoll
8	69898	Unterlegscheibe, Nylon #4 ID = 0,112	39	16892	Etikett, Masse
9	160759	Platinenbaugruppe, HMI-Tastatur/Touch-Schnittstelle			Sonstige Artikel (inkl. 40-49)
10	159280	Mutter, Sicherung 4-40 SST	40	67550	Schelle, Erdungskabelabschirmung
11	172840	Etikett, 1280-Startbildschirm	41	166693	Kabel, CPU zu HMI 18 Zoll
	160383	Universalanzeige, 500 NITS (einschl. 12-15)	42	14626	Mutter, Keps 8-32 NC Sechskant
	160385	Universalanzeige, 1000 NITS (einschl. 12-15)	43	15601	Draht, Masse 9 Zoll #8
12	58248	Mutter, Sicherungsmutter 6-32 NC HEX Nylon	44	15134	Unterlegscheibe, Sicherung NO 8 Typ A
13	162272	Montagehalterung Display (500 Nit)	45	182282	Becherscheibe #10
	162271	Montagehalterung Display (1000 Nit)	46	183662	Schraube, 10-32 x 1/2, gebohrter Sechskantkopf
14	163467	Kabel, CPU zum Display (500 Nit) 18 Zoll, schwarz	47	182247	Unterlegscheibe, Dichtung, #10
	163444	Kabel, CPU zum Display (1000 Nit) 18 Zoll, schwarz	48	161620	Ständer, kippbare Aufbaumontage
15	163400	Display, (500 NITS) 7 Zoll-LCD		163785	Universalgehäuse - Ersatzteil-Kit (einschl. 50-56)
	163399	Display, (1000 NITS) 7 Zoll-LCD	50	164064	Drehknopf, 4-Arm 5/16-18
	169461	Universalgehäuse - Controller-Halterung (einschl. 16-20)	51	79024	Unterlegscheibe, Standard 5/16 Zoll Nylon
16	53075	Schelle, Erdungskabelabschirmung	52	42149	Puffer, Gummidurchführung
17	168545	Bügel, Controller-Haltedraht	53	169879	Erdungsschelle, PG 13,5
18	14839	Schraube, Maschine 6-32NC x 1/4 Zoll	54	169878	Erdungsschelle, PG 9
19	169462	Halterung, Controller	55	206703	Antenne, RP-SMA
20	168937	Gewindebohrer, Controller-Halterung	56	19538	Pfostenstecker, PG 9
	169927	Universalgehäuse, Baugruppe (einschl. 21-39)		172220	Pfostenstecker, PG 13,5
21	40672	Kabelbaugruppe, Masse 9 Zoll		195007	Reduzierverschraubung PG 13,5
22	169410	Scharnierverbindung		195006	Reduzierverschraubung PG 9
23	160379	Dichtung, Frontplatte		172859	Halterungsbaugruppe (einschl. 57-59)
24	124695	Schaltschrankstecker, rund, massiv	57	172856	Halterung, Controller-Transporthalterung
25	167537	Unterlegscheibe, Dichtung BarTite #6	58	15149	Fuß, Gummipuffer
26	183663	Schraube, 6-32 x 1/4, gebohrter Sechskantkopf	59	172872	Pad, Schaumstoff
27	169452	Gehäuse, Baugruppe, Universal	60	165108	Kabel, US-Stromnetz
28	169875	Kabelzugentlastung, PG 9 mit Mutter		165109	Kabel, EU-Stromnetz
29	169876	Kabelzugentlastung, PG 13,5 mit Mutter	62	199157	Controller (Abbildung 2-40 auf Seite 48)

Tabelle 2-9. Teile-Kit für Universalgehäuse



Explosionszeichnung der Abdeckung zur Verdeutlichung







Pos.	Teilenr.	Beschreibung	
	164680	1280 Anzeige, Unterbaugruppe (enthält 1-34)	
1	161416	Gehäuse	
2	172840	Etikett, 1280-Startbildschirm	
3	164120	Overlay, Touchscreen	
4	164121	Overlay, Tastatur	
5	160759	Platinenbaugruppe, Tastatur/Touch-Schnittstelle	
6	159280	Mutter, Sicherung 4-40 SST	
7	69898	Unterlegscheibe, Nylon #4 ID = 0,112 Zoll	
8	14626	Mutter, Keps 8-32NC Sechskant	
9	15134	Unterlegscheibe, Sicherung NO 8 Typ A	
10	202490	Kabelbaugruppe, Masse 9 Zoll	
11	179418	Schiene, DIN 12,75 Zoll Länge	
12	164900	Rückplatte	
13	68724	Dichtung, Frontabdeckung	
14	71447	Schraube, Masch1/4 - 28NF x 3/4 Zoll	
15	71455	Schraube, Masch 1/4 - 28NF x 3/4 Zoll gebohrt	
16	71739	Clip, Clinching-Gehäuse	
17	14875	Schraube, Masch 10-32NF x 3/8 Zoll	
18	80590	Halterung, Kabelbinder Pfeilspitze	
19	166241	Kabelverlängerung, Antenne	
20	182246	Dichtung, Unterlegscheibe Dichtung 1/4-Zoll	
	182281	Scheibenkopf, Dichtung 1/4 Zoll	
22	88733	Entlüftung, versiegelte Dichtung	
23	88734	Mutter, Entlüftung	
24	124695	Schaltschrankstecker, rund, massiv	
25	169876	Kabelzugentlastung, PG13,5 mit Mutter	
	169875	Kabelzugentlastung, PG 9 mit Mutter	
27	68600	Kabelzugentlastung, PG11	
28	68599	Dichtring, Nylon PG11	
29	68601	Mutter, PG 11, Netzkabel	

Pos.	Teilenr.	Beschreibung	
30	16892	Etikett, Massenschutz	
31	166838	Halterung, DIN-Schiene	
32	53075	Erdungsband	
33	67550	Schelle, Erdungskabelabschirmung	
34	202490	Draht, Erdung 24 Zoll #8 Öse	
	173052	Halterungsbaugruppe 1280 (einschl. 35-36)	
35	172860	Halterung, 1280 Wandmontage	
36	173053	Dichtung, 1280-Wandhalterung	
37	166694	Kabel, CPU zu HMI 30 Zoll	
	166725	Universalanzeige, 500 NITS (einschl. 38-41)	
	166726	Universalanzeige, 1000 NITS (einschl. 38-41)	
38	164995	Kabel, CPU zum Display (500 Nit) 30 Zoll	
	164970	Kabel, CPU zum Display (1000 Nit) 30 Zoll	
39	163400	Display, (500 Nit) 7 Zoll-LCD	
	163399	Display, (1000 Nit) 7 Zoll-LCD	
40	162272	Montagehalterung (500 Nit)	
	162271	Montagehalterung (1000 Nit)	
41	58248	Mutter, Sicherungsmutter 6-32NC Hex Nylon	
42	199157	Controller (Abbildung 2-40 auf Seite 48)	
	163787	Teile-Kit 1280-Wandhalterung (inkl. Artikel 44)	
43	169879	Erdungsschelle, PG 13,5	
	169878	Erdungsschelle, PG 9	
	172220	Pfostenstecker, PG 13,5	
	19568	Pfostenstecker, PG 9	
	195007	Reduzierverschraubung PG 13,5	
	195006	Reduzierverschraubung PG 9	
44	206703	Antenne, RP-SMA	
45	165111	Kabel, US-Stromnetz	
46	165112	Kabel, EU-Stromnetz	

Tabelle 2-10. Reparaturteileliste für die Wandhalterung





Abbildung 2-43. Reparaturteile 7 Zoll Schaltschrankeinbau



Pos.	Teilenr.	Beschreibung	Pos.	Teilenr.	Beschreibung
	169930	Gehäusefrontplatte, Baugruppe (inkl. 1-7)	14	166838	Halterung, DIN-Schiene
1	169929	Frontplatte		163786	Teile-Kit, Schaltschrank (inkl. 16-25 und alle NS)
2	160379	Dichtung, Frontplatte	16	202845	Draht, 9 Zoll Masse, 1/4 Zoll Öse
3	164120	Overlay, Touchscreen	17	169023	Erdungsschiene
4	164121	Overlay, Tastatur	18	53075	Schelle, Erdungskabelabschirmung
5	172840	Etikett, 1280-Startbildschirm	19	166241	Kabelverlängerung, Antenne
6	160759	Platinenbaugruppe, Tastatur/Touch-Schnittstelle	20	206703	Antenne, RP-SMA
7	69898	Unterlegscheibe, Nylon #4 ID = 0,112	21	14877	Schraube, Linsenkopf 10-32NF x 3/8 Zoll
8	159280	Mutter, Nylon-Sicherungseinsatz	22	168629	Erdungsband, 1280 CPU
	166725	500 NIT Anzeige (Inkl. 9-12)	23	14630	Mutter, Sicherungsmutter 10-32NF Sechskant
	166726	1000 NIT Anzeige (Inkl. 9-12)	24	22062	Unterlegscheibe, Standard NO 10 Typ A
9	162272	Montagehalterung Display (500 Nit)	25	168877	Schrauben, Satz #10-32 x 1 Zoll
	162271	Montagehalterung Display (1000 Nit)	26	14621	Mutter, Keps 6-32NX Sechskant
10	163400	Display, (500 Nit) 7 Zoll-LCD	NS	15130	Unterlegscheibe, Sicherung NO 6 Typ A
	163399	Display, (1000 Nit) 7 Zoll-LCD	NS	158207	Schraube, Masch 6-32 NC x 1/4 Zoll Linsenkopf
11	58248	Mutter, Sicherungsmutter 6-32NC Hex Nylon	27	166694	Kabel, CPU zu HMI 30 Zoll
12	164995	Kabel, CPU zum Display (500 Nit) 30 Zoll	28	199157	Controller (Abbildung 2-40 auf Seite 48)
	164970	Kabel, CPU zum Display (1000 Nit) 30 Zoll	29	67550	Schelle, Erdungskabelabschirmung
13	186782	Montageplattenbaugruppe	NS	14839	Schraube, Masch 6-32NC x 1/4 Zoll

Tabelle 2-11. Reparaturteileliste 7 Zoll Schaltschrankeinbau

HINWEIS: Wenn der Controller nicht an die Schaltschrank angeschlossen ist, ist gemäß NEC zu erden.

Teilenr.	Beschreibung	Teilenr.	Beschreibung
14621	Mutter, Kep 6-32NC Sechskant Außenverzahnung Sicherungsscheibe	202845	Kabelbaugruppe, Masse 9 1/4 Zoll Öse zu Kabelschuh
14630	Mutter, Sicherungsmutter 10-32NF Hex Nyloneinsatz Stahl	168877	Schraube, Satz #10-32NF x 1 Inbusschraube
14877	Schraube, MACH 10-32NF x 3/8 Schlitzgebohrter Linsenkopf	169023	Erdungsschiene
15130	Unterlegscheibe, Sicherungsscheibe NO 6 Typ A Innenzahn Stahl	17780	Erdungsband, 16 Zoll verzinntes Kupfergeflecht
15139	Unterlegscheibe, Sicherungsscheibe NO 10 Typ A Außenzahn Stahl	182246	Dichtung, Unterlegscheibendichtung 1/4-Zoll Befesti- gungselemente
158207	Schraube, Masch. 6-32 x 1/4 Schlitzgebohrter Linsenkopf	182281	Scheibenkopf, Dichtung 1/4 Zoll
166241	Kabelverlängerung, Antenne 30 Zoll	193810	Erdungskabelklemme klein 0,08
206703	Antenne, RP-SMA 2,4, GHz 2dBi, Peitsche, Neigung, SMA	53075	Schelle, Erdungskabelabschirmung, 0,078
168629	Erdungsband, 1280 CPU 1/4 Zoll Öse zu Kabelschuh	67550	Schelle, Erdungskabelabschirmung, 0,125

Tabelle 2-12. Teile-Kit für die Schaltschrankmontage (163786) - Teileliste





Abbildung 2-44. Reparaturteile für den 7 Zoll Schaltschrankeinbau (nur Touch)

Pos.	Teilenr.	Beschreibung
1	178498	Touchscreen Overlay, 7-Zoll 1280 (nur Touch)
2	176129	Frontplatte, 7-Zoll 1280 (nur Touch)
3	176403	Dichtung, 7-Zoll
4	163400	Anzeigeplatine, 500 NIT
	163399	Anzeigeplatine, 1000 NIT
5	162272	Halterung, Display-Halterung 500 NIT
	162271	Halterung, Display-Halterung 1000 NIT
6	58248	Sicherungsmutter, 6-32NC Nyloneinsatz, verzinkt
7	176371	Montageplattenbaugruppe,
8	181660	DIN-Schiene, 35mm x 15mm (8,5-Zoll-Länge)
9	168877	Stellschraube, 10-32NF x 1 Innensechskant, Kugelkopf, 18-8 SST
10	15139	Unterlegscheibe, Sicherungsscheibe NO 10 Typ A Außenzahn Stahl
11	14630	Sicherungsmutter, 10-32NF Sechskant Nyloneinsatz Stahl Verzinkt
12	193810	Schelle, kleine Erdungskabelabschirmung, Radius 0,08 Zoll
13	67550	Klemme, Erdungskabelabschirmung, Radius 0,125 Zoll
14	14621	Mutter, KEP 6-32 Sechskant-Außenzahnscheibe Stahl Verzinkt
15	17780	Erdungsband, 16" verzinntes Kupfergeflecht
16	164995	Kabel, Controller zu 500 NIT-Anzeige
	164970	Kabel, 1280 Controller zu 1000 NIT-Anzeige
17	180002	Kabel, CPU zu Touchscreen 30 Zoll
18	166838	Montage für DIN-Schiene, 1280 Controller
19	14839	Schraube, Mach 6-32NC x 1/4 SEMS Stahl Verzinkt
20	163327	Schraube, Mach 6-32NC x 3/8 Gewinde Kreuzschlitz Linsenkopf Verzinkt
21	199157	1280 Controller (Abbildung 2-40 auf Seite 48)

Tabelle 2-13. Reparaturteileliste für den 7 Zoll Schaltschrankeinbau (nur Touch)





Abbildung 2-45. Reparaturteile für den 12 Zoll Schaltschrankeinbau (nur Touch)

Pos.	Teilenr.	Beschreibung				
1	176126	Touchscreen Overlay, 12 Zoll				
2	176127	Frontplatten-Baugruppe, 12 Zoll				
3	176404	Dichtung, 12 Zoll Schaltschrankeinbau				
4	177396	Anzeigemodul, 12-Zoll 1500 NIT				
5	176242	Halterung, 12 Zoll-Anzeigehalterung				
6	157209	Schraube, Mach M3-0.5x5mm Linsenkopf mit externer Sicherungsscheibe SST				
7	14839	Schraube, Mach 6-32NC x 1/4 SEMS Stahl Verzinkt				
8	180001	Kabel, 1280 Controller zu 12-Zoll-Display (Isolierband zur Sicherung der Verbindung)				
9	176372	Montageplattenbaugruppe				
10	179418	DIN-Schiene, 35mm x 15mm (12,75-Zoll-Länge)				
11	14630	Sicherungsmutter, 10-32NF Sechskant Nyloneinsatz Stahl Verzinkt				
12	15139	Unterlegscheibe, Sicherungsscheibe NO 10 Typ A Außenzahn Stahl				
13	168877	Stellschraube, 10-32NF x 1 Innensechskant, Kugelkopf, 18-8 SST				
14	193810	Schelle, kleine Erdungskabelabschirmung, Radius 0,08 Zoll				
15	67550	Schelle, Erdungskabelabschirmung, Radius 0,125 Zoll				
16	14621	Mutter, KEP 6-32 Sechskant-Außenzahnscheibe Stahl Verzinkt				
17	17780	Erdungsband, 16 Zoll verzinntes Kupfergeflecht				
18	163327	Schraube, Mach 6-32NC x 3/8 Gewinde Kreuzschlitz Linsenkopf Verzinkt				
19	166838	Montage für DIN-Schiene, 1280 Controller				
20	199157	1280 Controller (Abbildung 2-40 auf Seite 48)				

Tabelle 2-14. Reparaturteileliste für den 12 Zoll Schaltschrankeinbau (nur Touch)



2.10 Etikettenlegende



Abbildung 2-46. Etiketten - Reparaturteile

HINWEIS: Die Ziffern 5-12 zeigen die Position der Etiketten auf der Optionsplatte an.

Pos.	Teilenr.	Beschreibung
1	167190	Etikett, 1280 Controller
2	168592	Etikett, Max. Last (nur Universalgehäuse)
3	167476	Etikett, AC-Spannungsversorgung 1280
4	167477	Etikett, DC-Spannungsversorgung 1280
5	167191	Etikett, Option Einzelwaage
6	167192	Etikett, Option Doppelwaage
7	167193	Etikett, Digital E/A-Option
8	167194	Etikett, serielle Option
9	167195	Etikett, Relais-Option
10	167196	Etikett, Option Analogausgang (einfach)
11	167197	Etikett, Option Analogausgang (doppelt)
12	167198	Etikett, Analogeingang/Thermoelement (doppelt) Option
13	221515	Etikett, 24 V Digital E/A-Option

Tabelle 2-15. Etiketten - Reparaturteileliste



3.0 Konfigurationsmenü

Die Konfiguration wird mit einer Reihe von Menüs zur Einstellung der Parameter der Anzeige unterstützt. Ausführliche Beschreibungen der Menüs "Configuration", "Communications", "Features", "Formats", "Digital I/O", "Analog Output", "Setpoints" und "Diagnostics" finden Sie in den Abschnitten Abschnitt 4.0 auf Seite 62 und Abschnitt 11.0 auf Seite 117.

(!)

WICHTIG: Der Prüfprotokoll-Jumper (JP1) muss sich in der Aus-Position (rechts) befinden, damit der Setup-Schalter mit einem Plombendraht versiegelt werden kann. Der Zugang wird aber nicht allein dadurch verhindert.

3.1 Zugriff auf Setup-Parameter

- Drücken Sie im Wiegemodus-Bildschirm auf _____. Das Main Menu wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie Configuration um auf das Menü "Configuration" zuzugreifen. Wenn dieses nicht angezeigt wird, siehe folgenden Hinweis.



HINWEIS: Für den Zugriff auf die Konfiguration über das vordere Bedienfeld (durch Drücken der Taste auf dem HINWEIS: Für den Zugriπ auf die κonfiguration uber das vordere Dedicinistic (dation 2. denen 2. denen 2. dene Touchscreen) muss sich der Jumper JP1 in der Ein-Position (links) befinden. Um den Zugriff auf die Konfiguration über das Bedienfeld einzuschränken, muss sich JP1 in der Aus-Position (rechts) befinden, sodass der Zugang nur über den Setup-Schalter möglich ist, siehe Abbildung 3-3 auf Seite 59.

3. Das Menü "Configuration" kann per Passwort geschützt werden. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie das Passwort ein und drücken Sie Done . Das Menü "Configuration" wird angezeigt, siehe Abschnitt 3.3 auf Seite 60.

Weitere Informationen zu Passwörtern können Abschnitt 6.4 auf Seite 88 entnommen werden.

Zugriff auf das Menü "Configuration" - Versiegelte Anzeige 3.2

Wenn die Anzeige versiegelt wurde, wird der Zugriff auf das Menü "Configuration" über den Touchscreen durch den Jumper PP1 verhindert. Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um die Konfiguration einer versiegelten Anzeige aufzurufen.

- 1. Brechen Sie die Drahtplombe auf.
- 2. Entfernen Sie die große Linsenkopfschraube.
- 3. Verwenden Sie ein nicht leitendes Werkzeug, um den Setup-Schalter im Inneren der Anzeige zu drücken.



Abbildung 3-1. Position des Setup-Schalters (Universalgehäuse)

WICHTIG: Drücken Sie nur leicht, um Schalter oder Platine nicht zu beschädigen.





Abbildung 3-2. Positionen des Setup-Schalters (Gehäuse für Schaltschrank-/Wandmontage)

4. Das Menü "Configuration" kann per Passwort geschützt werden. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie das Passwort ein und drücken Sie Done . Das Menü "Configuration" wird angezeigt, siehe Abschnitt 3.3 auf Seite 60.



Abbildung 3-3. Jumper-Positionen

HINWEIS: Die Vordertür der Anzeige kann auch versiegelt werden, um den Zugang zur Hardware zu verhindern. Dies kann für einige eichpflichtige Anwendungen erforderlich sein.



3.3 Konfigurationsmenü

	Configuration	09:09 AM	08/22/2023
	Scales		
2 🄊	Communications	Select a configuration section to begin.	
3 ≔	Features		
4 Aal	Formats	Import from File	
5 !!!	Digital I/O	Export to File	1
<u>6</u> 4	Analog Outputs	Safely Remove USB Storage Devices	(12)
7 袅	Setpoints	Reset to Factory Defaults	13
8	Diagnostics	Partially Reset to Factory Defaults	(14)
(15 🌣	System Settings		
91	Save and Exit	Firmware Version: VX.XX.XX NAL	TEST

Abbildung 3-4. Menü "Configuration"

Pos.	Auswahl	Beschreibung
1	Menü "Scales"	Zur Einstellung der Waagenparameter, siehe Abschnitt 4.0 auf Seite 62
2	Menü "Communications"	Zur Einstellung der Kommunikationsparameter, siehe Abschnitt 5.0 auf Seite 75
3	Menü "Features"	Zur Einstellung der Funktionsparameter, siehe Abschnitt 6.0 auf Seite 81
4	Menü "Format"	Zur Einstellung der Parameter für das Druck- und Datenstromformat, siehe Abschnitt 7.0 auf Seite 92
5	Menü "Digital I/O"	Zur Zuweisung von Funktionen zu digitalen Ein- und Ausgängen, siehe Abschnitt 8.0 auf Seite 99
6	Menü "Analog Output"	Zur Konfiguration des Analogausgangs, siehe Abschnitt 9.0 auf Seite 101
7	Menü "Setpoints"	Zur Konfiguration der Sollwerte, siehe Abschnitt 10.0 auf Seite 103
8	Diagnose-Dialogfeld	Zur Neukalibrierung des Touchscreens und Einstellung der Hintergrundbeleuchtung, siehe Abschnitt 11.0 auf Seite 117
9	Taste "Save and Exit"	Zur Speicherung von Einstellungen und Rückkehr zum Wiegemodus
10	"Import From File"	Zum Importieren aktueller Dateien, siehe Abschnitt 14.0 auf Seite 126
11	"Export to File"	Zum Exportieren von Dateien, siehe Abschnitt 14.0 auf Seite 126
12	"Safely Remove USB Storage Devices"	Zur Trennung der USB-Verbindung vor dem Entfernen des Flash-Laufwerks oder USB-Kabels, um sicherzustellen, dass das Laufwerk weiterhin ordnungsgemäß funktioniert und nicht beschädigt wird
13	"Reset to Factory Defaults"	Zum Zurücksetzen aller Werte auf die Werkseinstellungen
14	"Partially Reset to Factory Defaults"	Zum teilweisen Zurücksetzen der Werte auf die Werkseinstellungen; dabei bleiben die Ethernet- und Waageneinstellungen erhalten
15	Menü "System Settings"	Zum Einrichten von Optionen für Geräte, E-Mail, Karten und Dienstprogrammen zur Aktualisierung, siehe Abschnitt 12.0 auf Seite 118

Tabelle 3-1. Hauptmenüs der Konfiguration



Menü "Configuration" - Struktur

Abbildung 3-5 veranschaulicht die Struktur des Menüs "Configuration".



Abbildung 3-5. Menü "Configuration" - Struktur



4.0 Waagenkonfiguration

Das Menü "Scales" ermöglicht die Einrichtung von Parametern für den einzurichtenden Waagentyp.

Im Menü *Configuration* wählen Sie [4], um auf das Menü *Scales* zuzugreifen. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie [5], um zum Wiegemodus zurückzukehren.

Drücken, um den Waagentyp einzustellen

4.1 Waagentyp

Die zu konfigurierende Waage auswählen

717	< Scales ?	SC	ALE_1	Aal	
~ 10	Scale 1	No.p	arameters in this section for	Zu konfigu Waagenty	urierenden p auswählen
Ξ	Format	nop			
Aa	Calibration		Cocales 🕐	CANCEL Scale Kind (Scale 1)	DONE
<u>!/o</u>	Filtering	~	Scale 1	✓ None	1
≁	Setup	, E	Format	Analog Load Cell Scale	2
袅	Maintenance	Aa	Calibration	Total Scale	3
Ś	iQube2 Setup Wizard	. <u>vo</u>	Filtering	Analog Input Scale	4
•		~ ;	Setup	Legal for Trade Serial Scale	5
•		袅	Maintenance	Industrial Serial Scale	(6)
		¢	iQube2 Setup Wizard	iQube2 Scale	
		\$		Program Scale	(8)
		-			

Abbildung 4-1. Auswählen des Waagentyps

Pos.	Parameter	Beschreibung
1	None	Dem Waagentyp ist keine Nummer zugeordnet
2	Analog Load Cell Scale	Für die Waage wird ein A/D-Waagenkartenkanal (ein- oder zweikanalig) verwendet
3	Total Scale	Der Ausgang von zwei oder mehr Waagen kann so konfiguriert werden, dass er als Gesamtwaage funktioniert
		HINWEIS: Mit diesem Typ können nur A/D- oder iQUBE ² -Waagen summiert werden. Die Waagen müs- sen alle vom gleichen Typ sein.
4	Analog Input Scale	Für die Waage wird eine analoge Eingangskarte ±10 V, ±0–100 mV, 0–20 mA, 4–20 mA verwendet <i>HINWEIS: Analoge Karten werden in den Versionen 1.09 und 1.10 nicht unterstützt</i>
5	Legal for Trade Serial Scale	Eine Waage, die einen Strom von eichpflichtigen Gewichtsdaten über eine serielle oder Ethernet-Verbindung empfängt
6	Industrial Serial Scale	Eine Waage, die einen Strom von Gewichtsdaten über eine serielle oder Ethernet-Verbindung empfängt; Die Parameterwerte sind konfigurierbar; die Waagenfunktionen "Zero" und "Tara" können verwendet werden
7	iQUBE ² -Waage	Die Waage ist über einen iQUBE ² -Anschlusskasten mit der 1280 verbunden, siehe Abschnitt 5.4 auf Seite 83
8	Program Scale	Die Waagendaten werden vom iRite-Programm bereitgestellt

Tabelle 4-1. Waagentypen



Waageneinrichtung

- 1. Wählen Sie die zu konfigurierende Waage (1-8) aus dem Dropdown-Menü.
- 2. Drücken Sie 2, um den Waagentyp auszuwählen. Falls zutreffend, wird die verfügbare Hardware angezeigt, die mit der ausgewählten Waage verbunden werden kann.

Beispiel: Eine analoge Wägezellenwaage verfügt über Hardware, die als Steckplatz und Kanal identifiziert ist.

- 3. Wählen Sie die Hardware aus, die mit der Waage verknüpft werden soll, oder gehen Sie direkt zu Schritt 4.
- 4. Drücken Sie Done . Das Menü Scale Kind wird angezeigt bzw. die zugehörige Hardware aufgelistet.

✓ Analog Load Cell Scale			S: 1 - Ch: 1 >	Die zugehörige Hardware befindet sich in Steckplatz 1 und verwendet Kanal 1
	 4.0.144			

Abbildung 4-2. Waagentyp und zugehörige Hardware

- 5. Drücken Sie Done
- 6. Geben Sie einen Aliasnamen ein (optional), siehe Abschnitt 4.1.1.

4.1.1 Waagenalias

Es kann ein Alias (Name) zur Verwendung in einem iRite-Programm oder Identifizierung der Waage eingegeben werden.

	< Scales ?	SCALE_1			Aa	1				
<u>4</u> 4	Scale 1	INDITE								
₽ ≣	Format	CANCEL			Alias					DONE
Aa	Calibration		New So	cale Name	2					
<u>!/0</u>	Filtering									
~ ;	Setup	1 2	3	4 5	5 6	7	8	9	0	+
袅	Maintenance	q w	е	r t	у	u	i	0	р	
Ŷ	iQube2 Setup Wizard	a	d	f	g	n j	j k			one
\$		ۍ ا	x	c v	/ b	n	m	,		/
•		[+=]					k	\$	⇒	

Abbildung 4-3. Setup-Bildschirm für den Waagenalias

- 1. Drücken Sie 🔤 . Auf dem Bildschirm wird die Tastatur angezeigt.
- 2. Verwenden Sie sie, um den gewünschten Alias einzugeben (bis zu 16 Zeichen).
- 3. Drücken Sie Done, wenn der Alias korrekt ist.

4.1.2 **Scale Format**

Das Menü Scale Format richtet sich nach dem verwendeten Waagentyp. So werden nur die Einstellungen eingeblendet, die für den ausgewählten Typ verfügbar sind. Diese werden auf dem Bildschirm in blauer Schrift angezeigt.

Parameter	Standardwert	Beschreibung				
Analog Input Type	±10 VDC	Auswahl des elektrischen Signaltyps (nur bei Waagen mit Analogeingang verfügbar)				
Full Scale Capacity	10000	Nägebereich in Primäreinheiten				
Primary Units Enabled	On	Die 1280 wird in Primäreinheiten kalibriert; Bei der Einstellung Off werden die Primäreinheiten nicht angezeigt, aber dennoch im Hintergrund für alle Umrechnungsfunktionen ausgewertet				
Primary Units	Pounds (lb)	Legt die Einheiten fest, die zusammen mit dem Gewicht der Waage angezeigt oder gedruckt werden				
Primary Decimal Position	8888888	Anzahl der Dezimalstellen oder festen Nullen für primäre Einheiten; Die Standardeinstellung ist 8888888 (keine Dezimalstellen)				
Primary Display Divisions	1	Die Unterteilungen, die die Waage bei Laständerungen zum Zählen verwendet; ist mit dem Wert "Primary Decimal Position" verknüpftBeispiel: Wenn die Dezimalposition auf 88888,8 und die Anzeigeunterteilung auf 5 eingestellt sind, zählt die Waage je 0,5 Einheiten.				
Secondary Units Enabled	Off	Wenn die Taste Off für Units gewählt wurde, wird diese Maßeinheit nicht ausgewählt, um eine Gewichtsumrechnung durchzuführen				
Secondary Units	Kilograms (kg)	Legt die Einheiten fest, die zusammen mit dem Gewicht der Waage angezeigt oder gedruckt werden				
Secondary Decimal Position	888888,8	Anzahl der Dezimalstellen oder festen Nullen für sekundäre Einheiten				
Secondary Display Divisions	5	Die Unterteilungen, die die Waage bei Laständerungen zum Zählen verwendet; ist mit dem Wert "Secondary Decimal Position" verknüpft <i>Beispiel: Wenn die Dezimalposition auf 88888,8 und die Anzeigeunterteilung auf 5 eingestellt sind, zählt die</i> <i>Waage je 0,5 Einheiten.</i>				
Secondary Multiplier (Custom Units Only)	1	Verwendung mit benutzerdefinierten Einheiten; Dies ist der Umrechnungsfaktor, der auf die primären Einheiten angewendet wird, um das Gewicht für benutzerdefinierte Einheiten umzurechnen Beispiel: Wenn die primären Einheiten Ib und die sekundären benutzerdefinierten Einheiten Gallonen sind, wird ein sekundärer Multiplikator von 8 für das Verhältnis zwischen Ib und Gallonen eingegeben.				
Tertiary Units Enabled	Off	Wenn die Taste Off für Units gewählt wurde, wird diese Maßeinheit nicht ausgewählt, um eine Gewichtsumrechnung durchzuführen				
Tertiary Units	Kilograms (kg)	Legt die Einheiten fest, die zusammen mit dem Gewicht der Waage angezeigt oder gedruckt werden				
Tertiary Decimal Position	888888,8	Anzahl der Dezimalstellen oder festen Nullen für tertiäre Einheiten				
Tertiary Display Divisions	5	Die Unterteilungen, die die Waage bei Laständerungen zum Zählen verwendet; ist mit dem Wert "Tertiary Decimal Position" verknüpft Beispiel: Wenn die Dezimalposition auf 88888,8 und die Anzeigeunterteilung auf 5 eingestellt sind, zählt die Waage je 0,5 Einheiten.				
Tertiary Multiplier (Custom Units Only)	1	Verwendung mit benutzerdefinierten Einheiten; Dies ist der Umrechnungsfaktor, der auf die primären Einheiten angewendet wird, um das Gewicht für benutzerdefinierte Einheiten umzurechnen				
Custom Units One		Zur Eingabe eines Namens für benutzerdefinierte Einheiten; die maximale Länge beträgt 8				
Custom Units Two						
Custom Units Three						
Split Mode	Off	Infos zu Multi-Range- und Multi-Interval-Einstellungen finden Sie unter Abschnitt 4.1.3 auf Seite 65				
Match Source	Off	Die Zählung für "Total Scale" stimmt mit den Quellwaagen überein				
Sum Internal Resolution	Off	In der Einstellung Off werden mit "Total Scale" die angepassten angezeigten Gewichte der Quellwaagen summiert; In der Einstellung "On" definiert dieser Wert die unangepassten Gewichte der Quellwaagen und wendet die interne Auflösung (Dezimalstelle und Anzeigeunterteilungen) an, die in den Parametern für "Total Scale" eingestellt ist				

Tabelle 4-2. Scale Format



HINWEIS: Standardeinstellungen gelten für den NTEP-Modus.



4.1.3 Split Mode

Das Anzeigeterminal 1280 unterstützt Multi-Range- und Multi-Interval-Waagen mit entweder zwei oder drei unterschiedlichen Unterteilungen. So richten Sie den Multi-Range- oder Multi-Interval-Modus ein:

- 1. Wählen Sie Split Mode aus dem Menü Scales Format.
- 2. Wählen Sie Off, Multi-Range oder Multi-Interval im Menü Split Mode.
- 3. Drücken Sie Done.

Parameter	Beschreibung
Multi-Range	Bietet zwei oder drei Bereiche, von denen jeder bis zur für den jeweiligen Bereich angegebenen Wägeleistung reicht. Die Anzeigeunter- teilung der Waage ändert sich, wenn das aufgebrachte Gewicht zunimmt, wird aber erst dann auf die niedrigere Anzeigeunterteilung zurückgesetzt, wenn die Waage in die Nullpunkt-Mitte zurückkehrt
Multi-Interval	Unterteilt den Wägebereich in zwei oder drei Teilwägebereiche mit unterschiedlichen Anzeigeunterteilungen. Die Bereiche erstrecken sich bis zum jeweils angegebenen maximalen Wägebereich. Die Anzeigeunterteilungen ändern sich sowohl bei steigender als auch bei sinkender Last

Tabelle 4-3. Split Mode-Parameter

Low Range Capacity (MRMI) wird angezeigt, sobald Split Mode entweder auf Multi-Range oder Multi-Interval eingestellt ist.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Low Range Capacity (MRMI)	0	Niedriger Wägebereich des Geräts in Primäreinheiten. Dieser Parameter muss eingestellt werden, bevor Low Range Decimal Position, Low Range Display Division oder Mid Range Capacity (MRMI) auf der Anzeige erscheint
Low Range Decimal Position	8888888	Anzahl der Dezimalstellen oder festen Nullen für den unteren Bereich
Low Range Display Division	1	Die Unterteilung, die die Waage bei Laständerungen zum Zählen verwendet; Diese Einstellung ist mit dem Wert Low Range Decimal Position verbunden Beispiel: Wenn die Dezimalposition auf 88888,8 und die Anzeigeunterteilung auf 5 eingestellt sind, zählt die Waage je 0,5 Einheiten.
Mid Range Capacity (MRMI)	0	Mittlerer Wägebereich des Geräts in Primäreinheiten; Dieser Parameter muss eingestellt werden, bevor Mid Range Decimal Position oder Mid Range Display Division auf der Anzeige erscheint
Mid Range Decimal Position	8888888	Anzahl der Dezimalstellen oder festen Nullen für den mittleren Bereich
Mid Range Display Division	1	Die Unterteilung, die die Waage bei Laständerungen zum Zählen verwendet; Diese Einstellung ist mit dem Wert Mid Range Decimal Position verbunden <i>Beispiel: Wenn die Dezimalposition auf 88888,8 und die Anzeigeunterteilung auf 5 eingestellt sind, zählt die Waage je</i> 0,5 Einheiten.

Tabelle 4-4. Split Mode – Untermenüs

Wenn zwei Wägebereiche verwendet werden:

- wird "Low Range Capacity" für "Range 1" eingestellt
- wird "Full Scale Capacity" für "Range 2" eingestellt

Wenn drei Wägebereiche verwendet werden:

- wird "Low Range Capacity" als "Range 1" eingestellt
- wird "Mid Range Capacity" für "Range 2" eingestellt
- wird "Full Scale Capacity" für "Range 3" eingestellt

Konfigurieren einer Multi-Range- oder Multi-Interval-Waage

- 1. Wählen Sie Multi-Range oder Multi-Interval.
- Drücken Sie Done. Der Parameter Low Range Capacity (MRMI) wird in blauer Schrift unterhalb von "Split Mode" angezeigt.
- Drücken Sie Low Range Capacity (MRMI), um einen unteren Wägebereich einzustellen. Diese Einstellung ist die einzige Möglichkeit, auf die Parameter Low Range Decimal Position, Low Range Display Division und Mid Range Capacity (MRMI) zuzugreifen. Sie werden in blauer Schrift unterhalb von Low Range Capacity (MRMI) angezeigt, nachdem ein unterer Wägebereich eingestellt wurde.

HINWEIS: "Low Range Capacity" muss eingestellt werden, damit weitere Parameter angezeigt werden können. "Full Scale Capacity" ist entweder "Range 2" oder "Range 3".



- 4. Stellen Sie die Werte für Low Range Decimal Position und Low Range Display Divisions ein.
- Konfigurieren Sie ggf. *Mid Range Capacity (MRMI)* (optional). Wenn eingestellt, werden die Parameter *Mid Range Decimal Position* und *Mid Range Display Division* in blauer Schrift unterhalb von *Mid Range Capacity (MRMI)* angezeigt.
- 6. Zur Kalibrierung der Waage, siehe Abschnitt 4.2.

Scale 1	1	1 lb
GROSS		R1 100 x 1 lb
	Range 1: Up to 100 lb will count by 1 lb	
Scale 1	10	51b
GROSS		R2 500 x 5 lb
	Range 2: 100 to 500 lb will count by 5 lb	
Scale 1	51	0 Ib
GROSS		R3 10000 x 10 lb
	Range 3: 500 lb to capacity will count by 10 lb	

Abbildung 4-4. Multi-Range-Beispiel

HINWEIS: Bei der Verwendung der Option "Multi-Range" wird die letzte Zählung bis zur Rückkehr auf null beibehalten, auch wenn absteigend durch andere Bereiche gewechselt wird. Bei der Verwendung von "Multi-Interval" ändert sich die Zählung beim auf- und absteigenden Wechsel durch die Unterteilungen.

4.2 Waagenkalibrierung

Um die Waagenkalibrierung aufzurufen, drücken Sie da und dann Calibration.

Parameter	Standardwerte	Beschreibung
Zero Calibration Counts	8386509	Werden während der Kalibrierung berechnet und repräsentieren die Anzahl der A/D-Zählungen nach der Nullkalibrierung
Span Calibration Weight	10000	Anzeige und Bearbeitung des Prüfgewichtwertes; Drücken Sie Calibrate , um den Span Calibration Point zu kalibrieren, siehe Abschnitt 4.2.1 für weitere Informationen zur Messbereich-Kalibrierung
Span Calibration Counts	2186044	Wird während der Kalibrierung berechnet; Dies ist die A/D-Zählung, die beim Messbereichs-/WVAL- Gewicht erfasst wird
Capacity Calibration Counts	2186044	Wird während der Kalibrierung berechnet und ist der A/D-Zählwert beim vollen Wägebereich der Waage HINWEIS: Wenn die Waage bei vollem Wägebereich kalibriert wird, entspricht der Wert für "Span Calibration Counts" dem für "Capacity Calibration Counts".
Linear Point Weight 1-4	0	Der Prüfgewichtswert für den linearen Kalibrierungspunkt; Drücken Sie Calibrate , um den Linear Calibration Point zu kalibrieren oder Remove , um ihn zu entfernen
Linear Point Counts 1-4	0	Der am linearen Punktgewicht erfasste A/D-Zählerstand

Tabelle 4-5. Menü "Calibration"

HINWEIS: Die Punkte einer linearen Kalibrierung sorgen für eine erhöhte Genauigkeit der Waage, indem die Anzeige an bis zu vier zusätzlichen Punkten zwischen der Nullpunkt- und der Messbereich-Kalibrierung kalibriert wird.

Mit der Taste Calibrate Scale leiten Sie ein schrittweises Kalibrierungsverfahren ein, siehe Abschnitt 4.2.1.

4.2.1 Standardkalibrierung

Für eine standardmäßige Kalibrierung einer angeschlossenen Waage führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1. Wählen Sie die zu kalibrierende Waage und rufen Sie das Menü "Calibration" auf.
- 2. Drücken Sie Calibrate Scale



- Wählen Sie die Kalibrierungsmethode aus. Drücken Sie Next > Weitere Kalibrierungsmethoden finden Sie unter:
 - Abschnitt 4.2.2 auf Seite 68 Mehrpunkt-Kalibrierung
 - Abschnitt 4.2.3 auf Seite 68 letzte Nullpunktkalibrierung
 - Abschnitt 4.2.4 auf Seite 69 temporäre Nullkalibrierung
 - Abschnitt 4.2.5 auf Seite 69 theoretische Kalibrierung
- 4. Wählen Sie aus, ob Ketten, Haken oder andere Gegenstände, die zum Anbringen von Gewichten verwendet werden, während der Kalibrierung verwendet werden sollen oder nicht. Drücken Sie Next > .
- 5. Entfernen Sie mit Ausnahme von Ketten und Haken (falls verwendet) alle Gewichte von der Waage.
- 6. Drücken Sie **Calibrate Zero**. Das aktuelle Gewicht und die Meldung **Zero Calibration Complete** werden angezeigt.
- 7. Drücken Sie Next >
- 8. Geben Sie den Messbereichswert für die Prüfgewichte ein, die zur Kalibrierung der Waage verwendet wurden. Dies ist erforderlich, bevor Sie die Messbereich-Kalibrierung durchführen.

Calibrate Scale
Enter the calibration weight for the span calibration point and place the test weights on the scale. Press Calibrate Span to capture the span calibration data.
Calibration Weight 123
Calibrate Span 3
Current Weight:
Cancel < Back Next > Finish

Abbildung 4-5. Kalibrieren des Messbereichs

Pos.	Beschreibung
1	Feld "Calibration Weight" - zeigt den Wert des Kalibriergewichts an
2	123 drücken, um den Wert für das Kalibriergewicht anzuzeigen oder zu ändern. Die Inkremente basieren auf der Größe der Waagenunterteilung oder erweiterten Auflösung
3	Calibrate Span - drücken, um den Messbereich zu kalibrieren
4	Up - die Kalibrierung kann durch Änderung des kalibrierten Gewichts angepasst werden; Drücken Sie Up , um den Wert des kalibrierten Gewichts um eine Anzeigeunterteilung nach oben zu korrigieren; Verwenden Sie die erweiterte Auflösung, um den Wert des kalibrierten Gewichts um ein Zehntel einer Anzeigeunterteilung zu korrigieren
5	Down - die Kalibrierung kann durch Änderung des kalibrierten Gewichts angepasst werden; Drücken Sie Down , um den Wert des kalibrierten Gewichts um eine Anzeigeunterteilung nach unten zu korrigieren; Verwenden Sie die erweiterte Auflösung, um den Wert des kalibrierten Gewichts um ein Zehntel einer Anzeigeunterteilung zu korrigieren
6	Expanded Resolution - erhöht die Auflösung um den Faktor 10

Tabelle 4-6. Kalibrieren des Messbereichs

- 9. Platzieren Sie das Prüfgewicht auf der Waage.
- 10. Drücken Sie Calibrate Span . Der aktuelle Messbereichswert wird angezeigt.
- 11. Drücken Sie Next > . Die Kalibrierungsergebnisse werden angezeigt.
- 12. Drücken Sie **Finish**. Die Anzeige kehrt zum Menü "Calibration" zurück.

 Die Funktion zur Nachkalibrierung des Nullpunkts (Re-Zero) wird – wenn während der Nullpunkt- und Messbereich-Kalibrierung Haken oder Ketten zum Aufhängen der Prüfgewichte eingesetzt wurden – dazu verwendet, den Versatz der Kalibrierung zu entfernen. Wenn während der Kalibrierung Haken oder Ketten verwendet wurden, nehmen Sie diese und die Prüfgewichte von der Waage.

4.2.2 Mehrpunkt-Kalibrierung

Dieses Verfahren wird durch das Hinzufügen von bis zu vier zusätzlichen Kalibrierungspunkten durchgeführt.



Abbildung 4-6. Mehrpunkt-Kalibrierung

Pos.	Beschreibung
1	123 drücken, um den Wert für das Prüfgewicht einzugeben
2	Kalibrierung starten - erfasst den Kalibrierungswert für jeden Punkt; nur verfügbar, nachdem ein Testgewichtswert eingegeben wurde; zeigt Calibration Complete an, nachdem die Kalibrierung abgeschlossen ist

Tabelle 4-7. Mehrpunkt-Kalibrierung

Mehrpunkt-Kalibrierung

- Wenn zuvor Mehrpunktwerte eingegeben wurden, werden die Werte bei der ersten Nullkalibrierung auf null zurückgesetzt
- Zero Calibration und Span Calibration können nur durch Hinzufügen von Linearisierungspunkten ausgeführt werden
- Lineare Werte dürfen sich nicht mit denen für Zero Calibration, Span Calibration oder früheren Linearisierungspunkten überschneiden

4.2.3 Letzte Nullpunkt-Kalibrierung

Hierbei wird die letzte Tasten-Nullstellung im System (aus dem Wiegemodus) als neuer Null-Referenzpunkt verwendet. Anschließend muss eine neue Messbereich-Kalibrierung durchgeführt werden. Diese Kalibrierung kann nicht durchgeführt werden, wenn eine Waage zum ersten Mal kalibriert wird.

Die Kalibrierung des letzten Nullpunkts wird in der Regel für LKW-Waagen verwendet, um eine Waagenverifizierung als Kalibrierung zu übernehmen, ohne dass die Prüfgewichte entfernt werden müssen.



4.2.4 Temporäre Nullpunkt-Kalibrierung

Hiermit wird das angezeigte Gewicht auf einer nicht leeren Waage vorübergehend auf null zurückgesetzt. Nachdem eine Messbereich-Kalibrierung durchgeführt wurde, wird die Differenz zwischen dem temporären und dem zuvor kalibrierten Nullpunkt als Versatz verwendet.

Eine temporäre Nullpunkt-Kalibrierung wird in der Regel bei Trichterwaagen verwendet, um den Messbereich zu kalibrieren, ohne die ursprüngliche Nullkalibrierung zu verlieren.

4.2.5 Theoretische Kalibrierung

1. Wählen Sie Theoretical Calibration. Der Bildschirm Calibrate Zero wird angezeigt.

Calibrate Scale			
Select the desired	calibration method.		
	Standard Calibration		
	Multi-Point Calibration		
	Last Zero Calibration		
	Temporary Zero Calibration		
	✓ Theoretical Calibration		
	Cancel < Back Next > Finish		

Abbildung 4-7. Bildschirm zur Kalibrierungsauswahl

- 2. Entfernen Sie alle Prüfgewichte von der Waage.
- 3. Drücken Sie Calibrate Zero Das aktuelle Gewicht und die Meldung Zero Calibration Complete werden angezeigt.
- 4. Drücken Sie Next > . Der Bildschirm Total Load Cell Build wird angezeigt.

📝 HINWEIS: "Total Load Cell Build" ist die Summe der Nennwägebereiche aller Wägezellen der Waage

- 5. Geben Sie den Wert für "Total Load Cell Build" in Primäreinheiten ein.
- 6. Drücken Sie Next > . Der Bildschirm Average mV/V wird angezeigt.
- 7. Geben Sie den Durchschnitt der mV/V aller Wägezellen der Waage ein.
- 8. Drücken Sie Next > . Der Bildschirm Calibration Results wird angezeigt.
- 9. Drücken Sie **Finish**. Das Menü "Calibration" wird angezeigt.

4.3 Waagenfilterung

Die digitale Filterung wird verwendet, um eine stabile Waagenanzeige auch in schwierigen Umgebungen zu ermöglichen. Die 1280-Anzeige verfügt über zwei Filtermethoden: "Adaptive Digital Filtering" und "Three Stage Filtering". Letztere Option ist die Standardeinstellung. Darüber hinaus können in diesem Menü Werte für "Sample Rate" und "Damping Time Constant" eingestellt werden.



Um die Funktion aufzurufen, drücken Sie Menü Scales wählen Sie die Option **Filtering**. Die folgenden Parameter sind verfügbar.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Sample Rate	30 Hz	Zur Auswahl der Messrate in Abtastungen pro Sekunde des Analog-/Digital-Umrichters; Die Abtastrate gibt an, wie oft pro Sekunde das analoge Signal in ein digitales umgewandelt wird; Sie sollte zuerst eingestellt werden; Eine bessere Stabilität wird mit einer niedrigeren Abtastrateneinstellung erreicht, d. h. 7,5 Hz sind stabiler als 960 Hz
Digital Filter Type	Three Stage Filter	Zur Einstellung des zu verwendenden Filtertyps; Weitere Informationen zum adaptiven Digitalfilter bzw. dreistufigen Filter finden Sie in Abschnitt 4.3.1 auf Seite 70 bzw. Abschnitt 4.3.2 auf Seite 71
Damping Time Constant (seconds)	0,01	Wird für die Durchflusssteuerung verwendet, um eine gleichmäßige Gewichtszunahme zu erreichen; Es werden zwei Drittel der Differenz der Gewichtsänderung in jeder angegebenen Zeitspanne angenommen

Tabelle 4-8. Beschreibung des Menüs "Filtering"

4.3.1 Adaptive Digital Filter

Dieser Filter hat zwei Parameter, Ansprechzeit und beobachtete Systeminstabilität: *Filter Sensitivity* und *Filter Threshold* (*Display Divisions*). Diese Parameter werden in blauer Schrift angezeigt, nachdem *Digital Filter Type* auf *Adaptive Digital Filter* eingestellt worden ist.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Filter Sensitivity	Light	 Steuert Stabilität und Reaktionszeit der Waage Heavy – Führt zu einer stabileren Ausgabe, erfordert aber eine längere Einschwingzeit. Kleine Änderungen der Gewichtsdaten (einige wenige Teilungen) auf der Waage werden nicht schnell erkannt Medium – Schnellere Reaktionszeit als "Heavy", aber stabiler als "Light" Light – Schnellste Reaktion auf kleine Gewichtsänderungen, aber weniger stabil
Filter Threshold	10	Zur Festlegung eines Schwellenwerts für den digitalen Filter (in Anzeigeunterteilungen). Eine Gewichtsände- rung, die den Schwellenwert überschreitet, setzt die gefilterten Werte zurück. Muss auf einen Wert größer als die Störungen durch elektrisches Rauschen im System gesetzt werden (bei einer Einstellung von null ist der Filter deaktiviert)

Tabelle 4-9. Beschreibung des Menüs "Adaptive Digital Filter"

Filterschwellenwert

Der Wert für "Filter Threshold" sollte auf das Ausmaß der beobachteten Systeminstabilität eingestellt werden. Dieser Parameter kann im Bereich von 0 bis 99999 Anzeigeunterteilungen eingestellt werden. Wenn ein neuer Abtastwert für das Gewicht erfasst wurde, vergleicht der adaptive digitale Filter den neuen Wert mit dem vorherigen (gefilterten) Ausgangswert. Wenn die Differenz zwischen dem neuen Wert und dem vorherigen Ausgangswert größer als der Parameter *Filter Threshold* ist (in Anzeigeunterteilungen), wird der Ausgang des adaptiven digitalen Filters zurückgesetzt. Der neu erfasste Abtastwert ersetzt den gefilterten Ausgang. Wenn die Differenz zwischen dem neuen Wert und dem vorherigen Ausgangswert kleiner als der Parameter Filter *Threshold* ist, werden die beiden Werte gemittelt. Der gewichtete Mittelwert basiert auf der Zeit, für die das System stabil war, sowie der ausgewählten Empfindlichkeit.

Der digitale Filter kann deaktiviert (Off) werden. Geben Sie dazu 0 in den Parameter Filter Threshold ein.

- 1. Um die Anfangseinstellung für den Schwellenwert zu bestimmen, setzen Sie den Wert zunächst auf 0.
- 2. Bestimmen Sie im Wiegemodus den Grad der aktuellen Instabilität. Wandeln Sie diese Instabilität in Anzeigeunterteilungen um.

Beispiel: Wenn eine Waage mit hohem Wägebereich (10000 x 5 lb) vibrationsbedingte Messwerte von bis zu 50 lb mit gelegentlichen Spitzenwerten von bis zu 75 lb erzeugt, definieren Sie 50 lb als Schwellenwert für das Gewicht.

3. Setzen Sie den Schwellenwert auf die Anzahl der Anzeigeunterteilungen der Instabilität.

Beispiel: threshold_weight_value / display_divisions

Mit einem Schwellenwert von 50 lb und einem Wert von 5 lb für die Anzeigeteilungen: **50** / **5 = 10. Filter Threshold** sollte für dieses Beispiel auf 10D gesetzt werden.

4. Passen Sie diesen Wert zusammen mit der Empfindlichkeit weiter an, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Stellen Sie die Empfindlichkeit für die gewünschte Reaktion auf Gewichtsänderungen ein; "Light" für weniger stabile, aber schnellere Reaktionen, "Heavy" für stabilere, aber langsamere Reaktionen.

4.3.2 Three Stage Filter

Es handelt sich hier um einen einfachen gleitenden Durchschnittsfilter mit drei aufeinanderfolgenden Stufen. Die Werte, die jeder Stufe zugewiesen werden, bestimmen die Anzahl der A/D-Messwerte, die von der Stufe gemittelt werden. Der Ausgangswert jeder Stufe wird bei jeder A/D-Aktualisierung an die nächste Stufe weitergegeben. Der Gesamteffekt der Filterung kann durch Addition der den Filterstufen zugewiesenen Werte bzw. der Subtraktion von zwei Werten ausgedrückt werden.

Beispiel: Wenn die Filterstufen auf 16, 4 und 4 eingestellt wurden, beträgt die Gesamtfilterwirkung 22 ((16+4+4)-2=22). Bei dieser Konfiguration würde eine sprunghafte Änderung am Eingang in 22 A/D-Abtastungen vollständig auf dem Display erscheinen. Wenn Sie die Filter auf 1 setzen ((1+1+1)-2=1), wird der dreistufige Filter effektiv deaktiviert.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Filter Sensitivity	2 Consecutive	Legt die Anzahl der aufeinanderfolgenden A/D-Messwerte fest, die außerhalb des Filterschwellenwerts liegen
	Values	müssen, bevor die digitale Filterung ausgesetzt wird
Filter Threshold	None	Legt einen Schwellenwert in Anzeigeunterteilungen fest. Wenn eine bestimmte Anzahl aufeinanderfolgender A/D-Messwerte (Parameter "Digital Filter Sensitivity") diesen Schwellenwert überschreitet (verglichen mit dem Ausgang des Filters), wird die digitale Filterung ausgesetzt und der A/D-Wert direkt durch den Filter gesendet. Die Filterung wird ausgesetzt, wenn der Schwellenwert auf None gesetzt ist
Stage One Filter Value	4	Wählt die digitale Filterrate aus, die zur Reduzierung der Auswirkungen von mechanischen Schwingungen
Stage Two Filter Value	4	aus der unmittelbaren Umgebung der Waage verwendet wird. Die Einstellungen stehen für die Anzahl an A/D-
Stage Three Filter Value	4	Wandlungen pro Aktualisierung, die gemittelt werden, um den angezeigten Messwert zu erhalten. Ein hoherer Wert führt zu einer genaueren Anzeige, indem die Auswirkungen einiger weniger verrauschter Messwerte minimiert werden. Dies verlangsamt jedoch auch die Stabilisierung der Anzeige
RattleTrap	Off	Aktiviert die Vibrationsdämpfung

Tabelle 4-10. Three Stage Digital Filter

Filterempfindlichkeit und Schwellenwert

Der dreistufige Digitalfilter kann für sich allein verwendet werden, um die Auswirkungen von Vibrationen zu eliminieren, aber eine starke Filterung erhöht auch die Ansprechzeit. Die Parameter **Filter Sensitivity** und **Filter Threshold** können verwendet werden, um die Filtermittelwertbildung vorübergehend außer Kraft zu setzen und die Ansprechzeit zu verbessern.

Einrichten der Parameter für die digitale Filterung

Mit dem folgenden Verfahren können die Auswirkungen von Vibrationen auf die Waage bestimmt und die Konfiguration der digitalen Filterung optimiert werden.

- 1. Im Einrichtungsmodus stellen Sie die Parameter für den digitalen Filter auf 1 ein. Setzen Sie *Filter Threshold* auf **None**. Kehren Sie zum Wiegemodus der Anzeige zurück.
- Entfernen Sie alle Gewichte von der Waage. Beobachten Sie die Anzeige, um den Grad der Stabilität der Waage zu bestimmen. Notieren Sie das Gewicht, unter das alle bis auf einige wenige Messwerte fallen. Dieser Wert wird zur Berechnung der Einstellung für den Parameter *Filter Threshold* in Schritt 4 verwendet.

Beispiel: Wenn eine Waage mit hohem Wägebereich (10000 x 5 lb) vibrationsbedingte Messwerte von bis zu 50 lb mit gelegentlichen Spitzenwerten von bis zu 75 lb erzeugt, definieren Sie 50 lb als Schwellenwert für das Gewicht.

- Versetzen Sie das Anzeigeterminal in den Einrichtungsmodus und stellen Sie Stage Filter Value so ein, dass die Auswirkungen von Vibrationen auf die Waage eliminiert werden (Filter Threshold auf None eingestellt lassen). Finden Sie niedrigsten wirksamen Wert f
 ür die Stage Filter Value-Parameter.
- 4. Berechnen Sie den Wert für den Parameter *Filter Threshold*, indem Sie den in Schritt 2 aufgezeichneten Gewichtswert in Anzeigeunterteilungen umwandeln:

Beispiel: threshold_weight_value / display_divisions

Mit einem Schwellenwert von 50 lb und einem Wert von 5 lb für die Anzeigeteilungen: **50 / 5 = 10. Filter Threshold** sollte für dieses Beispiel auf 10D gesetzt werden.

5. Stellen Sie den Parameter *Filter Sensitivity* hoch genug ein, um transiente Spitzen zu ignorieren. Längere Transienten (in der Regel verursacht durch Vibrationen mit niedrigeren Frequenzen) verursachen mehr aufeinanderfolgende, außerhalb des Bandes liegende Messwerte. Daher sollte *Filter Sensitivity* höher eingestellt werden, um niederfrequenten Transienten entgegenzuwirken. Konfigurieren Sie bei Bedarf erneut, um die Werte mit den niedrigsten Auswirkungen auf den Parameter *Filter Sensitivity* zu finden.



RattleTrap

Die RattleTrap-Filterung verwendet einen Algorithmus zur Vibrationsdämpfung, der automatisch die besten Eigenschaften der digitalen Filterung bietet. Er ist besonders effektiv bei der Beseitigung von Vibrationseffekten oder mechanischen Störungen durch nahe gelegene Maschinen. Mit ihr lassen sich Umwelteinflüsse automatisch eliminieren. Die Reaktionszeit verlängert sich jedoch in der Regel im Vergleich zur digitalen Standardfilterung. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden die Parametereinstellungen für Empfindlichkeit und Schwellenwert ignoriert.

4.4 Waageneinrichtung

Drücken Sie **Drücken**, um das Menü für die Waageneinrichtung aufzurufen. Im Menü **Scales** wählen Sie die Option **Setup**. Die folgenden Parameter sind verfügbar.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Tare	Both	Aktiviert oder deaktiviert die Tarierung per Drucktaste und Taragewicht*
Motion Band (Display Division)	1	 Legt die Stufe fest, bei der eine Bewegung der Waage erkannt wird. Wenn für die Stillstandszeit oder länger keine Bewegung erkannt wird, wird das Stillstandssymbol angezeigt* Die Anzeigebereiche liegen zwischen 1-100 Bei einer Einstellung von 0 ist das Stillstandssymbol immer sichtbar und Vorgänge wie Nullstellen, Drucken und Tarieren werden unabhängig von der Bewegung der Waage durchgeführt; Bei einer Einstellung von 0 besteht keine Eichpflichtzertifizierung
Overload Range	Full Scale + 2%	Legt den Wert in Prozent/Anzeigeunterteilungen über dem Wägebereich fest, bei dem sich die Anzeige aus- schaltet und eine Fehlermeldung für einen Wert außerhalb des Bereichs anzeigt*
Initial Zero Range (% of Capacity)	0	Wenn die Anzeige eingeschaltet wird und sich der Gewichtswert im ±-Prozent Bereich befindet, der für den kalibrierten Nullpunkt definiert wurde, setzt das Gerät das Gewicht* automatisch auf null
Zero Track Band (Display Divisions)	0	Bei kleinen Gewichtsänderungen um den Nullpunkt herum ist der Nullspurbereich der Wert, der automatisch nachverfolgt werden kann, um die Waage wieder auf null zu stellen; er wird in Anzeigeunterteilungen* eingegeben
Zero Range (% of Capacity)	1,9	Der Nullpunktbereich gibt den Prozentsatz des Wägebereichs an, bei dem die Waage auf null gestellt werden kann*
Minimum Print Weight	0	Das minimale Druckgewicht ist der Wert, den die Waage überschreiten muss, um einen Druck zu ermöglichen; wenn auf 0 gesetzt ist, ist er deaktiviert
Standstill Time (Seconds)	1,0	Gibt die Zeit (in Sekunden) an, die die Waage stillstehen muss, bevor sie als stillstehend* betrachtet wird
Accumulator	Off	Die Summiereinheit kann ein-/ausgeschaltet werden. Wenn eingeschaltet, findet die Summierung bei einem Druckvorgang statt. Wenn ausgeschaltet, erfolgt keine Summierung
Peak Hold	Off	 Diese Funktion wird verwendet, um den größten Gewichtswert während eines Wägezyklus zu ermitteln, anzuzeigen und zu drucken: Der Wägezyklus endet, wenn ein Druckbefehl ausgeführt wird (AUTO-Einstellung) oder wenn das Spitzengewicht durch Drücken von Zero oder Print gelöscht wird; Drücken Sie Gross/Net, um bei Verwendung der Peak Hold-Funktion Bruttogewichtsdaten anzuzeigen Off - Die Spitzenwert-Haltefunktion ist ausgeschaltet Normal - positiver Spitzenwert, manuelle Rückstellung; Das größte Nettogewicht wird im Speicher gehalten, bis das Gewicht von der Waage genommen wird, wenn entweder die Taste Zero oder Print gedrückt wird Bidirectional - bidirektionaler Spitzenwert, manuelle Rückstellung; wie "Normal", aber der Spitzenwert kann entweder positiv oder negativ sein, bestimmt durch den Absolutwert Automatischer positiver Spitzenwert, automatischer Druck, automatische Rückstellung; Der automatische Druck erfolgt, wenn die Waagenbelastung 0±10 Anzeigeunterteilungen beträgt und das Gerät sich im Stillstand ist; Nach dem Druckbefehl wird der Spitzenwert automatisch gelöscht und zurückgestellt
Rate of Change Decimal Point	8888888	Einstellen der Dezimalstelle für Rate of Change; Die Voreinstellung ist 8888888 (keine Dezimalstelle)
Rate of Change Time Unit	Seconds	Zeiteinheit, die für Rate of Change verwendet werden soll
ROC Capture Window (Seconds)	1,0	Die Zeit, mit der die Änderungsrate berechnet wird
Power-up Mode	Go	 Wenn das Anzeigeterminal eingeschaltet wird, führt es einen Display-Test durch und geht dann in die Auf- wärmphase über Wird dabei keine Bewegung festgestellt, wird die Gewichtsanzeige nach Ablauf dieser Phase aktiviert Wird eine Waagenbewegung festgestellt, werden der Verzögerungs-Timer zurückgesetzt und die Aufwärmphase wiederholt
Visible	On	Legt fest, ob Waagendaten angezeigt werden
*Der gesetzliche Höchstwert dieser Parameter variiert je nach örtlichen Vorschriften		

Tabelle 4-11. Menü "Scales" - Allgemeine Beschreibung


4.5 Wartung

Drücken Sie zum Aufrufen des *Waagenwartungs*-Menüs die Taste **D**. Im Menü **Scales** wählen Sie die Option **Maintenance**. Die folgenden Parameter sind verfügbar.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Weighment Threshold	1000	Die Gewichtsmenge, bei deren Überschreitung die Anzahl der Wägungen erhöht wird
Number of Weighments	0	Zeigt die Gesamtzahl an Gewichtsmessungen an (schreibgeschützt)
Maximum Weighment	0	Zeigt die maximalen Gewichtsmessungen an (schreibgeschützt)
Date of Maximum Weighment	_	Zeigt das Datum der maximalen Gewichtsmessung an (schreibgeschützt)

Tabelle 4-12. Waagenwartungsmenü

4.6 Serieller Waagentyp

Mit dieser Funktion können Sie andere Waagen Brutto- oder Nettogewichtsdaten per kontinuierlichem Datenstrom über einen Kommunikationsanschluss an die 1280-Anzeige senden.

4.6.1 Eichpflichtigkeit

Bei einer eichpflichtigen seriellen Waage müssen die Daten Maßeinheit, Betriebsmodus und Status (zusätzlich zum Gewicht) enthalten. Die Konfiguration einer solchen Waage ist sehr begrenzt, da sie ähnlich wie eine Remote-Anzeige funktioniert. Aus diesem Grund kann sie nicht über das 1280-Display tariert oder auf null gestellt werden. Dies kann nur auf dem Host-Anzeigegerät erfolgen.

Wenn das Datenpaket für eine eichpflichtige serielle Waage nicht alle erforderlichen Informationen enthält oder diese falsch sind, tritt ein Fehler auf.

4.6.2 Industriewaagen

Bei Industriewaagen werden nur die Daten des Bruttogewichts benötigt. Diese können (müssen aber nicht) Maßeinheit, Modus oder Status enthalten.

Wenn die Maßeinheit enthalten ist, kann sie verwendet werden, um das Wägebereichsetikett auf dem 1280-Display zu ändern. Andernfalls geht die 1280 immer davon aus, dass es sich um Primäreinheiten handelt.

Wenn der Modus enthalten ist, zeigt die Waage einen Fehler an, wenn etwas anderes als der Bruttomodus angegeben wird. Wenn nicht, wird das Gewicht als Brutto angenommen.

Wenn der Status angegeben ist, wird er ignoriert, mit Ausnahme der Anzeige für den Nullpunkt. Die serielle Waage kann nicht feststellen, ob der Messwert innerhalb des Nullpunktbereichs liegt. Um die Mitte des Nullbereichs zu ermitteln, muss die Host-Anzeige die Information (unter Verwendung des Status-Tokens) in die Daten aufnehmen.

Obwohl serielle Industriewaagen mit der 1280-Anzeige nicht auf null gestellt werden können (dies muss auf dem Host-Anzeigegerät erfolgen), ist es möglich, eine Tara zu erfassen und das resultierende Nettogewicht anzuzeigen.



HINWEIS: Die digitale Filterung ist bei Verwendung einer seriellen Industriewaage verfügbar. Wenn die Funktion aktiviert ist und die Display-Unterteilung der eingehenden Gewichtsdaten größer ist als die der Konfiguration der seriellen Industriewaage, wird das angezeigte Gewicht aufgrund der Mittelwertbildung der Filter mit der kleineren Unterteilung gezählt.

4.6.3 Konfiguration

Die 1280 unterstützt die Eingabe serieller Waagendaten über einen der RS-232/RS-485-Anschlüsse sowie Ethernet TCP/IP.

- 1. Wählen Sie den gewünschten Anschluss aus dem Menü *Communications* aus.
- 2. Stellen Sie den Wert für *Input Type* entweder auf *Legal for Trade* oder *Industrial Serial Scale* ein. Konfigurieren Sie die übrigen Parameter so, dass sie mit denen der eingehenden seriellen Daten übereinstimmen.
- 3. Stellen Sie im Menü Scales den Waagentyp entweder auf Legal for Trade Serial Scale oder Industrial Serial Scale ein.
- 4. Wählen Sie den Kommunikationsanschluss aus, der mit der ausgewählten Waage verbunden werden soll. Es werden nur solche Anschlüsse angezeigt, die als serielle Waagen konfiguriert wurden.
- Stellen Sie Wägebereich, Dezimalpunkt, Zählung und Einheiten so ein, dass sie mit den eingehenden Daten übereinstimmen. Dies geschieht, damit das Wägebereichsetikett (auf dem Display neben dem Gewicht) korrekt ist. Um das tatsächliche Format der Daten zu konfigurieren, gehen Sie zur Registerkarte Scales/General und wählen Sie ein "Stream Format" (1-4).



- 6. Navigieren Sie dazu zum Menü Formats und wählen Sie Stream Formats.
- 7. Treffen Sie eine Auswahl (1-4) im linken Fensterbereich, um das aktuelle Format zu erhalten. Wählen Sie entweder eines der vordefinierten integrierten Formate oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Format, das dem der Eingabedaten entspricht. Legen Sie bei Bedarf die Token-Werte fest, siehe Abschnitt 7.2 auf Seite 96 für weitere Informationen zur Konfiguration von "Stream Formats".

Wenn Sie eine serielle eichpflichtige Waage verwenden, können Sie zusätzliche Einstellungen auf der Registerkarte **Scales**/ **General** konfigurieren; Dazu gehören die Aktivierung von Summiereinheit und Sichtbarkeit. Wenn Sie eine serielle Industriewaage verwenden, finden Sie auf der Registerkarte **Scales/Filtering** zusätzliche allgemeine Einstellungen für Tara, Überlast- und Bewegungsbestimmung sowie Filtereinstellungen.



Unabhängig vom Typ werden die Daten verworfen und es tritt ein Waagenfehler auf, wenn die empfangenen Daten nicht genau übereinstimmen (wie in der Konfiguration des Datenstromformats festgelegt).



5.0 Communications

Das Kommunikationsmenü wird für die Einrichtung entsprechender Parameter für die 1280-Anzeige verwendet.

Im Konfigurationsmenü wählen Sie 🔊, um auf das Menü "Communications" zuzugreifen. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie 🛐, um zum Wiegemodus zurückzukehren.

	🕻 Comm ?			
ব্রু	Serial	Input Type	Command Processor >	
		Baud Rate	115200 >	
Ξ	Ethemet	Data Bits	8 >	
Aa	Fieldbus	Parity	None >	
!/0	Serial Port 1	Stop Bits	1 >	
~ ;	General	Handshake	Off >	
袅		Port Type	RS-232 >	
Ŷ		Alias	Port1 >	
•		Echo		Für zugötzliche
		Response		Parameter Bildlaut
		Outgoing Line Termination	CR/LE >	durchführen

Abbildung 5-1. Menü "Communications"

Parameter	Beschreibung
Serial	Zur Einstellung der seriellen Parameter, siehe Abschnitt 5.1 auf Seite 76
Ethernet	Zur Einstellung der Ethernet-Parameter, siehe Abschnitt 5.2 auf Seite 77
Fieldbus	Zur Einstellung der Feldbus-Parameter, siehe Abschnitt 5.3 auf Seite 83
Auswahlfeld	Ermöglicht die Auswahl von Anschluss oder Server für die Elemente 1, 2 oder 3
General	Allgemeine Parameter für die Elemente 1, 2 und 3
iQUBE ²	Ruft das iQUBE ² -Setup auf, siehe Abschnitt 5.4 auf Seite 83

Tabelle 5-1. Parameter im Menü "Communications"

5.1 Menü "Serial"

Das Menü "Serial" wird für die Einrichtung von Kommunikationsparametern verwendet.

		< Comm ?			
		Serial	Input Type	Command Processor >	
	\$		Baud Rate	115200 >	
Drücken Sie die	:=	Ethernet	Data Bits	8 >	
Pfeiltaste für eine vollständige Liste der seriellen Anschlüsse ↔ & ↔ & ↔	Aal	Fieldbus	Parity	None >	
		Serial Port 1	Stop Bits	1 >	
	≁	Serial Port 1	Handshake	Off >	
	袅	Serial Port 2	Port Type	RS-232 >	
	Ŷ	USB Port (Port 3)	Alias	Port1 >	
	•		Echo	ON	Für zusätzliche Parameter
		General	Response	ON	Bildlauf
	- • ` `		Outgoing Line Termination		uurcillullieli

Abbildung 5-2. Menü "Serial"

- 1. Drücken Sie 🔊.
- 2. Wählen Sie **Serial**, um auf das Menü **Serial** zuzugreifen.
- 3. Wählen Sie den Anschluss aus, indem Sie auf den Pfeil der Auswahlliste neben dem seriellen Anschluss drücken. Die Parameter in Tabelle 5-2 sind verfügbar.
- 4. Stellen Sie die Parameter für den ausgewählten Anschluss ein, siehe Tabelle 5-3. Die Parameter variieren je nach verwendetem Anschluss.

Parameter	Beschreibung
Serial Port 1	Kommunikationsanschluss unterstützt RS-232, RS-422 und RS-485 (Anschluss J6)
Serial Port 2	Kommunikationsanschluss unterstützt RS-232, RS-422 und RS-485 (Anschluss J7)
USB Port (Port 3)	Micro-USB-Geräteanschluss, der über einen Micro-USB-Stecker Typ B als Kommunikationsanschluss verwendet werden kann
Serial Port 5-16	Zwei serielle Optionskartenanschlüsse (falls installiert); unterstützen RS-232, RS-422 und RS-485

Tabelle 5-2. Verfügbare Anschlüsse

Parameter	Standardwert	Beschreibung		
Input Type	Command Processor	 Legt den Eingabetyp fest: Command Processor - wird für EDV-Befehle und Druckfunktion verwendet Programmability - wird für die Weiterleitung von Eingaben an das Anwenderprogramm verwendet iQUBE² – siehe iQUBE²-Handbuch, TN 106113 Legal for Trade Serial Scale – erfasst Wert, Modus, Einheiten und Statusbits der eingehenden Daten Industrial Serial Scale - zeigt den numerischen Wert an und ermöglicht die Anpassung der Tara-, Lösch- und Druckfunktionen für nicht eichoflichtige Waageninstallationen 		
Baud Rate	115200	Legt die Übertragungsgeschwindigkeit für den Anschluss fest		
Data Bits	8	Legt die Anzahl an Datenbits fest, die über den Anschluss gesendet oder empfangen werden		
Parität	None	Setzt das Paritätsbit auf "Odd", "Even" oder "None"		
Stop Bits	1	Legt die Anzahl an Stoppbits fest, die über den Anschluss gesendet oder empfangen werden		
Handshake	Off	Legt fest, ob XON/XOFF-Flusskontrollzeichen verwendet werden		

Tabelle 5-3. Parameter für serielle Anschlüsse



Parameter	Standardwert	Beschreibung
Port Type	RS-232	Legt fest, welcher serielle Anschlusstyp verwendet wird (RS-232, RS-485 oder RS-422) HINWEIS: Wenn RS-485 ausgewählt wird, werden Eingabeaufforderungen zur Auswahl von (Halb- oder Voll-) Duplex und RS-485-Netzwerkadresse angezeigt.
Alias		Ermöglicht die Umbenennung des seriellen Anschlusses
Echo	On	Gibt an, ob über den Anschluss empfangene Zeichen an die sendende Einheit zurückgegeben werden
Fehlermeldung	On	Gibt an, ob der Port auf serielle Befehle antwortet
Outgoing Line Termination	CR/LF	Wählt das bzw. die Terminierungszeichen für Daten aus, die über den Anschluss gesendet werden
End of Line Delay (seconds)	0,0	Legt die Verzögerung zwischen dem Ende einer formatierten Zeile und dem Anfang der nächsten formatierten seriellen Ausgabe fest; Der zulässige Bereich beträgt 0,0-25,5 Sekunden
iQUBE ² Sample Rate	30 Hz	Legt die Rate fest, mit der die 1280-Anzeige den iQUBE ² nach Wägedaten abfragt; ist nur sichtbar, wenn "Input Type" auf iQUBE ² eingestellt ist

Tabelle 5-3. Parameter für serielle Anschlüsse (Fortsetzung)

5.2 Menü "Ethernet"

Das Menü *Ethernet* wird für die Einrichtung von kabelgebundenen und Wi-Fi-Ethernet-Verbindungen (einschließlich Wi-Fi Direct) verwendet. Diese werden dazu genutzt, um die 1280 mit lokalen Netzwerken (WLAN und LAN) zu verbinden. Netzwerkinformationen können im Wiegemodus durch Drücken des Wi-Fi-Symbols oder über das Menü *Ethernet* im Konfigurationsmodus abgerufen werden.

WICHTIG: Wenn sich die Gewichtsanzeige in einem Netzwerk befindet, das über PoE-fähige Stromversorgungsgeräte (PSE) verfügt, muss das PSE IEEE 802.af- oder 802.at-konform sein. Jedes PSE, das eine passive (permanent eingeschaltete) Technologie verwendet, beschädigt den Ethernet-Anschluss, da es nicht als Ethernet-PoE-betriebenes Gerät ausgelegt ist.

	শ্রহ	Serial	Enabled	ON
	* 		DHCP	
		Ethemet	IP Address	0.0.0.0 >
Pfeiltaste für eine	Aa	Fieldbus	Subnet Mask	255.255.255.0 >
vollständige Liste der seriellen	!/0	Wired Adapter	Primary DNS Server	0.0.0.0 >
Anschlusse drücken	~	General	Secondary DNS Server	0.0.0.0 >
	袅	Schola	Gateway Address	0.0.0.0 >
	\\$		MAC Address	0C:92:4E:00:16:54
	٥			
	•			
		,	Abbilduna 5-3. Ethernet-Bildschirm	

- 1. Drücken Sie 🔊
- 2. Wählen Sie *Ethernet*.
- 3. Drücken Sie auf den Pfeil des Auswahlfeldes, um die Ethernet-Auswahl zu erweitern.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Ethernet-Option aus, siehe Tabelle 5-4.
- 5. Stellen Sie die Parameter ein, die mit dem ausgewählten Ethernet-Typ verbunden sind.

Parameter	Beschreibung
Wired Adapter	Allgemeine Einstellungen für kabelgebundenes Ethernet
Wi-Fi [®] Adapter	Allgemeine Wi-Fi-Einstellungen, Wi-Fi Direct
TCP Command Server	Spezifische Einstellungen für den TCP Command Server
Stream Server	Spezifische Einstellungen für den Stream Server

Tabelle 5-4. Ethernet-Optionen



Parameter	Beschreibung
TCP Client 1	Spezifische Einstellungen für TCP Client 1
TCP Client 2	Spezifische Einstellungen für TCP Client 2
TCP Client 3	Spezifische Einstellungen für TCP Client 3

Tabelle 5-4. Ethernet-Optionen (Fortsetzung)



HINWEIS: Wenden Sie sich an die IT-Abteilung, wenn Sie nicht sicher sind, welche Ethernet-Einstellungen für ein bestimmtes Netzwerk erforderlich sind.

5.2.1 Verwendung eines Internet Browsers als Remote-Anzeige

Ein virtuelles Display kann auf einem Computer oder einem mobilen Gerät mit einem Internet Browser angezeigt werden, der HTML 5 und JavaScript unterstützt, z. B. Internet Explorer v10 und neuer, Chrome v30 und neuer oder Firefox v32 und neuer. Zusätzlich zur Anzeige können Elemente der virtuellen Tastatur durch Anklicken im Browserfenster aktiviert werden.

Um diese Funktion zu nutzen, müssen die 1280 und der Computer/das mobile Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sein. Geben Sie in der Adressleiste (URL) des Browsers die IP-Adresse der 1280 über TCP-Anschluss 3000 ein.

Beispiel: Wenn die IP-Adresse der 1280 192.168.0.1 lautet, navigieren Sie zu http://192.168.0.1:3000.

5.2.2 Zurücksetzen der Netzwerkverbindung

Wenn die Netzwerkverbindung aus irgendeinem Grund zurückgesetzt werden muss, drücken Sie 🫜. Die verfügbaren Netzwerkinformationen werden angezeigt.

Network Information				
Wired Ethernet	Wi-Fi (802.11)	Wi-Fi Direct		
MAC Address	0C:92:4E:00:0F:9	0		
IP Address	10.2.58.37			
Network Mask	255.255.255.0			
Gateway Address	10.2.58.1			
Domain Name Server	10.2.91.203			
Network Restart			Done	

Abbildung 5-4. Bildschirm mit den Optionen für Netzwerkinformationen

- 1. Wählen Sie Wired Ethernet oder eines der Wi-Fi-Register.
- 2. Drücken Sie Network Restart.
- 3. Folgender Prompt wird angezeigt: Do you want to restart all network connections? Wählen Sie Yes oder No.
- 4. Wenn Sie **Yes** wählen, wird eine Verbindung zu einer bekannten Netzwerkverbindung hergestellt, die dann neu gestartet wird.



5.2.3 Wired Adapter

Wenn *Wired Adapter* ausgewählt ist, werden die Parameter in Tabelle 5-5 angezeigt.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Enabled (Aktiviert)	Off	
DHCP	On	Dynamic Host Configuration Protocol: On – dynamische Zuweisung einer IP-Adresse Off – statische Zuweisung einer IP-Adresse
IP Address (IP-Adresse)	0.0.0.0	Geben Sie vier Ziffern ein. Der Bereich für jedes Feld ist 0-255
Subnetzmaske	255.255.255.0	Gibt die Subnetzmaske an
Primary DNS Server	0.0.0.0	IP-Adresse für den Server
Secondary DNS Server	0.0.0.0	IP-Adresse für den Server
Gateway Address	0.0.0.0	Standard-Gateway
MAC Address		MAC-Adresse in hexadezimaler Form (schreibgeschützt)

Tabelle 5-5. Wired Adapter-Parameter

Enable Wired Ethernet Communications – **Off** beschleunigt den Bootvorgang und die Übergänge vom Konfigurations- in den Wiegemodus

HINWEIS: Die DNS-Einstellung muss ordnungsgemäß konfiguriert sein, damit die Netzwerkaktualisierungsfunktion funktioniert (für weitere Informationen siehe Abschnitt 14.10 auf Seite 138).

5.2.4 Wi-Fi Adapter

Wenn Wi-Fi Adapter ausgewählt ist, werden die Parameter in Tabelle 5-6 angezeigt.

Parameter	Standardwert	Beschreibung	
Enable	Off	Enable Wi-Fi Ethernet Communications – Off beschleunigt den Bootvorgang und die Übergänge vom Konfigurations- in den Wiegemodus	
Service Set ID (SSID)		Name des drahtlosen lokalen Netzwerks (WLAN)	
Network Type	Infrastructure	Typ des drahtlosen Netzwerks; Wählen Sie diese Option für Verbindungen zu drahtlosen Netzwerken	
Security Type	WPA-Personal	Drahtloses Sicherheitsprotokoll	
Encryption Type	TKIP	Drahtloses Verschlüsselungsprotokoll	
Security Key		Passwort für den Zugriff auf ein lokales Netzwerk	
DHCP	On	Dynamic Host Configuration Protocol On – dynamische Zuweisung einer IP-Adresse Off – statische Zuweisung einer IP-Adresse	
IP Address (IP-Adresse)	0.0.0.0	Wert bestehend aus vier Ziffern; Der Bereich für jedes Feld ist 0-255	
Subnetzmaske	255.255.255.0	Gibt die Subnetzmaske an	
Primary DNS Server	0.0.0.0	IP-Adresse für den Server	
Secondary DNS Server	0.0.0.0	IP-Adresse für den Server	
Gateway Address	0.0.0.0	Standard-Gateway	
MAC Address		MAC-Adresse in hexadezimaler Form (schreibgeschützt)	
Wi-Fi Direct Enabled	Off	Ermöglicht eine direkte drahtlose Verbindung zu einem PC, Telefon oder Tablet ohne Netzwerk oder Zugangspunkt	

Tabelle 5-6. Wi-Fi Adapter-Parameter



HINWEIS:Die DNS-Einstellung muss ordnungsgemäß konfiguriert sein, damit die Netzwerkaktualisierungsfunktion funktioniert (für weitere Informationen siehe Abschnitt 14.10 auf Seite 138).

5.2.5 Wi-Fi Direct

Es handelt sich hier um eine Wi-Fi-Funktion, die eine direkte drahtlose Verbindung zu einem PC, Telefon oder Tablet ermöglicht.



HINWEIS: Wi-Fi muss für Wi-Fi Direct nicht aktiviert sein.

Wenn in den Wi-Fi-Parametern falsche Anmeldeinformationen eingegeben werden, funktioniert Wi-Fi Direct nicht.



Comm ?		
Social	Enabled	OFF
Senar	Wi-Fi® Direct Enabled	ON
Ethernet		
Fieldbus		
Wi-Fi® Adapter		
General		

Abbildung 5-5. Aktivierung von Wi-Fi Direct

- 1. Wählen Sie *Ethernet*.
- 2. Drücken Sie auf den Pfeil des Auswahlfeldes, um weitere Ethernet-Optionen anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie die Option Wi-Fi Adapter.
- 4. Aktivieren Sie Wi-Fi Direct.
- 5. Drücken Sie 🛐. 🜍 wird einige Sekunden lang angezeigt, dann kehrt die Anzeige in den Wiegemodus zurück.
- Drücken Sie <a>
 Die verfügbaren Netzwerkinformationen werden angezeigt.

Network Info	ormation		
Wired Ethernet	Wi-Fi (802.11)	Wi-Fi Direct	
Enabled SSID Password	On		Initiate Wi-Fi Direct
IP Address MAC Address	192.168.128.1 84:DD:20:94:CE:f	=1	
			Done

Abbildung 5-6. Anzeige der Wi-Fi Optionen

- 7. Wählen Sie die Registerkarte Wi-Fi Direct.
- 8. Drücken Sie Initiate Wi-Fi Direct.
- 9. Wi-Fi Direct wird eine SSID und ein Passwort zugewiesen. Notieren Sie sich diese, da sie für die Verbindung mit einem anderen Gerät erforderlich sind.

HINWEIS: Jedes Mal, wenn eine Wi-Fi Direct-Verbindung initiiert wird, werden eine neue SSID und ein neues Passwort erstellt.



Enabled	On	
SSID	DIRECT-xP-1280	Initiate W/i Ei Direct
Password	4UBPnU96	Initiate WI-FI Direct
P Address	192.168.128.1	
MAC Address	84:DD:20:94:CE:F1	

Abbildung 5-7. SSID und Passwort für Wi-Fi Direct

- 10. Drücken Sie Done. Der Wiegebildschirm wird angezeigt.
- 11. Geben Sie über den PC, das Mobiltelefon oder das iPad/Tablet die Einstellungen und dann die Wi-Fi-Optionen ein. Der Name der 1280 SSID sollte als Option in der Wi-Fi-Auswahl angezeigt werden.
- 12. Wählen Sie die 1280 SSID aus der Liste aus. Es wird ein Bildschirm mit der Aufforderung zur Eingabe des Passworts angezeigt.
- 13. Geben Sie das Passwort über Schritt 9 ein.

14. Um Wi-Fi Direct zu deaktivieren, können Sie dies im Menü "Communications"/"Ethernet" tun.

HINWEIS: Durch die Verwendung von Wi-Fi Direct wird die Nutzung von Wi-Fi nicht unterbrochen. Wenn Sie Wi-Fi aktivieren, muss Wi-Fi Direct erneut gestartet werden. Wi-Fi Direct kann alle Ethernet-Verbindungstypen nutzen (TCP Command Server, Stream Server, TCP Client 1 & 2).

5.2.6 TCP Command Server

Parameter	Standardwert	Beschreibung		
Enabled (Aktiviert)	On	Aktiviert/deaktiviert den Zugriff auf den TCP-Server und die Möglichkeit, EDV-Befehle über TCP zu senden		
Input Type	Command Processor	Legt den Eingabetyp fest		
Server Port Number	10001	Nummer des TCP/IP-Anschlusses		
Alias		Ermöglicht die Umbenennung des Servers		
Echo	Off	Gibt an, ob über den Anschluss empfangene Zeichen an die sendende Einheit zurückgegeben werden		
Fehlermeldung	Off	Gibt an, ob der Port auf serielle Befehle antwortet		
Outgoing Line Termination	CR/LF	Wählt das bzw. die Terminierungszeichen für Daten, die über den Anschluss gesendet werden		

Tabelle 5-7. Parameter für TCP Command Server

5.2.7 Stream Server

Parameter	Standardwert	Beschreibung	
Server Port Number	20001	Nummer des Stream Server-Anschlusses	
Alias		Ermöglicht die Umbenennung des Servers	
Outgoing Line Termination	CR/LF	Wählt das bzw. die Terminierungszeichen für Daten aus, die über den Anschluss gesende werden	

Tabelle 5-8. Stream Server-Parameter

5.2.8 TCP Client 1, 2 & 3

Parameter	Standardwert	Beschreibung	
Input Type	Command Processor	Legt den Eingabetyp fest	
Remote Address	0.0.0.0	IP-Adresse des Remote-Servers, der auf die Verbindungsanfrage der 1280 wartet	
Remote Port Number	10001	TCP-Anschlussnummer des Remote-Servers, der auf die Verbindungsanfrage der 1280 wartet	
Alias		Ermöglicht die Umbenennung des Clients	
Outgoing Line Termination	CR/LF	Wählt das bzw. die Terminierungszeichen für Daten aus, die über den Anschluss gesendet werden	
End of Line Delay (seconds)	0,0	Legt die Verzögerungszeit in 0,1-Sekunden-Intervallen fest, die zwischen dem Ende einer formatierten Zeile und dem Beginn der nächsten formatierten Ausgabe liegt	
Echo	On	Gibt an, ob über den Anschluss empfangene Zeichen an die sendende Einheit zurückgegeben werden	
Fehlermeldung	On	Gibt an, ob der Anschluss auf Befehle antwortet	
Disconnect Time (seconds)	3 Sekunden	Die Zeitspanne, die eine aktive Verbindung gehalten wird, bevor sie getrennt wird; Wenn der W auf 0 gesetzt ist, wird die automatische Verbindungstrennung verhindert	
iQUBE ² Sample Rate	30 Hz	Legt die Rate fest, mit der die 1280-Anzeige den iQUBE ² nach Wägedaten abfragt; ist nur sichtbar, wenn der "Input Type" auf iQUBE ² eingestellt ist	

Tabelle 5-9. TCP Client 1, 2 & 3 Parameter



5.3 Menü "Fieldbus"

Dieses Menü ermöglicht die Auswahl des Steckplatzes (1-6), der für eine der CompactComm-Optionen verwendet werden soll.

- 1. Drücken Sie 🔊
- 2. Wählen Sie *Fieldbus*.
- 3. Drücken Sie den Pfeil neben "Slot #" und wählen Sie den gewünschten Steckplatz aus.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Data Swap	None	Legt fest, ob von der Feldbuskarte Byte, Worte, beide oder keine Daten gesendet und empfangen werden
iRite Fieldbus Data Size (Bytes) (0=disabled)	0	Legt die Datengröße in Bytes fest, die der iRite Fieldbus-Befehlshandler überträgt; Die Werte müssen ein Vielfaches von vier sein
DeviceNet Address	63	Eingabe der DeviceNet-Optionsadresse 1-64
Profibus Address	126	Eingabe der Profibus-Optionsadresse 1-126

Tabelle 5-10. Beschreibung des Menüs "Fieldbus"

Data Swap

Wenn die von der 1280 zurückgegebenen Werte nicht korrekt zu sein scheinen, ändern Sie den Datentauschparameter in **Byte**, **Word** oder **Both**. Diese Parameter ändern die Reihenfolge der Daten, um die Kompatibilität mit der Art und Weise zu gewährleisten, wie das Gerät die Daten in seinem Speicher verarbeitet.

Åm besten ist es, die Datenreihenfolge in dem verwendeten Gerät zu ändern. Wenn das nicht möglich ist, ist "Data Swap" die beste Alternative.

5.4 iQUBE²-Waage

Die 1280 kann über eine oder mehrere iQUBE²-Anschlusskästen digital mit mehreren Wägezellen verbunden werden. iQUBE² lässt sich in der 1280 über den Setup-Assistenten im Menü "Scales" oder "Communications" einrichten. Weitere Informationen über die Einrichtung von iQUBE² finden Sie im Gerätehandbuch für iQUBE² (TN 106113).

HINWEIS: iQUBE²-Waagen können nicht mit der Total Scale-Funktion der 1280 verwendet werden. Die Summierung von 2-4 iQUBE²-Waagen erfolgt über eine Funktion im iQUBE² -Setup-Menü.



6.0 Menü "Features"

Das Menü "Features" ermöglicht die Einrichtung von Parametern für die in Tabelle 6-1 unter aufgeführten Menüpunkte.

Im Menü "Configuration" wählen Sie 😑 (in Abbildung 6-1 markiert), um auf das Menü "Features" zuzugreifen.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie 🔄, um zum Wiegemodus zurückzukehren.





Abbildung 6-1. Menü "Features"

Pos.	Parameter	Beschreibung	
1	Softkeys	Zur Einrichtung von Softkeys, siehe Abschnitt 6.1 auf Seite 82	
2	General	Konfiguration der allgemeinen Anzeigeeinstellungen, siehe Abschnitt 6.2 auf Seite 84	
3	Regulatory	Ermöglicht die Auswahl des für die Waage erforderlichen regulatorischen Modus, siehe Abschnitt 6.3 auf Seite 85	
4	Passwords	Ermöglicht die Einstellung von Passwörtern zum Schutz der Menüs, siehe Abschnitt 6.4 auf Seite 88	
5	Locale	Ermöglicht die Einstellung der lokalen Sprache, der Uhrzeit/Datum und des Dezimalformats, siehe Abschnitt 6.5 auf Seite 88	
6	Contact Info	Ermöglicht die Eingabe von Unternehmensinformationen, siehe Abschnitt 6.6 auf Seite 89	
7	FTP Server	Ermöglicht die Übertragung von Daten zum und vom 1280 in iRite, siehe Abschnitt 6.7 auf Seite 89	
8	Advanced Printing	g Einrichten des Druckens mit optionalen Druckern per Netzwerk/USB, siehe Abschnitt 6.8 auf Seite 90	
9	View Alibi Storage	Bietet Informationen über vergangene Transaktionen und ermöglicht das erneute Ausdrucken vergangener Transaktionen, siehe Abschnitt 6.9 auf Seite 91	

Tabelle 6-1. Parameter im Menü "Features"



6.1 Softkeys

Softkeys können konfiguriert werden, um dem Bediener zusätzliche Funktionen für bestimmte Anwendungen bereitzustellen. Wenn aktiviert, werden sie im Wiegemodus als virtuelle Tasten am unteren Rand des Displays angezeigt. Drücken Sie einen Softkey, um die zugewiesenen Funktionen zu verwenden.

Um das Menü Softkey aufzurufen, drücken Sie 🔚 und dann Softkeys.

Wenn der Softkey **Auto-Populate Softkey** auf "On" gesetzt ist, werden die standardmäßigen oder zuletzt eingestellten Softkeys angezeigt, siehe Abschnitt 6.1.2.

6.1.1 Aktivieren/Deaktivieren von Softkeys

- 1. Drücken Sie , um die Liste der vordefinierten Softkeys anzuzeigen, siehe Abschnitt 6.1.2.
- 2. Wählen Sie aus der Liste der vordefinierten Softkeys oder eine der benutzerdefinierten Optionen aus.
- 3. Wählen Sie Done, um den Softkey zu aktivieren, oder drücken Sie "Cancel", um den Vorgang zu beenden.



6.1.2 Vordefinierte Softkeys



Abbildung 6-3. Beispiele für Softkeys

Softkey	Beschreibung
Leer	Kein Softkey verfügbar
User Defined 1–10	Mit einer der benutzerdefinierten Optionen können bis zu 10 Softkeys erstellt werden (22 Zeichen oder weniger verfügbar)
Time/Date	Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an; ermöglicht deren Änderung
Display Tare	Zeigt den Tara-Wert in der Eingabeaufforderung an
Anzeigen der Summiereinheit	Zeigt den Summierwert für die aktuelle Waage an, falls aktiviert
Display Rate of Change	Zeigt den Wert der Änderungsrate für die aktuelle Waage an, falls aktiviert
Setpoint	Zeigt ein Menü mit konfigurierten Sollwerten an; ermöglicht die Anzeige und Änderung einiger Sollwertparameter
Charge starten	Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb entweder aktiv oder nicht defi- niert ist; wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb eingestellt wurde und inaktiv ist, wird die Charge mit der Funktion auf den ersten Schritt zurückgesetzt
Charge stoppen	Stoppt eine aktive Charge und deaktiviert alle zugewiesenen digitalen Ausgänge. Erfordert ein erneutes Starten der Charge, um die Verarbeitung fortzusetzen
Charge unterbrechen	Pausiert eine aktive Charge und deaktiviert alle digitalen Ausgänge mit Ausnahme derer, die mit den Sollwerten "Concurrent" und "Timer" verknüpft sind. Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis das Anzeigeterminal ein Signal zum Starten der Charge empfängt. Durch Drücken des digitalen Eingangs BATSTRT, des seriellen Befehls BATSTART, des Softkeys "Batch Start" oder der Funktion "StartBatch" (in iRite) werden die Charge fortgesetzt und alle durch die Unterbrechung abgeschalteten Digitalausgänge wieder aktiviert
Charge zurücksetzen	Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Chargenschritt zurück; Alle Digitalausgänge, die mit Chargensollwerten verbunden sind, werden deaktiviert; Wenn eine Charge gestoppt oder pausiert wird, wird der aktuelle Schritt mit "Batch Start" auf den ersten Schritt zurückgesetzt

Tabelle 6-2. Konfigurierbare Softkeys



Softkey	Beschreibung			
Select Scale	Geben Sie die Waagennummer (über die numerische Tastatur) ein, die bei Anwendungen mit mehreren Waagen angezeigt wer- den soll, gefolgt vom Softkey "Select Scale"			
Systemprüfungen	Öffnet den iQUBE ² -Diagnosebildschirm			
Alibi	Mit dieser Funktion können die zuletzt gedruckten Transaktionen erneut aufgerufen und gedruckt werden			
Contrast	Passt die Intensität der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms an			
Test	Nicht verfügbar in Version 1.00			
Stopp	Sendet AuxFmt13 über seinen konfigurierten Anschluss, um ein rotes Licht auf einem LaserLight anzuzeigen			
Go	Sendet AuxFmt12 über seinen konfigurierten Anschluss, um ein grünes Licht auf einem LaserLight anzuzeigen			
Off	Sendet AuxFmt14 über seinen konfigurierten Anschluss, um ein rotes/grünes Licht auf einem LaserLight auszuschalten			
Display Unit ID	Zeigt die Geräte-ID in der unteren linken Ecke des Bildschirms an			
Zero (Null)	Setzt die Anzeige auf null			
Gross/Net	Schaltet zwischen Brutto- und Nettomodus um			
Tare	Tariert die Waage mithilfe der Zifferntastatur auf dem Bildschirm			
Manuelle Tarierung	Tariert die Waage mithilfe der Zifferntastatur auf dem Bildschirm			
Units	Schaltet zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiäreinheiten um			
Print	Druckt das konfigurierte Format			
Aux Print	Zusatzdruck durch Eingabe der Nummer des Hilfsformats (1-20) über die Zifferntastatur auf dem Bildschirm			
Screen	Anzeige eines anderen Bildschirms durch Eingabe eines Wertes (1-99) und Drücken des Softkeys "Screen"			
Database	Zugriff auf die Import- und Exportfunktion der Datenbank aus dem Wiegemodus heraus			

Tabelle 6-2. Konfigurierbare Softkeys (Fortsetzung)



HINWEIS: Die Softkeys "Zero", "Gross/Net", "Tare", "Units" und "Print" entsprechen den Funktionstasten der Tastatur. Sie sind in erster Linie für Remote-Verbindungen per Webbrowser gedacht, wenn kein physisches Tastenfeld verfügbar ist.

6.1.3 Softkey "Database"

Der Softkey **Database** muss konfiguriert werden, um die Funktionen für den Datenbankimport/-export aus dem Wiegemodus heraus nutzen zu können.

So greifen Sie über den Wiegemodus auf diese Funktionen zu:

1. Wählen Sie den Softkey Database. Das zugehörige Menü wird für einige Sekunden angezeigt.



Abbildung 6-4. Bildschirm "Databases" im Wiegemodus

2. Wählen Sie entweder **Import Database** oder **Export Database**. Der Import/Export-Bildschirm wird angezeigt (siehe Abschnitt 14.3 auf Seite 129 oder Abschnitt 14.5 auf Seite 130), um den Vorgang abzuschließen.

6.1.4 Softkey "LaserLight"

Der Benutzer muss 1280 Softkeys konfigurieren, um "Stop"/Go" zu verwenden, siehe Tabelle 6-3 zur Anzeige vordefinierter Befehle in den Druckformaten.

	Stop	Go	Off		
--	------	----	-----	--	--

Abbildung 6-5. Beispiel für den Softkey "LaserLight"

Tabelle 6-3 listet Befehle zur Anzeige der Elemente "Stop", "Go" (Kreis oder Pfeil) und "Off" auf einem LaserLight auf. Die Befehlsinformationen können geändert werden. Der Softkey ist so codiert, dass er das zugehörige AuxFmt sendet.

Ampelstatus	AuxFmt	Serieller Befehl	
Stopp	AuxFmt13	00DO3!	
Grüner Kreis	AuxFmt12	00DO2!	
Grüner Pfeil	AuxFmt12	00DO1!	
Off	AuxFmt14	00DO0!	

Tabelle 6-3. LaserLight2 -Befehle

6.2 Parameter des Menüs "General"

Um das Menü General aufzurufen, drücken Sie 🔚 und dann General.

- 1. Drücken Sie den einzustellenden Parameter.
- 2. Wenn die Einstellung eine Dateneingabe erfordert, wird ein Tastenfeld angezeigt. Geben Sie die Daten ein und drücken Sie Done.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Unit Id	1	Gibt die Identifikationsnummer der Einheit durch einen alphanumerischen Wert an (bis zu acht Zeichen)
Consecutive Number	0	Der Wert wird nach jedem Druckvorgang erhöht und enthält <cn> im Ticketformat; Beim Zurücksetzen wird er auf den Wert des Parameters "Consecutive Number Start" eingestellt (bis zu sieben Zeichen)</cn>
Consecutive Number Start	0	Startwert für den nächsten Druck, wenn er zurückgesetzt wird; Der Bereich reicht von 0–9999999 (bis zu sieben Zeichen) Beispiel: Bei Einstellung 0 ist der nächste Druck 1. Bei Einstellung 47 ist der nächste Druck 48.
Full Keyboard Lock	Off	Sperrt die gesamte Tastatur, wenn sie eingeschaltet ist
Virtual Keypad Lock	Off	Wenn ausgeschaltet, wird die virtuelle Bildschirmtastatur automatisch geschlossen, wenn eine der Tasten aktiviert wird; Wenn eingeschaltet, bleibt die Tastatur sichtbar, kann aber manuell geschlossen werden
Zero Enabled Keyboard Lock	Off	Sperrt die Tastatur mit Ausnahme der Nulltaste, wenn diese Funktion aktiviert ist
Auto-Populate Softkeys	Off	Wenn eingeschaltet, werden alle Bildschirme am unteren Rand automatisch mit Softkeys gefüllt; Wenn ausge- schaltet, kann der Benutzer ein Softkey Widget an einer beliebigen Stelle des Bildschirms platzieren
Local/Remote Server Address	127,0.0,1	Gibt die IP-Adresse der Remote-Anzeige an; Um die lokale Anzeige zu sehen, setzen Sie sie auf die lokale Host-Adresse 127.0.0.1; Bei einer lokalen/Remote-Anwendung setzen Sie diesen Parameter nur bei der Remote-Anzeige auf die IP-Adresse des lokalen Geräts, um dessen Anzeige zu verwenden

Tabelle 6-4. Parameter des Menüs "General"



6.2.1 Lokale/Remote-Bedienung

Diese Funktion entspricht der Anzeige über einen Webserver mit Netzwerkzugang. Der Inhalt der lokalen Anzeige wird auf dem Remote-Display bzw. Tastatureingaben auf dem Remote-Display werden auf der lokalen Anzeige gespiegelt.

- 1. Verbinden Sie beide Anzeigen mit demselben Ethernet-TCP/IP- oder Wi-Fi-Netzwerk.
- Schlagen Sie die IP-Adresse des lokalen Anzeigegeräts nach, indem Sie im Wiegemodus auf das Wi-Fi-Symbol drücken (um den Bildschirm mit den Netzwerkinformationen aufzurufen), oder schlagen Sie sie im Konfigurationsmodus im Menü *Communications* nach.
- 3. Ändern Sie am Remote-Gerät im Menü *Features/General* die Adresse des lokalen/Remote-Servers in die IP-Adresse des lokalen Anzeigegeräts.
- 4. Im Wiegemodus zeigt das Remote-Gerät eine Kopie des Displays des lokalen Anzeigegeräts an. Tastenbetätigungen auf der Remote-Anzeige werden an das lokale Gerät zurückgegeben, um die beabsichtigte Funktion auszuführen.

HINWEIS: Um Verbindungsprobleme zu vermeiden, wird empfohlen, statische IP-Adressen zu verwenden (DHCP auf Off setzen), wenn Sie die lokale/Remote-Funktion verwenden.

Damit eine Anzeige ihr eigenes Display zur Verfügung stellen kann, muss die Adresse des lokalen/Remote-Servers auf 127.0.0.1 gesetzt werden. Wenn eine andere IP-Adresse eingegeben wird, wird das Display als Remote-Anzeige behandelt. Wenn der Konfigurationsschalter auf der Remote-Anzeige gedrückt wird, ist das Remote-Konfigurationsmenü nur auf diesem Gerät zu sehen. Wenn der Konfigurationsschalter auf der lokalen Anzeige gedrückt wird, ist das lokale Konfigurationsmenü nur sehen.

Wenn das lokale Anzeigegerät offline geht, ist das Display des Remote-Geräts leer oder zeigt Striche für das Gewicht. Über das Remote-Gerät können nur die lokale Anzeige und die Eingabetaste/virtuelle Tastatur bedient werden. Die Gewichtsdaten stehen am Remote-Gerät nicht für Funktionen wie Drucken, serielles Datenstreaming oder Sollwerte zur Verfügung.

Verwendung eines Internet Browsers als Remote-Anzeige

Ein virtuelles Display kann auf einem Computer oder einem mobilen Gerät per Internet Browser angezeigt werden, der HTML 5 und JavaScript unterstützt, z. B. Internet Explorer v10 und neuer, Chrome v30 und neuer oder Firefox v32 und neuer. Zusätzlich zur Anzeige können Elemente der virtuellen Tastatur durch Anklicken im Browserfenster aktiviert werden.

Um diese Funktion zu nutzen, müssen die 1280 und der Computer/das mobile Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sein. Geben Sie in der Adressleiste (URL) des Browsers die IP-Adresse der 1280 über TCP-Port 3000 ein.

Beispiel: Wenn die IP-Adresse des 1280 192.168.0.1 lautet, navigieren Sie zu http://192.168.0.1:3000.

6.3 Regulatory

Gibt die Regulierungsbehörde an, die für den Standort der Waage zuständig ist. Diese regelt die gesetzlichen Messverfahren für die Waagenleistung in den einzelnen Ländern.

Die für diesen Parameter getroffene Auswahl wirkt sich auf die Funktion der Tasten **Tare** und **Zero** des vorderen Bedienfelds aus. **Tare** und **Zero** können auch konfiguriert werden, wenn der Modus **Regulatory** auf "Industrial" eingestellt ist. Dadurch können Vorgänge ermöglicht werden, die nicht durch allgemeine regulatorische Einstellungen abgedeckt sind.

- 1. Drücken Sie **E Features** und dann **Regulatory**.
- 2. Drücken Sie Regulatory Mode. Das Optionsmenü "Regulatory Mode" wird angezeigt.
 - National Type Evaluation Program (NTEP)
 - International Organization of Legal Metrology (OIML)
 - Measurement Canada

- Industrial Mode (Tabelle 6-7 auf Seite 87)
- Australien
- None

- 3. Wählen Sie den gewünschten Modus aus.
- 4. Drücken Sie Done

In allen regulatorischen Modi verfügbare Parameter

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Alibi Storage	Off	Ermöglicht das Abrufen und erneute Drucken früherer Vorgänge, falls aktiviert
Gravity Compensation	Off	Die Waage muss neu kalibriert werden, nachdem sie aus- und wieder eingeschaltet wurde; Die Angabe des Breitengrads und der Höhe des Kalibrierungs- und Waagenstandorts ermöglicht die Kompensation von Gravitationseffekten; Für die Kalibrierung mit Gravitationskompensation müssen Ursprungs- sowie Ziel- Breiten- und -Höhengrad festgelegt werden
Origin Latitude	45	Ursprungs-Breitengrad des Waagenstandorts in Grad, Bereich 0-90 (nur verfügbar, wenn "Gravity Compensation" aktiviert ist)
Origin Elevation (meters)	345	Ursprungshöhe des Waagenstandorts in Metern, Bereich -99999999 (nur verfügbar, wenn "Gravity Compensation" aktiviert ist)
Destination Latitude	45	Ursprungs-Breitengrad des Waagenstandorts in Grad, Bereich 0-90 (nur verfügbar, wenn "Gravity Compensation" aktiviert ist)
Destination Elevation (meters)	345	Ursprungshöhe des Waagenstandorts in Metern, Bereich -99999999 (nur verfügbar, wenn "Gravity Compensation" aktiviert ist)
Monorail Mode	Off	Ermöglicht voreingestellte (eingegebene) Tarawerte mit höherer Genauigkeit als die Unterteilungsgröße der Anzeige in Monorail-Anwendungen
Enable Screen Saver	Off	Aktiviert die Bildschirmschonerfunktion; Die kann durch den Schwellenwert für das Bildschirmschonergewicht oder die Aktivierungszeit für den Bildschirmschoner ausgelöst werden; Wenn aktiviert, wird die Hintergrundbeleuchtung auf 10 % gedimmt
Screen Saver Weight Threshold	0	Der Bildschirmschoner wird aktiviert, wenn das Gewicht unter den Schwellenwert für den Bildschirmschoner fällt (nur verfügbar, wenn "Enable Screen Saver" aktiviert ist)
Screen Saver Activation Time	30	Stillstandszeit, bei der der Bildschirmschoner aktiviert wird (nur verfügbar, wenn "Enable Screen Saver" aktiviert ist)

Tabelle 6-5. Regulatory Mode-Parameter – Alle Modi

Tabelle 6-6 beschreibt die Funktion von **TARE** und **ZERO** für die regulatorischen Modi NTEP, OIML, Measurement Canada, Australia und None.

		Tara im System	Tastenfunktion am vorderen Bedienfeld	
Regulatory-Parameter	Gewicht auf Waage		Tare	Zero (Null)
NTEP	Null oder negativ	Nr.	Keine Aktion	Zero (Null)
		Ja	Clear Tare	
	Positiv	Nr.	Tare	
		Ja	Tare	
OIML	Null oder negativ	Nr.	Keine Aktion	Zero (Null)
		Ja	Clear Tare	Nullstellung und Tara löschen
	Positiv	Nr.	Tare	Zero (Null)
		Ja	Tare	Nullstellen oder Tara löschen, wenn das Gewicht inner- halb von ZRANGE liegt; keine Aktion, wenn es außerhalb von ZRANGE liegt
Measurement Canada	Null oder negativ	Nr.	Keine Aktion	Zero (Null)
		Ja	Clear Tare	
	Positiv	Nr.	Tare	
		Ja	Keine Aktion	
Australien	Null oder negativ	Nr.	Keine Aktion	Zero (Null)
		Ja	Clear Tare	Nullstellung und Tara löschen
	Positiv	Nr.	Tare	Zero (Null)
		Ja	Tare	Nullstellen oder Tara löschen, wenn das Gewicht inner- halb von ZRANGE liegt; keine Aktion, wenn es außerhalb von ZRANGE liegt
	HINWEIS: Das Scale Widget zeigt den Wägebereich und die Zählung nicht an, wenn der Regulatorischer Modu gesetzt ist.			nicht an, wenn der Regulatorischer Modus auf "Australia"

Tabelle 6-6. Tastenfunktionen für "Tare" und "Zero" für die Regulatory Mode-Parameter

		Tara im	Tastenfunktion am vorderen Bedienfeld		
Regulatory-Parameter	Gewicht auf Waage	System	Tare	Zero (Null)	
NONE	Null oder negativ	Nr.	Tare	Zero (Null)	
		Ja	Clear Tare		
	Positiv	Nr.	Tare		
		Ja	Clear Tare		
Industrial Mode	Siehe Tabelle 6-7 auf S	eite 87			

Tabelle 6-6. Tastenfunktionen für "Tare" und "Zero" für die Regulatory Mode-Parameter (Fortsetzung)

Parameter für "Industrial Mode"

Der "Industrial Mode" bietet eine Reihe von Unterparametern zur Anpassung der Tarier-, Lösch- und Druckfunktionen für nicht eichpflichtige Anwendungen der Waage.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Audit Agency	NTEP	Legt fest, wie Prüfprotokolldaten angezeigt/gedruckt werden, abhängig von den Anforderungen der ver- schiedenen Regulierungsbehörden
Weight Source for Print	Synchronized to Display	Synchronisiert mit dem angezeigten oder internen Wert der Waage
Allow Tare in Display Hold	Off	Eine halbautomatische (Drucktaste) Tara, die bei gehaltener Anzeige durchgeführt werden kann
Allow Print in Display Hold	Off	Es kann bei Bedarf gedruckt werden, während die Anzeige gehalten wird
Remove Tare on Zero	Off	Eine Tara wird entfernt, wenn eine halbautomatische (Drucktasten-) Nullstellung auf der Waage durch- geführt wird
Always Allow Keyed Tare	On	Voreingestellte (eingegebene) Taras sind bei jedem Gewicht erlaubt, nicht nur bei "Zero Gross"
Multiple Tare Action	Replace	 Legt die auszuführende Aktion fest, wenn eine halbautomatische (Drucktasten-) Tara versucht wird, während bereits eine Tara für die Waage vorliegt <i>Replace</i> - ersetzt die aktuelle durch die neue Tara <i>Remove</i> - löscht die aktuelle Tara <i>No Action</i> - lehnt den neuen Tara-Versuch ab (die aktuelle Tara muss gelöscht werden, bevor eine neue Tara erfasst werden kann)
Allow Negative Tare	Off	Ermöglicht eine halbautomatische (Drucktasten-) Tara bei einem negativen Bruttogewicht, was zu einem negativen Tara-Gewicht führt
Allow CLR key to clear tare/accumulator	On	Mit der Taste Clear kann der Tarawert bei Anzeige von Tara oder Summiereinheit gelöscht werden
Clear Source Scales Individually	Off	Ermöglicht das individuelle Löschen der Tarawerte von Quellwaagen, wenn eine Gesamtwaage definiert ist
Allow Total Scale to Display Negative	Off	Erlaubt der Gesamtwaage, einen negativen Wert anzuzeigen. Andernfalls gibt sie einen Fehler aus, wenn eine Quellwaage einen negativen Wert anzeigt
Allow Print in Motion	Off	Es kann bei Bedarf gedruckt werden, während die Anzeige in Bewegung ist
Allow PT to Keyed Tare Print	Off	Die Buchstaben <i>PT</i> werden auf dem Ausdruck angezeigt, wenn es sich bei dem Wert um eine voreinge- stellte oder eingegebene Tara handelt
Zero Base for Overload	Calibrated Zero	Zur Bestimmung des Punktes, an dem die Waage eine Überlast anzeigt, entweder (kalibrierter Nullpunkt + Kapazität + Überlasteinstellung) oder (aktuell erfasster Nullpunkt + Kapazität + Überlasteinstellung)
Use Fine Push-Button Tare	Off	Bei einer halbautomatischen Tara (per Tastendruck) werden anstelle des gerundeten Anzeigewerts interne Zählwerte verwendet
Use Fine Keyed Tare	Off	Bei einer voreingestellten oder eingegebenen Tara wird der eingegebene Wert exakt übernommen und nicht auf die aktuell angezeigten Unterteilungen gerundet
Tare in Motion	Off	Eine halbautomatische (Drucktaste) Tara, die bei sich bewegender Anzeige durchgeführt werden kann
Zero in Motion	Off	Erlaubt die halbautomatische Tarierung (per Tastendruck), während die Waage in Bewegung ist
Underload Limit (Display Divisions)	9999999	Legt die Anzahl der Anzeigeunterteilungen unter dem Bruttonullpunkt fest, die angezeigt werden, bevor die Waage einen Unterlastzustand anzeigt
Allow Manual Clear Tare	On	Ermöglicht das manuelle Löschen des Tarawerts bei jedem Bruttogewicht
Auto-Zero Tracking on Net Zero	Off	Ermöglicht die automatische Anpassung des Waagennullpunkts innerhalb des festgelegten Bereichs, um eine Netto-Nullpunktanzeige zu verfolgen
Display Capacity on Scale Widget	On	Das Scale Widget kann den Wägebereich der Waage anzeigen
Display Count-by on Scale Widget	On	Das Scale Widget kann den Zähler der Waage anzeigen

Tabelle 6-7. Parameter für "Industrial Mode"

6.4 Passwörter

Zum Schutz der Menüs "Configuration", "Setpoints" und "Calibration" können Passwörter festgelegt werden.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass sich der Prüfprotokoll-Jumper (JP1) in der *Ein*-Position befindet, um die Passwörter zu aktivieren, siehe Abbildung 3-3 auf Seite 59.
- 2. Drücken Sie 😑 und dann Passwords.
- 3. Wählen Sie **Configuration**, **Setpoints** oder **Calibration**. Die Tastatur wird angezeigt.
- 4. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie Done

Parameter	Parameter
Configuration Password	Ermöglicht den Zugriff auf die Konfigurationsparameter, ohne dass die Konfigurationstaste gedrückt werden muss
Setpoints Password	Ermöglicht den Zugriff auf die Parameter "Enable" und "Value Setpoint", ohne dass die Konfigurationstaste gedrückt werden muss
Calibration Password	Ermöglicht den Zugriff auf die Kalibrierungsparameter, ohne dass die Konfigurationstaste gedrückt werden muss

Tabelle 6-8. Menü "Passwords"

6.5 Locale

Wählen Sie diesen Parameter, um die gewünschte Sprache, das Datums- und Zeitformat sowie das Dezimalformat einzustellen.

- 1. Drücken Sie 📰 und dann *Locale*.
- 2. Drücken Sie den einzustellenden Parameter.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 4. Drücken Sie Done

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Default Weigh Mode Language	Englisch	Wählen Sie eine der 16 verfügbaren Sprachen für den Wegemodus der Anzeige, siehe Abschnitt ; Das Gerät muss neu gestartet werden, damit die Änderung wirksam wird
Date Format	MMDDYYYY	Wählen Sie eines der vier verfügbaren Formate: MMDDYYYY, DDMMYYYY, YYYYMMDD, YYYYDDMM
Date Separator	Vorwärts- Schrägstrich (/)	Wählen Sie eines der drei verfügbaren Datumstrennzeichen: Schrägstrich (/), Bindestrich (-), Semikolon (;)
Time Format	12 Stunden	Wählen Sie das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Zeitformat
Time Separator	Doppelpunkt (:)	Wählen Sie Doppelpunkt (:) oder Komma (,) als Zeittrennzeichen
Decimal Format	Punkt (.)	Wählen Sie Punkt (.) oder Komma (,) als Format für das Dezimaltrennzeichen
Time/Date Change Restriction	Off	Gibt den aktuellen Status zurück, funktioniert nur im Setup-Modus; ON/OFF

Tabelle 6-9. Parameter des Menüs "Locale"

Standardsprachen des Wiegemodus

Für den Wiegemodus der Gewichtsanzeige sind 16 Sprachen verfügbar.

- Englisch
- Schwedisch
- Spanisch
- RussischUkrainisch
- Französisch
- Portugiesisch

Niederländisch

ItalienischDeutsch

Dänisch

- HebräischArabisch
- Thai
 - Chinesisch
 - Türkisch



6.6 Contact Info

Rufen Sie das Menü "Contact Info" auf, um Unternehmensinformationen einzurichten.

- 1. Drücken Sie 🔚 und wählen Sie *Contact Info*.
- 2. Drücken Sie den einzustellenden Parameter. Eine Tastatur wird angezeigt.
- 3. Geben Sie die Informationen ein und drücken Sie Done
- 4. Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2, bis Sie alle gewünschten Eingaben vorgenommen haben.

Parameter	Beschreibung
Company Name	Geben Sie den Firmennamen ein (bis zu 30 Zeichen)
Address Line 1–3	Geben Sie die Adresse ein, drei Zeilen stehen zur Verfügung (bis zu 30 Zeichen pro Zeile)
Contact Name 1–3	Geben Sie bis zu drei Kontaktnamen ein (bis zu 20 Zeichen pro Kontakt)
Contact Phone 1–3	Geben Sie bis zu drei Kontakttelefonnummern ein (bis zu 20 Zeichen pro Telefonnummer)
Email Address	Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein (bis zu 30 Zeichen)
Next Calibration Date	Geben Sie das Datum der nächsten Kalibrierung an
Last Calibration Date	Geben Sie das Datum der letzten Kalibrierung an

Tabelle 6-10. Parameter des Menüs "Contact Info"

6.7 FTP Server

6.7.1 Einstellen des Passworts für den FTP-Server

Führen Sie folgende Schritte aus, um ein Passwort für einen FTP-Server einzurichten:

HINWEIS: Der FTP-Benutzername lautet "ftpuser".

- 1. Drücken Sie 🔚 und dann *FTP Server*.
- 2. Konfigurieren Sie FTP Server Access Enabled auf On oder Off.
- 3. Drücken Sie *FTP Server Password*, um ein Passwort für den FTP-Server festzulegen. Der Benutzername lautet "ftpuser". Dieser kann nicht geändert werden.

FTP Server Access Enabled	OFF
FTP Server Password	Hidden >
Purge FTP Server Files	

Abbildung 6-6. Menü "FTP Server"

HINWEIS: Das FTP-Passwort muss festgelegt werden, damit der FTP-Server funktioniert. Ein leeres Passwort ist nicht gültig.

Drücken Sie Purge FTP Server Files, um alle Dateien im Verzeichnis "files" des FTP-Servers auf einmal zu löschen. Dateien können einzeln mit dem FTP-Befehl "delete <Dateiname>" gelöscht werden.



6.7.2 Initialisieren des FTP-Servers

Der FTP-Server wird über iRite APIs gestartet und gestoppt. Weitere Informationen zur Verwendung solcher APIs finden Sie im iRite-Programmierhandbuch TN 67888. Nach dem Start des FTP-Servers kann mit verschiedenen Tools entweder automatisch oder manuell auf Verzeichnis und Dateien zugegriffen werden.

- 1. Starten Sie den FTP-Server über iRite mit dem API-Befehl "StartFTPServer".
- 2. Greifen Sie mit dem gewünschten FTP Tool auf das FTP-Verzeichnis zu. Passen Sie die folgenden Informationen nach Bedarf an die Verbindungsmethode an:
 - Befehls-Prompt ftp <ip address of 1280>
 - Namens-Prompt ftpuser

 - ftp prompt
 cd files Verzeichnis der gespeicherten Daten bei der 1280
 - ftp prompt
 dir zeigt den Inhalt eines Verzeichnisses an

HINWEIS: Der Verzeichnisname (cd) muss bei der Verbindung in "files" geändert werden. In diesem Verzeichnis werden die Daten gespeichert und können nicht geändert werden. Unterverzeichnisse innerhalb von "files" können nach Bedarf erstellt werden.

- 3. Senden und empfangen Sie Daten in diesem Verzeichnis mit den Befehlen "put" und "get" oder dem gewünschten FTP Tool.
- 4. Stoppen Sie den FTP-Server über iRite mit dem API-Befehl "StopFTPServer".

HINWEIS: Wenn Sie das Setup/die Konfiguration aufrufen, wird der FTP-Server gestoppt. Das iRite-Programm muss den FTP-Server neu starten, wenn Sie zum Setup/zur Konfiguration zurückkehren

6.8 Advanced Printing

Ermöglicht das Drucken über Netzwerk-/USB-Quellen oder iRite.

7

HINWEIS: Es wird jetzt das gleichzeitige Aktivieren von USB und erweitertem Drucken unterstützt. Dies ist nützlich, wenn sowohl lokale als auch Netzwerkdrucker verwendet werden.

Setup Printer	
Clear Printer	
Manufacturer	
Model	
Туре	
URI	

Abbildung 6-7. Setup-Menü für erweitertes Drucken

- 1. Drücken Sie **Setup Printer**, um den Einrichtungsassistenten aufzurufen.
- 2. Wählen Sie den Hersteller des Druckers aus der Liste aus. Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um alle Optionen
- anzuzeigen. Wenn der Hersteller ausgewählt ist, drücken Sie Next >
- 3. Wählen Sie das Druckermodell auf die gleiche Weise aus wie in Schritt 2.
- 4. Wählen Sie den Verbindungstyp für den Drucker aus: Netzwerk oder USB.
- 5. Wenn Sie eine Netzwerkverbindung verwenden, geben Sie die Netzwerk-URL ein.

HINWEIS: Die 1280 unterstützt Direct Print und das Internet Printing Protocol zum direkten Drucken. Beispiele für URLs sind: socket://<ip-address-of-printer>:9100 ipp://<ip-address-of-printer>:631.

6. Drücken Sie Next > , um die Einrichtung abzuschließen. Die Meldung Printer successful installed wird angezeigt.

6.9 View Alibi Storage

Mit dieser Funktion können die letzten Druckvorgänge erneut aufgerufen und gedruckt werden. Es können ca. 500.000 Alibi-Datensätze gespeichert werden.

HINWEIS: Stellen Sie Alibi Storage auf On, indem Sie das regulatorische Menü unter "Features" aufrufen, siehe Abschnitt auf Seite 86.

Ein externer Alibispeicher wird nicht unterstützt.

- 1. Drücken Sie 📰 und dann View Alibi Storage.
- 2. Verwenden Sie die Pfeile, um zum gewünschten Datensatz zu blättern. Alternativ können Sie auch mithilfe eines Datumsbereichs suchen.
- 3. Drücken Sie auf den gewünschten Datensatz, um ihn auszuwählen.
- 4. Um diesen zu drucken, wählen Sie Reprint.
- 5. Wiederholen Sie die Schritt 2 bis Schritt 4, bis alle gewünschten Datensätze gedruckt sind.
- 6. Danach wählen Sie Done

Eine Druckanforderung wird im Alibi-Speicher mit einer ID-Nummer abgelegt. Das Token <AN> für die Alibi-ID-Nummer sollte zu Referenzzwecken zu den Druckstrings hinzugefügt werden.

Die im Datensatz gespeicherten Informationen hängen vom Ticketformat ab, siehe Abschnitt 7.0 auf Seite 92 zur Formatierung eines Tickets mit den Token für Gewicht, Datum und Uhrzeit, Waagennummer und Alibi-ID.

Um die ältesten 50 % des Alibispeichers zu löschen, drücken Sie **Purge Oldest**. Jedes Mal, wenn Sie das tun, wird der Alibi-Speicher um 50 % verringert, bis keine Datensätze mehr vorhanden sind.

Prüfsumme

Der Druckstring wird mit einer Prüfsumme gespeichert, um die Datenintegrität zu gewährleisten. Diese wird berechnet, wenn das Gewicht im Alibi-Speicher abgelegt wird. Wenn die Daten abgerufen werden, wird die Prüfsumme neu berechnet und mit dem gespeicherten Wert verglichen. Wenn die Werte übereinstimmen, werden die Daten übertragen. Wenn nicht, zeigt die 1280 *Invalid Record* an.

Die Prüfsumme ist nur für den internen Gebrauch bestimmt und kann nicht abgerufen werden.

Alibi Stora	ge		
ld	Date	Contents	
1	02:31 PM 06/24/2019	GROSS 4617 lb	
2	02:31 PM 06/24/2019	GROSS 4617 lb	
3	02:31 PM 06/24/2019	GROSS 4617 lb	
4	02:44 PM 06/24/2019	GROSS 0 lb	
5	02:44 PM 06/24/2019	GROSS 2000 lb	
6 1 Records: 8	02:46 PM 06/24/2019 2 k 4	GROSS 10000 lb 3 4 ↓ ↓	5 0
Selected Id: No		ge Oldest 8 Reprint	9 Done

Abbildung 6-8. Bildschirm "Alibi Storage"

Pos.	Beschreibung
1	Datensätze - Gesamtzahl der gespeicherten Datensätze
2	Seite bis Anfang
3	Seite links oder rechts
4	Seite bis zum Ende
5	Suche nach Datum
6	Ausgewählte ID für aktuellen Datensatz
7	Älteste 50 % aller Datensätze bereinigen
8	Aktuellen Datensatz neu drucken
9	Done – drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren

Tabelle 6-11. "Alibi Storage"



7.0 Formats

Dieses Menü ermöglicht die Einrichtung von Druck- und Streaming-Formaten.

Im Menü "Configuration" wählen Sie Aal (in Abbildung 7-1 markiert), um auf das Menü "Formats" zuzugreifen.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie 57, um zum Wiegemodus zurückzukehren.



Abbildung 7-1. Menü "Format"

Pos.	Parameter	Beschreibung
1	Print Formats	Wird verwendet, um die Druckausgabe einzustellen, wenn die Drucktaste gedrückt, ein KPRINT-Befehl empfangen oder ein Sollwert-Druck bzw. Ein-/Auswägevorgänge für Lkw durchgeführt werden, siehe Abschnitt 7.1 auf Seite 93
2	Stream Formats	Die 1280 unterstützt vier konfigurierbare Daten-Streaming-Formate (Stream Format 1-4). Jedes dieser Formate kann auf eines der vorkonfigurierten Formate eingestellt werden. Alternativ lässt sich auch ein benutzerdefiniertes Format erstellen, siehe Tabelle 7-5 auf Seite 96.
3	Auswahlfeld	Ermöglicht die Auswahl von Druck- oder Streaming-Formaten

Tabelle 7-1. Parameter im Menü "Format"

7.1 Print Format

Welches Druckformat für einen bestimmten Druckvorgang verwendet wird, hängt von der Konfiguration der Anzeige und dem durchgeführten Vorgang ab. Jedes Druckformat kann so angepasst werden, dass es bis zu 1000 Zeichen an Informationen (z. B. Firmenname und Adresse) auf den gedruckten Tickets enthält.

Verwenden Sie das Revolution -Konfigurationsprogramm, serielle Befehle bzw. das vordere Bedienfeld des Geräts, um Druckformate anzupassen.

1. Drücken Sie Aal und dann Print Format.



Abbildung 7-2. Formatauswahl

- 2. Drücken Sie den Pfeil im Auswahlfeld, um das zu konfigurierende Druckformat auszuwählen. Die aktuellen Einstellungen für das jeweilige Format werden rechts angezeigt.
- Wählen Sie das zu bearbeitende Format. Der Format-Editor wird angezeigt, siehe Tabelle 7-4 auf Seite 94 f
 ür eine Liste der Druckzeichen, die immer in <> eingeschlossen sind. Zeichen, die nicht in <> eingeschlossen sind, werden wie angezeigt gedruckt.
- 4. Drücken Sie Done, wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind.
- 5. Stellen Sie die Zielparameter für den Kommunikationsanschluss nach Bedarf ein, siehe Abschnitt 7.1.2 auf Seite 94.

7.1.1 Standardmäßige Druckformate

Dies sind die Formate, die verwendet werden, wenn die Konfiguration der Anzeige zurückgesetzt wird.

Druckformat	Standardmäßiges Format	
Gross Format	GROSS <g><nl2><td><nl></nl></td></nl2></g>	<nl></nl>
Net Format (Netto-Format)	GROSS <g><nl>TARE<sp><t><nl>NET<sp2><n><nl2><td><nl></nl></td></nl2></n></sp2></nl></t></sp></nl></g>	<nl></nl>
Setpoint Format	<scv><sp><spm><nl></nl></spm></sp></scv>	
Header 1	COMPANY NAME <nl>STREET ADDRESS<nl>CITY, ST ZIP<nl2></nl2></nl></nl>	
Header 2	COMPANY NAME <nl>STREET ADDRESS<nl>CITY, ST ZIP<nl2></nl2></nl></nl>	
Accumulator Format	ACCUM <a><nl><da> <ti><nl></nl></ti></da></nl>	
Alert Format	<comp><nl><coar1><nl><coar2><nl><coar3><nl><conm1><coph1><nl><conm2> <coph2><nl><conm3> <coph3><nl><coml><nl><err><nl></nl></err></nl></coml></nl></coph3></conm3></nl></coph2></conm2></nl></coph1></conm1></nl></coar3></nl></coar2></nl></coar1></nl></comp>	
Audit Trail Format		
Auxiliary Format 1–20	GROSS <g><nl2><td><nl> HINWEIS: AuxFmt12, AuxFmt13 and AuxFmt14 sind nur für das LaserLight angegeben.</nl></td></nl2></g>	<nl> HINWEIS: AuxFmt12, AuxFmt13 and AuxFmt14 sind nur für das LaserLight angegeben.</nl>

Tabelle 7-2. Standardmäßige Druckformate



7.1.2 Druckformat – Zielanschlüsse

Ein Druckformat kann so konfiguriert werden, dass seine Daten gleichzeitig über zwei Kommunikationsanschlüsse übertragen werden.

- 1. Drücken Sie auf **Destination 1** und wählen Sie den zu verwendenden Kommunikationsanschluss.
- 2. Wiederholen Sie den Vorgang für **Destination 2** (optional).

Menüoption	Beschreibung
None	Dieses Ziel (1 oder 2) überträgt keine Druckformatdaten
Basic USB Printer	Unterstützt einen einzigen Drucker, der nur ASCII-Zeichen verwendet
Advanced Printer	Unterstützt eine breite Palette von kommerziellen Druckern und Sprachen
Email (E-Mail)	Sendet Druckformatdaten per E-Mail (siehe Abschnitt 12.2 auf Seite 120 zur Einrichtung)
Serial Port 1	Sendet Druckformatdaten über RS-232, RS-422 und RS-485 an J6 (siehe Abschnitt 5.1 auf Seite 76 zur Einrichtung)
Serial Port 2	Sendet Druckformatdaten über RS-232, RS-422 und RS-485 an J7 (siehe Abschnitt 5.1 auf Seite 76 zur Einrichtung)
TCP Client 1	Sendet Druckformatdaten über TCP (siehe Abschnitt 5.2.8 auf Seite 82 zur Einrichtung)
TCP Client 2	Sendet Druckformatdaten über TCP (siehe Abschnitt 5.2.8 auf Seite 82 zur Einrichtung)
TCP Client 3	Sendet Druckformatdaten über TCP (siehe Abschnitt 5.2.8 auf Seite 82 zur Einrichtung)
Serial Port 5-16	Wenn die Optionskarte installiert ist, senden die Anschlüsse 5-16 Druckformatdaten über RS-232, RS-422 und RS- 485 (siehe Abschnitt 5.1 auf Seite 76 zur Einrichtung)

Tabelle 7-3. Zieloptionen

7.1.3 Druckformatierungs-Token

Token	Beschreibung	Unterstützte Ticket-Formate
Allgemeine G	ewichtsdaten-Token	
<g></g>	Bruttogewicht, aktuelle Waage	SPFMT, GFMT, NFMT, ACCFMT, AUXFMTxx, ALERT
<g#n></g#n>	Bruttogewicht , Waage n	
<n></n>	Nettogewicht, aktuelle Waage	
<n#<i>n></n#<i>	Nettogewicht, Waage n	
<t></t>	Taragewicht, aktuelle Waage	
<t#n></t#n>	Taragewicht, Waage n	
<\$>	Aktuelle Waagennummer	
Einheiten), /S (Beispiel: 2 folgendes HINWEIS: Forr Dezimalstelle), beträgt 12 Zeio	zu den Token für das Brutto-, Netto- und Taragewicht hinzug (sekundäre Einheiten) oder /T (tertiäre Einheiten). Ohne Ang Zum Formatieren eines Tickets, sodass das Nettogewicht für Wa Token: <n#3 s=""> natierte Gewichtszeichenfolge, die standardmäßig ein Gewic gefolgt von einem Leerzeichen und einer Einheitenkennung shen.</n#3>	abe wird die aktuell angezeigte Einheiten), /D (angezeigte abe wird die aktuell angezeigte Einheit (/D) verwendet. age 3 in sekundären Einheiten angezeigt wird, verwenden Sie chtsfeld mit 9 Zeichen enthält (einschließlich Vorzeichen und g mit 2 Stellen. Die Gesamtfeldlänge mit Einheitenkennung
Summiereinheit	ts-Token	
<a>	Summiertes Gewicht, aktuelle Waage; Druck bis 15 Stellen	GFMT, NFMT, ACCFMT, AUXFMTxx
<a#n></a#n>	Summiereinheitsgewicht, Waage n	
<aa></aa>	Durchschnittliche Summierung, aktuelle Waage	
<aa#n></aa#n>	Durchschnittliche Summierung, Waage n	
<ac></ac>	Anzahl an Summierungen, aktuelle Waage	
<ac#n></ac#n>	Anzahl an Summierungen, Waage n	
<at></at>	Uhrzeit der letzten Summierung, aktuelle Waage	
<at#n></at#n>	Uhrzeit der letzten Summierung, Waage n]
<ad></ad>	Datum der letzten Summierung, aktuelle Waage	
<ad#n></ad#n>	Datum der letzten Summierung, Waage n	

Tabelle 7-4. Druckformatierungs-Token



Token	Beschreibung	Unterstützte Ticket-Formate			
Sollwert-Toke	Sollwert-Token				
<scv></scv>	Sollwert, erfasster Wert	SPFMT			
<sn></sn>	Sollwertnummer				
<sna></sna>	Sollwertname				
<spm></spm>	Sollwert-Modus (Brutto- oder Netto-Etikett)				
<spv></spv>	Sollwert-Schaltschwelle				
<stv></stv>	Sollwert, Zielwert				
Prüfungs-Toke	en				
<cd></cd>	Datum der letzten Kalibrierung	Alle			
<noc></noc>	Anzahl an Kalibrierungen				
<now></now>	Anzahl an Gewichtsmessungen seit der letzten Kalibrierung				
HINWEIS: Das eine Kalibrieru wenn das Waa Wert erneut eri	Datum der nächsten Kalibrierung (<cd>) und die Anzahl an ng an einer der Waagen durchgeführt wird. Die Anzahl an Ge gengewicht 10 % der Wägeleistung überschreitet. Die Waage höht werden kann.</cd>	Kalibrierungen (<noc>) werden jedes Mal aktualisiert, wenn ewichtsmessungen (<now> -Token) wird jedes Mal erhöht, e muss zu Brutto- oder Netto-Null zurückkehren, bevor der</now></noc>			
Formatierungs	s- und allgemeine Token				
<nnn></nnn>	ASCII-Zeichen (<i>nnn</i> = Dezimalwert des ASCII-Zeichens); dient zum Einfügen von Steuerzeichen (beispielsweise STX) in den Druck-Stream	Alle			
<ti></ti>	Uhrzeit				
<da></da>	Datum				
<td></td> <td>Uhrzeit und Datum</td> <td></td>		Uhrzeit und Datum			
<uid></uid>	Einheitenkennung (bis zu 8 alphanumerische Zeichen)				
<cn></cn>	Laufende Nummer (bis zu 7 Stellen)				
<h1></h1>	Koptzeilen-Format 1 (HDRFM11) einfugen, siehe Tabelle 7-2 auf Seite 93				
<h2></h2>	Kopfzeilen-Format 2 (HDRFMT2) einfügen, siehe Tabelle 7-2 auf Seite 93				
<cr></cr>	Zeilenumbruch-Zeichen				
<lf></lf>	Zeilenvorschub-Zeichen				
<nlnn></nlnn>	Neue Zeile (<i>nn</i> = Anzahl an Zeilenabschlusszeichen (<cr lf=""> oder <cr>))*</cr></cr>				
<spnn></spnn>	Leerzeichen (<i>nn</i> = Anzahl an Leerzeichen)*				
<su></su>	Datenformat des Gewichts umschalten (formatiert/unformatiert)				
HINWEIS: Wen	n nn nicht angegeben wurde, wird 1 angenommen. Der Wert	muss im Bereich von 1–99 liegen.			
Vom Benutzer	programm abhängige Token				
<usnn></usnn>	Benutzerdefinierte Zeichenfolge einfügen (aus Benutzerpro- gramm, SetPrintText API)	Alle			
<ev<i>x></ev<i>	Druck-Handler x des Benutzerprogramms aufrufen (PrintFmtx)	AUXFMTx			
<an></an>	Ermöglicht das Hinzufügen einer Alibi-Ticketnummer	Alle			
Alarm-Format-T	oken				
<comp></comp>	Firmenname (bis zu 30 Zeichen)	Alle			
<coar1> <coar2> <coar3></coar3></coar2></coar1>	Firmenadresse, Zeilen 1-3 (bis zu 30 Zeichen)				
<conm1> <conm2> <conm3></conm3></conm2></conm1>	Ansprechpartner (bis zu 20 Zeichen)				
<coph1> <coph2> <coph3></coph3></coph2></coph1>	Telefonnummer des Ansprechpartners (bis zu 20 Zeichen)				
<coml></coml>	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners (bis zu 30 Zeichen)				
<err></err>	Alarm-Fehlermeldung (vom System erzeugt)	ALARM			

Tabelle 7-4. Druckformatierungs-Token (Fortsetzung)

7.2 Menü "Stream Format"

Die vier Daten-Streaming-Formate können jeweils über einen oder mehrere der Kommunikationsanschlüsse der Anzeige gesendet werden.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Output Stream Type	Off	Wählen Sie "Legal for Trade" (Streaming-Daten werden mit der Rate der Anzeige aktualisiert), "Industrial" (Streaming- Daten werden bis zur Waagenabtastrate aktualisiert) oder "Off" (deaktiviert das Streaming-Format); Wenn "Legal for Trade" oder "Industrial" ausgewählt ist, werden die Parameter "Stream Source" und "Stream Destinations" angezeigt
Stream Source	None	Die Waage, von der die Gewichtsdaten übernommen werden
Stream Destinations	None	Definiert die Kommunikationsanschlüsse, an die die Streaming-Daten gesendet werden (es können mehrere ausgewählt werden)
Stream Format	RLWS/Condec	Legt das Format des Stream Frames fest; Wählen Sie eines der verfügbaren Standardformate oder ein benutzerde- finiertes und verwenden Sie den Parameter "Custom Format", um einen Stream Frame zu erstellen; Wenn "Custom Format" ausgewählt wird, werden folgende Parameter (in Blau) angezeigt
Custom Format	<2> <p><w7.>< U><m><s></s></m></w7.></p>	Wird verwendet, um ein benutzerdefiniertes Stream Frame-Format zu definieren, wenn der Stream Format-Parame- ter auf "Custom Format" eingestellt ist
Gross Token	G	Legt fest, was im Datenrahmen für das Modus-Token im Bruttomodus gesendet wird (bis zu acht Zeichen)
Tare Token	Т	Legt fest, was im Datenrahmen für das Modus-Token im Tara-Modus gesendet wird (bis zu acht Zeichen)
Net Token	N	Legt fest, was im Datenrahmen für das Modus-Token im Nettomodus gesendet wird (bis zu acht Zeichen)
Positive Token	Leerzeichen	Wählen Sie aus einer Liste das Zeichen aus, das im Datenrahmen für das Polaritäts-Token gesendet wird, wenn ein positives Gewicht angezeigt wird; Standardeinstellung ist ein Leerzeichen
Negative Token	Minus	Definiert das Zeichen, das im Datenrahmen für das Polaritäts-Token gesendet wird, wenn eine negative Gewichtung angezeigt wird
Primary Token	L	Legt fest, was im Datenrahmen für das Einheiten-Token bei der Anzeige von Primäreinheiten gesendet wird (bis zu acht Zeichen)
Secondary Token	К	Legt fest, was im Datenrahmen für das Einheiten-Token bei der Anzeige von Sekundäreinheiten gesendet wird (bis zu acht Zeichen)
Tertiary Token	К	Legt fest, was im Datenrahmen für das Einheiten-Token bei der Anzeige von Tertiäreinheiten gesendet wird (bis zu acht Zeichen)
Zero Token	Z	Legt fest, was im Datenrahmen für das Status-Token gesendet wird, wenn sich das Gewicht in der Mitte von Null befindet (bis zu zwei Zeichen)
Motion Token	М	Legt fest, was im Datenrahmen für das Status-Token gesendet wird, wenn sich das Gewicht in Bewegung befindet (bis zu zwei Zeichen)
Range Token	0	Legt fest, was im Datenrahmen für das Status-Token gesendet wird, wenn das Gewicht außerhalb des Bereichs liegt (bis zu zwei Zeichen)
OK Token	[kein Eintrag]	Legt fest, was im Datenrahmen für das Status-Token gesendet wird, wenn das Gewicht OK ist (oder sich nicht in einem der anderen Zustände befindet) (bis zu zwei Zeichen); Standard ist ein Leerzeichen
Invalid Token		Legt fest, was im Datenrahmen für das Status-Token gesendet wird, wenn das Gewicht ungültig ist (bis zu zwei Zeichen)

Tabelle 7-5. Parameter im Menü "Stream Format"

Menü "Stream Format"

So richten Sie Streaming-Formate über das vordere Bedienfeld der Anzeige ein:

- 1. Drücken Sie Aal und dann Stream Format, siehe Abbildung 7-1 auf Seite 92.
- 2. Drücken Sie Stream Format 3 , um das zu konfigurierende Format auszuwählen.
- 3. Drücken Sie Output Stream Type, um "Industrial" oder "Legal for Trade" einzustellen.
- 4. Drücken Sie Done
- 5. Drücken Sie Stream Source, um eine der acht Waagen für das Format einzustellen.
- 6. Drücken Sie Stream Format, um das zu verwendende Format auszuwählen, und dann Done
- 7. Wenn *Custom Format* in Schritt 6 gewählt wurde, drücken Sie *Custom Format*. Die Tastatur für *Custom Format* wird angezeigt. Stream Tokens sind in Tabelle 7-6 auf Seite 97 aufgelistet. Drücken Sie Done.
- 8. Drücken Sie Stream Destinations, um anzugeben, wohin gestreamt werden soll.
- 9. Drücken Sie Done.
- 10. Legen Sie die Werte für die Stream Token nach Bedarf fest, siehe Tabelle 7-5.

7.2.1 Stream Format-Token

Formatbezeichner	Definiert durch	Beschreibung
<p[g n="" t]="" =""></p[g>	STRM.POS#n STRM.NEG#n	Polarität – Gibt die positive oder negative Polarität für das aktuelle oder angegebene (Brutto-/Netto-/Tara-) Gewicht auf der Quellenwaage an. Mögliche Werte sind SPACE, NONE, + (für STR.POSn) oder – (für STR.NEGn)
<u[p s="" t]="" =""></u[p>	STRM.PRI#n STRM.SEC#n STRM.TER#n	Einheiten – Gibt die primären, sekundären oder tertiären Einheiten für das aktuelle oder angegebene Gewicht auf der Quellenwaage an
<m[g n="" t]="" =""></m[g>	STRM.GROSS#n STRM.NET#n STRM.TARE#n	Modus – Gibt das Brutto- Netto- oder Taragewicht für das aktuelle oder angegebene Gewicht auf der Quellenwaage an
<\$>	STRM.MOTION#n STRM.RANGE#n STRM.OK#n STRM.INVALID#n STRM.ZERO#n	Status der Quellenwaage – Standardwerte und Bedeutungen für jeden Status: • STR.MOTION#n M In Bewegung • STR.RANGE#n O Außerhalb des Bereichs • STR.OK#n <leerzeichen> OK • STR.INVALID#n I Ungültig • STR.ZERO#n Z Nullpunkt-Mitte</leerzeichen>
<b [–]n,="">	Siehe Beschreibungen unten	Bit-Felder. Komma-getrennte Reihenfolge der Bit-Feld-Bezeichner; muss exakt 8 Bits umfassen; ein Minus-Zeichen ([-]) invertiert das Bit
B0		Immer 0
B1		Immer 1
B2	Konfiguration	=1 bei gerader Parität
B3	Dynamisch	=1 wenn MODE=NET
B4	Dynamisch	=1 wenn COZ
B5	Dynamisch	=1 wenn Stillstand
B6	Dynamisch	=1 wenn Brutto negativ
B7	Dynamisch	=1 wenn außerhalb des Bereichs
B8	Dynamisch	=1 wenn sekundär/tertiär
В9	Dynamisch	=1 wenn Tara im System
B10	Dynamisch	=1 wenn manuelle Tarierung verwendet wird
B11	Dynamisch	=00 wenn MODE=GROSS =01 wenn MODE=NET =10 wenn MODE=TARE =11 (nicht verwendet)
B12	Dynamisch	=00 wenn UNITS=PRIMARY =01 wenn UNITS=SECONDARY =10 wenn UNITS=TERTIARY =11 (nicht verwendet)
B13	Konfiguration	=00 (nicht verwendet) =01 wenn aktueller DSPDIV=1 =10 wenn aktueller DSPDIV=2 =11 wenn aktueller DSPDIV=5
B14	Konfiguration	=00 (nicht verwendet) =01 wenn primärer DSPDIV=1 =10 wenn primärer DSPDIV=2 =11 wenn primärer DSPDIV=5
B15	Konfiguration	=00 (nicht verwendet) =01 wenn sekundärer DSPDIV=1 =10 wenn sekundärer DSPDIV=2 =11 wenn sekundärer DSPDIV=5
B16	Konfiguration	=00 (nicht verwendet) =01 wenn tertiärer DSPDIV=1 =10 wenn tertiärer DSPDIV=2 =11 wenn tertiärer DSPDIV=5

Tabelle 7-6. Stream Format-Token



Formatbezeichner	Definiert durch	Beschreibung
B17	Konfiguration	=000 wenn aktueller DECPNT=8888800 =001 wenn aktueller DECPNT=8888880 =010 wenn aktueller DECPNT=8888888 =011 wenn aktueller DECPNT=888888,8 =100 wenn aktueller DECPNT=8888,888 =101 wenn aktueller DECPNT=8888,888 =110 wenn aktueller DECPNT=888,8888 =111 wenn aktueller DECPNT=88,88888
B18	Konfiguration	=000 wenn primärer DECPNT=8888800 =001 wenn primärer DECPNT=8888880 =010 wenn primärer DECPNT=8888888 =011 wenn primärer DECPNT=888888,8 =100 wenn primärer DECPNT=88888,88 =101 wenn primärer DECPNT=8888,888 =110 wenn primärer DECPNT=888,8888 =111 wenn primärer DECPNT=88,88888
B19	Konfiguration	 =000 wenn sekundärer DECPNT=8888800 =001 wenn sekundärer DECPNT=8888880 =010 wenn sekundärer DECPNT=8888888 =011 wenn sekundärer DECPNT=888888,88 =100 wenn sekundärer DECPNT=8888,888 =101 wenn sekundärer DECPNT=8888,888 =110 wenn sekundärer DECPNT=8888,8888 =110 wenn sekundärer DECPNT=888,8888 =111 wenn sekundärer DECPNT=88,88888
B20	Konfiguration	 =000 wenn tertiärer DECPNT=8888800 =001 wenn tertiärer DECPNT=8888880 =010 wenn tertiärer DECPNT=8888888 =011 wenn tertiärer DECPNT=888888,8 =100 wenn tertiärer DECPNT=8888,888 =101 wenn tertiärer DECPNT=8888,888 =110 wenn tertiärer DECPNT=888,8888 =110 wenn tertiärer DECPNT=888,8888 =111 wenn tertiärer DECPNT=88,88888
<wspec [-]="" [0]="" digit[[.]digit]=""></wspec>	Waagengewicht	Das Gewicht für die Quellenwaage wspec ist wie folgt definiert: wspec gibt an, ob das aktuell angezeigte Gewicht (W, w) das Brutto- (G, g), Netto- (N, n) oder Taragewicht (T, t) ist; Großbuchstaben geben rechtsbündig ausgerichtete Gewichte an, Kleinbuchstaben linksbündig ausgerichtete Optionale /P-, /S- oder /T-Suffixe können vor dem End-Begrenzungszeichen (>) hinzugefügt werden, um die Gewichtsanzeige in primären (/P), sekundären (/S) oder tertiären (/T) Einheiten festzulegen [-] Ein Minuszeichen (-) eingeben, um negative Werte einzuschließen [0] Eine Null (0) eingeben, um führende Nullen anzuzeigen digit[[.][.]digit] Die erste Stelle gibt die Feldbreite in Zeichen an. Der Dezimalpunkt gibt nur das Gleitkomma an. Ein Dezimalpunkt mit nachfolgender Stelle gibt Festkomma mit n Stellen rechts vom Dezimalzeichen an. Zwei aufeinanderfolgende Dezimalstellen senden das Dezimalzeichen, auch wenn es an das Ende des übertragenen Gewichtsfeldes fällt
<cr></cr>		Zeilenumbruch
<lf></lf>		Zeilenvorschub

Tabelle 7-6. Stream Format-Token (Fortsetzung)



8.0 Menü "Digital I/O"

Digitale Eingänge können für verschiedene Funktionen der Gewichtsanzeige verwendet werden, beispielsweise für alle Tastenfeldfunktionen. Digitale Ausgänge werden in der Regel zur Steuerung von Relais verwendet, die wiederum andere Geräte kontrollieren. Die Ausgänge sind so ausgelegt, dass sie den Schaltstrom ab- und nicht zuführen. Es handelt sich hier üblicherweise um Open Collector-Schaltkreise, die im aktiven Zustand mit 20 mA belastbar sind. Digitale Ausgänge werden (wenn die Funktion aktiviert ist) verwendet, um den Relais-Status zu ändern (Niederspannung, 0 VDC), bezogen auf eine 5 VDC-Versorgung.

Wählen Sie im Konfigurationsmenü das Symbol **Digital I/O** [I] (in Abbildung 8-1 markiert), um das Menü **Digital I/O** aufzurufen.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie 57, um zum Wiegemodus zurückzukehren.

.

	/	Auswahlfeld	
	🕻 Digital I/O 🔗		
ব্যুত	Slot 0	Aal DIO0_1	Off >
Ŵ		Aal DIO0_2	Off >
Ξ	General	Aal DIO0_3	Off >
Aa		Aal DIO0_4	Off >
		Aal DIO0_5	Off >
- 4 -		Aal DIO0_6	Off >
袅		Aal DIO0_7	Off >
æ		Aal DIO0_8	Off >
•			
•			

Abbildung 8-1. Menü "Digital I/O"

Dieses Menü wird zum Konfigurieren der Funktionen der Digitalein- und -ausgänge verwendet.

Slot 0 - acht E/A-Bits auf der CPU-Platine (Anschluss J1) verfügbar.

Slot 1-6 – bis zu 8 oder 24 E/A-Bits pro digitaler E/A-Erweiterungskarte mit 8 oder 24 Kanälen verfügbar, sofern installiert.

1. Wenn Sie eine optionale digitale E/A-Karte verwenden, drücken Sie "Slot 0", um den Steckplatz auszuwählen, in dem sich die Karte befindet.

HINWEIS: "Slot 0" ist immer verfügbar.

2. Wählen Sie die gewünschte digitale E/A aus der angezeigten Liste aus. Die folgenden Funktionen werden angezeigt.



Off Zeigt an, dass das Bit nicht konfiguriert ist Output Weist das Bit als digitalen Eingang zur Verwendung als Sollwert overwendet wird Programmability Weist das Bit als digitalen Eingang zur Verwendung als Sollwert everwendet wird Programmability Weist das Bit als digitalen Eingang zur Verwendung eines iRite-Programmereignisses zu Zero (Null) Bietet die gleiche Funktion wie die Taste, Zero' auf dem vorderen Bedienfeld Grass Net Bietet die gleiche Funktion wie die Taste, Jare' auf dem vorderen Bedienfeld Units Bietet die gleiche Funktion wie die Taste, Jare' auf dem vorderen Bedienfeld Accumulate Fügt das aktuelle Gewicht der Waage zur Summiereinheit hinzu, falls aktiviert Löschen der Summiereinheit Löscht den Summierwert für die aktuelle Waage, wenn aktiviert Stepiont Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey, Jaeptoint* Time/Date Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey, Jopplay Tare* Display Tare Bietet die gleiche Funktion wie die Taste, "Clear* auf der rontplate Cancel-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste, "Clear* auf der vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bietet die gleiche Funktion wie die Taste, "Clear* auf der vorderen Bedienfelds Rance-Frast Bietet die gleiche Funktion wie die Taste, "Clear* auf der rontplate	Funktion	Beschreibung
Output Weist das Bit als digitalen Ausgang zur Verwendung als Soltwert oder iRite-Programm zu Input Weist das Bit als digitalen Eingang zu, der für Digitaleingangs-Soltwerte verwender wird Programmability Weist das Bit als digitalen Eingang zu, der für Digitaleingangs-Soltwerte verwendert wird Programmability Weist das Bit als digitalen Eingang zu, der für Digitaleingangs-Soltwerte verwendert wird Programmability Weist das Bit als digitalen Eingang zu, der für Digitaleingangs-Soltwerte verwendert wird Gross/Net Bietet die gleiche Funktion wie Qross/net" auf dem vorderen Bedienfeld Tare Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Print Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Accumulate Fügt das aktuelle Gewicht der Waage zur Summiereinheit Imzu, falls aktiviert Löschen der Summiereinheit Löscht den Summierwert für die aktuelle Waage, wenn aktiviert Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clear-Taste Display Tare Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" auf der frontplatte Cancel-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Enter" des vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "	Off	Zeigt an, dass das Bit nicht konfiguriert ist
Input Weist das Bit als digitalen Eingang zu, der für Digitaleingangs-Sollwerte verwendet wird Programmability Weist das Bit als digitalen Eingang für die Erzeugung eines Rick-Programmereignises zu Zen (Null) Bietet die geleiche Funktion wie die Taste , Zare' auf dem vorderen Bedienfeld Gross/Net Bietet die geleiche Funktion wie die Taste , Tare' auf dem vorderen Bedienfeld Units Bietet die geleiche Funktion wie die Taste , Tare' auf dem vorderen Bedienfeld Print Bietet die geleiche Funktion wie die Taste , Tare' auf dem vorderen Bedienfeld Accumulate Fügt das aktuelle Gewicht der Waage zur Summiereinheit hinzu, falls aktiviert Löschn der Summiereinhet Löscht den Summiervert für die aktuelle Waage, wenn aktiviert Selpoint Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey , Time/Date' Dirsplay Tare Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey , Joppan Tare' Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey , Cancel' Zifferntasten 0-9 Bietet die gleiche Funktion wie die Taste , Fune' des vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bietet die gleiche Funktion wie die Taste , Fune' des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste , Fune' des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste, Tas	Output	Weist das Bit als digitalen Ausgang zur Verwendung als Sollwert oder iRite-Programm zu
Programmability Weist das Bit als digitalen Eingang für die Erzeugung eines iRite-Programmereignisses zu Zero (Null) Bietet die gleiche Funktion wie "Gross/net" auf dem vorderen Bedienfeld Gross/Net Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Tare Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Units Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Accumulate Füg das aktuelle Gewicht der Waage zur Summiereinheit hinzu, falls aktiviert Löschen der Summiereinheit Löscht den Summierwert für die aktuelle Waage, wenn aktiviert Stepoint Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Setpoint" Time/Date Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Setpoint" Display Tare Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Display Tare Bietet die gleiche Funktion wie die Dazimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Cancel-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Dazimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Dazimalstelle Bietet die gleiche Funktion wie die Dazimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Nach netn-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Dazimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Nach netn-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach unten-Taste de	Input	Weist das Bit als digitalen Eingang zu, der für Digitaleingangs-Sollwerte verwendet wird
Zero (Null) Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Zero" auf dem vorderen Bedienfeld Gross/Net Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Tare Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Units Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Print Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Accumulate Fügt das aktuelle Gewicht der Waage zur Summiereinheit Inizu, falls aktiviert Löschen der Summiereinheit Löscht den Summierent für die aktuelle Waage, wenn aktiviert Setpoint Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Time/Date" Display Tare Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" auf der Frontplatte Cancel-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" des vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bed	Programmability	Weist das Bit als digitalen Eingang für die Erzeugung eines iRite-Programmereignisses zu
Gross/Net Bietet die gleiche Funktion wie "Gross/net" auf dem vorderen Bedienfeld Tare Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Units Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Accumulate Fügt das aktuelle Gewicht der Waage zur Summiereinheit hinzu, falls aktiviert Löschen der Summiereinheit Löscht den Summiervert für die aktuelle Waage, wenn aktiviert Setpoint Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Setpoint" Time/Date Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Setpoint" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" auf der Frontplatte Cancel-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" auf der Frontplatte Cancel-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Dazimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorder	Zero (Null)	Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Zero" auf dem vorderen Bedienfeld
Tare Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Units Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Print Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Accumulate Fügt das aktuelle Gewicht der Waage zur Summiereinheit Ihirzu, falls aktiviert Löschen der Summiereinheit Löscht den Summiervent für die aktuelle Waage, wenn aktiviert Setpoint Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Setpoint" Time/Date Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" auf der Frontplatte Cancel-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" auf der Sorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Taste "Ente" des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Ente" des vorderen Bedienfelds Nach nuchts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach Innks-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach nuchts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach Innks-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach nuchts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedi	Gross/Net	Bietet die gleiche Funktion wie "Gross/net" auf dem vorderen Bedienfeld
Units Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Units" auf dem vorderen Bedienfeld Print Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Accumulate Fügt das aktuelle Gewicht der Waage zur Summiereinheit hinzu, falls aktiviert Löschen der Summiereinheit Löscht den Summierwert für die aktuelle Waage, wenn aktiviert Setpoint Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Setpoint" Time/Date Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Time/Date" Display Tare Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie die Dezimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bietet die gleiche Funktion wie die Dezimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach unten-Taste des vorderen	Tare	Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld
Print Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld Accumulate Fügt das aktuelle Gewicht der Waage zur Summiereinheit hinzu, falls aktiviert Löschen der Summiereinheit Löscht den Summierwert für die aktuelle Waage, wenn aktiviert Setpoint Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Setpoint" Time/Date Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clare-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" auf der Frontplatte Cancel-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Dazimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Nach Iniks-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach iniks-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach iniks-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach iniks-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds	Units	Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Units" auf dem vorderen Bedienfeld
Accumulate Fügt das aktuelle Gewicht der Waage zur Summiereinheit hinzu, falls aktiviert Löschen der Summiereinheit Löscht den Summierwert für die aktuelle Waage, wenn aktiviert Setpoint Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Setpoint" Time/Date Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie die Taste, "Clear" auf der Frontplatte Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Taste, "Clear" aus overlaren Bedienfelds Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Taste, "Enter" des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Nach links-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach nichs-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach links-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach inks-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Batet Mun Dieses Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge	Print	Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Tare" auf dem vorderen Bedienfeld
Löschen der Summiereinheit Löscht den Summierwert für die aktuelle Waage, wenn aktiviert Setpoint Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Setpoint" Time/Date Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Time/Date" Display Tare Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" auf der Frontplatte Cancel-Taste Bieten die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie die Dezimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Taste "Enter des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oher-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Nach Inks-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach nicks-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Hold Hät die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang glut wist Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deakt	Accumulate	Fügt das aktuelle Gewicht der Waage zur Summiereinheit hinzu, falls aktiviert
Setpoint Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Setpoint" Time/Date Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Display Tare Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" auf der Frontplatte Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Taste "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Enter" des vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach noben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach nichts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach Inks-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Tastatursperre Sperrt die Tastaur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Dieses Funktion wied tienford. Auge deaktiviert, stopt diese und verolelbit im aktuellen Schritt// wird sie nicht	Löschen der Summiereinheit	Löscht den Summierwert für die aktuelle Waage, wenn aktiviert
Time/Date Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Time/Date" Display Tare Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie die Dezimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Dezimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach noben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Nach links-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach inks-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Usept diese und verbleibt im aktuellen Schritt; Wird sie nicht definiert ist, wenn ein digitaler Eingang für den Charge bezinte dott zurgepführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schritt; wird sie	Setpoint	Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Setpoint"
Display Tare Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare" Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" auf der Frontplatte Cancel-Taste Bieten die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie die numerischen Tasten des vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Dezimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach nicks-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Tastatursperre Spert die Tastatur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Diese Funktion waie dem aktuellen werden, damit eine Charge gestarte oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schritt, Wird sie nicht definiert, startet eine Charge be dem aktuellen Schritt empfangen wird <	Time/Date	Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Time/Date"
Clear-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" auf der Frontplatte Cancel-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie die numerischen Tasten des vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Dezimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Enter Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Enter" des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach nuten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach nuten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Nach nuten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach nechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Tastatursperre Spert die Tastatur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge offekter unstruktivert, storpt diese und verbleibt im aktuellen Schritt, Wird sie nicht definiert ist, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb eingestellt wurde und inaktiv ist, wird die Charge mit auftruktion der ein sereileler Befehl "Batch Start" empfangen wird	Display Tare	Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Display Tare"
Cancel-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel" Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie die numerischen Tasten des vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Dezimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Enter Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Enter" des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach nechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach inks-Pfeil des vorderen Bedienfelds Tastatursperre Spert die Tastatur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stopt diese und verbleibt im aktuellen Schritt; Wird sie nicht definiert ist; wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb eingestellt wurde und inaktiv ist, wird die Charge mit der Funktion auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge unterbrechen Hält eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenscheinteib eingenscheit v	Clear-Taste	Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Clear" auf der Frontplatte
Zifferntasten 0-9 Bieten die gleiche Funktion wie die numerischen Tasten des vorderen Bedienfelds Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Dezimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Enter Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Enter" des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach nicks-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach links-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Tastatursperre Sperrt die Tastatur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schrift; Wird sie nicht definiert, startet eine Charge immer dann, wenn der Softkey "Batch Start" gedrückt, der digitale Eingang "Batch Start" Charge starten Startet eine Charge ab dem aktuellen Schrift zurückgesetzt Charge unterbrechen Hält eine Charge an, während der Eingang aktiv gehalten wird, und schaltet alle digitalen Ausgänge aus, mit Ausnahme derjeniegn, die mit Concurrent- und Timer-Sollwerten verbunden sind; Di	Cancel-Taste	Bietet die gleiche Funktion wie der Softkey "Cancel"
Dezimalstelle Bieten die gleiche Funktion wie die Dezimalstellentaste des vorderen Bedienfelds Enter Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Enter" des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie der Nach Iinks-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Tastatursperre Spert die Tastatur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schritt; Wird sie nicht definiert, startet eine Charge immer dann, wenn der Softkey "Batch Start" gedrückt, der digitale Eingang "Batch Start" aktiviert oder ein serieller Befehl "Batch Start" empfangen wird Charge starten Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb entweder aktiv oder nich derjiniert, ist, wenn ein digitaler Eingang aktiv gehalten wird, und schaltet alle digitalen Ausgänge aus, mit Ausnahme derjenigen, die mit Concurrent- und Timer-Sollwerten verbunden sind; Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis der Eingang "Batch	Zifferntasten 0-9	Bieten die gleiche Funktion wie die numerischen Tasten des vorderen Bedienfelds
Enter Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Enter" des vorderen Bedienfelds Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach links-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach links-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Tastatursperre Spert die Tastatur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schritt; Wird sie nicht definiert, startet eine Charge immer dann, wenn der Softkey "Batch Start" gedrückt, der digitale Eingang "Batch Start" aktiviert oder ein serieller Befehl "Batch Start" empfangen wird Charge starten Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb eingestellt wurde und inaktiv ist, wird die Charge mit der Funktion auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge unterbrechen Hält eine Charge an, während der Eingang aktiv gehalten wird, und schaltet alle digitalen Ausgänge aus, mit Ausnahme derjenigen, die mit Chorage und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Chargesschritt zurück; Alle Digitalausgänge, die mi	Dezimalstelle	Bieten die gleiche Funktion wie die Dezimalstellentaste des vorderen Bedienfelds
Nach oben-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach links-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach links-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Tastatursperre Spert die Tastatur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schritt; Wird sie nicht definiert, startet eine Charge immer dann, wenn der Softkey "Batch Start" gedrückt, der digitale Eingang "Batch Start" aktivier oder ein serieller Befell "Batch Start" empfangen wird Charge starten Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb entweder aktiv oder nich definiert ist, wenn ein digitaler Eingang glür den Chargenbetrieb eingestellt wurde und inaktiv ist, wird die Charge mit der Funktion auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge unterbrechen Hält eine Charge an, während der Eingang aktiv gehalten wird, und schaltet alle digitalen Ausgänge aus, mit Ausnahme derjenigen, die mit Concurrent- und Timer-Sollwerten verbunden sind; Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis der Eingang "Batch Pause" deaktiviert wird	Enter	Bietet die gleiche Funktion wie die Taste "Enter" des vorderen Bedienfelds
Nach unten-Taste Bietet die gleiche Funktion wie die Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds Nach links-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach links-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Tastatursperre Sperrt die Tastatur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schrift, Wird sie nicht definiert, startet eine Charge immer dann, wenn der Softkey "Batch Start" gedrückt, der digitale Eingang "Batch Start" aktiviert oder ein serieller Befehl "Batch Start" empfangen wird Charge starten Startet eine Charge ab dem aktuellen Schrift, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb entweder aktiv oder nich definiert ist; wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb eingestellt wurde und inaktiv ist, wird die Charge mit der Funktion auf den ersten Schrift zurückgesetzt Charge unterbrechen Hält eine Charge und setzt den aktuellen Schrift auf den ersten Charge neschrift zurück; Alle Digitalausgänge, die mit Concurrent- und Timer-Sollwerten verbunden sind; Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis der Eingang "Batch Pause" deaktiviert wird Charge zurücksetzen Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt zurückgesetzt	Nach oben-Taste	Bietet die gleiche Funktion wie die Nach oben-Taste des vorderen Bedienfelds
Nach links-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach links-Pfeil des vorderen Bedienfelds Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Tastatursperre Sperrt die Tastatur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schritt, Wird sie nicht definiert, startet eine Charge immer dann, wenn der Softkey "Batch Start" gedrückt, der digitale Eingang "Batch Start" aktiviert oder ein serieller Befehl "Batch Start" empfangen wird Charge starten Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb entweder aktiv oder nich definiert ist; wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb und inaktiv ist, wird die Charge mit der Funktion auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge unterbrechen Hält eine Charge und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Chargenseitung wird unterbrochen, bis der Eingang für den ersten Schritt zurückgesetzt Charge zurücksetzen Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Chargesetzt Charge stoppen Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Chargestellt wurde und inaktiv ist, alle Digitalausgänge, die mit Chargensollwerten verbunden sind, werden deaktiviert; Wenn eine Charge gestoppt od	Nach unten-Taste	Bietet die gleiche Funktion wie die Nach unten-Taste des vorderen Bedienfelds
Nach rechts-Pfeil Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds Tastatursperre Sperrt die Tastatur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schritt; Wird sie nicht definiert, startet eine Charge immer dann, wenn der Softkey "Batch Start" gedrückt, der digitale Eingang "Batch Start" aktiviert oder ein serieller Befehl "Batch Start" empfangen wird Charge starten Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb entweder aktiv oder nich definiert ist; wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb entweder aktiv oder nich definiert ist; wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb eingestellt wurde und inaktiv ist, wird die Charge mit der Funktion auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge unterbrechen Hält eine Charge an, während der Eingang aktiv gehalten wird, und schaltet alle digitalen Ausgänge aus, mit Ausnahme derjenigen, die mit Concurrent- und Timer-Sollwerten verbunden sind; Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis der Eingang "Batch Pause" deaktiviert wird Charge zurücksetzen Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Chargenschritt zurück; Alle Digitalausgänge, die mit Chargensollwerten verbunden sind, werden deaktiviert; Wenn eine Charge gestoppt oder pausiert wird, wird der aktuelle Schritt mit "Batch Start" auf den ersten Schritt zur	Nach links-Pfeil	Bietet die gleiche Funktion wie der Nach links-Pfeil des vorderen Bedienfelds
Tastatursperre Sperrt die Tastatur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schritt; Wird sie nicht definiert, startet eine Charge immer dann, wenn der Softkey "Batch Start" gedrückt, der digitale Eingang "Batch Start" aktiviert oder ein serieller Befehl "Batch Start" empfangen wird Charge starten Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb entweder aktiv oder nich definiert ist, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb eingestellt wurde und inaktiv ist, wird die Charge mit der Funktion auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge unterbrechen Hält eine Charge an, während der Eingang aktiv gehalten wird, und schaltet alle digitalen Ausgänge aus, mit Ausnahme derjenigen, die mit Concurrent- und Timer-Sollwerten verbunden sind; Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis der Eingang "Batch Pause" deaktiviert wird Charge zurücksetzen Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Charge gestoppt oder pausiert wird, wird der aktu- elle Schritt mit "Batch Start" auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge stoppen Stoppt eine aktive Charge und deaktiviert alle zugewiesenen digitalen Ausgänge. Erfordert ein erneutes Starten der Charge stoppen	Nach rechts-Pfeil	Bietet die gleiche Funktion wie der Nach rechts-Pfeil des vorderen Bedienfelds
Hold Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schritt; Wird sie nicht definiert, startet eine Charge immer dann, wenn der Softkey "Batch Start" gedrückt, der digitale Eingang "Batch Start" aktiviert oder ein serieller Befehl "Batch Start" empfangen wird Charge starten Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb entweder aktiv oder nich definiert ist; wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb eingestellt wurde und inaktiv ist, wird die Charge mit der Funktion auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge unterbrechen Hält eine Charge an, während der Eingang aktiv gehalten wird, und schaltet alle digitalen Ausgänge aus, mit Ausnahme derjenigen, die mit Concurrent- und Timer-Sollwerten verbunden sind; Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis der Eingang "Batch Pause" deaktiviert wird Charge zurücksetzen Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Charge gestoppt oder pausiert wird, wird der aktu-elle Schritt mit "Batch Start" auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge stoppen Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt zurückgesetzt	Tastatursperre	Sperrt die Tastatur auf dem Bedienfeld, während die Eingabe aktiv ist
Batch Run Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schritt; Wird sie nicht definiert, startet eine Charge immer dann, wenn der Softkey "Batch Start" gedrückt, der digitale Eingang "Batch Start" aktiviert oder ein serieller Befehl "Batch Start" empfangen wird Charge starten Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb entweder aktiv oder nich definiert ist; wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb eingestellt wurde und inaktiv ist, wird die Charge mit der Funktion auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge unterbrechen Hält eine Charge an, während der Eingang aktiv gehalten wird, und schaltet alle digitalen Ausgänge aus, mit Ausnahme derjenigen, die mit Concurrent- und Timer-Sollwerten verbunden sind; Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis der Eingang "Batch Pause" deaktiviert wird Charge zurücksetzen Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt zurückgesetzt Charge stoppen Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt zurückgesetzt	Hold	Hält die aktuelle Gewichtsanzeige der Waage, während dieser Eingang aktiv ist
Charge starten Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb entweder aktiv oder nich definiert ist; wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb eingestellt wurde und inaktiv ist, wird die Charge mit der Funktion auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge unterbrechen Hält eine Charge an, während der Eingang aktiv gehalten wird, und schaltet alle digitalen Ausgänge aus, mit Ausnahme derjenigen, die mit Concurrent- und Timer-Sollwerten verbunden sind; Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis der Eingang Charge zurücksetzen Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Charge gestoppt oder pausiert wird, wird der aktu- elle Schritt mit "Batch Start" auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge stoppen Stoppt eine aktive Charge und deaktiviert alle zugewiesenen digitalen Ausgänge. Erfordert ein erneutes Starten der	Batch Run	Diese Funktion muss aktiv gehalten werden, damit eine Charge gestartet oder ausgeführt werden kann; Wird diese Funktion während einer laufenden Charge deaktiviert, stoppt diese und verbleibt im aktuellen Schritt; Wird sie nicht definiert, startet eine Charge immer dann, wenn der Softkey "Batch Start" gedrückt, der digitale Eingang "Batch Start" aktiviert oder ein serieller Befehl "Batch Start" empfangen wird
Charge unterbrechen Hält eine Charge an, während der Eingang aktiv gehalten wird, und schaltet alle digitalen Ausgänge aus, mit Ausnahme derjenigen, die mit Concurrent- und Timer-Sollwerten verbunden sind; Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis der Eingang "Batch Pause" deaktiviert wird Charge zurücksetzen Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Chargenschritt zurück; Alle Digitalausgänge, die mit Chargensollwerten verbunden sind, werden deaktiviert; Wenn eine Charge gestoppt oder pausiert wird, wird der aktuelle Schritt mit "Batch Start" auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge stoppen Stoppt eine aktive Charge und deaktiviert alle zugewiesenen digitalen Ausgänge. Erfordert ein erneutes Starten der Charge und deaktiviert alle zugewiesenen digitalen Ausgänge. Erfordert ein erneutes Starten der	Charge starten	Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb entweder aktiv oder nicht definiert ist; wenn ein digitaler Eingang für den Chargenbetrieb eingestellt wurde und inaktiv ist, wird die Charge mit der Funktion auf den ersten Schritt zurückgesetzt
Charge zurücksetzen Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Chargenschritt zurück; Alle Digitalausgänge, die mit Chargensollwerten verbunden sind, werden deaktiviert; Wenn eine Charge gestoppt oder pausiert wird, wird der aktuelle Schritt mit "Batch Start" auf den ersten Schritt zurückgesetzt Charge stoppen Stoppt eine aktive Charge und deaktiviert alle zugewiesenen digitalen Ausgänge. Erfordert ein erneutes Starten der	Charge unterbrechen	Hält eine Charge an, während der Eingang aktiv gehalten wird, und schaltet alle digitalen Ausgänge aus, mit Ausnahme derjenigen, die mit Concurrent- und Timer-Sollwerten verbunden sind; Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis der Eingang "Batch Pause" deaktiviert wird
Charge stoppen Stoppt eine aktive Charge und deaktiviert alle zugewiesenen digitalen Ausgänge. Erfordert ein erneutes Starten der	Charge zurücksetzen	Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen Schritt auf den ersten Chargenschritt zurück; Alle Digitalausgänge, die mit Chargensollwerten verbunden sind, werden deaktiviert; Wenn eine Charge gestoppt oder pausiert wird, wird der aktuelle Schritt mit "Batch Start" auf den ersten Schritt zurückgesetzt
	Charge stoppen	Stoppt eine aktive Charge und deaktiviert alle zugewiesenen digitalen Ausgänge. Erfordert ein erneutes Starten der Charge, um die Verarbeitung fortzusetzen
Clear Consecutive Number Setzt die fortlaufende Nummerierung auf den unter "Consecutive Number Start" angegebenen Wert zurück	Clear Consecutive Number	Setzt die fortlaufende Nummerierung auf den unter "Consecutive Number Start" angegebenen Wert zurück
Gross Einstellen der aktuellen Waage auf die Anzeige des Bruttogewichts	Gross	Einstellen der aktuellen Waage auf die Anzeige des Bruttogewichts
Net Einstellen der aktuellen Waage auf die Anzeige des Nettogewichts	Net	Einstellen der aktuellen Waage auf die Anzeige des Nettogewichts
Primary Units Einstellen der aktuellen Waage auf die Anzeige in primären Einheiten	Primary Units	Einstellen der aktuellen Waage auf die Anzeige in primären Einheiten
Secondary Units Einstellen der aktuellen Waage auf die Anzeige in sekundären Einheiten	Secondary Units	Einstellen der aktuellen Waage auf die Anzeige in sekundären Einheiten
Tertiary Units Einstellen der aktuellen Waage auf die Anzeige in tertiären Einheiten	Tertiary Units	Einstellen der aktuellen Waage auf die Anzeige in tertiären Einheiten
Clear Tare Löscht den Tara-Wert der aktuellen Waage	Clear Tare	Löscht den Tara-Wert der aktuellen Waage
Pulse Input Ermöglicht das Zählen von Impulsen mit einer benutzerdefinierten iRite-Anwendung; die maximale Impulseingangsfre- quenz beträgt 5 kHz Beispiel: zur Messung von Wasser, das in einen Tank dosiert wird.	Pulse Input	Ermöglicht das Zählen von Impulsen mit einer benutzerdefinierten iRite-Anwendung; die maximale Impulseingangsfre- quenz beträgt 5 kHz Beispiel: zur Messung von Wasser, das in einen Tank dosiert wird.

Tabelle 8-1. Typen von digitalen E/A

9.0 Menü "Analog Output"

Das Menü "Analog Output" wird nur dann verwendet, wenn eine analoge Ausgangskarte installiert ist. Wenn nicht, wird das Menü angezeigt, führt aber keine Funktionen aus. Wenn eine analoge Ausgangsoption installiert ist, müssen vor deren Einrichtung zunächst alle weiteren Funktionen der Gewichtsanzeige konfiguriert und die Gewichtsanzeige kalibriert werden.

Im Menü "Configuration" wählen Sie 🕰 (in Abbildung 9-1 markiert), um auf das Menü "Analog Output" zuzugreifen.

Wenn alle Einstellungen korrekt sind, drücken Sie 🔊, um zum Wiegemodus zurückzukehren.

Bei Verwendung von Einzel- oder Doppelanalogausgangskarten werden die tatsächlichen Analogausgänge durch eine Nummer gekennzeichnet. Pro Steckplatz können zwei Ausgangs-ID-Nummern verwendet werden.

Beispiel: Der Ausgang in "Slot 1 Channel 2" hat die Nummer 2.

Wählen Sie die Nummer des Analogausgangs, der konfiguriert werden muss.

م <u>ت</u> م	Analog Out ?	Calibrate	
Ŵ	General	Output Mode	(1)
E		Source	2,
Aal		Scale Mode	3)
! <u>/</u> 0		Error Action	4)
		Minimum Value Tracked	(5),
品		Maximum Value Tracked	6)
₩		Alias	7,
•			
•			

Abbildung 9-1. Menü "Analog Output"

Pos.	Parameter	Beschreibung
1	Output Mode	Gibt die Spannung oder Stromstärke an, die mit dem Analogausgang überwacht wird. Wählen Sie: 0–10 V (Standard), 4–20 mA, 0–20 mA
2	Source	"Scale 1-8" gibt die mit dem Analogausgang überwachte Waage an; "Programmability" zeigt an, dass der Analogausgang unter iRite-Programmsteuerung steht; Wählen Sie Waage: 1 (Standard)
3	Scale Mode	Gibt die mit dem Analogausgang überwachten Gewichtsdaten (Brutto oder Netto) an, wenn der Parameter "Source" einer Waage zugeordnet ist. Wählen Sie: Gross (Standard), Net
4	Error Action	 Gibt an, wie der Analogausgang auf einen Fehlerzustand im System reagiert Full Scale (Standard) – auf den vollständigen Messbereich stellen (10 V oder 20 mA) Hold – aktuellen Wert halten Zero Scale – auf den Nullwert setzen (0 V, 0 mA oder 4 mA)
5	Minimum Value Tracked	Gibt den minimalen Gewichtswert an, der vom Analogausgang verfolgt werden kann. Folgenden Wert eingeben: -9999999– 9999999, 0 (Standard)
6	Maximum Value Tracked	Gibt den maximalen Gewichtswert an, der vom Analogausgang verfolgt werden kann. Folgenden Wert eingeben: -9999999– 9999999, 10.000 (Standard)
7	Alias	Geben Sie einen Aliasnamen für den Analogausgang ein

Tabelle 9-1. Parameter für "Analog Output"

Kalibrierung der analogen Ausgangskarte

Für das folgende Kalibrierungsverfahren ist ein Multimeter erforderlich, um den Spannungs- bzw. Stromausgang am analogen Ausgangsmodul zu messen.

HINWEIS: Die analoge Ausgangskarte muss kalibriert werden, nachdem das Anzeigeterminal konfiguriert und kalibriert wurde.

- 1. Wählen Sie die Nummer des Analogausgangs.
- 2. Schließen Sie das Multimeter an den Anschluss J1 an, um Kanal 1 auf der analogen Ausgangskarte zu kalibrieren. Schließen Sie es an J2 an, um Kanal 2 für die Doppelanalogausgangskarte zu kalibrieren.
 - Für den Spannungsausgang schließen Sie den Voltmeter an die Pins 3 (+) und 4 (-) an
 - Für den Stromausgang schließen Sie den Amperemeter an die Pins 1 (+) und 2 (-) an
- 3. Wählen Sie Calibrate (Kalibrieren).
- 4. Wählen Sie den gewünschten Ausgangsmodus.
- 5. Wählen Sie Next (Weiter).
- 6. Wählen Sie **123...** und geben Sie den beobachteten Milliampere- oder Spannungswert ein. Die Mindestkalibrierung erfolgt bei 0,5 V für einen 0-10 V-Ausgang und bei 1 mA für einen 0-20 mA-Ausgang.
- 7. Drücken Sie Done
- 8. Drücken Sie Calibrate Minimum.
- 9. Drücken Sie Next.
- 10. Drücken Sie Set to Maximum.
- 11. Wählen Sie 123... und geben Sie den beobachteten Milliampere- oder Spannungswert ein.
- 12. Drücken Sie Done
- 13. Drücken Sie Calibrate Maximum.
- 14. Drücken Sie Next.
- 15. Drücken Sie Set to Minimum und Set to Maximum, um die Kalibrierungsergebnisse zu überprüfen.
- 16. Wiederholen Sie die Schritt 6 bis Schritt 15, bis die Kalibrierungsergebnisse zufriedenstellend sind.
- 17. Drücken Sie Finish. Die Anzeige kehrt zum Menü Analog Output zurück.
- 18. Drücken Sie Save and Exit, um die Kalibrierungsparameter zu speichern.

10.0 Menü "Setpoints"

Geräte der 1280 Serie bieten 100 konfigurierbare Sollwerte, mit denen Gewichtsanzeige und externe Gerätefunktionen gesteuert werden. Sollwerte können so konfiguriert werden, dass sie bestimmte Aktionen oder Funktionen basierend auf den Zuständen definierter Parameter ausführen.

Parameter, die mit verschiedenen Sollwertarten verbunden sind, können so konfiguriert werden, dass sie:

- · Funktionen wie Drucken, Tarieren oder Summieren ausführen
- den Zustand eines digitalen Ausgangs ändern
- bedingte Entscheidungen unterstützen

Im Menü "Configuration" wählen Sie 🚓 (in Abbildung 10-1 markiert), um auf das Menü Setpoints zuzugreifen.

Wenn alle Einstellungen korrekt sind, drücken Sie 57, um zum Wiegemodus zurückzukehren.



Abbildung 10-1. Menü "Setpoints"

Pos.	Beschreibung
1	 General – Wählen Sie Automatic Restart oder Manual Restart, um eine Chargen-Sequenz zu starten: Manual erfordert ein Batch Start-Signal (einen digitalen Batch Start-Eingang, einen seriellen BATSTART-Befehl, einen Batch Start-Softkey oder die Funktion "StartBatch" in einem iRite-Programm), bevor die Sequenz ausgeführt werden kann Automatic ermöglicht den automatischen Neustart der Sequenz, sobald sie gestartet wurde
2	Setpoint # – Auswahl des Sollwerttyps, siehe Abschnitt 10.1 auf Seite 104 zur Konfiguration der für den ausgewählten Sollwerttyp verfügbaren Parameter
3	Targets – Definition des Werts, bei dem der Sollwert auslöst, siehe Tabelle 10-3 auf Seite 111
4	Preacts – Auswahl von Parametern, die es ermöglichen, dass ein Sollwert vor seinem Zielwert erreicht wird; Dies ermöglicht den Einsatz mit Schwebstoffen, siehe Tabelle 10-4 auf Seite 112
5	Actions – Auswahl von Funktionen, die ausgeführt werden, wenn der Sollwert erreicht wird, siehe Tabelle 10-5 auf Seite 112
6	Digital I/O – Auswahl eines digitalen Ausgangs, der über den Sollwert gesteuert wird, siehe Tabelle 10-6 auf Seite 112
7	Settings – Auswahl des Modus für den Sollwert ("Batch" oder "Free-running"); Wenn aktiviert, kann er per Softkey aufgerufen werden, um einen Namen und eine optionale Eingabeaufforderung zu definieren, siehe Tabelle 10-7 auf Seite 112

Tabelle 10-1. Parameter im Menü "Setpoints"



10.1 Auswahl des Sollwerts für die Konfiguration

- 1. Drücken Sie Setpoint 1, um den Sollwert (1-100) auszuwählen, für den der Zielwert geändert werden soll.
- 2. Wählen Sie die rote Nummer des Sollwerts in der Tabelle (mit den Pfeiltasten können die Sollwerte durchlaufen werden).

Press the Setpoint Number to Edit.							DONE
SETPOIN	IT	KIND		VALUE	I/O	TRIP	BATCH
1	>	Off		0	None		OFF
2	>	Off		0	None		OFF
3	>	Off		0	None		OFF
4	>	Off		0	None		OFF
5	>	Off		0	None		OFF

Abbildung 10-2. Dialogfeld zur Sollwertanzeige

- 3. Drücken Sie Done . SETPT2 All wird angezeigt.
- 4. Drücken Sie 🥂, um den Wert für **Setpoint Kind** auszuwählen, siehe Tabelle 10-2.
- 5. Drücken Sie Aal, um den Sollwert umzubenennen. Eine Tastatur wird angezeigt.
- 6. Geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie Done
- 7. Drücken Sie Value, um das Ziffernfeld aufzurufen (falls gewünscht).
- 8. Geben Sie den neuen Zielwert ein und drücken Sie Done
- 9. Konfigurieren Sie den Sollwert über die Menüs in Abschnitt 10.2 auf Seite 106.

HINWEIS: Sollwerte können im Wiegemodus konfiguriert werden, siehe Abschnitt 1.13 auf Seite 20.

Parameter	Beschreibung	Batch	Kontinuierlich
Off	Sollwert ausgeschaltet/ignoriert		
Gross	Führt Funktionen basierend auf dem Bruttogewicht aus. Das eingegebene Zielgewicht wird als positives Bruttogewicht betrachtet	Х	х
Net	Führt Funktionen basierend auf dem Nettogewicht aus. Das eingegebene Zielgewicht wird als positives Nettogewicht betrachtet	Х	Х
Negative Gross	Negatives Bruttogewicht. Führt Funktionen basierend auf dem Bruttogewicht aus. Das eingegebene Ziel- gewicht wird als negatives Bruttogewicht betrachtet	Х	х
Negative Net	Negatives Nettogewicht. Führt Funktionen basierend auf dem Nettogewicht aus. Das eingegebene Zielge- wicht wird als negatives Nettogewicht betrachtet	х	х
Accumulate	Vergleicht den Wert des Sollwertes mit der Summiereinheit der Quellenwaage. Der Sollwert der Summie- reinheit ist erfüllt, wenn der Wert der Summiereinheit der Quellenwaage den Wert erreicht und die Bedin- gungen des Summiereinheit-Sollwertes erfüllt	Х	X
Positive Relative	Führt Funktionen basierend auf einem bestimmten Wert über einem Bezugssollwert aus, unter Verwen- dung des gleichen Wiegemodus wie der Bezugssollwert	х	Х
Negative Relative	Führt Funktionen basierend auf einem bestimmten Wert unter einem Bezugssollwert aus, unter Verwen- dung des gleichen Wiegemodus wie der Bezugssollwert	х	х
Percent Relative	Führt Funktionen basieren auf einem bestimmten Prozentsatz des Zielwerts eines Bezugssollwertes unter Verwendung des gleichen Wiegemodus wie der Bezugssollwert aus. Der tatsächliche Zielwert des pro- zentualen relativen Sollwerts wird als Prozentsatz des Zielwerts des Bezugssollwertes berechnet	Х	X

Tabelle 10-2. Arten von Sollwerten



Parameter	Beschreibung	Batch	Kontinuierlich
Pause	Unterbricht die Chargensequenz auf unbestimmte Zeit. Zum Fortsetzen des Chargenprozesses muss ein "Batch Start" (Charge starten)-Signal ausgelöst werden	х	
Delay	Verzögert eine Chargensequenz für eine bestimmte Zeit. Die Zeitdauer (in Zehntelsekunden) wird durch den Parameter "Value" angegeben	х	
Wait Standstill	Setzt eine Chargenverarbeitung aus, bis sich die Waage im Stillstand befindet	х	
Counter	Gibt die Anzahl an durchzuführenden, aufeinanderfolgenden Chargenverarbeitungen an. Die Zähler-Soll- werte müssen am Anfang einer Chargenverarbeitung aufgeführt werden	Х	
Auto-Jog	 Prüft automatisch den vorherigen gewichtsbasierten Sollwert, um sicherzustellen, dass der Sollwert-Gewichtswert bei Stillstand der Waage erfüllt ist: Wenn der vorherige Sollwert bei Stillstand der Waage nicht erfüllt ist, aktiviert der <i>AUTOJOG</i>-Sollwert den digitalen Ausgang des vorherigen gewichtsbasierten Sollwertes für einen bestimmten Zeitraum, der im Parameter "Value" (in Zehntelsekunden) festgelegt wurde Der AUTOJOG-Prozess wird wiederholt, bis der vorherige gewichtsbasierte Sollwert bei Stillstand der Waage erfüllt ist 	X	-
	JOG-Vorgang durchgeführt wird. AUTOJOG verwendet den Digitalausgang des vorherigen gewichtsbasierten Sollwertes und darf nicht dem gleichen Digitalausgang wie der entsprechende gewichtsbasierte Sollwert zugewiesen werden.		
Center of Zero	 Überwacht den Zustand Nullpunkt-Mitte für einen Bruttowert: Der diesem Sollwert zugewiesene digitale Ausgang wird aktiviert, wenn sich die Bezugswaage in der Nullpunkt-Mitte befindet Für diesen Sollwert muss kein Wert angegeben werden 		X
In-Motion	 Überwacht auf einen In-Bewegung-Zustand: Der diesem Sollwert zugewiesene digitale Ausgang wird aktiviert, wenn sich die Waage nicht im Stillstand befindet Für diesen Sollwert muss kein Wert angegeben werden 		X
In-Range	 Überwacht auf einen Im-Bereich-Zustand: Der diesem Sollwert zugewiesene Digitalausgang wird aktiviert, wenn sich die Waage innerhalb des Wägeleistungsbereichs befindet Für diesen Sollwert muss kein Wert angegeben werden 		X
Batch in Process	 Signal für eine Chargenverarbeitung: Der diesem Sollwert zugewiesene Digitalausgang wird aktiviert, wenn eine Chargensequenz ausgeführt wird Für diesen Sollwert muss kein Wert angegeben werden 		X
Timer	 Verfolgt den Fortschritt einer Chargensequenz basierend auf einem Timer: Der Timer-Wert, in Zehntelsekunden, bestimmt die zulässige Zeitdauer zwischen den Start- und End-Sollwerten Die Parameter "Start" und "End" dienen zum Festlegen der Start- und End-Sollwerte Wenn der End-Sollwert nicht erreicht ist, bevor der Timer abgelaufen ist, wird der diesem Sollwert zugewiesene Digitalausgang aktiviert 		x
Concurrent	 Erlaubt es einem Digitalausgang, über einen bestimmten Teil einer Chargensequenz aktiv zu bleiben: Typ 1 (VALUE=0): Der diesem Sollwert zugewiesene digitale Ausgang wird aktiv, wenn der Start-Sollwert der aktuelle Chargenschritt wird und bleibt aktiv, bis der End-Sollwert der aktuelle Chargenschritt wird Typ 2 (VALUE > 0): Wenn ein Wert ungleich null für den Parameter "Value" angegeben wird, stellt dieser Wert den Timer (in Zehntelsekunden) für diesen Sollwert dar. Der diesem Sollwert zugewiesene digitale Ausgang wird aktiv, wenn der Start-Sollwert der aktuelle Chargenschritt wird und bleibt aktiv, bis der Timer (in Zehntelsekunden) für diesen Sollwert dar. Der diesem Sollwert zugewiesene digitale Ausgang wird aktiv, wenn der Start-Sollwert der aktuelle Chargenschritt wird und bleibt aktiv, bis der Timer abgelaufen ist 		X
Digital Input	Erfordert, dass eine bestimmte Gruppe von Digitaleingängen in einem niedrigen (0 VDC) Voltzustand ist, um den Sollwert zu erfüllen; Der diesem Sollwert zugeordnete Digitalausgang wird so lange in einem niedrigen (0 VDC) Voltzustand gehal- ten, bis sich die für die digitale Eingangsmaske ausgewählten Eingänge alle in diesem Zustand befinden	Х	X
Time of Day	Führt Funktionen aus, wenn die interne Uhrzeit des Anzeigeterminals der Zeit des angegebenen Sollwertes entspricht	Х	X
Always	Dieser Sollwert ist immer erfüllt. Er wird in der Regel verwendet, um einen Endpunkt für Chargenroutinen bereitzustellen, die basierend auf einem True-/False-Zustand verzweigen	Х	
Never	 Dieser Sollwert wird niemals erfüllt: Dient zum Verzweigen eines zugewiesenen Sollwertes in Chargenroutinen basierend auf einen True-/False-Zustand, bei der die Charge nicht über die normale Reihenfolge der Chargensollwerte weitergeführt wird 	x	
Digital Input Count	Zählt die am angegebenen Digitaleingang empfangenen Impulse	х	x

Tabelle 10-2. Arten von Sollwerten (Fortsetzung)
Sollwert-Konfiguration 10.2

Die verschiedenen Sollwerttypen haben unterschiedliche Parameter, die konfiguriert werden können. Die folgenden Diagramme veranschaulichen die verfügbaren Parameter je nach ausgewählter Sollwertart.

Gross/Ne	t/negative (aross/ne	egative Net		
Target					
Value	Source Tri	р			
Enter	Scale H	ligher/Low	er Inband/Outba	and	
Value	1-8	Hysteresis	Band Value		
Preact					
Preact					
	On	l earn	Flow		
	Preact Value	Preact Va	lue Preact Va	alue	
		Preact Ac	ljust Preact Ad	djust	
		Preact Sta	ability Preact St	ability	
Actions		IPreact Co	ount Preact Co	DUNT	
Actions					
Alarm	Clear Accum.	Clear Tar	e Push Accum.	Push Print	Push Tare
			Off	On	
			Quiet	Wait Standstill	
Digital I/O					
Sonso	- Slot				
Norm	al None				
Invert	Slot 1-6				
Settings					
Batch	Access	Enable	Alias Prompt	ł	
OFF	On	OFF	Enter Enter	<u> </u>	
ON	Off	ON	Value Value		
	Branch Imide				

/NIa+/NI /h 1 .. .

Abbildung 10-3. Gross/Net/Negative Gross/Negative Net-Sollwertparameter





Abbildung 10-4. Accumulate-Sollwertparameter

Positive Relative/Negative Relative/Percent Relative



Abbildung 10-5. Positive Relative/Negative Relative/Percent Relative-Sollwertparameter





Abbildung 10-6. Pause und Delay-Sollwertparameter







Abbildung 10-8. Auto-Jog und Center of Zero/In-Motion/In-Range-Sollwertparameter

Batch in Process	Timer, Concurrent
Target No parameters to be set. Preact No parameters to be set.	Target Value Start Setpoint Number Enter Enter Value Value
Actions No parameters to be set.	Preact No parameters to be set.
Digital I/O Sense Slot Normal None Invert Slot 1-6 Settings Access On	Actions No parameters to be set. Digital I/O Sense Slot Normal None Invert Slot 1-6
Off Hide	Settings Access On Off Hide

Abbildung 10-9. Batch in Process und Timer/Concurrent-Sollwertparameter



Digital Input



Abbildung 10-10. Digital Input-Sollwertparameter



Abbildung 10-11. Time of Day und Always/Never-Sollwertparameter

Digital Input Count

<u> </u>			
Target			
Digital Input Slot	Mask	Value	Pre-Count
Enter	Enter	Enter	Enter
Slot	'Value	Value	Value
Preact			
No parameters to	be set.		
Actions			
No parameters to	be set.		
Digital I/O			
Sense Slot			
Normal Non	е		
Invert Slot	1-6		
Settings			
Batch Access	Alias	Prompt	
OFF On	Enter	Enter	_
ON Off	Value	Value	
Hide			

Abbildung 10-12. Digital Input Count-Sollwertparameter

10.2.1 Targets

Parameter	Beschreibung
Wert	 Sollwert; Folgenden Wert eingeben: 0 (Standard): Weight-based - gibt den Zielgewichtswert an, 0-99999999 Time-based - gibt die Zeit in 0,1-Sekunden-Intervallen an, Bereich 0-65535 Counter - gibt die Anzahl der aufeinanderfolgenden Chargen an, die ausgeführt werden sollen, Bereich 0-65535
Source	Waage 1–8 auswählen; Scale 1 (Standard)
Auslöser	 Legt fest, ob der Sollwert erfüllt wird, wenn das Gewicht höher oder niedriger ist, innerhalb eines um den Wert herum festgelegten Bereichs oder außerhalb des Bereichs. In einer Chargen-Sequenz mit: <i>Trip = Higher</i> – (Standard) Der zugehörige Digitalausgang ist aktiv, bis der Sollwert überschritten wird <i>Trip = Lower</i> – Der Ausgang ist aktiv, bis das Gewicht unter den Sollwert sinkt <i>Trip = Inband</i> – Der Sollwert ist erfüllt, wenn sich das Gewicht innerhalb eines um den Wert festgelegten Bandes befindet <i>Trip = Outband</i> – Der Sollwert ist erfüllt, wenn das Gewicht außerhalb eines um den Wert herum festgelegten Bereichs liegt, mit Ausnahme des Wertes
Hysterese	Wenn <i>Trip</i> auf <i>Higher/Lower</i> eingestellt ist, wird ein Bereich um den Sollwert herum festgelegt, der überschritten werden muss, bevor ein deaktivierter Sollwert wieder ausgelöst werden kann; Folgenden Wert eingeben: 0 (Standard)
Band Value	Für Sollwerte mit <i>Trip</i> auf <i>Inband/Outband</i> wird ein Gewicht angegeben, das der halben Bandbreite entspricht. Das um den Sollwert festgelegte Band ist <i>Value</i> ± <i>Band Value</i> ; Folgenden Wert eingeben: 0 (Standard)
Relative Setpoint Number	 Gibt bei relativen Sollwerten die Nummer des relativen Sollwerts an. Folgenden Wert eingeben: 0 (Standard); Das Zielgewicht für diesen Sollwert wird wie folgt bestimmt: Positive Relative-Sollwerte, der Wert des relativen Sollwerts plus der Wert des Positive Relative-Sollwerts Negative Relative-Sollwerte, der Wert des relativen Sollwerts minus den Wert des Negative Relative-Sollwerts Percent Relative-Sollwerte, der Prozentsatz (angegeben im Parameter "Value" des Percent Relative-Sollwerts) des Zielwerts des relativen Sollwerts
Digital Input Slot	Führt alle verfügbaren digitalen E/A-Steckplätze auf. Gibt die Steckplatznummer der digitalen E/A-Karte an, auf die sich der Para- meter "Digital Input Slot" bezieht. Folgende Steckplatznummer eingeben: Slot 0 (Standard)
Mask	Die digitalen Eingangsbits, die mit einem digitalen Eingang oder einem digitalen Eingangszählsollwert verbunden sind; Aale definierten digitalen Eingänge müssen aktiv werden, damit der Sollwert erfüllt wird; Folgenden Wert eingeben: 0 (Standard)
Pre-Count	Wert, bei dem der Sollwert des Digitaleingangszählers anfängt, sich zu erhöhen; Folgenden Wert eingeben: 0 (Standard)
Start Setpoint Number	Gibt die Nummer des Startsollwerts an (wenn Timer- oder Concurrent-Sollwerte aktiviert werden); Geben Sie nicht die Startnummer des Timers oder des gleichzeitigen Sollwerts an, beginnt mit dem Startsollwert;; Folgenden Wert eingeben: 1 (Standard)
End Setpoint Number	Gibt die Nummer des Endsollwerts an (wenn Timer oder gleichzeitige Sollwerte aktiviert werden); Geben Sie nicht die Startnummer des Timer- oder ConcurrentSollwerts an, beginnt mit dem Endsollwert; Folgenden Wert eingeben: 1 (Standard)
Uhrzeit	Gibt die Tageszeit an, zu der der Sollwert aktiv wird; stellt Stunden und Minuten ein - HHMM; Folgenden Wert eingeben: 0000 (Standard)
Duration	Gibt an, wie lange der mit diesem Sollwert verknüpfte Digitalausgang seinen Zustand ändert; Alle anderen mit diesem Sollwert verknüpften Vorgänge (Drucken, Tarieren oder Summieren) werden am Ende der angegebenen Dauer ausgeführt; Format für die Dauer - HHMMSS; Folgenden Wert eingeben: 000000 (Standard)

Tabelle 10-3. Zielparameter



10.2.2 Parameter "Preact"

Parameter	Beschreibung
Preact	Die Funktion "Preact" hilft bei der Kompensation von Schwebstoffen, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden; Folgendes einstellen: Off (Standard), "Learn", "Flow" oder "On"
Preact Value	Legt den Preact-Wert für Sollwerte fest, bei denen "Preact Type" auf "On", "Learn" oder "Flow" eingestellt ist; Je nach der für den Sollwert festgelegten Trip-Einstellung wird er um den Wert "Preact Adjust" nach oben oder unten angepasst; Folgenden Wert eingeben: Bereich ±0-999999, 0 (Standard)
Preact Adjust (%)	Für Sollwerte, bei denen "Preact Type" auf "Learn" eingestellt ist, gibt "Preact Adjust" den Prozentsatz der Fehlerkorrektur an, der auf die Schaltschwelle angewendet wird; Folgenden Wert eingeben: Bereich ist 0,0–100 %, 0,0% (Standard)
Preact Stability (seconds)	Für Sollwerte, bei denen "Preact Type" auf "Learn" gesetzt ist, gibt "Preact Stability" die Zeit (0,1 Sekunden) an, die auf den Stillstand gewartet wird, bevor der "Preact Value" angepasst wird; Wenn dieser Parameter auf einen Wert größer als Null gesetzt wird, wird der Lernprozess deaktiviert, wenn der Stillstand nicht innerhalb des angegebenen Intervalls erreicht wird; Folgenden Wert eingeben: Bereich ist 0–65535, 0,0 (Standard)
Preact Count	Für Sollwerte, bei denen "Preact Type" auf "Learn" eingestellt ist, gibt "Preact Count" die Anzahl der Chargen an, bevor der "Preact Value" neu berechnet wird; Folgenden Wert eingeben: Bereich ist 1–65535, 1 (Standard); Der Standardwert (1) berechnet den "Preact Value" nach jedem Chargenzyklus neu

Tabelle 10-4. "Preact"-Parameter

10.2.3 Parameter "Actions"

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Alarm	Off	Alarm wird auf der Primäranzeige eingeblendet, wenn der Sollwert aktiv ist (Chargen-Sollwerte) oder nicht ausgelöst wird (kontinuierliche Sollwerte); Folgenden Wert eingeben: Off (Standard) oder "On"
Löschen der Summiereinheit	Off	Löscht die Summiereinheit, wenn der Sollwert erfüllt ist; Folgenden Wert eingeben: Off (Standard) oder "On"
Clear Tare	Off	Löscht die Tara, wenn der Sollwert erfüllt ist; Folgenden Wert eingeben:: Off (Standard) oder "On"
Push Accumulate	Off	On aktualisiert die Summiereinheit und führt einen Druckvorgang aus, wenn der Sollwert erfüllt ist. Quiet aktualisiert die Summiereinheit ohne Drucken; Folgenden Wert eingeben: Off (Standard), "On" oder "Quiet" HINWEIS: "Push Accumulate" verwendet das Druckformat der Summiereinheit; siehe Abschnitt 7.1.1 auf Seite 93
Push Print	Off	On führt einen Druckvorgang aus, wenn der Sollwert erfüllt ist; Wait Standstill wartet, bis keine Bewegung erkannt wird, nachdem der Sollwert erfüllt ist, bevor gedruckt wird; Folgenden Wert eingeben: Off (Standard), "On" oder "Wait Standstill" HINWEIS: "Push Print" verwendet das Druckformat des Sollwerts; siehe Abschnitt 7.1.1 auf Seite 93
Push Tare	Off	Führt eine Taraerfassung durch, wenn der Sollwert erfüllt ist; Folgenden Wert eingeben: Off (Standard) oder "On" HINWEIS: Push Tare übernimmt die Tara unabhängig von dem Wert, der für den Parameter Regulatory im Menü Feature angegeben wurde, siehe Abschnitt 6.3 auf Seite 85

Tabelle 10-5. Actions-Parameter

10.2.4 Digitaler E/A

Parameter	Beschreibung
Sense	Gibt an, ob der digitale Ausgang "Active Low", Normal (Standard), oder "Active High, Invert" ist
Slot	Nummer des Steckplatzes, über den die digitalen Eingänge gelesen werden; Zwischen Steckplatz 1-8 wählen, None (Standard)
Digital Output	Das mit dem Sollwert verbundene digitale E/A-Bit, nachdem ein Steckplatz ausgewählt wurde; 0 (Standard)

Tabelle 10-6. Digital I/O-Parameter

10.2.5 Parameter "Settings"

Parameter	Beschreibung
Batch	Gibt an, ob der Sollwert als ein Chargen- oder kontinuierlicher Sollwert verwendet wird; Folgenden Wert eingeben: Off (Standard ist "Continuous"), "On" (Charge)
Branch	Gibt, wenn "Batch" auf "On" steht, die Sollwertnummer an, zu der die Chargenverarbeitung verzweigen soll, wenn der aktuelle Sollwert bei der ersten Auswertung nicht erfüllt ist. Der spezielle Wert 0 gibt an, dass eine Verzweigung verwendet werden soll; Sollwertnummer eingeben oder 0 (Standard) wählen
Access	Legt fest, welcher Zugriff auf die Sollwertparameter durch Drücken des Softkeys Setpoint im Wiegemodus erlaubt ist;; Folgenden Wert eingeben: On (Standard), "Off" (Werte können angezeigt, aber nicht geändert werden), "Hide" (Werte ausblenden)
Enable	Aktiviert (On - Standard) oder deaktiviert (Off) den Sollwert
Alias	Definiert einen Namen für den Sollwert
Prompt	Alphanumerische Meldung oder Eingabeaufforderung, die in einem Label Widget angezeigt werden kann

Tabelle 10-7. Settings-Parameter



10.3 Chargenoperationen

Softkeys können so konfiguriert werden, dass der Bediener Chargenoperationen über das vordere Bedienfeld der 1280 steuern kann. Alternativ lassen sie sich über <Prodfont>Revolution III, serielle Befehle oder das Menü *Features* konfigurieren, siehe Abschnitt 6.1 auf Seite 82.

Zeigt an/ändert zugeordnete Sollwerte. Setpoint **Batch Start** Startet eine Charge ab dem aktuellen Schritt, wenn ein Batch Run-Digitaleingang entweder aktiv oder nicht definiert ist. Wenn ein Batch Run-Digitaleingang definiert und inaktiv ist, setzt "Batch Start" die Charge auf den ersten Schritt zurück. **Batch Pause** Hält eine aktive Charge an und deaktiviert alle digitalen Ausgänge, außer denen, die mit Concurrent- und Timer-Sollwerten verbunden sind. Die Verarbeitung wird ausgesetzt, bis das Anzeigegerät ein Batch Start-Signal empfängt, Durch Drücken des digitalen Eingangs Batch Start, mit dem seriellen Befehl BATSTART. dem Softkey Batch Start oder der Funktion StartBatch (in iRite) werden die Charge fortgesetzt bzw. alle mit Batch Pause deaktivierten digitalen Ausgänge wieder aktiviert. **Batch Reset** Stoppt eine aktive Charge und setzt den aktuellen auf den ersten Chargenschritt zurück. Alle Digitalausgänge, die mit Chargensollwerten verbunden sind, werden deaktiviert. Wenn eine Charge angehalten oder pausiert wird, setzt Batch Reset den aktuellen Schritt auf den ersten Schritt zurück. Stoppt eine aktive Charge und deaktiviert alle zugehörigen digitalen Ausgänge. Zur Wiederaufnahme der **Batch Stop** Verarbeitung ist ein erneuerter Chargenstart erforderlich.

WARNUNG: Um Personen- und Geräteschäden zu vermeiden, müssen softwarebasierte Unterbrechungen immer durch eine Not-Aus-Schaltung und andere für die Anwendung notwendige Sicherheitsvorrichtungen ergänzt werden.

Chargenschalter

Der optionale Chargenschalter (TN 19369) ist eine vollständige Einheit in einem FRP-Gehäuse mit Einlegeschild, Not-Aussowie Dreiwegeschalter (Betrieb/Start/Abbruch).



Abbildung 10-13. Chargenschalter

Beide Schalter sind mit der digitalen E/A-Klemme der Anzeige verdrahtet (siehe Abbildung 10-14 auf Seite 114).

Nachdem die Kabel und Schalter mit dem Anzeigeterminal verbunden wurden, das Anzeigeterminal mit dem Setup-Schalter in den Einrichtungsmodus versetzen. Nutzen Sie das Menü *Digital I/O*, um die digitalen Ein- und Ausgangsfunktionen zu konfigurieren, siehe Abschnitt 8.0 auf Seite 99.

Nach Abschluss der Konfiguration den Einrichtungsmodus beenden. Initialisieren Sie die Charge durch Drehen des Dreiwegeschalters auf *Abort*, das Entsperren des Schalters **Stop** (**Stop** muss sich in der Stellung **Out** befinden, damit die Chargenverarbeitung ausgeführt werden kann). Der Chargenschalter kann jetzt verwendet werden.



WARNUNG: Wenn kein Digitaleingang zu "Batch Run" zugewiesen wurde, wird die Chargenverarbeitung so fortgesetzt, als ob "Batch Run" immer eingeschaltet war (die Charge startet, wenn der Dreiwegeschalter auf "Run" gestellt wird, aber der Schalter "Stop" hat keine Funktion).





Abbildung 10-14. Schaltplan für den Chargenschalter- Beispiel

E-Stop	Start/Abort	Beschreibung
Geschlossen	Geschlossen	Startet die Charge (wird auch zum Neustart verwendet)
Geschlossen	Offen	
Offen	Geschlossen	Bricht die Charge ab
Offen	Offen	Pausiert die Charge

Tabelle 10-8. Chargenschaltung

Stellen Sie den Dreiwegeschalter zum Starten der Chargenverarbeitung vorübergehend auf **Start**. Wenn der Schalter **Stop** gedrückt wird, wird der Prozess angehalten und der Schalter in der Stellung **In** verriegelt.

Der Schalter **Start** wird ignoriert und der Schalter **Stop** ist in der Stellung **In** verriegelt. Der Schalter **Stop** muss zum Entsperren gegen den Uhrzeigersinn gedreht und dann in der Stellung **Out** losgelassen werden, um den Dreiwegeschalter zu aktivieren.

Zum Neustarten einer unterbrochenen Charge ab dem Schritt, an dem sie unterbrochen wurde die folgenden Schritte ausführen:

- 1. Entsperren Sie den Schalter **Stop** (Position **Out**).
- 2. Stellen Sie den Dreiwegeschalter auf Start.

Zum Neustarten einer unterbrochenen Charge ab dem ersten Schritt der Charge:

- 1. Drücken Sie den Schalter **Stop**.
- 2. Stellen Sie den Dreiwegeschalter auf Abort.
- 3. Entsperren Sie den Schalter Stop (Position Out).
- 4. Stellen Sie den Dreiwegeschalter auf Start.

Zum Abbrechen einer unterbrochenen Charge:

- 1. Drücken Sie den Schalter Stop.
- 2. Stellen Sie den Dreiwegeschalter auf Abort.
- 3. Den Schalter STOP entsperren (Stellung OUT). Jetzt kann eine neue Charge gestartet werden.

HINWEIS: Dieses Verfahren (oder den seriellen Befehl BATRESET) ausführen, um nach einer Änderung an der Sollwertkonfiguration eine neue Chargenroutine zu initialisieren.

10.4 Chargenprozess – Beispiele

10.4.1 Beispiel 1

Im folgenden Beispiel werden sechs Sollwerte verwendet, um Material aus einem Trichter in 100-Ib-Chargen abzugeben und den Trichter automatisch aufzufüllen, wenn dessen Gewicht unter 300 Ib abfällt.

Die Bits 1 und 2 im Menü "Digital I/O" (Digitale E/A) sind den Funktionen "Batch Start" und "Batch Run" zugewiesen: "Batch Run" muss aktiv (Low) sein, bevor der Eingang "Batch Start" den Chargenprozess startet.

Slot 0, Bit 1 = Batch Start Slot 0, Bit 2 = Batch Run Batching = Manual

Sollwert 1 stellt sicher, dass ausreichend Material im Trichter vorhanden ist, um den Chargenprozess zu starten. Wenn das Gewicht im Trichter 300 lb oder mehr beträgt, wird der Sollwert 1 ausgelöst.

Setpoint 1	Trip = Higher
Kind = Gross	Alarm = On
Value = 300	Batch = On

Sollwert 2 wartet auf einen Waagenstillstand, dann führt er eine Tarierung durch, um das Anzeigeterminal in den Nettomodus zu versetzen.

Setpoint 2 Kind = Wait Standstill Push Tare = On

Sollwert 3 wird als ein Bezugswert (relativer Sollwert) für den Sollwert 4 verwendet.

Setpoint 3	Trip = Higher
Kind = Net	Batch = Off
Value = 0	

Sollwert 4 wird zur Abgabe von Material aus dem Trichter verwendet. Wenn das Gewicht im Trichter auf 100 lb unter dem Gewicht für den relativen Sollwert (Sollwert 3) abfällt, wird der Digitalausgang 1 auf "off" (aus) gesetzt.

Setpoint 4	Digital Output = 1
Kind = Negative Relative	Batch = On
Value = 100	Relative Setpoint Number = 3
Trip = Lower	

Sollwert 5 dient zur Bewertung der Bruttomenge an Material im Trichter nach der Abgabe und zum Aufrechterhalten einer minimalen Materialfüllmenge im Trichter. Wenn das Gewicht im Trichter unter 300 lb abfällt, wird der Digitalausgang 2 aktiv und der Trichter wird auf 1000 lb befüllt.

Setpoint 5	Hysteresis = 700
Kind = Gross	Digital Output = 2
Value = 300	Batch = On
Trip = Higher	

Sollwert 6 dient zum Sicherstellen, dass der Vorgang in Sollwert 4 innerhalb von 10 Sekunden vollständig durchgeführt wurde. Die Parameter Start und End kennzeichnen die Sollwerte, die vom Timer überwacht werden. Wenn der Timer abgelaufen ist, bevor Sollwert 5 startet, wird der Digitalausgang 4 als ein Alarm zur Signalisierung eines Prozessfehlers eingeschaltet.

Setpoint 6	Start = 4
Kind = Timer	End = 5
Value = 100	Digital Output = 4



10.4.2 Beispiel 2

In dem folgenden Beispiel werden sechs Sollwerte verwendet, um einen Füllvorgang mit zwei Geschwindigkeiten zu steuern, bei dem sowohl die schnelle als auch die langsame Befüllung gleichzeitig eingeschaltet sind.

Die Bits 1 und 2 im Menü "Digital I/O" (Digitale E/A) () sind den Funktionen "Batch Start" und "Batch Run" zugewiesen: "Batch Run" muss aktiv (Low) sein, bevor der Eingang "Batch Start" den Chargenprozess startet.

Slot 0, Bit 1 = Batch Start Slot 0, Bit 2 = Batch Run Batching = Manual

Sollwert 1 stellt sicher, dass die Waage leer ist (0±2 lb).

Setpoint 1	Trip = Inband	
Kind = Gross	Band Value = 2	
Value = 0	Batch = On	

Sollwert 2 prüft, ab das Gewicht eines Behälters (>5 lb) auf der Waage platziert wurde.

Setpoint 2	Trip = Higher
Kind = Gross	Batch = On
Value = 5	

Sollwert 3 wartet auf einen Waagenstillstand, tariert dann das Behältergewicht und versetzt die Waage in den Nettomodus.

Setpoint 3 Kind = Wait Standstill Push Tare = On

Sollwert 4 startet den schnellen Befüllvorgang. Wenn das Nettogewicht 175 lb erreicht hat, löst der Sollwert aus und der Digitalausgang 1 wird auf "off" (aus) gesetzt.

Setpoint 4	Trip = Higher	
Kind = Net	Digital Output = 1	
Value = 175	Batch = On	

Sollwert 5 steuert den langsamen Befüllvorgang. Wenn das Nettogewicht 200 lb erreicht hat, wird das langsame Befüllen gestoppt. Das Anzeigeterminal wartet auf einen Waagenstillstand und führt die Push-Funktion "Drucken" mit dem Ticketformat "Setpoint Format" durch.

Setpoint 5	Push Print = Wait Standstill
Kind = Net	Digital Output = 2
Value = 200	Batch = On
Trip = Higher	

Sollwert 6 ist ein kontinuierlicher Sollwert. Er ermöglicht es, dass der Ausgang für das langsame Befüllen gleichzeitig mit dem Ausgang für das schnelle Befüllen eingeschaltet ist. Der Ausgang für das langsame Befüllen (Digitalausgang 2) wird auf "On" (Ein) gesetzt, wenn der Sollwert 4 (schnelles Befüllen) startet, und bleibt "On" (Ein), bis Sollwert 5 beginnt.

Setpoint 6	Start = 4
Kind = Concurrent	End = 5
Value = 0	Digital Output = 2



11.0 Menü "Diagnostics"

Im Menü "Configuration" wählen Sie das **Diagnostics**-Symbol (in Abbildung 11-1 markiert), um das Menü "Diagnostics" aufzurufen.

Wählen Sie 57, um zum Wiegemodus zurückzukehren.



Alert History	~	
Unable to Load Alert Data.		
	Parra	
	Done	
Abbildung 11-2. Alarmhistorie		



12.0 Menü "System Settings"

Im Menü "Configuration" wählen Sie das System Settings-Symbol (in Abbildung 12-1 markiert), um das Menü "System Settings" aufzurufen.

Wenn alle Einstellungen korrekt sind, drücken Sie 🔊, um zum Wiegemodus zurückzukehren.



Abbildung 12-1. Menü "System Settings"

Parameter	Beschreibung
Devices	Zur Einstellung der Geräteparameter, siehe Abschnitt 12.1 auf Seite 119
Email	Zur Einstellung der E-Mail-Parameter, siehe Abschnitt 12.2 auf Seite 120
Card Utilities	Zur Einstellung der Card-Utility-Parameter, siehe Abschnitt 12.3 auf Seite 121
Update Utilities	Zur Einstellung der Update-Utility-Parameter, siehe Abschnitt 16. auf Seite 123

Tabelle 12-1. Parameter im Menü "System Settings"



Menü "Devices" 12.1

Das Menü "Devices" ermöglicht die Neukalibrierung des Touchscreens und die Einstellung des "Performance Mode".

Parameter	Beschreibung
Reset Touchscreen Calibration	Wählen Sie Yes, um die Touchscreen-Kalibrierung beim nächsten Neustart der Anzeige zurückzusetzen.
Restart Network Connections	Wählen Sie Yes, um alle Netzwerkverbindungen beim Verlassen der Konfiguration neu zu starten
Performance Mode	Wählen Sie Balanced Mode für eine optimierte Gesamtleistung des Systems; Die Benutzeroberfläche reagiert schneller; Standardeinstellung Wählen Sie Fast Control für eine priorisierte SmartCard- und E/A-basierte Systemleistung; Dies kann die Reaktionsfä- higkeit der Benutzeroberfläche beeinträchtigen. <i>HINWEIS: Beim Umschalten des Modus wird die Anzeige neu gestartet</i>
Automatic Backlight Control	Wählen Sie On , um die automatische Hintergrundbeleuchtungssteuerung zu aktivieren; Bei der Einstellung "Off" wird der Parameter "Manual Backlight Value" angezeigt, mit dem der Lichtwert manuell auf "Low", "Medium" oder "High" eingestellt werden kann

Tabelle 12-2. Menü "Devices"

Touchscreen-Kalibrierung

HINWEIS: Eine Touchscreen-Kalibrierung ist nach einer Firmware-Aktualisierung erforderlich. Wenn der Blickwinkel eine neue Kalibrierung erfordert, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.

- 1. Drücken Sie Reset Touchscreen Calibration.
- 2. Drücken Sie Yes, um den Touchscreen beim nächsten Neustart der Anzeige zu kalibrieren.

Reset Touchscreen Calibration		
Are you sure you want to reset the touchscreen calibration on the next		
indicator restart?		
YES NO		

Abbildung 12-2. Reset Touchscreen Calibration (Prompt)

3. Drücken Sie Yes, um die Anzeige neu zu starten. Der Anzeigetest wird ausgeführt. Wenn dieser zu 50 % abgeschlossen ist, wird das Kalibrierungsprogramm angezeigt.



Abbildung 12-3. Restart Indicator (Prompt)



[+] 1		2
	TSLIB calibration utility Touch crosshair to calibrate	
	A	
	3	
A		8

Abbildung 12-4. Fenster des Kalibrierungsprogramms

 Berühren Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, jedes Fadenkreuz (insgesamt fünf) mit einem Stift oder einem ähnlichen Gegenstand. Wenn das mittlere Fadenkreuz berührt wurde, lassen Sie den Anzeigetest weiterlaufen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.

WICHTIG: Gehen Sie bei der Kalibrierung des Touchscreens sehr genau vor. Es wird empfohlen, jedes Fadenkreuz mit einem Stift oder einem ähnlichen Objekt zu berühren, da dies die größte Genauigkeit gewährleistet. Verwenden Sie zur Kalibrierung des virtuellen Tastenfelds nicht Ihre Finger.

HINWEIS: Wenn der Bildschirm nicht mehr funktioniert oder kein Zugriff auf das Menü "Devices" möglich ist, drücken Sie die Taste "Configuration". Geben Sie den Code 9171 über den Ziffernblock ein und drücken Sie Clear. Schalten Sie das Gerät ein und befolgen Sie die obigen Schritte. Der Bildschirm reagiert erst dann, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Alternativ kann der Benutzer den seriellen Befehl REMOVE.TSCAL an das 1280 senden, um nach dem nächsten Einschalten eine Neukalibrierung des Touchscreens einzuleiten.

12.2 E-Mail

Druckformat-Zeichenfolgen können von der 1280-Anzeige direkt an ein angegebenes E-Mail-Konto gesendet werden. E-Mail wird in einem iRite-Programm verwendet (siehe iRite-Handbuch TN67888) oder im Menü "Print Formatting" eingestellt (siehe Abschnitt 7.1 auf Seite 93). Wenn diese Funktion aktiviert ist, sendet die 1280 eine E-Mail an die angegebene Adresse, wenn für ein Druckformat das Druckziel auf E-Mail eingestellt ist. Die Druckformatinformationen werden in den Text der E-Mail aufgenommen. Die E-Mail kann so konfiguriert werden, dass jedes der Druckformate mit jeder Instanz gesendet wird, die die 1280 zum Drucken veranlasst.

	< System 💡		
শ্রুত	Devices	Enable Email Notification	ON
₽ N	Fmail	SMTP Server Address	>
Ξ		SMTP Server Port	25 >
A	Card Utilities	User Name	>
Ad	Update Utilities		
1/0		Password	Hidden >
≁		Default To Address	>
æ		Default From Address	>
Ś		Default Subject	>
•		Use Secure (SSL/TLS)	
->			

Abbildung 12-5. Menü "Email"



HINWEIS: Die Netzwerkverbindung muss aktiviert sein - entweder kabelgebunden oder per Wi-Fi.

Das Druckziel muss für E-Mail konfiguriert sein.

Wenden Sie sich für die Einstellungen des E-Mail-Servers an den Systemadministrator. Diese sind je nach Standort und Netzwerk unterschiedlich.

Vergewissern Sie sich, dass Datum und Uhrzeit der 1280 aktuell sind. Siehe Tabelle 1-1 auf Seite 11 zum Einstellen von Datum und Uhrzeit.

Einige E-Mail-Server verwenden möglicherweise die UTC-Zeitzone. Dies kann zu Diskrepanzen bei den Zeitstempeln führen.

Parameter	Beschreibung
Enable Email Notification	Wählen Sie ON , um den Versand von E-Mails über die Anzeige zu aktivieren
Server Address (Serveradresse)	Adresse des SMTP-E-Mail-Servers, der zum Senden von E-Mails verwendet werden soll HINWEIS: Die Adresse enthält kein Webprotokoll; Beispieladresse: smtp.exampleemailclient.com
Server Port (Server-Port)	Anschluss, der für die Verbindung zum obigen SMTP-Server verwendet wird
User Name	Benutzername des E-Mail-Kontos auf dem obigen SMTP-Server
Password	Passwort des obigen Benutzers
Default To Address	Empfängeradresse für den E-Mail-Versand
Default From Address	Absenderadresse für den E-Mail-Versand
Default Subject	Betreff, der E-Mail
Use Secure (SSL/TLS)	Wählen Sie ON , wenn für den E-Mail-Server ein sicherer Zugang konfiguriert wurde

Tabelle 12-3. Parameter im Menü "Email"

Einrichten von E-Mails

Damit E-Mails ordnungsgemäß funktionieren, müssen drei separate Einstellungen in den folgenden Menüs korrekt konfiguriert werden.

- Communications > Ethernet muss auf Wired oder Wi-Fi konfiguriert sein und Zugriff auf einen funktionierenden E-Mail-Server bestehen (siehe Abschnitt 5.2 auf Seite 77).
- Format > Print Formats > Destination ist auf Email einzustellen (siehe Abschnitt 7.1.2 auf Seite 94).

HINWEIS: E-Mail kann als Ziel für jedes der Druckformate festgelegt werden.

 Diagnostics > Email muss mit E-Mail-Serverinformationen konfiguriert werden, um den E-Mail-Pfad zu authentifizieren (siehe Abschnitt 12.2 auf Seite 120).

WICHTIG: Diese sind je nach Standort und Netzwerk unterschiedlich. Alle Einstellungen müssen den lokalen Protokollen entsprechen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator und Ihren E-Mail-Client, um alle Einstellungen zu konfigurieren.

Der technische Support von Rice Lake Weighing Systems ist nicht in der Lage, die E-Mail-Funktion ohne die spezifischen Parameter des SMTP-Systemadministrators zu konfigurieren.

12.3 Aktualisieren der Firmware der Waagenkarte

In der folgenden Tabelle finden Sie Merkmale zur Identifizierung und Quellen für weitere Informationen zu den zwei Generationen von A/D-Waagenkarten.

Karten- Generation	Kanäle	Karten-TN	Merkmale zur Identifizierung	Installation Add Nr.	Flash-Anweisungen
Erste Generation	Einzel	164085	grüne Platine, Schieberegler, ein Waagenkanal	164652	Abschnitt 12.3.1 auf Seite 122
(eingestellt)	Double	164683	grüne Platine, Schieberegler, zwei Waagenkanäle	164653	
Zweite Generation	Einzel	220026	blaue Platine, Drucktaste, ein Waagenkanal	220040	Abschnitt 12.3.2 auf Seite 123
	Double	220027	blaue Platine, Drucktaste, zwei Waagenkanäle	220039	

Tabelle 12-4. Merkmale zur Identifizierung der Waagenkarte

HINWEIS: Zum Aktualisieren einer Waagenkarte ist ein USB-Kabel mit einem Typ-A-Anschluss an einem und einem Micro-Anschluss am anderen Ende erforderlich. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel verfügbar ist, da eine einmal gelöschte Firmware nicht wiederhergestellt werden kann.

12.3.1 Vorgehensweise beim Laden der Firmware für eine Waagenkarte der ersten Generation

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Firmware der Waagenkarte zu aktualisieren:

WICHTIG: Wenn dieser Prozess nicht wie unten beschrieben durchgeführt wird, einschließlich des Ausschaltens der Stromversorgung, kann die Waagenkarte beschädigt werden und muss ersetzt werden.



Abbildung 12-6. Einzelne und doppelte A/D-Waagenkarten der ersten Generation

- 1. Rufen Sie das Menü "Diagnostics" auf.
- 2. Drücken Sie Erase Card Utility und wählen Sie dann den Steckplatz aus, in dem sich die zu löschende Karte befindet.
- 3. Drücken Sie **Erase Card**. Eine rot blinkende LED auf der Karte zeigt an, dass die bestehende Firmware der Karte gelöscht wurde und sie bereit ist, mit neuer Firmware geflasht zu werden.
- 4. Schalten Sie die 1280-Anzeige aus.
- 5. Entfernen Sie die Waagenkarte aus der 1280.
- 6. Schließen Sie die Waagenkarte mit einem USB-Kabel (mit einem Typ-A-Anschluss an einem und einem Micro-Anschluss am anderen Ende) (siehe Abbildung 12-6) an die CPU-Platine der 1280 an.
- 7. Schalten Sie die 1280-Anzeige ein.
- 8. Im Menü "Configuration" wählen Sie das Diagnose-Symbol 🐼, um das Menü "Diagnostics" aufzurufen.
- 9. Drücken Sie Flash Card Utility und wählen Sie die zu flashende Firmware aus.
- 10. Drücken Sie **Flash Card**. Eine grün blinkende LED zeigt an, dass die Karte mit neuer Firmware geflasht wurde. Es dauert einige Sekunden, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- 11. Sobald die Bestätigung erscheint, schalten Sie die 1280-Anzeige aus.
- WICHTIG: Wenn das Gerät zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschaltet wird, kann die Waagenkarte beschädigt werden und muss ersetzt werden.

Die 1280-Anzeige muss ausgeschaltet werden, bevor Sie eine weitere Waagenkarte aktualisieren können.

12. Setzen Sie die Waagenkarte wieder ein und schalten Sie die 1280 ein.



12.3.2 Vorgehensweise beim Laden der Firmware für eine Waagenkarte der zweiten Generation

Der Prozess zur Aktualisierung der Firmware der Optionskarte der zweiten Generation ist robust und in den Mikrocontroller integriert. Wenn der Prozess fehlschlägt oder ein Schritt übersprungen wird, ist die Hardware nicht betroffen. Kehren Sie zu Schritt 2 zurück und wiederholen Sie den Vorgang.

HINWEIS: Dieser Prozess ist bei allen Karten der zweiten Generation gleich. Die Waagenkarte dient als Beispiel.

Der Status der LEDs auf der Karte ändert sich während der Installationsschritte NICHT.



Abbildung 12-7. Einzel- oder Doppel-A/D-Waagenkarten der zweiten Generation

- 1. Laden Sie die *.bin-Datei der Firmware der Optionskarte der zweiten Generation von der Website auf Ihren PC herunter.
- 2. Schalten Sie die 1280-Anzeige aus.
- 3. Entfernen Sie die Optionskarte der zweiten Generation aus der 1280.
- 4. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem PC.
- 5. Suchen Sie den Druckknopf auf der Karte in der Nähe des 1280-Backplane-Anschlusses.
- 6. Halten Sie den Druckknopf auf der Karte gedrückt und stecken Sie den USB-Micro-Stecker in den Anschluss J4 (siehe Abbildung 12-7). Der PC erkennt ein entfernbares USB-Gerät mit der Bezeichnung *CRP DISABLD*.
- 7. Lassen Sie den Druckknopf los, wenn das USB-Gerät angezeigt wird.
- 8. Greifen Sie auf das neu angeschlossene Gerät auf dem PC mit einem Programm wie dem Windows Datei-Explorer zu.
- 9. Wählen Sie die Datei firmware.bin aus und löschen Sie sie.
- 10. Kopieren Sie die heruntergeladene Firmware der Optionskarte der zweiten Generation per Drag & Drop auf das angeschlossene Gerät. Warten Sie, bis die Datei vollständig übertragen ist.
- 11. Trennen Sie das Laufwerk im Datei-Explorer.
- 12. Entfernen Sie das an die Optionskarte der zweiten Generation angeschlossene USB-Kabel.
- 13. Ziehen Sie das USB-Kabel vom PC ab.
- 14. Trennen Sie das USB-Kabel von der Optionskarte der zweiten Generation.
- 15. Setzen Sie die Optionskarte der zweiten Generation wieder in den gleichen 1280-Steckplatz ein, aus dem sie entfernt wurde.
- 16. Schalten Sie die 1280 ein.



13.0 Optionskarten

Die 1280 kann bis zu sechs Optionskarten aufnehmen. Diese können in jedem der verfügbaren Steckplätze installiert werden. Die Karten können nicht eingesetzt oder entfernt werden, wenn das Anzeigegerät mit der Strom verbunden ist (Die Karten unterstützen keinen Hotswap).



VORSICHT: Elektrostatisch empfindliches Gerät (ESD), beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung, um einen Schock oder Schäden durch elektrostatische Entladung zu vermeiden.

WARNUNG: Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Bei allen Arbeiten innerhalb des Gehäuses des Anzeigeterminals muss ein antistatisches Band zur Erdung und zum Schutz der elektronischen Bauteile vor elektrostatischer Entladung (ESD) getragen werden.
 - Arbeiten innerhalb des Gehäuses einer digitalen Gewichtsanzeige dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Optionskarten finden Sie in einem Anhang zu jeder Karte. Die Artikelnummern der verfügbaren 1280-Optionskarten-Kits und der entsprechenden Anhänge lauten wie folgt:

Optionskarten	Kit-Teilenummer	Teilenummer des Anhangs
Einkanal-Waagenkarte	164085	164652
Zweikanal-Waagenkarte	164683	164653
24-Kanal-Digital-E/A-Karte	164684	164654
Serielle Zweikanal-Kommunikationskarte	164685	164655
Einkanal-Analogausgangskarte	165366	16/656
Zweikanal-Analogausgangskarte	164686	104030
Serielle Zweikanal-Analogeingangskarte	164687	164657
Vierkanal-Relaiskarte	164689	164659
Einkanal-EtherNet/IP ™-Schnittstelle	165792	156861
Zweikanal-EtherNet/IP™-Schnittstelle	208129	200276
DeviceNet [®] -Schnittstelle	165793	156783
ProfiNet [®] -Schnittstelle	165794	156781
Profibus [®] -Schnittstelle	165795	156784
Modbus TCP [®] -Schnittstelle	165796	156782
EtherCAT-Schnittstelle	179533	164394
24 Volt 8-Kanal digitale E/A-Karte	221402	221450

Tabelle 13-1. Verfügbare Optionskarten

HINWEIS: Die Firmware der 1280-Feldbuskarte wurde aktualisiert, um Unterstützung für den iRite Feldbus-Handler hinzuzufügen.

13.1 Serieller Befehl "Hardware"

Der serielle Befehl **HARDWARE** kann dazu verwendet werden, um zu überprüfen, ob alle installierten Optionskarten vom System erkannt werden.

Der Befehl **HARDWARE** gibt dabei eine Zeichenfolge von Typencodes zurück, die die vom System als in den Steckplätzen 1-6 installierten Karten darstellen. Das Format der zurückgegebenen Zeichenfolge ist xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, einer der folgenden Codes ist:

- FF = Keine Karte installiert
- 10 = Einkanal-Waagenkarte
- 11 = Zweikanal-Waagenkarte
- 20 = Digitalein-/ausgangskarte
- 21 = 24 Volt Digitale E/A-Karte
- 61 = Serielle Kommunikationskarte 99 = Einkanal-Analogausgangskarte
- 90 = Zweikanal-Analogausgangskarte
- B1 = Serielle Zweikanal-Analogeingangskarte
- AA = Feldbuskarte (mit beliebigem Modul)

55 = Relaiskarte



13.2 Firmware der Optionskarte

Der serielle Befehl OPTVERSION#s (wobei s die Steckplatznummer ist) kann verwendet werden, um die Version der auf den Optionskarten installierten Firmware zu ermitteln. Wenn NO CARD zurückgegeben wird, ist entweder keine Karte installiert oder die installierte Karte wurde vom System nicht erkannt. Alternativ dazu gibt der Befehl DUMPVERSIONS die Versionen aller installierten Optionskarten zurück.

HINWEIS: Gilt nur für Optionskarten der zweiten Generation (siehe Abschnitt 12.3.2 auf Seite 123).



14.0 Importieren/Exportieren

Das Dienstprogramm Revolution bietet eine Vielzahl an Funktionen zur Konfiguration, Kalibrierung, Anpassung und Sicherung der 1280-Software. Hardware- und Softwarekonfiguration, Stream- und Ticketformatierung sowie Datenbankverwaltung werden von Revolution unterstützt.

Hardware- und Software-Anforderungen

- Mindest-Systemanforderungen: 166 MHz, x86-kompatibel, mit 32 MB RAM (64 MB f
 ür NT4/2000/XP), 40 MB Festplattenspeicherplatz
- Empfohlenes System: 233 MHz, x86-kompatibel oder höher, mit 64 MB RAM, 300 MB Festplattenspeicherplatz

Revolution läuft auf den meisten Windows[®]-Betriebssystemen, einschließlich Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8.1 und Windows 10 (sowohl 32- als auch 64-Bit-Architekturen werden unterstützt).

Die Systemanforderungen für die Ausführung von Revolution sind wie folgt:

- 1 GHz CPU (x86-32-Bit oder x86-64-Bit)
- 512 MB RAM
- 850 MB Festplattenspeicherplatz (32-Bit) oder 2 GB Festplattenspeicherplatz (64-Bit)

Zu den Bereichen, von denen Dateien in die 1280-Anzeige importiert bzw. von dort exportiert werden können, gehören:

- Konfiguration Dateierweiterung .rev, d. h. Einstellungen für Waagenkonfiguration, Kommunikation, Sollwert, Druckformat, Datenbankschemata oder angezeigte Widgets, die mit der Revolution-Konfigurationssoftware erstellt wurden
- iRite-Programme .cod-Erweiterung, d. h. eine kompilierte Version einer Quellcodedatei (.src-Erweiterung); iRite ist nur importierbar
- Datenbank .db-Erweiterung, d. h. die eigentlichen Datensätze, mit denen ein Datenbankschema befüllt werden kann

Definitionen

Export - Übertragen von Informationen aus der 1280 in ein Dateisystem, um sie als einen von zwei Dateitypen zu speichern.

Import - Senden von Informationen an die 1280 aus einem zuvor gespeicherten Dateisystem.

14.1 Importieren der Konfiguration

() WICHTIG: Beim Importieren einer Konfiguration werden die vorhandenen Daten überschrieben.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Revolution Datei in die 1280 zu laden:

- Aus dem Onboard-Dateisystem (mitgelieferte Anwendungen)
- Speichern Sie die .rev-Datei auf einem Flash-Laufwerk und importieren Sie sie über den USB-Anschluss in die 1280
- Speichern Sie die .rev-Datei auf einem Flash-Laufwerk und importieren Sie sie über den USB-Anschluss in die 1280
- Verbinden Sie sich mit der 1280 über einen PC, bei dem Revolution geöffnet und der mit einem beliebigen COM-Port (USB, Ethernet oder seriell) verbunden ist, siehe Abschnitt 14.7 auf Seite 131

		Source Device	Configuration	Database	iRite Program
Die rote	Ĩ	Onboard Filesystem	CANCEL	Select File to Import	DONE
Markierung zeigt das Quellgerät an	(****	SD Card		concern no co import	
<u> </u>	-	USB Flash Drive	Path: /		
			Checkweighing_P	rogram	
			Counting_Program	1	
			Filling_Dosing_Pro	ogram	
			Recipe_Program		
			Truck_InOut_Prog	ram	

Abbildung 14-1. Importieren der Konfiguration

HINWEIS: Der Bildschirm für den Import der Konfiguration sieht immer gleich aus, unabhängig davon, ob ein Onboard-Dateisystem, eine Micro-SD-Karte oder ein Flash-Laufwerk verwendet wird. Der einzige Unterschied ist, dass das Quellgerät auf der linken Seite des Bildschirms rot hervorgehoben ist. Ein Beispiel finden Sie unter Abbildung 14-1, wo eine Datei aus einem integrierten Dateisystem importiert wird.

14.1.1Importieren der integrierten iRite-Konfiguration

- 1. Drücken Sie 😧 configuration , um das Menü "Configuration" anzuzeigen.
- 2. Drücken Sie *Import from File*. Der Import-Bildschirm wird angezeigt, siehe Abbildung 14-1 auf Seite 126. Laden Sie sowohl die .rev- als auch die .cod-Datei, um die integrierten Anwendungsprogramme verwenden zu können.
- 3. Wählen Sie Onboard Filesystem.
- 4. Wählen Sie die Konfigurationsdatei.
- 5. Wählen Sie eines der Programme aus.
- 6. Drücken Sie Done, um den Import zu starten.
- 7. Drücken Sie 🎝

14.1.2 Importieren von Revolution-Dateien von einem Flash-Laufwerk oder einer Micro-SD-Karte

- 1. Speichern Sie die Revolution-Datei auf dem Flash-Laufwerk oder der Micro-SD-Karte.
- 2. Verbinden Sie das Flash-Laufwerk mit einem der USB-Anschlüsse des Anzeigegeräts bzw. setzen Sie die Micro-SD-Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz der 1280 ein.
- 3. Drücken Sie 😧 configuration , um das Menü "Configuration" anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie Import from File. Der Import-Bildschirm wird angezeigt, siehe Abbildung 14-1 auf Seite 126.

() WICHTIG: Beim Importieren einer Konfiguration werden die vorhandenen Daten überschrieben.

- 5. Wählen Sie *Flash Drive* oder *SD Card* (je nachdem, welches Medium verwendet wird). Das Dateisystem wird ausgelesen bzw. die verfügbaren Ordner werden angezeigt.
- 6. Wählen Sie Configuration, um die .rev-Dateien herauszufiltern, die auf dem Flash-Laufwerk gespeichert sind.
- 7. Navigieren Sie zum Ordner und dann zur .rev-Datei. Drücken Sie Done
- 8. Die Revolution-Dateieinstellungen werden nun auf die 1280 heruntergeladen. Drücken Sie

14.2 Importieren von iRite[™]-Programmen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein *iRite*-Benutzerprogramm in die 1280 zu laden.

Um Betrug zu verhindern, können *iRite*-Programme jedoch nicht hochgeladen/exportiert werden.

- Importieren Sie eine der vier integrierten *iRite*-Anwendungen (Ein- und Auswägen von Lkw, Kontrollwägen, Rezeptdosierung oder Zählen), die auf der 1280 gespeichert sind
- · Importieren Sie das auf einem Flash-Laufwerk gespeicherte iRite-Programm (.cod-Datei)
- · Importieren Sie das auf einer Micro-SD-Karte gespeicherte iRite-Programm
- Senden Sie die *iRite* -Konfigurationsdateien an die 1280, und zwar über einen PC, auf dem Revolution geöffnet und der an einen beliebigen COM-Port (USB, Ethernet oder seriell) angeschlossen ist, siehe Abschnitt 14.7 auf Seite 131

14.2.1 Importieren integrierter iRite-Programme

- 1. Drücken Sie 😧 configuration , um das Menü "Configuration" anzuzeigen.
- 2. Drücken Sie Import from File. Der Import-Bildschirm wird angezeigt, siehe Abbildung 14-1 auf Seite 126.
- 3. Wählen Sie Onboard Filesystem.
- 4. Wählen Sie *iRite Program*.
- 5. Wählen Sie eines der Programme aus.
- 6. Drücken Sie Done, um den Import zu starten.
- 7. Drücken Sie 5



14.2.2 Importieren von iRite von einem Flash-Laufwerk oder einer Micro-SD-Karte

- 1. Speichern Sie die iRite-Datei auf dem Flash-Laufwerk oder der Micro-SD-Karte.
- 2. Drücken Sie 😧 configuration , um das Menü "Configuration" anzuzeigen.
- 3. Drücken Sie Import from File. Der Import-Bildschirm wird angezeigt, siehe Abbildung 14-1 auf Seite 126.
- 4. Wählen Sie Flash Drive oder SD Card auf der linken Seite der Anzeige.
- 5. Wählen Sie *iRite Program* oben im Display.
- 6. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die gewünschte .cod-Datei gespeichert ist, und wählen Sie sie aus.
- 7. Drücken Sie Done, um den Import zu starten.
- 8. Drücken Sie 🏹

14.2.3 Senden der Konfiguration von Revolution an das Gerät

HINWEIS: Wenn "RS-485 Network" oder "TCT/IP Network" als Standard-Kommunikationsmodus ausgewählt ist, wird vor der Verbindung mit der 1280 eine Aufforderung zur Auswahl einer Adresse angezeigt, siehe Abschnitt 14.7 auf Seite 131 für Anweisungen zur Verbindung mit Revolution.

- 1. Drücken Sie das Verbinden-Symbol, siehe Abschnitt 14.7 auf Seite 131. Wenn die Kommunikationseinstellungen angepasst werden müssen, wählen Sie "Options" im Menü "Tools".
- 2. Drücken Sie 😧 configuration auf der Anzeige.
- 3. Wählen Sie in Revolution aus dem Menü *Communications* die Option *Send Configuration to Device*. Ein Dialogfeld wird angezeigt.



Abbildung 14-2. Importieren der Konfiguration

- 4. Markieren Sie die Kontrollkästchen der Bereiche, die heruntergeladen werden sollen.
- 5. Wenn das iRite-Programm heruntergeladen werden soll, drücken Sie die **Durchsuchen**-Schaltfläche, um das PC-Dateisystem aufzurufen. Wenn nicht, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- 6. Navigieren Sie zu der gespeicherten .cod-Datei. Der ausgewählte Pfad sollte im weißen Textfeld angezeigt werden.
- 7. Drücken Sie **Begin** und warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist. Die Einstellungen aus der Revolution-Datei werden nun in die 1280 eingefügt.
- 8. Drücken Sie 🎦



14.3 Importieren von Datenbankdaten

Um viele Datensätze schnell zu laden (Transaktion, Produkt- oder Kundendaten), können alle Zeilen auf einmal in das 1280-Datenbankschema geladen werden. Dieses ist Teil der Konfiguration und muss heruntergeladen werden, bevor die eigentlichen Daten gesendet werden können. Es gibt drei Möglichkeiten, Daten zu importieren.

- Herunterladen einer zuvor gespeicherten oder exportierten .db-Datei, die auf einem Flash-Laufwerk gespeichert ist
- Herunterladen einer zuvor gespeicherten oder exportierten .db-Datei, die auf einer Micro-SD-Karte gespeichert ist
- Per Verbindung zur 1280 über einen PC, bei dem die Anwendung Revolution geöffnet und der mit einem beliebigen COM-Port (USB, Ethernet oder seriell) verbunden ist

14.3.1 Importieren von Datenbanken von einem Flash-Laufwerk oder einer Micro-SD-Karte

- 1. Verbinden Sie ein Flash-Laufwerk oder eine Micro-SD-Karte mit einer gespeicherten .db-Datei (eine Textdatei mit einer speziellen Erweiterung, die zuvor als Pipe-getrennte Datei mit Datensätzen exportiert wurde) mit der 1280.
- 2. Drücken Sie 😧 configuration , um das Menü "Configuration" anzuzeigen.
- 3. Drücken Sie Import from File.
- 4. Wählen Sie Flash Drive oder SD Card.
- 5. Wählen Sie *Database* oben im Display.
- 6. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die gewünschte .db-Datei gespeichert ist, und wählen Sie sie aus.
- 7. Drücken Sie Done, um den Import zu starten.
- 8. Drücken Sie 🎦

14.3.2 Herunterladen von Datenbanken auf die 1280

- 1. Öffnen Sie die Revolution-Datei mit den gewünschten (zuvor heruntergeladenen) Datenbankschemata.
- 2. Drücken Sie das Verbinden-Symbol. Wenn die Kommunikationseinstellungen angepasst werden müssen, wählen Sie *Options* im Menü *Tools*.
- 3. Navigieren Sie zum *Database Editor* in Revolution und wählen Sie den Namen der Datenbank (in der Mitte) aus, die befüllt werden soll.
- 4. Ein Raster, das so viele Spalten wie Felder besitzt und so viele Zeilen nach unten, wie die Datensätze angezeigt werden. Sie haben folgende Optionen zum Auffüllen dieses Rasters:
 - Importieren Sie eine zuvor auf dem PC gespeicherte .db-Datei in den Database Editor, indem Sie auf das Import-Symbol klicken
 - · Geben Sie alle Daten in den Editor ein
- 5. Klicken Sie auf das **Download**-Symbol.

		and the second		
	ions Tools Navigation	View Help		
	› 🔏 🚡 🛅 የሌ 🍘 🧃	P 👗 🗊 🕅 🌌	Z ×	-
Herunterladen auf	Data Editor			
die 1280	Onboard Database	ID	Inbound	Importieren
		1 🕨		aus Datei
	Abbildung 14-3. D	2 Datenbankbefehle in Re	volution	

Die Daten im Data Editor werden nacheinander an die 1280 gesendet. Sie werden dabei an alle vorhandenen Daten in der 1280 angehängt.



14.4 Exportieren der Konfiguration

Es ist wichtig, eine Kopie der Datei zu speichern, um eine Sicherungsversion der Konfiguration zu erstellen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten.

- Hochladen der zu speichernden Konfiguration als .rev-Datei auf ein Flash-Laufwerk
- Hochladen der zu speichernden Konfiguration als .rev-Datei auf eine Micro-SD-Karte
- Verbindung mit der 1280 über einen PC, bei dem Revolution geöffnet und der mit einem beliebigen COM-Port (USB, Ethernet oder seriell) verbunden ist, siehe

HINWEIS: Änderungen an den Konfigurationsparameter (aus der gleichen Konfigurationssitzung) müssen vor dem Exportieren der Konfiguration gespeichert werden.

14.4.1 Exportieren zu einem Flash-Laufwerk oder einer Micro-SD-Karte

- 1. Verbinden Sie Flash-Laufwerk oder Micro-SD-Karte mit dem Anzeigegerät.
- 2. Drücken Sie 💽 Configuration , um das Menü "Configuration" anzuzeigen.
- Drücken Sie Export to File. Der Export-Bildschirm wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie Flash Drive oder SD Card, um Dateisystem und Anzeigeordner auszulesen.
- 5. Wählen Sie **Configuration** und geben Sie an, dass die Konfiguration als .rev-Datei gespeichert werden soll.
- 6. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll. Drücken Sie Done

14.4.2 Übertragen der Konfiguration vom Gerät zu Revolution

- Offnen Sie die Revolution Software auf dem PC.
- 2. Drücken Sie das Verbinden-Symbol, siehe Abschnitt 14.7 auf Seite 131.
- 3. Drücken Sie 🚺 Configuration auf der Anzeige.
- 4. Wählen Sie Communications und dann Get Configuration from Device. Ein Dialogfeld wird angezeigt.
- 5. Navigieren Sie zu dem Ordner auf dem PC, in dem die Konfigurationsdatei gespeichert werden soll.

14.5 Exportieren von Datenbankdaten

Um eine Sicherungsversion der Datenbanken (Transaktions-, Produkt- oder Kundendaten) zu erhalten, muss eine Kopie der Datenbankdatei gespeichert werden. Dazu gibt es drei Möglichkeiten.

- Hochladen der zu speichernden Datenbank als .db-Datei auf ein Flash-Laufwerk
- · Hochladen der zu speichernden Datenbank als .db-Datei auf eine Micro-SD-Karte
- · Verbindung mit der 1280 über einen PC, bei dem die Anwendung Revolution geöffnet und der mit einem beliebigen COM-Port (USB, Ethernet oder seriell) verbunden ist

14.5.1 Exportieren der Datenbank zu einem Flash-Laufwerk oder einer Micro-SD-Karte

- 1. Nachdem die Daten auf der 1280 gespeichert wurden (über iRite im Run-Modus oder nach einem erfolgten Daten-Download), verbinden Sie ein Flash-Laufwerk oder eine Micro-SD-Karte mit dem Anzeigegerät.
- 2. Drücken Sie 💽 Configuration um das Menü "Configuration" anzuzeigen.
- 3. Drücken Sie Export to File.
- 4. Wählen Sie Flash Drive oder SD Card, um Dateisystem und Anzeigeordner auszulesen/anzuzeigen.
- 5. Wählen Sie Database und geben Sie an, dass die Datenbankdaten als Pipe-delimited .db-Datei gespeichert werden sollen.
- 6. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die .db-Datei gespeichert werden soll.
- 7. Drücken Sie zum Auswählen und Exportieren. Done



14.5.2 Übertragen von Datenbanken von der 1280 auf einem PC

- 1. Öffnen Sie Revolution auf dem PC.
- 2. Öffnen Sie die spezifische rev-Datei mit dem angegebenen Datenbankschema, das für die 1280 verwendet wird.
- 3. Drücken Sie das Verbinden-Symbol, siehe Abschnitt 14.7.
- 4. Navigieren Sie zum **Database Editor** in Revolution und wählen Sie den Namen der Datenbank (in der Mitte) aus, die befüllt werden soll.
- 5. Ein Anzeigeraster, das so viele Spalten wie Felder besitzt und so viele Zeilen nach unten, wie Datensätze angezeigt werden.
- 6. Klicken Sie auf das *Upload*-Symbol.
- 7. Die im Dateneditor angezeigten Daten werden nicht gespeichert. Um die Datenbank auf dem PC zu speichern, klicken Sie auf das *Export*-Symbol.
- 8. Es wird ein Dateisystem-Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, wo die Datei auf dem PC gespeichert und wie sie benannt werden soll.

14.6 Exportieren des Diagnoseprotokolls

Ein iQUBE²-Fehlerprotokoll wird erstellt und kann an das Host-Gerät gesendet werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Fehlerprotokoll zu exportieren:

- 1. Nachdem die Daten auf der 1280 gespeichert wurden (über iRite im Run-Modus oder nach einem erfolgten Daten-Download), verbinden Sie ein Flash-Laufwerk oder eine Micro-SD-Karte mit dem Anzeigegerät.
- 2. Drücken Sie 😧 configuration , um das Menü "Configuration" anzuzeigen.
- 3. Drücken Sie *Export to File*.
- 4. Wählen Sie Flash Drive oder SD Card, um Dateisystem und Anzeigeordner auszulesen/anzuzeigen.
- 5. Wählen Sie **Database** und geben Sie an, dass die Datenbankdaten als .txt-Protokolldatei gespeichert werden sollen.
- 6. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die.db-Datei gespeichert werden soll.
- 7. Drücken Sie Done zum Auswählen und Exportieren.

14.7 Verbinden zur Anzeige über Revolution

- 1. Schließen Sie den PC an einen der 1280 COM-Anschlüsse (USB, Ethernet oder seriell) an.
- 2. Öffnen Sie Revolution auf dem PC.
- 3. Drücken Sie 😧 configuration , um das Menü "Configuration" anzuzeigen.
- 4. Drücken Sie das **Verbinden**-Symbol. Revolution versucht daraufhin, eine Verbindung mit dem Anzeigeterminal herzustellen.



Abbildung 14-4. Verbindung zum PC



5. Wenn die Kommunikationseinstellungen angepasst werden müssen, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Options**.



Abbildung 14-5. Einstellen des Verbindungstyps

6. Wählen Sie über AutoDetect die Art der Verbindung aus, die hergestellt werden soll.

HINWEIS: Bei Verwendung von RS-232 muss auf dem Einstellungsbildschirm ein Anschluss ausgewählt werden; Baud, Parität und Datenbits können jedoch nur ausgewählt werden, wenn das Kontrollkästchen "Auto Detect Settings" im AutoDetect-Bildschirm nicht markiert ist.

	Options	<u> </u>	
	Communications	Settings	
Einstellungen ———	Settings O Download Handing O Download Handing O Fonts O Header/Footer O Setpoint Printing O Setpoint Printing O Setpoint Printing O Anotor Mode Colors O Ticket Editor Colors O Ticket Editor Colors O The Backgrounds Other O Demal Configuration O File Associations	Communications Settings PC Comm Port COM1 Baud Rate 9600 Parity N-None COM COM COM COM COM COM COM COM COM CO	Parameter wie gewünscht einstellen
	Help	OK Cancel	

Abbildung 14-6. Einstellen der Kommunikationsparameter

7. Stellen Sie die Kommunikationsparameter nach Bedarf ein.

Connect to Indicator	Connect to Indicator
Connecting to Indicator	Connecting to Indicator
RS-485 Target Address Go Go Close	TCP/IP Address & Port Number
Status	Status
RS-485-Verbindung	TCP/IP-Verbindung

Abbildung 14-7. Verbindungsbildschirme

8. Für die Verbindung mit RS-485 oder TCP/IP ist eine Adresse erforderlich.

14.8 Aktuelle Firmware

Die neueste Version der 1280-Firmware finden Sie unter <u>www.ricelake.com/1280.</u>..



WICHTIG: Sichern Sie vor dem Laden einer neuen Firmware die bestehende Konfiguration und/oder Datenbanken gemäß den Anweisungen weiter oben in diesem Abschnitt. Durch die Aktualisierung der Firmware wird die Konfiguration auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät während der Aktualisierung des Firmware Images über eine stabile Stromversorgung verfügt.
- Trennen Sie das Gerät während des Aktualisierungsvorgangs nicht von der Stromversorgung. Das Gerät könnte beschädigt und funktionsunfähig werden.
- Manipulieren, verändern oder entfernen Sie keine der Firmware Image-Dateien im Update-Verzeichnis. Andernfalls kann das Gerät funktionsunfähig werden.
- Berühren Sie das Flash-Laufwerk nicht, nachdem der Aktualisierungsvorgang begonnen hat, da dies zu unvorhergesehenen Problemen führen kann.
- Der Prozess dauert einige Minuten. Wenn nach 4-5 Minuten keine offensichtlichen Ergebnisse oder Fehler angezeigt werden, versuchen Sie es erneut oder wenden Sie sich an den technischen Support.

14.8.1 Prüfen der aktuellen Firmware

Wenn Sie den Konfigurationsmodus aufrufen, wird die aktuell auf der 1280 geladene Firmware-Version unten auf dem Bildschirm angezeigt.



Abbildung 14-8. Prüfen der Firmware-Version

Vergleichen Sie die aktuelle mit der neuesten Version, die online unter www.ricelake.com/1280 verfügbar ist



14.9 Aktualisieren der Firmware mit einem USB-Flash-Laufwerk

14.9.1 Herunterladen der Firmware auf ein USB-Flash-Laufwerk

- 1. Die neueste Version der 1280-Firmware finden Sie auf der Rice Lake-Website, indem Sie einen entsprechenden Suchvorgang durchführen(1280 Firmware):
 - Wählen Sie "1280 Enterprise"
 - · Wählen Sie "Ressourcen/Downloads"
 - Wählen Sie "Firmware" und dann "Download"

Lirmware						
TITLE	VERSION	SIZE	RELEASE NOTES	DOWNLOAD	RELEASE DATE	EMAIL
1280 Firmware	1.02	122.09 MB		Download	May 3, 2016	🖂 Email
1280 Scale Card Firmware	1.00	108.81 KB		Download	Jan 19, 2016	Ed Email

Abbildung 14-9. Auswahl der Firmware auf der Website

- 2. Laden Sie die Firmware-Zip-Datei auf einen PC herunter und entpacken Sie den Ordner.
- 3. Schließen Sie ein USB-Speichergerät (Flash-Laufwerk) an einen verfügbaren Anschluss des PC an.
- 4. Kopieren Sie den Ordner update in das Stammverzeichnis des Flash-Laufwerks.

HINWEIS: Wenn sich der Update-Ordner nicht auf der root-Ebene befindet, wird die Datei nicht gefunden. Löschen Sie alle bereits vorhandenen Aktualisierungsdateien auf dem Flash-Laufwerk.

14.9.2 Aktualisierung der Firmware auf der 1280

WICHTIG: Wenn Sie auf die Firmware-Version 2.06.00 aktualisieren, startet das System nach der Installation automatisch neu und die Firmware wird ein zweites Mal über den USB-Anschluss neu geflasht. Nach Abschluss des Vorgangs startet die 1280 ein zweites Mal neu; Kalibrieren Sie die Touchscreen-Displays. Anweisungen zum Aktualisieren der Firmware mithilfe der Funktion "Network Update" finden Sie unter Abschnitt 14.10 auf Seite 138.

- 1. Schalten Sie die zu aktualisierende 1280-Anzeige aus.
- 2. Verbinden Sie das Flash-Laufwerk, das die Firmware-Aktualisierung enthält, mit USB A Port der 1280.
- Halten Sie den Setup-Schalter beim Einschalten der 1280 5 bis 10 Sekunden lang gedrückt oder bis *Initializing* angezeigt wird. Die 1280 sucht nun nach dem Flash-Laufwerk (dies kann bis zu 12 Sekunden dauern). Sobald das Gerät gefunden wurde, wird die Meldung *'update' directory found on USB storage device* angezeigt.



Abbildung 14-10. Initialisierung - Firmware-Update



4. Drücken Sie die Taste "USB". Zunächst wird die Meldung **Verifying Files:** und danach **Update in progress** angezeigt. Der Aktualisierungsvorgang dauert ein paar Minuten. Wenn er abgeschlossen ist, wird das System automatisch neu gestartet und kehrt in den Wiegemodus zurück.

	Verifying Files:
Der Fortschrittsbalken zeigt den Prozentsatz an. Sobald 100 % erreicht sind, fährt das Programm mit dem nächsten Schritt der Installation fort.	This may take a few minutes.

Abbildung 14-11. Dateiprüfung

5. Entfernen Sie jetzt das Flash-Laufwerk.

Die Versionsnummer der aktualisierten Firmware wird unten auf dem Bildschirm für die Ersteinrichtung angezeigt. Jedes Mal, wenn das Anzeigegerät mit neuer Firmware aktualisiert wird, wird eine *update.log*-Datei im Update-Verzeichnis auf dem Flash-Laufwerk erstellt, sofern vorhanden.

Beispiel für ein Update-Protokoll

(update_full_good	l.log)	******************
Checking part	tions	** Digital Signature Verification Of All Update Files **
total 461712		U-Boot
-rwxr-xr-x	5792392 Jul 28 12:07 backup_ulmage	Checking signatureOK
-rwxr-xr-x	256 Jul 28 12:07 backup_ulmage.sgn	Device tree binary
-rwxr-xr-x	39035 Jul 28 12:07 imx6q-RLWS.dtb	Checking signatureOK
-rwxr-xr-x	256 Jul 28 12:07 imx6q-RLWS.dtb.sgn	Linux Kernel
-rwxr-xr-x	1906 Jul 28 12:07 post_script.sh	Checking signatureOK
-rwxr-xr-x	256 Jul 28 12:07 post_script.sh.sgn	Backup Linux Kernel
-rwxr-xr-x	29846192 Jul 28 12:07 rootfs.cpio.uboot	Checking signature OK
-rwxr-xr-x	256 Jul 28 12:07 rootfs.cpio.uboot.sgn	Post Install Script
-rwxr-xr-x	431011840 Jul 28 12:08 rootfs.tar	Checking signatureOK
-rwxr-xr-x	256 Jul 28 12:08 rootfs.tar.sgn	Recovery FS
-rwxr-xr-x	5 Jul 28 12:08 rootfs_drop	Checking signature OK
-rwxr-xr-x	257024 Jul 28 12:08 u-boot-01.imx	Root FS
-rwxr-xr-x	256 Jul 28 12:08 u-boot-01.imx.sgn	Checking signatureOK
-rwxr-xr-x	5792392 Jul 28 12:08 ulmage	******
-rwxr-xr-x	256 Jul 28 12:08 ulmage.sgn	** Digital Signature Verification Of All Update Files **
-rwxr-xr-x	37 Jul 28 12:08 update.log	** Finished **
*** Files ***		******************

Abbildung 14-12. Beispiel für ein Update-Protokoll



14.9.3 Fehler

Wenn das Flash-Laufwerk nicht gefunden wird, schlägt die Initialisierung fehl.

USB-Speichergerät nicht gefunden

Wenn das Flash-Laufwerk nach der vollen Wartezeit nicht gefunden werden kann, wird Folgendes angezeigt.



Abbildung 14-13. USB-Speichergerät nicht gefunden

Lösung

- Vergewissern Sie sich, dass das Flash-Laufwerk ordnungsgemäß an einen der beiden USB-Anschlüsse angeschlossen ist; Während des Aktualisierungsvorgangs kann nur ein Gerät mit diesen Anschlüssen verbunden sein
- · Stellen Sie sicher, dass das Flash-Laufwerk als FAT32-Dateisystem formatiert ist. NTFS wird nicht erkannt
- · Verwenden Sie ein anderes Flash-Laufwerk, das erste könnte defekt sein
- Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es sich um einen defekten USB-Anschluss handeln. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support, um weitere Unterstützung zu erhalten

Fehlendes Update-Verzeichnis

Auf dem Flash-Laufwerk ist kein Update-Verzeichnis vorhanden.

	Initialization: FAILED
'update' directory NOT found on USB storage device	
USB	

Abbildung 14-14. Update-Verzeichnis nicht gefunden

Lösung:

- Überprüfen Sie, ob das Verzeichnis *update*, das die Firmware Image-Dateien enthält, auf der root.-Ebene des Flash-Laufwerks vorhanden ist
- Überprüfen Sie, ob der Pfad zur Datei update korrekt ist

Beispiel für einen korrekten USB-PC-Pfad: F:/update/firmware_files Beispiel für einen inkorrekten USB-PC-Pfad: F:/xdirectory/update/firmware_files



Digitale Signatur

Die Überprüfung der digitalen Signatur der Firmware Image-Datei/-Dateien ist fehlgeschlagen.

	Verifying Files: FAILED		
	This may take a few minutes.		
See 'update/update.log' on USB storage device for explaination of failure!	20%		

Abbildung 14-15. Fehler bei der digitalen Signatur

HINWEIS: Wenn auf dem Display FAILED angezeigt wird, können Sie die Stromversorgung der Anzeige trennen und das USB-Speichergerät entfernen. Das Hochladen neuer Firmware beginnt erst, nachdem die Initialisierung und die Überprüfung der Dateien abgeschlossen sind.

Beispiel einer Protokolldatei mit Fehlern bei der Überprüfung einer digitalen Signatur:

Bad signature and missing signature file.		rootfs.cpio.uboot not found.			
(update_nosig_1bad.log)		SKIPPING.			
Checking partitions		Root FS			
*** Files ***		Checking signature FAIL			
total 11636		***************			
-rwxr-xr-x	39035 Jul 29 14:41 imx6q-RLWS.dtb	** Digital Signature Verification Of All Update Files **			
-rwxr-xr-x	256 Jul 29 14:41 imx6q-RLWS.dtb.sgn	** Finished **			
-rwxr-xr-x	1906 Jul 29 14:41 post_script.sh	******************			
-rwxr-xr-x	256 Jul 29 14:41 post_script.sh.sgn				
-rwxr-xr-x	5792392 Jul 29 14:41 rootfs.tar	******* FILE VERIFICATION STATUS *******			
-rwxr-xr-x	256 Jul 29 14:41 rootfs.tar.sgn	u-boot-01.imx Verified			
-rwxr-xr-x	257024 Jul 29 14:41 u-boot-01.imx	imx6q-RLWS.dtbVerified			
-rwxr-xr-x	256 Jul 29 14:41 u-boot-01.imx.sgn	ulmage Missing Sgn			
-rwxr-xr-x	5792392 Jul 29 14:41 ulmage	post_script.sh Verified			
-rwxr-xr-x	37 Jul 29 14:41 update.log	rootfs.tar Verify Failed			
*** Files ***		******* FILE VERIFICATION STATUS *******			

** Distal Cis					
		III File Verification Failure III III NO files were fleshed to the device II III			
U-B00t		!! NU files were flashed to the device !!			

Checking signature ... OK Device tree binary... Checking signature ... OK ulmage.sgn not found ...FAIL backup_ulmage not found. SKIPPING .. Post Install Script... Checking signature ... OK

!! !! !! Weitere Informationen zu Fehlern finden Sie im Handbuch. !! !! !!

Abbildung 14-16. Beispiel für eine fehlgeschlagene digitale Signatur



Fehler	Schritte zur Fehlerbehebung
Beschädigte ZIP-Datei	Laden Sie die ZIP-Datei herunter und entpacken Sie sie erneut
Fehler beim Kopieren/Schreiben des Verzeichnisses <i>update</i> auf das Flash-Laufwerk	Vergewissern Sie sich, dass das Flash-Laufwerk synchronisiert wurde und sicher getrennt ist, bevor Sie es vom PC entfernen
Problem mit dem Flash-Laufwerk	Verwenden Sie ein anderes Flash-Laufwerk
Erforderliche Datei oder Signaturdatei fehlt	Laden Sie die ZIP-Datei herunter und entpacken Sie sie erneut
Die Dateien sind beschädigt oder wurden manipuliert	Laden Sie die ZIP-Datei herunter und entpacken Sie sie erneut

Tabelle 14-1. Fehler bei der digitalen Signatur

WICHTIG: Manipulieren, verändern oder entfernen Sie keine der Firmware Image-Dateien im Update-Verzeichnis. Andernfalls kann das Gerät funktionsunfähig werden.

14.10 Firmware-Update über das Netzwerk

(!)

Netzwerk-Updates ermöglichen das Herunterladen von Firmware von der Website des Unternehmens über eine Internetverbindung.



Gehen Sie wie folgt vor, um alle zukünftigen Netzwerk-Updates durchzuführen:

1. Wählen Sie "Update Utilities" im Menü "Systems Setting" (siehe Abbildung 14-17).

	🕻 System ?	
ন্ত	Devices	Enable Network Update
۳ :=-	Email	Natwork Undate Status
	Card Utilities	Currently only the same version is qualitable
4aj	Update Utilities	
≁		Check For Download and Verify Reboot and Install Network Update Network Update Network Update
æ		
Ś		
٠		
Þ		

Abbildung 14-17. Menü "Netzwerk-Updates"

2. Vergewissern Sie sich, dass die Option "Enable Network Update" aktiviert ist.

📝 HINWEIS: Wenn Netzwerk-Updates aktiviert sind, muss der Benutzer das Menü speichern und schließen, um fortzufahren.

- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Check for Network Update. Der Verfügbarkeitsstatus des Updates wird angezeigt.
- 4. Wenn eine neue Version verfügbar ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Download and Verify Network Update.
- 5. Wenn die neue Version erfolgreich heruntergeladen wurde, drücken Sie die Schaltfläche **Reboot and Install Network Updates**. Die 1280 startet neu und installiert das Update.

WICHTIG: Unterbrechen Sie den Update-Vorgang nicht und greifen Sie nicht in den Vorgang ein, da dies zum Ausfall des Geräts führen kann.

6. Nach Abschluss der Aktualisierung wird die 1280 neu gestartet. Das System kehrt zur Gewichtsanzeige oder zum Startbildschirm des iRite-Programms zurück.



14.10.1 Fehler

Fehlermeldung	Vorgehensweise
No network configured. Make sure a network connection and DNS are properly configured.	Aktivieren Sie das Netzwerk und konfigurieren Sie die Ethernet- und WLAN-Einstellungen (siehe Abschnitt 5.2 auf Seite 77).
Make sure a network connection and DNS are properly configured.	Die Datei Manifest.txt ist eventuell beschädigt oder die Web- site ist derzeit nicht verfügbar. Versuchen Sie es noch einmal oder wenden Sie sich an den telefonischen Kundendienst.
Downloaded update firmware zip image is corrupted.	Versuchen Sie es noch einmal oder wenden Sie sich an den telefonischen Kundendienst.

Tabelle 14-2. Fehlermeldungen

14.10.2 Umschalten zwischen den Firmware-Versionen

HINWEIS: Diese Funktion steht erst ab Firmware-Version 2.06 zur Verfügung.

Das System speichert fortlaufend die 3 zuletzt installierten Firmware-Versionen, beginnend mit v2.06. Gehen Sie wie folgt vor, um die Firmware-Versionen zu ändern:

- 1. Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, während Sie die 1280 für 5 bis 10 Sekunden einschalten oder bis *Initializing* angezeigt wird.
- 2. Sobald das Gerät die Suche nach einem USB-Flash-Laufwerk abgeschlossen hat und die Tasten aktiviert sind, wählen Sie **Support Tools**. Der Bildschirm "Support Tools" wird angezeigt.

📝 HINWEIS: Zum Ändern der Firmware-Version muss kein USB-Flash-Laufwerk an die 1280 angeschlossen sein.

3. Wählen Sie die Schaltfläche Change Version. Der Bildschirm "Change Version Partition" wird angezeigt.

HINWEIS: Der grau hinterlegte Eintrag ist die derzeit aktive Version.

		Chang Currently Active	e Version Partiti Version Is Highl	ion lighted Grey	
Partition Number	Firmware Version	Install Date	Firmware Build Date	Bootloader Version	
1	2.06.00 bn:0016	10 Sep 2023 09:11:56	07 Sep 2023	4.05.00	
2	2.06.01 bn:0003	18 Nov 2023 16:30:48	12 Nov 2023	4.05.00	Change Version
3	N/A				
					Done

Abbildung 14-18. Bildschirm "Version Partition ändern".

4. Wählen Sie die gewünschte Version. Die Version wird blau markiert.



5. Wählen Sie die Schaltfläche Change Version. Eine Warnmeldung wird angezeigt.



Abbildung 14-19. Bildschirm mit Warnmeldung



VORSICHT: Bei der Auswahl sind folgende Punkte zu beachten.

- Wenn in dieser aktuellen Version SmartCards hinzugefügt, entfernt oder in andere Steckplätze verschoben wurden, kann dies zu Problemen mit der von Ihnen ausgewählten Version führen.
- Wenn Sie in dieser aktuellen Version Änderungen an der Konfiguration vorgenommen haben, sind diese in der von Ihnen ausgewählten Version NICHT vorhanden.
- Ihre Datenbank ist f
 ür alle geladenen Versionen gleich. Wenn Sie Ihr Datenbankschema ge
 ändert oder eine Spalte in
 der aktuellen Version hinzugef
 ügt oder entfernt haben, kann es sein, dass dies in der ausgew
 ählten Version nicht
 mehr funktioniert. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Datenintegrit
 ät haben, sollten Sie Ihre Datenbank auf einem
 USB-Speicherger
 ät sichern oder exportieren (siehe Abschnitt 14.5 auf Seite 130).
- Wenn Sie ein neues iRite-Programm in diese aktuelle Version geladen haben, ist es in der ausgewählten Version nicht verfügbar.
- 6. Wählen Sie Accept. Die folgende Meldung erscheint.



Abbildung 14-20. Neustart-Meldung

Nach Abschluss des Neustarts führt das System die ausgewählte Firmware-Version aus.





HINWEIS: Wenn eine iRite-Anwendung installiert wurde, kann das System automatisch neu starten oder es muss manuell neu gestartet werden.

14.11 Visual Studio Code - iRite

Die iRite-Sprache für Visual Studio Code wird unterstützt.

- Syntaxfärbung
- Fragmente
- Vorverarbeitung
- Kompilierung
- Bereitstellung an die Anzeige

Installation

- 1. Drücken Sie
- 2. Drücken Sie "Install" und lassen Sie Vscode neu starten. Syntaxfärbung und Fragmente sind nun verfügbar.

Kompilieren und Bereitstellen

() WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass Revolution installiert ist, bevor Sie fortfahren.

Drücken Sie iRite: Build. Die Datei irite.settings.json wird im Verzeichnis erstellt.

Die Standardeinstellungen werden bei der Erstellung festgelegt, müssen aber für die verwendete Anzeige geändert werden.

Variable	Wert
Method	TCP, RS232
Indicator	1280, 920, 880, 820
Ipaddress	Bei Verwendung einer
Tcpport	TCP-Verbindung
Comport	Bei Verwendung von
Baudrate	RS232
Databits	
Parität	
Stopbits	

Tabelle 14-3. Verbindungsparameter

Bereitstellung

Vergewissern Sie sich, dass die Datei *irite.settings.json* an die Systemspezifikationen angepasst wurde, und drücken Sie **iRite: Deploy**.


15.0 Display Editor

Der Display Editor ermöglicht es dem Benutzer, den Startbildschirm zu konfigurieren und Widgets hinzuzufügen.

15.1 Konfigurierbarer Startbildschirm

Die 1280 Enterprise unterstützt einen konfigurierbaren Startbildschirm während des Boot-Vorgangs (oder der Startsequenz).

- · Es werden nur PNG-Bilddateien unterstützt
- Das zu verwendende Bild muss den Namen oem.png tragen und sich im root-Verzeichnis der SD-Karte befinden
- Die Grafik sollte nicht größer als 800 x 480 Pixel x 1280 x 800 sein (7 Zoll) und 1280 x 800 (12 Zoll)

15.2 Widgets

Der Display Editor in Revolution ist die einzige Möglichkeit, Widgets hinzuzufügen. Widgets können auf bis zu 99 verschiedenen Bildschirmen hinzugefügt werden.

Typ und Position der Elemente auf der 1280-Anzeige lassen sich mit den Drag-and-Drop-Funktionen des 1280-Dienstprogramms leicht festlegen. Display Widgets können jedoch auch über serielle Befehle (mit der 1280 im Setup-Modus) oder iRite programmiert werden. Es sind bis zu 99 verschiedene Bildschirme zulässig.

Screen 1	Angezeigter Bildschirm zum Bearbeiten (1 von 99)
Widget Collection	
No Selection Scale Widget Bitmap Widget Bar Graph Widget abl Label Widget Symbol Widget Image Widget Chart Widget Line Widget Image Vidget	

Abbildung 15-1. Widget-Bildschirm

- Scale Widgets sind eichpflichtige Darstellungen der konfigurierten Waagen im System für Nullpunkt, Stillstand, Tara und Einheiten
- · Bitmap Widgets sind Bilder von Tanks oder Trichtern, die einen ästhetischen Wert darstellen
- · Bar Graph Widgets sind eine Darstellung des Prozentsatzes des jeweiligen Elements, mit dem sie verknüpft sind
- · Label Widgets sind Textfelder, die mit dem Inhalt der jeweiligen Verknüpfung/Beschriftung gefüllt sind
- Symbol Widgets sind Bilder mit verschiedenen Zuständen, die sich je nach den Elementen ändern, mit denen sie verknüpft sind
- Image Widgets zeigen Bilder an, die lokal auf einer Micro-SD-Karte oder remote unter einer bestimmten URL-Adresse
 gespeichert sind
- · Chart Widgets werden verwendet, um Daten auf dem Display grafisch darzustellen
- · Line Widgets werden als Trennzeichen für andere Widgets verwendet
- · Softkey Widgets ermöglichen die Erstellung und Verwendung von Softkeys



Bei einigen Widget-Typen müssen Position oder Größe in Pixeln angegeben werden. Abbildung 15-2 und Abbildung 15-3 zeigen die Pixelzahl (133,33 Pixel pro Zoll) an, die zur Angabe der Pixelposition auf dem Bildschirm verwendet wird.



Abbildung 15-2. Bildschirmposition Pixelwerte - 7 Zoll-Display



Abbildung 15-3. Bildschirmposition Pixelwerte - 12 Zoll-Display



15.2.1 Scale Widgets

Diese Widgets werden verwendet, um grundlegende Daten von einer oder mehreren konfigurierten Waagen anzuzeigen. Um ein solches Widget zur Anzeige hinzuzufügen, prüfen Sie, welcher Bildschirm gerade eingeblendet ist, klicken Sie auf das Scale Widget-Symbol auf der linken Seite des Display Editors und ziehen Sie es an eine beliebige Stelle.

Sc	ale: 1	•		
]2↓			
4				
	(Widget Number)	1		
4	Appearance			
	Size	Size 5 - 470x105 🔽		
	Foreground Color	Black		
	Background Color	White		
4	Position			
	Left	8		
	Тор	8		
	Height	105		
	Width	470		

Abbildung 15-4. Scale Widgets

Die folgenden Waageneigenschaften können geändert werden.

Size - Es stehen sieben Größen zur Auswahl, von klein bis groß.

Foreground Color – ist die Standardtextfarbe. Sie kann auch über iRite geändert werden.

Background Color – ist die Standardtextfarbe. Sie kann auch über iRite geändert werden.

Left/Top – die Anzahl der Pixel vom linken oder oberen Rand. Für eine ungefähre Ausrichtung können Sie entweder Drag and Drop verwenden oder für eine genauere Ausrichtung Zahlen eingeben.



15.2.2 Bitmap Widgets

Diese Widgets bieten eine Darstellung von vertikalen oder horizontalen Tanks oder Trichtern. Um ein solches Widget zur Anzeige hinzuzufügen, prüfen Sie, welcher Bildschirm gerade eingeblendet ist, klicken Sie auf das Bitmap Widget-Symbol auf der linken Seite des Display Editors und ziehen Sie es an eine beliebige Stelle.

	Prope	rties		
bit:	3 : Bitmap	-		
•]2↓ 🖾			
4				
	(Alias)	bit3		
	(Widget Number)	3		
4	Appearance			
	Border Style	None		
	Style	Vertical Tank		
	Visible	True		
4	Position			
	Height	41		
	Width	41		
	Left	73		
	Тор	70		

Abbildung 15-5. Bitmap Widgets

Bitmap-Eigenschaften, die geändert werden können:

Alias – optionaler Variablenname zur Referenzierung dieses Widgets in iRite.

Border Style – Standard ist None; Wenn aktiviert, wird ein dünner schwarzer Rand um die Bitmap erzeugt.

Style – Es gibt drei Auswahlmöglichkeiten, "Vertical Tank" ist die Standardeinstellung. Typischerweise werden sie mit Balkendiagrammen verwendet, die sie überlagern.

Standardwert

Abbildung 15-6. Optionen für den Bitmap Widget-Stil

Visible – Standardeinstellung ist "True", bei "False" wird das Widget ausgeblendet. Dies kann auch über iRite geändert werden.

Height/Width – Höhe und Breite der Bitmap in Pixeln. Sie können die Größe der Bitmap per Drag and Drop ändern oder Zahlen für die Werte eingeben.

Left/Top – Position vom linken/oberen Rand in Pixeln. Dieser Wert kann per Drag and Drop verändert werden (um die Bitmap neu zu positionieren). Alternativ können Sie für beide Werte eine Zahl eingeben.



15.2.3 Bar Graph Widgets

Diese Widgets ermöglichen die Anzeige von vertikalen oder horizontalen Diagrammen, entweder im Stil eines normalen Balkendiagramms oder eines Nadelmaßes, mit oder ohne Graduierung. Das Diagramm kann verwendet werden, um das Gewicht der Waage oder den Fortschritt in Richtung eines Sollwerts darzustellen. Um ein solches Widget zur Anzeige hinzuzufügen, prüfen Sie, welcher Bildschirm gerade eingeblendet ist, klicken Sie auf das **Bar Graph Widget**-Symbol auf der linken Seite des Display Editors und ziehen Sie es an eine beliebige Stelle.

	Properties				
ba	r2 : Bar graph	•			
]⊉↓				
4					
	(Alias)	bar2			
	(Widget Number)	2			
4	Appearance				
	Border Style	None			
	Orientation	Dial			
	Color	Black			
	Visible	True			
4	Data Binding				
	Data Source	Scale			
	Data Field	Scale 1			
	Data Subfield	Gross			
4	Position				
	Height	77			
	Width	80			
	Left	503			
	Тор	132			

Abbildung 15-7. Bar Graph Widgets

Bar Graph-Eigenschaften, die geändert werden können:

Alias – optionaler Variablenname zur Referenzierung dieses Widgets in iRite.

Border Style – Wenn aktiviert, wird ein dünner schwarzer Rand um das Balkendiagramm erstellt; Standardeinstellung ist **None**. Orientation – Es gibt vier Auswahlmöglichkeiten, Standard ist **Horizontal**.



Abbildung 15-8. Optionen für Bar Graph Widgets

Color – Die Farbe des Balkendiagramms kann über iRite geändert werden.

Visible – Standard ist *True*, bei "False" wird das Widget ausgeblendet. Dies kann auch über iRite geändert werden.

Source – Quelle der Informationen, die das Balkendiagramm darstellt. Zu den Optionen gehören:

- Scale Das Balkendiagramm ist bei ausgeschöpftem Wägebereich voll (Standardeinstellung)
- Programmability über iRite eingestellter Prozentsatz
- Setpoint Prozentsatz basierend darauf, wie nahe sich der aktuelle am Sollwert befindet

Data Field – Einstellung für die Datenquelle.

- Wenn "Data Source" = "Scale" ist, wird dort die Nummer der konfigurierten Waage angegeben
- Wenn "Data Source" = "Setpoint" ist, wird dort die Nummer des konfigurierten Sollwerts angegeben

Data Subfield – gilt für "Data Source" = "Scale", die Auswahlmöglichkeiten sind "Gross", "Net" oder "Displayed".

Height/Width – Größe des Balkendiagramms in Pixeln (Höhe und Breite). Sie können die Größe der Bitmap per Drag and Drop ändern oder eine Zahl für einen der beiden Werte eingeben.

Left/Top – Entfernung vom linken/oberen Rand in Pixeln. Sie können die Position des Balkendiagramms per Drag and Drop ändern oder eine Zahl für einen der beiden Werte eingeben.

15.2.4 Label Widgets

Diese Widgets werden verwendet, um eine Textbeschriftung in die Anzeige einzufügen. Um ein solches Widget zur Anzeige hinzuzufügen, prüfen Sie, welcher Bildschirm gerade eingeblendet ist, klicken Sie auf das Label Widget -Symbol auf der linken Seite des Display Editors und ziehen Sie es an eine beliebige Stelle.

	Prope	rties		
lb1	: Label	-		
•]≵↓ 🖾			
A				
	(Alias)	lbl1		
	(Widget Number)	1		
Appearance				
	Border Style	Fixed Single		
	Caption	Caption		
	Justification	Left		
	Font	12		
	Color	Black		
	Visible	True		
4	Data Binding			
	Data Source	Scale		
	Data Field	Scale 1		
	Data Subfield	Gross Primary		
4	Position			
	Height	20		
	Width	76		
	Left	90		
	Тор	237		

Abbildung 15-9. Label Widgets

Die folgenden Eigenschaften können geändert werden:

Alias – optionaler Variablenname zur Referenzierung dieses Widgets in iRite.

Border Style – Wenn aktiviert, wird ein dünner schwarzer Rand um das Balkendiagramm erstellt; Standardeinstellung ist *Fixed Single*.

Caption – bezieht sich auf die Datenquelle. Wenn sie auf "Self" eingestellt, ist "Caption" der statische Text im Textfeld. Andernfalls wird er durch den Wert für "Data Source" überschrieben.

Justification – Position des Textes im Textfeld, links, mittig oder rechts.

Font – Textgröße, Standard ist 12.

Color – Die Farbe von Text und Rahmen kann über iRite geändert werden. Der Hintergrund kann nicht geändert werden.

Visible – Standard ist *True*, bei "False" wird das Widget ausgeblendet. Dies kann auch über iRite geändert werden.

Data Source – die Quelle der Informationen, die im Widget angezeigt werden. Zu den Optionen gehören:

- Scale Gewicht wird angezeigt
- Programmability Text von iRite
- Self zeigt immer den Text aus dem Parameter "Caption" an
- Setpoint zeigt die Sollwert-Eingabeaufforderung an

Data Field – Die verfügbaren Einstellungen hängen von der Datenquelle ab. Nur wenn "Data Source" = "Scale" oder "Setpoint" ist, muss ein Datenfeld angegeben werden.

- Wenn "Data Source" = "Scale" ist, wird dort die Nummer der konfigurierten Waage angegeben
- Wenn "Data Source" = "Setpoint" ist, wird dort die Nummer des konfigurierten Sollwerts angegeben

Data Subfield – Die verfügbaren Einstellungen hängen von der Datenquelle ab. Nur wenn "Data Source" = "Scale" oder "Setpoint" ist, muss ein Datenunterfeld angegeben werden.

- Wenn "Data Source" = "Scale", werden in "Data Subfield" die anzuzeigenden Gewichtsdaten angegeben
- Wenn "Data Source" = "Setpoint", kann "Data Subfield" auf "Setpoint Name", "Setpoint Value", "Preact Value" oder "Tolerance Band Value" eingestellt werden

Height/Width – Höhe und Breite des Label Widgets in Pixeln. Sie können die Größe des Widget per Drag and Drop ändern oder Zahlen für diese Werte eingeben.



Left/Top – Entfernung vom linken/oberen Rand in Pixeln. Sie können die Position des Label Widgets per Drag and Drop ändern oder Zahlen für diese Werte eingeben.

15.2.5 Symbol Widgets

Diese Widgets bieten Symbole, die eine Vielzahl von Alarmen, Bedingungen oder Gerätezuständen anzeigen. Um ein solches Widget zur Anzeige hinzuzufügen, prüfen Sie, welcher Bildschirm gerade eingeblendet ist, klicken Sie auf das **Symbol Widget**-Symbol auf der linken Seite des Display Editors und ziehen Sie es an eine beliebige Stelle.

Properties				
syr	sym3 : Symbol 👻			
]2↓			
4	,			
	(Alias)	sym3		
	(Widget Number)	3		
4	Appearance			
	Style	Tare		
	Value	State 1		
	Color	Dark Grey		
	Visible	True		
4	Data Binding			
	Data Source	Scale		
	Data Field	Scale 1		
	Data Subfield	Tare		
4	Position			
	Left	124		
	Тор	119		
	Height	32		
	Width	32		

Abbildung 15-10. Symbol Widgets

Die folgenden Eigenschaften können geändert werden:

Alias – optionaler Variablenname zur Referenzierung dieses Widgets in iRite.

Style – standardmäßig auf "Tare" eingestellt. Siehe Tabelle 15-2 auf Seite 156.

Value – bezieht sich auf die Zustände, die je nach gewähltem Stil in ihrer Anzahl variieren.

Beispiel: "Tare" hat drei Zustände: "Tare", "Blank/invisible" oder "Pushbutton Tare".

Color – die Farbe des Symbols, die über iRite geändert werden kann.

Visible – Standardeinstellung ist *True*, bei "False" wird das Widget ausgeblendet. Dies kann auch über iRite geändert werden.

Data Source – Quelle der Daten, die den Status der Symbol Widgets verändern.

• Zur Auswahl stehen "Scale", "Programmability" (von iRite eingestellter Symbolzustand), "Setpoint" oder "Digital I/O"

Data Field – Die verfügbaren Einstellungen hängen von der Datenquelle ab.

- Wenn "Data Source" = "Scale" ist, wird dort die Nummer der konfigurierten Waage angegeben
- Wenn "Data Source" = "Digital I/O" ist, gibt das Datenfeld die Steckplatznummer der digitalen E/A-Schnittstelle an
- Wenn "Data Source" = "Setpoint" ist, wird dort die Nummer des konfigurierten Sollwerts angegeben

Data Subfield – Die verfügbaren Einstellungen hängen von der Datenquelle ab. Nur wenn "Data Source" = "Scale" oder "Digital I/O" ist, muss ein Datenunterfeld angegeben werden.

- Wenn "Data Source" = "Scale", dann gibt "Data Field" den Waagenzustand an, der den des Widgets ändern soll
- Wenn "Data Source" = "Digital I/O" ist, gibt "Data Field" die Bitnummer der digitalen E/A-Schnittstelle an

Left/Top – Entfernung vom linken/oberen Rand in Pixeln. Sie können die Position des Label Widgets per Drag and Drop ändern oder Zahlen für die Werte eingeben.



15.2.6 Image Widgets

Diese Widgets werden verwendet, um Bilder in die Anzeige einzufügen. Die Bilder können lokal auf einer Micro-SD-Karte oder extern unter einer bestimmten URL-Adresse gespeichert werden. Unterstützte Bildformate sind .jpeg/.jpg, .gif, .png, und .svg.



HINWEIS: Animierte .gif-Dateien werden nicht unterstützt.

Um ein solches Widget zur Anzeige hinzuzufügen, prüfen Sie, welcher Bildschirm gerade eingeblendet ist, klicken Sie auf das **Symbol Widget**-Symbol auf der linken Seite des Display Editors und ziehen Sie es an eine beliebige Stelle.

	Prope	rties	
img	g4 : Image	•	
8]2↓ 🖾		
4			
	(Alias)	img4	
	(Widget Number)	4	
A	Appearance		
	Filename/Url		
	RefreshTime	0	
	Border Style	None	
	Visible	True	
4	Position		
	Height	100	
	Width	100	
	Left	288	
	Тор	114	

Abbildung 15-11. Image Widgets

Bildeigenschaften, die geändert werden können:

Alias – optionaler Variablenname zur Referenzierung dieses Widgets in iRite.

Filename/URL – gibt den Dateipfad oder die URL-Adresse des Bildes an. Wenn Sie eine Micro-SD-Karte verwenden, erstellen Sie im root-Verzeichnis der Micro-SD-Karte einen Ordner namens *Sdimages*. Legen Sie das Bild in diesem Ordner ab und geben Sie den Dateinamen des Bildes (einschließlich Erweiterung) in das Feld "Path/URL" ein. Es können mehrere Bilder mit unterschiedlichen Dateinamen im selben *SDimages*-Ordner verwendet werden. Wenn Sie ein Bild verwenden, das sich unter einer URL-Adresse befindet, geben Sie die Adresse hier ein. Die 1280 muss an ein Netzwerk angeschlossen sein, das auf die angegebene URL-Adresse zugreifen kann.

Refresh Time - das Intervall (in Sekunden), in dem das Bild von dem oben angegebenen Ort aktualisiert wird.

Border Style – Wenn aktiviert, wird ein dünner schwarzer Rand um das Balkendiagramm erstellt; Standardeinstellung ist *None*.

Visible – Standardeinstellung ist "True", bei "False" wird das Widget ausgeblendet. Dies kann auch über iRite geändert werden.

Height/Width – Höhe und Breite der Bitmap in Pixeln. Sie können die Größe des Bildes per Drag and Drop ändern oder Zahlen für die Werte eingeben.

Left/Top – Position vom linken/oberen Rand in Pixeln. Die Bildposition kann per Drag and Drop verändert werden (um es neu zu positionieren), oder Sie können für beide Werte Zahlen eingeben.



Interne Archivbilder

Um auf interne Archivbilder zuzugreifen, verwenden Sie *local://*, um eine lokale Datei auszuwählen. Beispiele für interne Archivbilder finden Sie unter Tabelle 15-1.

Bild	Beschreibung	Dateiname	Bild	Beschreibung	Dateiname
	Hilfsdruck	1.png	Page Down	Nach unten	18.png
	Brutto/Netto	2.png	Page Up	Nach oben	19.png
KEYED O	Manuelle Tarierung	3.png	Reports	Berichte	20.png
PRINT	Drucken	4.png	START	Start	21.png
SCREEN	Bildschirmauswahl	5.png	\bigcirc	Start-Schaltfläche Nachtansicht	22.png
	Tare	6.png	GO	Start-Schaltfläche Tagesansicht	23.png
UNITS	Units	7.png	\bigcirc	Stopp-Schaltfläche Nachtansicht	24.png
Exit	Beenden-Kästchen	9.png	500	Stopp-Schaltfläche Tagesansicht	25.png
MORE	Weiter	10.png	STOP	Stopp	26.png
Setup	Setup	11.png	Print	Drucken	27.png
8	Beenden	12.png	e	Papier	28.png
Delete All	Alle löschen	13.png		Roter Balken	29.png
Delete Entry	Eintrag löschen	14.png		Dunkelgrüner Balken	30.png
Tabained Truck	Suche in der Lkw-Datenbank	15.png		Grauer Balken	31.png
OFF	Off	16.png		Grüner Balken	32.png
ON	On	17.png		Dunkelroter Balken	33.png

Tabelle 15-1. Archivbilder



Bild	Beschreibung	Dateiname	Bild	Beschreibung	Dateiname
	Hellgrüner Balken	34.png		Drucken	52.png
	Gelber Balken	35.png	Jung.	Waggon	53.png
	Nr.	36.png	RailBoss	RailBoss Logo	54.png
	Ja	37.png		Rail Boss-Hintergrund	55.png
		38.png	RICE LAKE	Logo	56.png
		39.png	Full Staft	Voller Entwurf	57.png
		40.png	Fuil Braft Daubin Braft	Doppelentwurf	58.png
		41.png		1 Waage	59.png
	Rote Leuchte	42.png		2 Waage_1	60.png
5TOP 60	Grüne Leuchte	43.png		2 Waage_1_2	61.png
	Blau	44.png		2 Waage_2	62.png
	Grün	45.png		3 Waage_1	63.png
	Gray	46.png		3 Waage_1_2	64.png
	Rot	47.png		3 Waage_1_3	65.png
	Dunkelrot	48.png		3 Waage_2	66.png
X	Gesamt löschen	49.png		3 Waage_2_3	67.png
EMPTY	Entleeren	50.png		3 Waage_3	68.png
	Druck gesamt	51.png		•	-

Tabelle 15-1. Archivbilder (Fortsetzung)



15.2.7 Chart Widgets

Diese Widgets werden verwendet, um Diagrammdaten auf dem 1280-Display darzustellen. Zu den verfügbaren Typen gehören Liniendiagramme sowie vertikale und horizontale Balkendiagramme. Diese Funktionen können nur in Verbindung mit einem iRite-Programm zum Auffüllen dieser Diagramme verwendet werden. Siehe das iRite-Handbuch (TN 67888).

Um ein solches Widget zur Anzeige hinzuzufügen, prüfen Sie, welcher Bildschirm gerade eingeblendet ist, klicken Sie auf das **Chart Widget**-Symbol auf der linken Seite des Display Editors und ziehen Sie es an eine beliebige Stelle.

	Properties				
ch	t5 : Chart				
]2↓ 🖾				
4	4				
	(Alias)	cht5			
	(Widget Number)	5			
4	Appearance				
	Visible	True			
	Style	Line Chart			
4	Position				
	Height	100			
	Width	100			
	Left	180			
	Тор	106			

Abbildung 15-12. Chart Widgets

Diagrammeigenschaften, die über Revolution geändert werden können:

Alias – optionaler Variablenname zur Referenzierung dieses Widgets in iRite.

Visible – Standardeinstellung ist *True*, bei "False" wird das Widget ausgeblendet. Dies kann auch über iRite geändert werden.

Style - Auswahl des Diagrammstils (Line Chart oder Bar Chart).

Height/Width – Höhe und Breite des Diagramms in Pixeln. Die Diagrammgröße kann per Drag and Drop verändert werden, oder Sie können für beide Werte Zahlen eingeben.

Left/Top – Position vom linken/oberen Rand in Pixeln. Diese Position kann per Drag and Drop verändert werden oder Sie können für beide Werte Zahlen eingeben.

15.2.8 Line Widgets

Linien können als Trennzeichen für andere Widgets auf dem Bildschirm verwendet werden.

	Properties				
line	e1 : Line				
8]2↓ 🖻				
4					
	(Alias)	line1			
	(Widget Numbe	1			
4	Appearance				
	Orientation	Horizontal			
	Color	Black			
	Visible	True			
4	Misc				
	Туре	LineWidget			
	WidgetCommai	10,317,170,80,1,1,1,E			
4	Position				
	Height	1			
	Width	80			
	Left	317			
	Тор	170			

Abbildung 15-13. Eigenschaften des Linien Widgets

Alias – optionaler Variablenname zur Referenzierung dieses Widgets in iRite.

Orientation - Wählen Sie horizontale oder vertikale Linien.

Color – die Farbe der Linie, die über iRite geändert werden kann.

Visible – Standardeinstellung ist *True*, bei "False" wird das Widget ausgeblendet. Dies kann auch über iRite geändert werden.

Height/Width – Höhe und Breite des Diagramms in Pixeln. Die Diagrammgröße kann per Drag and Drop verändert werden, oder Sie können für beide Werte Zahlen eingeben.

Left/Top – Position vom linken/oberen Rand in Pixeln. Diese Position kann per Drag and Drop verändert werden oder Sie können für beide Werte Zahlen eingeben.



15.2.9 Softkey Widgets

Softkey Widgets bieten Schaltflächen, die mit Softkey-Befehlen festgelegt werden können, siehe Abschnitt 6.1 auf Seite 82. Um ein solches Widget zur Anzeige hinzuzufügen, prüfen Sie, welcher Bildschirm gerade eingeblendet ist, klicken Sie auf das Symbol Widget-Symbol auf der linken Seite des Display Editors und ziehen Sie es an eine beliebige Stelle.

	Pro	perties		
sk1	: Softkey	-		
•]2↓ 🖾			
٥				
	(Alias)	sk1		
	(Widget Num	1		
٥	Appearance			
	Orientation	Horizontal		
	Visible	True		
	Color	Default Foreg		
	BackgroundC	207, 206, 206		
۵	Misc			
	Туре	SoftkeyWidget		
	WidgetComm	9,0,337,1,1,#39393		
۵	Position			
	Left	0		
	Тор	295		
	Height	70		
	Width	800		

Abbildung 15-14. Eigenschaften des Softkey Widgets

Alias – optionaler Variablenname zur Referenzierung dieses Widgets in iRite.

Orientation – Wählen Sie eine horizontale oder vertikale Ausrichtung.

Visible – Standardeinstellung ist *True*, bei "False" wird das Widget ausgeblendet. Dies kann auch über iRite geändert werden.

Color – Die Farbe von Softkey-Text und Rahmen kann geändert werden, aber nur, wenn das eigentliche Softkey Widget verwendet wird.

Background Color – Die Hintergrundfarbe des Softkeys kann ebenfalls geändert werden, aber nur, wenn das eigentliche Softkey Widget verwendet wird.

Height/Width - schreibgeschützt.

Left/Top – Position vom linken/oberen Rand in Pixeln. Diese Position kann per Drag and Drop verändert werden oder Sie können für beide Werte Zahlen eingeben.

Standard-Softkeys können automatisch wieder eingefügt werden, indem Sie im Menü *Features* unter *General* die Option **Softkey Auto-Population** auswählen.

Dies steht im Konflikt mit Softkey Widgets, die über Revolution hinzugefügt wurden.

15.3 Widget-Farben

Bei der Definition der Anzeige-Widgets kann die Farbe einiger ihrer Elemente festgelegt werden. Dies variiert je nach Widget-Typ.



Abbildung 15-15. Widget-Farben

Scale Widgets - Die Farbe von Vorder- und Hintergrund kann festgelegt werden.

Bar Graph – Es kann nur eine Vordergrundfarbe angegeben werden.

Label Widgets – Es kann nur eine Vordergrundfarbe angegeben werden.

Symbol Widgets – Es kann eine von 16 festen Farben ausgewählt werden.

Bitmap Widgets - können nicht eingefärbt werden, sie bilden lediglich einen schwarzer Umriss mit einem klaren Hintergrund.

Chart Widgets – Farbänderungen können nur per iRite-Programmierung vorgenommen werden.

Line Widgets – Farbänderungen können nur per iRite-Programmierung vorgenommen werden.

Softkey Widgets – Nur Text und Rahmen können per iRite-Programmierung geändert werden.

Es sind drei benutzerdefinierte Farben verfügbar. Diese werden für das Anzeige-Display verwendet.



	Beschreibung	Widget-Status 1	Widget-Status 2	Widget-Status 3	Widget-Status 4
1	Tare	\Diamond		¢	
2	Stillstand				
3	Nullpunkt-Mitte	→0←			
4	Runde Anzeige	0			
5	Rechteckige Anzeige				
6	Glocke				
7	Ausrufezeichen	ļ			
8	Glühbirne	Ŷ	•		
9	Produkt umleiten	С. С	-		
10	Über/Unter/In Bereich	=	_	+	
11	Stoppschild	₹	\$	¥	
12	Linkspfeil	+			
13	Rechtspfeil	→			
14	Nach oben	1			
15	Nach unten	Ļ			
16	Lautsprecher	4			
17	Serieller Status	₩ A	٧		
18	Lkw auf Waage 1	Pe		P.	
19	Lkw auf Waage 2	ትቃ			
20	Gewicht auf der Waage	Â			
21	Überlast	Ŷ			
22	Unterlast	 			
23	Stoppschild			0	
24	Vorfahrtsschild	∇			
25	Totenkopf	S			
26	Instabil	ন্দ্র		a	
27	Läufer	- *	ジ		
28	Spaziergänger	i.	-/		
29	Drucker		7		

Tabelle 15-2. Widget-Tabelle

Gewichtsanzeige der 1280 Serie mit Farb-Touchscreen

	Beschreibung	Widget-Status 1	Widget-Status 2	Widget-Status 3	Widget-Status 4
30	Stundenglas	X			
31	Gaspumpe	Ð			
32	Förderband				
33	Charge Auto/Manuell	Ŋ	I T		
34	Ventil	Ŧ	山		
35	Motor	Ø	Ð		
36	Haken	\checkmark			
37	Wasserhahn	*	÷		
38	Vorhängeschloss				
39	Taste	٩			
40	Rohr	ы	—		
41	Nicht	0			
42	Förderband voll	Шр Шр	막		
43	Info	i			
44	Spannungsversorgung	Ċ			
45	Ordner				
46	Rezept	7			
47	Bericht	2			
48	Manueller Modus	М			

Tabelle 15-2. Widget-Tabelle (Fortsetzung)



16.0 EDP (EDV)-Befehle

Der EDP (EDV) -Befehlssatz ist in mehrere Gruppen unterteilt, wie in diesem Abschnitt beschrieben.

Die 1280 kann von einem Personal Computer aus gesteuert werden, der mit einer ihrer Kommunikationsschnittstellen verbunden ist. Die Steuerung erfolgt über einen Befehlssatz, der das Drücken von Tasten auf dem vorderen Bedienfeld simulieren, Setup-Parameter anzeigen und ändern sowie Funktionen zur Berichterstellung ausführen kann. Diese Befehle bieten die Möglichkeit, Konfigurationsdaten zu drucken oder auf einem angeschlossenen Computer zu speichern. In diesem Abschnitt werden der EDP (EDV)-Befehlssatz und die Verfahren beschrieben, die zum Speichern und Übertragen von Daten über die Kommunikationsschnittstellen ausgeführt werden müssen.

Wenn das Anzeigeterminal einen Befehl verarbeitet, reagiert es entweder mit einem Wert (für Befehle zur Berichterstellung, oder wenn Parametereinstellungen abgefragt werden), oder mit der Meldung **OK**. Die Meldung **OK** bestätigt, dass der Befehl empfangen und ausgeführt wurde.

Wurde ein Befehl nicht erkannt oder kann er nicht ausgeführt werden, reagiert die Gewichtsanzeige mit ??.

16.1 Tastendruckbefehle

Serielle Tastendruckbefehle simulieren das Drücken der Tasten auf dem vorderen Bedienfeld der Anzeige. Diese Befehle können sowohl im Einrichtungs- als auch im Wiegemodus verwendet werden. Einige dieser Befehle dienen als Pseudo-Tasten und bieten Funktionen, die nicht durch eine Taste auf dem vorderen Bedienfeld dargestellt werden. So wird beispielsweise ein Taragewicht von 15 lb mithilfe von seriellen Befehlen eingegeben:

- 1. Geben Sie K1 ein und drücken Sie Enter (oder Return).
- 2. Geben Sie *K5* ein und drücken Sie Enter.
- 3. KTARE eingeben und Enter (Eingabe) drücken.

Befehl	Funktion	
KSCALESELECT	Auswahl der Waagennummer Beispiel: Um die Waagennummer 2 auszuwählen, geben Sie "K2" ein und drücken Sie Enter . Dann geben Sie KSCALESELECT ein und drücken nochmals Enter .	
KZERO	Im Wiegemodus verhält sich dieser Befehl wie beim Drücken von Zero	
KGROSSNET	Im Wiegemodus verhält sich dieser Befehl wie beim Drücken von Gross/Net	
KGROSS	Einstellen der aktuellen Waage auf die Anzeige des Bruttogewichts	
KNET	Einstellen der ausgewählten Waage auf die Anzeige des Nettogewichts	
KTARE	Im Wiegemodus verhält sich dieser Befehl wie beim Drücken von Tare	
KUNITS	Im Wiegemodus verhält sich dieser Befehl wie beim Drücken von Units	
KPRIM	Einstellen der ausgewählten Waage auf die Anzeige von Primäreinheiten	
KSEC	Einstellen der ausgewählten Waage auf die Anzeige von Sekundäreinheiten	
KTER	Einstellen der ausgewählten Waage auf die Anzeige von Tertiäreinheiten	
KPRINT	Im Wiegemodus verhält sich dieser Befehl wie beim Drücken von Print	
KDISPACCUM	Zeigt den Summierwert der aktuell ausgewählten Waage an; druckt nur bis zu 7 Ziffern	
KDISPTARE	Zeigt den Tara-Wert der aktuellen Waage an	
KCLR	Im Wiegemodus verhält sich dieser Befehl wie beim Drücken von Clear ; Das zuletzt eingegebene Zeichen wird gelöscht oder kann verwendet werden, um den Summier- oder Tarawert der aktuell ausgewählten Waage zu löschen, während einer von beiden angezeigt wird	
KCLRCN	Setzt die laufende Nummer. zurück	
KCLRTAR	Löscht den Tara-Wert der aktuell ausgewählten Waage	
KLEFT	Dieser Befehl verhält sich wie beim Drücken des Linkspfeils	
KRIGHT	Dieser Befehl verhält sich wie beim Drücken des Rechtspfeils	
KUP	Dieser Befehl verhält sich wie beim Drücken der Nach oben-Taste	
KDOWN	Dieser Befehl verhält sich wie beim Drücken der Nach unten-Taste	
KSAVEEXIT	Dieser Befehl ähnelt der Taste Save and Exit; Er speichert die aktuelle Konfiguration und kehrt zum Wiegemodus zurück	
Kn	Dieser Befehl verhält sich wie beim Drücken der Zahlen 0 bis 9	
KDOT	Dieser Befehl verhält sich wie beim Drücken des Dezimalpunkts (.)	

Tabelle 16-1. Tastendruckbefehle

Befehl	Funktion
KENTER	Dieser Befehl verhält sich wie das Drücken von Enter (Eingabe).
KSOFTx	Dieser Befehl verhält sich wie beim Drücken der Softkey-Nummer x
KLOCK	Sperren einer bestimmten Taste auf dem vorderen Bedienfeld Beispiel: Um die Taste Zero zu sperren, geben Sie KLOCK=KZERO ein.
KUNLOCK	Entsperren einer bestimmten Taste auf dem vorderen Bedienfeld Beispiel: Um die Taste Print zu sperren, geben Sie KUNLOCK=KPRINT ein.
KCOMMIT	Nachdem Änderungen an den Konfigurationsparametern mithilfe von EDV-Befehlen vorgenommen wurden, verwenden Sie diesen Befehl, um die Änderungen in den Speicher zu übernehmen, bevor Sie den Konfigurationsmodus verlassen
KSETPOINT	Anzeige der Sollwertkonfiguration
KDATE	Anzeige des Datums
KTIME	Anzeige der Uhrzeit
KTIMEDATE	Anzeige von Uhrzeit und Datum

Tabelle 16-1. Tastendruckbefehle (Fortsetzung)

16.2 Befehle zur Berichterstellung

Mit Befehlen zur Berichterstellung werden bestimmte Informationen an die Kommunikationsschnittstelle gesendet. Die in Tabelle 16-2 aufgeführten Befehle können in Einrichtungs- oder Wiegemodus verwendet werden.

Befehl	Funktion		
DUMPALL	Gibt eine Liste aller Parameterwerte zurück		
SPDUMP	Gibt eine Liste der Sollwert-Parameter zurück		
VERSION	Gibt die Versionsnummer der installierten Firmware zurück		
HARDWARE	Gibt eine Liste der in den Steckplätzen 1-6 installierten Optionskarten zurück; siehe Abschnitt 13.1 auf Seite 124 für weitere Informationen zur Verwendung des Befehls HARDWARE		
HWSUPPORT	Gibt die Teilenummer der CPU-Platine zurück		
OPTVERSION#s	Gibt die Firmware-Version der in Steckplatz s installierten Optionskarte zurück		
OPTHWVERSION#s	Gibt die Hardware-Version der in Steckplatz s installierten Optionskarte zurück		
DUMPAUDIT	Gibt die Informationen zum Prüfprotokoll zurück		
DUMPVERSIONS	Gibt die Versionen aller Dateien, Software und installierten Optionskarten zurück		
TSPRINT.START	Startet die Aufzeichnung der Koordinaten des Touchscreens; Diese dauert 30 Sekunden oder bis TSPRINT.STOP eingegeben wird		
TSPRINT.START_RAW	Startet die Aufzeichnung der Rohdaten des Touchscreens; Diese dauert 30 Sekunden oder bis zur Eingabe von TSPRINT.STOP		
TSPRINT.STOP	Ermöglicht das manuelle Beenden der Aufzeichnung von Touchscreen-Koordinaten oder -Daten		
TSPRINT.VIEW	Gibt Aufzeichnungen von Touchscreen-Koordinaten oder -Daten zurück		

Tabelle 16-2. Befehle zur Berichterstellung

16.3 Befehle zum Löschen und Zurücksetzen

Mit den folgenden Befehlen können die Konfigurationsparameter der 1280-Gewichtsanzeige zurückgesetzt werden:

Befehl	Funktion
PCLR	Program Clear – löscht das geladene Anwenderprogramm (nur im Setup-Modus)
RS	Reset System – setzt die Anzeige zurück, aber nicht die Konfiguration
RESETCONFIGURATION	Reset Configuration – setzt alle Konfigurationsparameter auf die Standardwerte zurück (nur im Setup-Modus)
PARTIALRESETCONFIGURATION	Setzt alle Einstellungen mit Ausnahme der Waagen- und Netzwerkeinstellungen (nur im Setup-Modus) zurück
REMOVE.TSCAL	Löscht die Touchscreen-Kalibrierung beim nächsten Einschalten

Tabelle 16-3. Befehle zum Löschen und Zurücksetzen



HINWEIS: Durch das Ausführen des Befehls RESETCONFIGURATION gehen alle Einstellungen für Waagenkalibrierung, iRite und Datenbank verloren.

16.4 Befehle zum Einrichten von Parametern

Mit diesen Befehlen können die aktuellen Werte eines Konfigurationsparameters angezeigt oder geändert werden.

Die aktuellen Einstellungen lassen sich im Konfigurations- oder Wiegemodus mithilfe der folgenden Syntax anzeigen:

Befehl<EINGABE>

Die meisten Parameterwerte können nur im Setup-Modus geändert werden. Die in Tabelle 16-11 auf Seite 168 aufgeführten Sollwert-Parameter können im normalen Wiegemodus geändert werden.

HINWEIS: Der Benutzer muss die aktuelle Charge stoppen, damit die neuen Werte angewendet werden.

Zum Ändern von Parameterwerten die folgende Syntax verwenden: Befehl=Wert<EINGABE>, dabei ist *Wert* entweder eine Zahl oder ein Parameterwert. Vor und hinter dem Gleichheitszeichen (=) dürfen keine Leerstellen eingegeben werden. Wenn ein falscher Befehl eingegeben oder ein ungültiger Wert angegeben wurde, reagiert die Anzeige mit ??.

Beispiel: Geben Sie zum Einrichten des Parameter für das Motion Band (Bewegungsband) von Waage 1 auf 5 Anzeigeunterteilungen folgenden Befehl ein:

SC.MOTBAND#1=5<EINGABE>

Zum Anzeigen einer Liste der verfügbaren Werte für Parameter mit bestimmten Werten den Befehl und das Gleichheitszeichen gefolgt von einem Fragezeichen eingeben (Befehl=?<EINGABE>). Für diese Funktion muss sich das Anzeigeterminal im Setup-Modus befinden.

Nachdem Änderungen an den Konfigurationsparametern mithilfe von EDV-Befehlen vorgenommen wurden, verwenden Sie den Befehl *KCOMMIT*, um die Änderungen vor Verwenden des Befehls *KSAVEEXIT* in den Speicher zu übernehmen oder



16.4.1 Waagenbefehle

Befehl	Beschreibung	Werte
SC.CAPACITY#n	Wägebereich	0,000001–9999999
SC.SPLIT#n	Multi-Range- oder Multi-Interval-Waagentyp	OFF, MULTIRANGE, MULTIINTERVAL
SC.ZTRKBND#n	Nullpunkt-Nachführungsband	0,0-100 (in Anzeigeunterteilungen)
SC.ZRANGE#n	Nullpunkt-Bereich	0–10000 (in 0,01 % Intervallen - 100=1 %)
SC.MOTBAND#n	Bewegungsband	0-100 (in Anzeigeunterteilungen)
SC.SSTIME#n	Stillstandszeit	1-600 (0,1-Sekunden-Intervalle)
SC.OVERLOAD#n	Überlast	FS+2%, FS+1D, FS+9D, FS
SC.WMTTHRH#n	Schwellenwert Gewichtsmessung	0,0–9999999
SC.DIA.ZREF	Nullreferenz	ON, OFF
SC.DIA.ZREF.RANG	Nullpunkt-Bereich	-100–100 (real)
SC.DIA.ZREF.THRESH	-Schwellenwert	-100–100 (real)
SC.DIA.ZREF.TIME	Nullzeit	1–60 (Ganzzahl)
SC.DIA.DRIFT	Wagenabweichung	ON, OFF
SC.DIA.DRIFT.RANGE	Abweichungsbereich	-100–100 (real)
SC.DIA.DRIFT.THRESH	Abweichungsschwellenwert	-100–100 (real)
SC.DIA.DRIFT.TIME	Abweichungsdauer	1–300 (Ganzzahl)
SC.DIA.NOISE	Rauschen	ON, OFF
SC.DIA.NOISE.THRESH	Schwellenwert Rauschen	0,0–100,0 (real)
SC.DIA.NOISE.TIME	Rauschdauer	1–300 (Ganzzahl)
SC.DIA.UNBAL	Instabilität	ON, OFF
SC.DIA.UNBAL.RANGE	Instabilitätsbereich	-100–100 (real)
SC.DIA.UNBAL.THRESH	Schwellenwert Instabilität	-100–100 (real)
SC.DIGFLTR1#n SC.DIGFLTR2#n SC.DIGFLTR3#n	Anzahl an durchschnittlichen A/D-Abtastungen für die individuellen Phasen (1–3) des dreistufigen Digitalfilters	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256
SC.DFSENS#n	Anzahl der aufeinanderfolgenden A/D-Messwerte außerhalb der Schwellenwerteinstellung, bevor der dreistufige Digitalfilter abschaltet	20UT, 40UT, 80UT, 160UT, 320UT, 640UT, 1280UT

Tabelle 16-4. Waagenbefehle

Befehl Beschreibung		Werte
SC.DFTHRH#n	Schwellenwert für die Abschaltung des dreistufigen Digitalfilters in Anzeigeunterteilungen	NONE, 2D, 5D, 10D, 20D, 50D, 100D, 200D, 250D
SC.RATLTRAP#n	Aktiviert den speziellen Rattletrap-Filtermodus für den dreistufigen Digitalfilter	OFF, ON
SC.SMPRAT#n	A/D-Abtastrate der Waage	6.25HZ, 7.5HZ, 12.5HZ, 15HZ, 25HZ, 30HZ, 50HZ, 60HZ, 100HZ, 120HZ, 200HZ, 240HZ, 400HZ, 480HZ, 800HZ, 960HZ
SC.PWRUPMD#n	Einschaltmodus	GO, DELAY
SC.TAREFN#n	Tara-Funktion	BOTH, NOTARE, PBTARE, KEYED
SC.PRI.FMT#n	Format der Primäreinheiten (Dezimalstelle und Anzeigeunterteilungen)	8888100, 8888200, 8888500, 8888810, 8888820, 8888850, 8888881, 8888882, 888885, 8888881, 8888882, 888885, 8888881, 8888882, 88888.85, 8888.881, 8888.882, 8888.885, 888.8881, 888.8882, 888.8885, 88.88881, 88.88882, 88.88885, 8.888881, 8.888882, 8.888885
SC.PRI.UNITS#n	Primäreinheiten	LB, KG, G, OZ, TN, T, GR, TROYOZ, TROYLB, LT, CUSTOM1, CUSTOM2, CUSTOM3, MV, MA, V,F, C, K, R
SC.SEC.FMT#n Format der Sekundäreinheiten (Dezimalstelle und Anzeigeunterteilungen) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		8888100, 8888200, 8888500, 8888810, 8888820, 8888850, 8888881, 8888882, 888885, 888888.1, 888888.2, 888888.5, 88888.81, 88888.82, 88888.85, 8888.881, 8888.882, 8888.885, 888.8881, 888.8881, 888.8882, 888.8825, 88.88881, 88.88882, 88.88885, 8.888881, 8.888882, 8.88885
SC.SEC.UNITS#n	Sekundäreinheiten	LB, KG, G, OZ, TN, T, GR, TROYOZ, TROYLB, LT, CUSTOM1, CUSTOM2, CUSTOM3, MV, MA, V,F, C, K, R
SC.SEC.MULT#n	Multiplikator für Sekundäreinheiten	0,000001–9999999,9
SC.TER.UNITS#n	Tertiäreinheiten	LB, KG, G, OZ, TN, T, GR, TROYOZ, TROYLB, LT, CUSTOM1, CUSTOM2, CUSTOM3, MV, MA, V,F, C, K, R
SC.TER.FMT#n	Format der Tertiäreinheiten (Dezimalstelle und Anzeigeunterteilungen)	8888100, 8888200, 8888500, 8888810, 8888620, 8888850, 8888881, 8888882, 8888855, 88888851, 8888882, 8888885, 8888885, 888888.2, 88888.85, 8888.881, 8888.882, 8888.885, 888.8881, 888.8881, 888.8882, 888.8885, 88.88881, 88.88882, 88.88885, 8.888881, 8.888882, 8.888885
SC.TER.MULT#n	Multiplikator für Tertiäreinheiten	0,000001–9999999,9
SC.ROC.FMT#n Format der Änderungsrate (Dezimalstelle und Anzeigeteilungen)		8888100, 8888200, 8888500, 8888810, 8888620, 8888850, 8888881, 8888882, 8888855, 888888.1, 888888.2, 888888.5, 88888.81, 8888.82, 88888.85, 8888.881, 8888.882, 8888.885, 888.8881, 888.8881, 888.8882, 888.8825, 88.88881, 88.88882, 88.88885, 8.888881, 8.888882, 8.888885
SC.ROC.MULT#n	Multiplikator der Änderungsrateneinheiten	0,000001-1000000
SC.ROC.UNITS#n	Einheiten der Änderungsrate	SEC, HOUR, MIN, DAY
SC.ROC.INTERVL#n	Intervall der Änderungsrate	0,0-180000 (0,1-Sekunden-Intervalle)
SC.RANGE1#n	Höchstgewicht für den ersten Bereich bzw. das erste Intervall	0,0–99999999
SC.RANGE2#n	Höchstgewicht für den zweiten Bereich bzw. das zweite Intervall	0–99999999
SC.ACCUM#n	Summiereinheit aktiviert	OFF, ON
SC.VISIBLE#n	Sichtbarkeit der Waage	OFF, ON
SC.PEAKHOLD#n	Halten des Spitzenwerts	OFF, NORMAL, BI-DIR, AUTO
SC.WZERO#n	Nullkalibrierung (Totlast) durchführen	

Tabelle 16-4. Waagenbefehle (Fortsetzung)



Befehl Beschreibung		Werte	
SC.WVAL#n	Wert des Prüfgewichtes	0,000001–10000000	
SC.WSPAN#n	Messbereich-Kalibrierung durchführen		
SC.WLIN.F1#n- SC.WLIN.F4#n	/LIN.F1#n- Tatsächlicher Wert des unbearbeiteten Zählers für die C /LIN.F4#n Linearisierungspunkte 1-4		
SC.WLIN.V1#n- SC.WLIN.V4#n	Wert des Prüfgewichtes für die Linearisierungspunkte 1-4	0.0–99999999 ((eine Einstellung von 0 bedeutet, dass der Linearisierungspunkt nicht verwendet wird)	
SC.WLIN.C1#n- SC.WLIN.C4#n	Lineare Kalibrierung an den Punkten 1-4 durchführen		
SC.LC.CD#n	Null (Totlast) unbearbeiteter Zählwert	0–16777215	
SC.LC.CW#n	Wert des unbearbeiteten Zählers des Messbereichs	0–16777215	
SC.LC.CZ#n	Wert des unbearbeiteten Zählers des temporären Nullpunkts	0–16777215	
SC.REZERO#n	Nullpunkt-Nachkalibrierung durchführen		
SC.SLOT#n	Der physikalische Steckplatz, in dem die Waagenkarte installiert ist	1–6	
SC.CHANNEL#n	Der Kanal auf der Waagenkarte, der der Waage zugewiesen ist	1–2	
SC.SOURCESCALES#n	Definiert die der Gesamtwaage n zugewiesenen Waagen	Durch Komma getrennte Zeichenfolge von Waagennummern	
SC.CUNITS1#n	Legt den Namen für die benutzerdefinierten Einheiten 1 fest	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen	
SC.CUNITS2#n	Legt den Namen für die benutzerdefinierten Einheiten 2 fest	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen	
SC.CUNITS3#n	Legt den Namen für die benutzerdefinierten Einheiten 3 fest	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen	
SC.INITIALZERO#n	Anfänglicher Nullpunkt-Bereich in % des vollen Messbereichs	0–100	
SC.KIND#n	Definiert den Waagentyp	NONE, ANALOG, TOTAL, ANALOG-INPUT, LFT-SERIAL, IND-SERIAL, PROGRAM	
SC.ALGINTYPE#n	Legt die Art des Eingangs für eine analoge Eingangsoptionskarte fest	±10 V, ±100 MV, AMBIENT CURRENT, J, K, T, E, N	
SC.ALIAS#n	Legt einen Namen für die Waage fest	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen	
SC.COMM#n	Typen von Waagen mit seriellem Eingang - gibt an, über welchen Kommunikationsanschluss die seriellen Eingangsdaten empfangen werden	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen; Der Wert muss ein gültiger Name für einen der Kommunikationsanschlüsse sein	
SC.INFORMAT#n Typen von Waagen mit seriellem Eingang - gibt der Anzeige an, welches der Streaming-Formate das der seriellen Eingangsdaten bestimmt		1-4	
SC.CALSTART.t#n	Wird verwendet, um eine Kalibrierungssequenz mit seriellen Befehlen zu starten	t = Type: 1=Normal, 2=Last Zero, 3=Temp Zero, 4=Theoretical, 5=Section Match, 6=Corner Match	
SC.CALEND#n	Wird verwendet, um eine serielle Befehlskalibrierungssequenz zu beenden		
SC.FILTERCHAIN#n	Definiert den zu verwendenden Filter	RAW, ADAPTIVEONLY, AVERAGEONLY	
SC.DAMPINGVALUE#n	Setzt die Dämpfungszeitkonstante	0-2560 (0,1-Sekunden-Intervalle)	
SC.ABTHRESHHOLD#n	Schwellenwert für das Adaptivfiltergewicht	0-2000 (in Anzeigeunterteilungen)	
SC.ABSENSITIVITY#n	Empfindlichkeit des Adaptivfilters	LIGHT, MEDIUM, HEAVY	
SC.MIN.WEIGHT#n	Mindest-Wiegeeinstellung	0,0–9999,9	
SC.SMPRAT.10V#n	Abtastrate einer Optionskarte mit Analogeingang	10HZ, 50HZ, 60HZ, 250HZ	
SC.PRI.ENABLED#n	Aktiviert die Primäreinheiten	OFF, ON	
SC.SEC.ENABLED#n	Aktiviert die Sekundäreinheiten	OFF, ON	
SC.TER.ENABLED#n	Aktiviert die Tertiäreinheiten	OFF, ON	
SC.RANGE1.FMT#n	Format Multi-Intervall/-Range 1 - Dezimalstelle und Anzeigeunterteilungen	8888100, 8888200, 8888500, 8888810, 8888820, 8888850, 8888881, 8888882, 8888885, 888888.1, 888888.2, 888888.5, 88888.81, 88888.82, 88888.85, 8888.881, 8888.882, 8888.885, 888.8881, 888.8882, 888.8825, 88.88881, 88.88882, 88.88885, 8.888881, 8.888882, 8.88885	

Tabelle 16-4. Waagenbefehle (Fortsetzung)

Befehl	Beschreibung	Werte
SC.RANGE2.FMT#n	Format Multi-Intervall/-Range 2 - Dezimalstelle und Anzeigeunterteilungen	8888100, 8888200, 8888500, 8888810, 8888820, 8888850, 8888881, 8888882, 8888885, 88888851, 8888882, 8888885, 8888885, 888888.2, 88888.85, 8888.881, 8888.882, 8888.885, 888.8881, 888.8881, 888.8882, 888.8885, 88.88881, 88.88882, 88.88885, 8.888881, 8.888882, 8.888885
SC.MAX_DATE#n	Gibt Datum und Uhrzeit der Maximalwägung zurück	
SC.MAX_WEIGHT#n	Gibt den Wert der Maximalwägung zurück	
SC.NUMWEIGH#1	Gibt die Anzahl der Wägungen zurück, die den Mindestwert überschreiten	
SC.TOTAL.DP.MATCH.SOURCE	Anpassung der Dezimalstellen der Gesamtwaage an die Quellwaagen	OFF, ON
SC.TOTAL.SUM.INTERNAL.RESOLUTION	In der Einstellung Off werden mit "Total Scale" die angepassten angezeigten Gewichte der Quellwaagen summiert; In der Einstellung "On" definiert dieser Wert die unangepassten Gewichte der Quellwaagen und wendet die interne Auflösung (Dezimalstelle und Anzeigeunterteilungen) an, die in den Parametern für "Total Scale" eingestellt ist	OFF, ON

Bei Befehlen, die auf #n enden, ist n die Waagennummer (1-8)

Tabelle 16-4. Waagenbefehle (Fortsetzung)

16.4.2 Kommunikationsbefehle

Befehl	Beschreibung	Werte	
EDP.INPUT#p	Anschluss – Serielle Eingangsfunktion	PROGIN, CMD, SCALE, IND SC, IQUBE2, DIGITALLOADCELL, UNKNOWN	
EDP.BAUD#p	Anschluss – Baudrate	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	
EDP.BITS#p	Anschluss – Datenbits/Parität	8NONE, 7EVEN, 7ODD, 8ODD, 8EVEN	
EDP.TERMIN#p	Anschluss – Zeilenende- Abschlusszeichen	CR/LF, CR, ETX, EOT, FF	
EDP.STOPBITS#p	Port – Stoppbits	1, 2	
EDP.ECHO#p	Port – Echo	OFF, ON	
EDP.RESPONSE#p	Anschluss – Antwort	OFF, ON	
EDP.EOLDLY#p	Port – Zeilenende- Verzögerung	0-255 (0,1-Sekunden-Intervalle)	
EDP.HANDSHK#p	Anschluss – Handshaking	OFF, XONXOFF, HRDWAR	
EDP.TYPE#p	Anschlusstyp	232, 485, 422	
EDP.DUPLEX#p	Anschluss RS-485/RS-422 Duplex	HALF, FULL	
EDP.ADDRESS#p	Anschluss – RS-485-Adresse	0-255	
EDP.ALIAS#p	Definiert einen Namen für den Anschluss	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen	
Bei Befehlen, die #p enthalten, ist p die Anschlussnummer (1-16)			

Tabelle 16-5. Befehle für die serielle Schnittstelle

Befehl	Beschreibung	Werte
WIRED.MACID	Ethernet-Hardware MAC-ID (schreibgeschützt)	XX:XX:XX:XX:XX
WIRED.DHCP	Ethernet DHCP aktivieren	ON, OFF
WIRED.ENABLED	Drahtgebundenen Ethernet-Adapter aktivieren	ON, OFF
WIRED.IPADDR	Ethernet IP-Adresse	Gültige IP xxx.xxx.xxx*
WIRED.SUBNET	Ethernet-Subnetzmaske	Gültige IP xxx.xxx.xxx*

Tabelle 16-6. Befehle für Ethernet TCP/IP und WLAN



Befehl	Beschreibung	Werte	
WIRED.GATEWAY	Ethernet Gateway	Gültige IP xxx.xxx.xxx*	
WIRED.PRIDNS	Ethernet Primary DNS	Gültige IP xxx.xxx.xxx*	
WIRED.SECDNS	Ethernet Secondary DNS	Gültige IP xxx.xxx.xxx*	
WIFI.MACID	Wi-Fi Hardware MAC-ID (schreibgeschützt)	XX:XX:XX:XX:XX	
WIFI.DHCP	Wi-Fi Direct aktivieren	OFF, ON	
WIFI.ENABLED	Wi-Fi Ethernet-Adapter aktivieren	ON, OFF	
WIFI.IPADDR	Wi-Fi IP Adresse	Gültige IP xxx.xxx.xxx*	
WIFI.SUBNET	Wi-Fi Subnet Mask	Gültige IP xxx.xxx.xxx*	
WIFI.GATEWAY	Wi-Fi Gateway	Gültige IP xxx.xxx.xxx*	
WIFI.PRIDNS	Wi-Fi Primary DNS	Gültige IP xxx.xxx.xxx*	
WIFI.SECDNS	Wi-Fi Secondary DNS	Gültige IP xxx.xxx.xxx*	
WIFI.NETWORK	Wi-Fi Netzwerktyp	INFRASTRUCTURE	
WIFI.SSID	Wi-Fi SSID	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen	
WIFI.SECURITY	Wi-Fi Sicherheitstyp	OPEN, SHARED, WPA, WPA2	
WIFI.ENCRYPTION	Wi-Fi Verschlüsselung	TKIP, AES	
WIFI.CRYPTO_KEY	Wi-Fi Schlüssel	Bis zu 15 alphanumerische Zeichen	
DIRECT.ENABLED	Wi-Fi Direct aktivieren	ON, OFF	
TCPC1.ECHO	TCP Client 1 Echo	OFF, ON	
TCPC1.EOLDLY	TCP Client 1 Zeilenende-Verzögerung	0-255 (0,1-Sekunden-Intervalle)	
TCPC1.IPADDR	TCP Client 1 Remote Server IP	Gültige IP xxx.xxx.xxx*	
TCPC1.LINETERM	TCP Client 1 Zeilen-Abschlusszeichen	CR/LF, CR, ETX, EOT, FF	
TCPC1.NAME	TCP Client 1 Name	Bis zu 16 alphanumerische Zeichen	
TCPC1.PORT	TCP Client 1 Remote Server-Anschluss	1025–65535	
TCPC1.RESPONSE	TCP Client 1 Antwort	OFF, ON	
TCPC2.ECHO	TCP Client 2 Echo	OFF, ON	
TCPC2.EOLDLY	TCP Client 2 Zeilenende-Verzögerung	0-255 (0,1-Sekunden-Intervalle)	
TCPC2.IPADDR	TCP Client 2 Remote Server IP	Gültige IP xxx.xxx.xxx*	
TCPC2.LINETERM	TCP Client 2 Zeilen-Abschlusszeichen	CR/LF, CR, ETX, EOT, FF	
TCPC2.NAME	TCP Client 2 Name	Bis zu 16 alphanumerische Zeichen	
TCPC2.PORT	TCP Client 2 Remote Server-Anschluss	1025–65535	
TCPC2.RESPONSE	TCP Client 2 Antwort	OFF, ON	
TCPC3.ECHO	TCP Client 3 Echo	OFF, ON	
TCPC3.EOLDLY	TCP Client 3 Zeilenende-Verzögerung	0-255 (0,1-Sekunden-Intervalle)	
TCPC3.IPADDR	TCP Client 3 Remote Server IP	Gültige IP xxx.xxx.xxx*	
TCPC3.LINETERM	TCP Client 3 Zeilen-Abschlusszeichen	CR/LF, CR, ETX, EOT, FF	
TCPC3.NAME	TCP Client 3 Name	Bis zu 16 alphanumerische Zeichen	
TCPC3.PORT	TCP Client 3 Remote Server-Anschluss	1025–65535	
TCPC3.RESPONSE	TCP Client 3 Antwort	OFF, ON	
TCPS.ENABLED	TCP-Server aktiviert	ON, OFF	
TCPS.ECHO	TCP Server Echo	OFF, ON	
TCPS.INPUT	TCP-Server Eingangstyp	CMD	
TCPS.LINETERM	TCP-Server Zeichenabschlusszeichen	CR/LF, CR, ETX, EOT, FF	
TCPS.NAME	TCP Server Name	Bis zu 16 alphanumerische Zeichen	
TCPS.PORT	TCP-Server Anschlussnummer	1025–65535	
TCPS.RESPONSE	TCP-Server Antwort	OFF, ON	
UDPS.LINETERM	UDP-Server Zeichenabschlusszeichen	CR/LF, CR, ETX, EOT, FF	
UDPS.NAME	UDP Server Name	Bis zu 16 alphanumerische Zeichen	
UDPS.PORT	UDP-Server Anschlussnummer	1025–65535	
TCPC1.DISCTIME	TCP Client 1 Verbindungstrennzeit (in Sekunden)	0-60 (0= Verbindung nicht trennen)	
TCPC2.DISCTIME	TCP Client 2 Verbindungstrennzeit (in Sekunden)	0-60 (0= Verbindung nicht trennen)	

Tabelle 16-6. Befehle für Ethernet TCP/IP und WLAN (Fortsetzung)

Befehl	Beschreibung	Werte	
TCPC3.DISCTIME	TCP Client 3 Verbindungstrennzeit (in Sekunden)	0-60 (0= Verbindung nicht trennen)	
TCPC1.INPUT	TCP Client 1 Eingangsfunktion	CMD, PROGIN, SCALE, INDSC, IQUBE2	
TCPC2.INPUT	TCP Client 2 Eingangsfunktion	CMD, PROGIN, SCALE, INDSC, IQUBE2	
CPC3.INPUT TCP Client 3 Eingangsfunktion CMD, PROGIN, SCALE, INDSC, IQUBE2			
* Eine gültige IP-Adresse besteht aus vier Ziffern im Bereich von 0 bis 255, getrennt durch einen Dezimalpunkt Beispiel - 127.0.0.1 und 192.165.0.230 sind gültige IP-Adressen.			

Tabelle 16-6. Befehle für Ethernet TCP/IP und WLAN (Fortsetzung)

Befehl	Beschreibung	Werte
EMAIL.ACCOUNT_NAME	Name des für E-Mails verwendeten Kontos	Alphanumerische Zeichenkette
EMAIL.DEFAULT_FROMADDRESS	Standardabsenderadresse, die für E-Mails verwendet wird	Alphanumerische Zeichenkette
EMAIL.DEFAULT_SUBJECT	Standard-Betreff, das für E-Mails verwendet wird	Alphanumerische Zeichenkette
EMAIL.DEFAULT_TOADDRESS	Standardempfängeradresse, die für E-Mails verwendet wird	Alphanumerische Zeichenkette
EMAIL.ENABLE_NOTIFICATION	E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren	Alphanumerische Zeichenkette
EMAIL.ENABLE_SSL	Sichere Protokolle für E-Mails aktivieren	ON, OFF
EMAIL.SERVER_ADDRESS	Zu verwendende Serveradresse für E-Mails	Alphanumerische Zeichenkette
EMAIL.SERVER_PORT	Zu verwendender Serveranschluss für E-Mails	Numerische Zeichenkette
EMAIL.ACCOUNT_PASSWORD	Zu verwendendes Kontopasswort für E-Mails	Alphanumerische Zeichenkette

Tabelle 16-7. E-Mail-Befehle

Befehl	Beschreibung	Werte
STRM.FORMAT#n	Streaming-Format	RLWS, CARDINAL, WEIGHTRONIX, TOLEDO, CUSTOM
STRM.CUSTOM#n	Benutzerdefinierte Streaming-Definition	Bis zu 200 alphanumerische Zeichen
STRM.DESTINATION#n	Stream-Zielanschluss	Eine durch Komma getrennte Liste von Kommunikationsanschlüssen; Werte: NONE, PORT1 - PORT16, TCPC1, TCPC2, and UDPS Beispiel - um das Format 1 an die Anschlüsse 1, 3 und TCPC2 zu übertragen: "STRM.DESTINATION#1=PORT1,PORT3,TCPC2"
STRM.SOURCE#n	Quellwaage	0–8 (0 ist eine Quelle von "None")
STRM.STREAM#n	Aktualisierungsrate des Stream Frames	OFF, LFT, INDUST
STRM.GROSS#n	Modus-Token beim Streaming des Bruttogewichts	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen
STRM.NET#n	Modus-Token beim Streaming des Nettogewichts	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen
STRM.PRI#n	Einheiten-Token beim Streaming von primären Einheiten	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen
STRM.SEC#n	Einheiten-Token beim Streaming von sekundären Einheiten	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen
STRM.TER#n	Einheiten-Token beim Streaming von tertiären Einheiten	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen
STRM.INVALID#n	Status-Token beim Streaming einen ungültigen Gewichts	Bis zu 2 alphanumerische Zeichen
STRM.MOTION#n	Status-Token, wenn sich das Gewicht in Bewegung befindet	Bis zu 2 alphanumerische Zeichen
STRM.POS#n	Polarität-Token, wenn das Gewicht positiv ist	SPACE, NONE, +
STRM.NEG#n	Polarität-Token, wenn das Gewicht negativ ist	SPACE, NONE, -
STRM.OK#n	Status-Token, wenn das Gewicht OK ist (weder ungültig, außerhalb des Bereichs, am Nullpunkt noch in Bewegung)	Bis zu 2 alphanumerische Zeichen
STRM.TARE#n	Modus-Token beim Streaming des Taragewichts	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen
STRM.ZERO#n	Status-Token, wenn sich das Gewicht in der Nullpunkt-Mitte befindet	Bis zu 2 alphanumerische Zeichen
STRM.RANGE#n	Status-Token, wenn sich das Gewicht außerhalb des Bereichs befindet	Bis zu 2 alphanumerische Zeichen
Bei Befehlen mit #n ist n die Stream Format-Nummer (1-4)		

Tabelle 16-8. Befehle zur Stream-Formatierung



CPU-Anschlüsse

- Die Anschlüsse 1 und 2 sind die beiden RS232/485/422 Ports der Platine
- Anschluss 3 ist der USB-Geräteport
- Die Anschlüsse 5 bis 16 sind den dualen seriellen Optionskarten zugewiesen, die in den Steckplätzen 1-6 installiert sind Beispiel: Eine serielle Optionskarte in Steckplatz 1 hat die Anschlüsse 5 und 6; wenn sie in Steckplatz 6 installiert ist, die Anschlüsse 15 und 16.

Für Anschluss 3 (USB) sind nur die Parameter INPUT, TERMIN, ECHO, RESPONSE, EOLDLY und ALIAS von Bedeutung. Alle anderen Parameter werden ignoriert.

Befehl	Beschreibung	Werte
DATEFMT	Datumsformat	MMDDYYYY, DDMMYYYY, YYYYMMDD, YYYYDDMM
DATESEP	Datumstrennzeichen	SLASH, DASH, SEMI
TIMEFMT	Uhrzeit-Format	12HOUR, 24HOUR
TIMESEP	Uhrzeit-Trennzeichen	COLON, COMMA
DECFMT	Dezimalformat	DOT, COMMA
TIMEDATELOCK	Gibt den aktuellen Status zurück, funktioniert nur im Setup-Modus	OFF, ON
CONSNUM	Laufende Nummerierung	0–9999999; können im Wiegemodus überprüft, aber nicht geändert werden
CONSTUP	Startwert der laufenden Nummerierung	0–9999999
UID	Kennung des Anzeigeterminals	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen; können im Wiegemodus überprüft, aber nicht geändert werden
ALIBI	Alibi-Datenspeicher	OFF, ON
CONTRAST	Einstellung des Kontrasts	0–255
CFGPWD	Konfiguration des Passwortes	Bis zu 12 alphanumerische Zeichen; Leer (ohne Zeichen) setzen, um kein Passwort einzurichten; 999999 ist das Notfall-Passwort, es setzt alle Parameter auf die Werkseinstellungen zurück, nicht als Passwort verwenden.
SPPWD	Sollwert-Passwort	Bis zu 12 alphanumerische Zeichen; Leer (ohne Zeichen) setzen, um kein Passwort einzurichten
CALPWD	Kalibrierungspasswort	Bis zu 12 alphanumerische Zeichen; Leer (ohne Zeichen) setzen, um kein Passwort einzurichten
SK.OP#1 – SK.OP#32	Belegung der Softkeys	NONE, TIMEDATE, DATABASE, DSPTAR, DSPACC, DSPROC, SETPT, BATSTRT, BATSTOP, BATPAUSE, BATRST, UID, SCLSEL, SKUD1- SKUD10, BLANK, DIAG, ALIBI, CONTRAST, TEST, STOP, GO, OFF
SKT.TEXT#1 - SKT.TEXT#10	Benutzerdefinierter (SKUD1-SKUD10) Softkey-Text	Bis zu 20 alphanumerische Zeichen
OSKYPD	Aktiviert das Flyout-Tastenfeld auf dem Bildschirm	OFF, ON
OSKYPDLK	Sperrt das Flyout-Tastenfeld auf dem Bildschirm, anstatt es automatisch zu schließen, wenn eine Taste gedrückt wird	OFF, ON
KYBDLK	Tastatursperre (deaktiviert die Tastatur)	OFF, ON
ZERONLY	Alle Tasten außer ZERO (NULL) deaktivieren	OFF, ON
DISPLAY.SOFTKEYS	Softkeys automatisch und permanent ausfüllen (nicht über das Softkey Widget)	OFF, ON
CONTACT.COMPANY	Ansprechpartner bei Firmenname	Bis zu 30 alphanumerische Zeichen
CONTACT.ADDR1 CONTACT.ADDR2 CONTACT.ADDR3	Ansprechpartner Firmenadresse	Bis zu 30 alphanumerische Zeichen (für jede Zeile)
CONTACT.NAME1 CONTACT.NAME2 CONTACT.NAME3	Ansprechpartner Namen	Bis zu 20 alphanumerische Zeichen (für jede Zeile)
CONTACT.PHONE1 CONTACT.PHONE2 CONTACT.PHONE3	Ansprechpartner Telefonnummern	Bis zu 20 alphanumerische Zeichen (für jede Zeile)

16.4.3 Befehle des Menüs "Features"

Tabelle 16-9. Befehle des Menüs "Features"



Befehl	Beschreibung	Werte
CONTACT.EMAIL	Ansprechpartner E-Mail-Adresse	Bis zu 30 alphanumerische Zeichen
CONTACT.NEXTCAL	Datum der nächsten Kalibrierung	Datum MMTTJJJJ als eine 8-stellige Zahl
CONTACT.LASTCAL	Datum der letzten Kalibrierung	Datum MMTTJJJJ als eine 8-stellige Zahl
LOCALE	Aktiviert die Schwerkraftkompensation	OFF, ON
LAT.LOC	Breitengrad am Ursprungsort (zum nächsten Grad) zur Schwerkraftkompensation	0–90
ELEV.LOC	Höhe am Ursprungsort (zum nächsten Meter) zur Schwerkraftkompensation	±0-9999
DEST.LAT.LOC	Breitengrad am Zielort (in Grad) zur Schwerkraftkompensation	0-90
DEST.ELEV.LOC	Höhe am Zielort (zum nächsten Meter) zur Schwerkraftkompensation	±9999
AUTOBKLGHT	Automatische Steuerung der Hintergrundbeleuchtung	OFF, ON
BKLGHT	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	OFF, LOW, MED, HIGH
LOCALREMOTE SERVERADDRESS	IP-Adresse des lokalen Servers in einer lokalen/ Remote-Anwendung HINWEIS: Wenn es sich nicht um eine lokale/ Remote-Anwendung handelt, muss die IP-Adresse auf 127.0.0.1 gesetzt werden.	Gültige IP xxx.xxx.xxx*
LANGUAGE	Legt die Standard-Anzeigesprache fest	EN (Englisch), ES (Spanisch), FR (Französisch), PT (Portugiesisch), IT (Italienisch), DE (Deutsch), NL (Niederländisch), DA (Dänisch), SV (Schwedisch), RU (Russisch), UK (Ukrainisch), HE (Hebräisch), TH (Thai), ZH (Chinesisch), AR (Arabisch), TR (Türkisch)
ADVPRN.MANUFACT URER	Hersteller des erweiterten Druckers	Alphanumerische Zeichenkette
ADVPRN.MODEL	Name des erweiterten Druckermodells	Alphanumerische Zeichenkette
ADVPRN.DEVICE.URI	URI des erweiterten Druckgeräts	Alphanumerische Zeichenkette
FTP.ENABLED	Aktiviert den FTP-Dienst	ON, OFF
FTP.PASSWORD	Zu verwendendes Passwort für den FTP-Dienst	Alphanumerische Zeichenkette

Tabelle 16-9. Befehle des Menüs "Features" (Fortsetzung)

16.4.4 Regulatorische Befehle

Befehl	Beschreibung	Werte
REGULAT	Regulatorischer Modus	NONE, NTEP, OIML, CANADA, AUSTRALIA, INDUST
AUDAGNCY	Prüfungsbehörde (Industrieller Modus)	NONE, NTEP, OIML, CANADA, AUSTRALIA, INDUST, INMETRO, NMI
REG.SNPSHOT	Wiegequelle Display oder Waage	DISPLAY, SCALE
REG.HTARE	Tarierung bei gehaltenem Display zulassen	NO, YES
REG.ZTARE	Tarierung bei Nullstellung löschen	NO, YES
REG.KTARE	Manuelle Tarierung immer zulassen	NO, YES
REG.MTARE	Mehrfachaktionen zur Tarierung	REPLACE, REMOVE, NOTHING
REG.NTARE	Negative Tara zulassen	NO, YES
REG.CTARE	Taste "Clear" zum Löschen des Taragewichts/der Summiereinheit freigeben	NO, YES
REG.SOURCEZT	Tara-Waagen einzeln löschen	NO, YES
REG.NEGTOTAL	Zulassen, dass das Gesamtgewicht als ein negativer Wert angezeigt wird	NO, YES
REG.PRTMOT	Drucken während Waagenbewegung zulassen	NO, YES
REG.PRINTPT	PT zu einer manuellen Tarierung hinzuaddieren	NO, YES
REG.PRTHLD	Drucken während des Haltens des Displays zulassen	NO, YES
REG.HLDWGH	Gewichtsmessung während des Haltens des Displays zulassen	NO, YES

Tabelle 16-10. Regulatorische Befehle



Befehl	Beschreibung	Werte
REG.MOTWGH	Gewichtsmessung während Waagenbewegung zulassen	NO, YES
REG.OVRBASE	Nullbasis für Überlastberechnung	CALIB_ZERO, SCALE_ZERO
REGWORD	Regulierungswort	GROSS, BRUTTO
REG.RTARE	Runden der Tarierung per Drucktaste	NO, YES
REG.RKTARE	Runden der eingegebenen Tara	NO, YES
REG.AZTNET	AZT (ANN) am Nettowert durchführen	NO, YES
REG.MANUALCLEARTARE	Manuelles Löschen des Tarawerts zulassen	NO, YES
REG.MONORAIL	Monorail-Modus	NO, YES
REG.TAREINMOTION	Tarierung bei Waagenbewegung zulassen	NO, YES
REG.UNDERLOAD	Unterlast-Gewichtswert in Anzeigeunterteilungen	1–9999999
REG.ZEROINMOTION	Nullstellung bei Waagenbewegung zulassen	NO, YES
REG.DISPLAYCAPACITY	Das Scale Widget kann den Wägebereich anzeigen	NO, YES
REG.DISPLAYCOUNTBY	Das Scale Widget kann den Zähler anzeigen	NO, YES
SCRN.SAVE	Bildschirmschoner aktivieren	ON, OFF
SCRN.THRESH	Gewichtsschwellenwert des Bildschirmschoners	0–1000
SCRN.TIME	Aktivierungszeit des Bildschirmschoners (in Sekunden)	10–120

Tabelle 16-10. Regulatorische Befehle (Fortsetzung)

Befehl	Beschreibung	Werte
BATCHNG	Chargenmodus	OFF, AUTO, MANUAL
SP.KIND#n	Art des Sollwertes	OFF, GROSS, NET, -GROSS, -NET, ACCUM, +REL, -REL, %REL, PAUSE, DELAY, WAITSS, COUNTER, AUTOJOG, COZ, INMOTON, INRANGE, BATCHPR, TIMER, CONCUR, DIGIN, TOD, ALWAYS, NEVER, DINCNT, DELTA
SP.VALUE#n	Sollwert	0,0–9999999
SP.SOURCE#n	Quellwaage	SCALEn (n=1-8)
SP.TRIP#n	Auslöser	HIGHER, LOWER, INBAND, OUTBAND
SP.BANDVAL#n	Bandwert	0,0–9999999
SP.HYSTER#n	Hysterese	0,0–9999999
SP.PREACT#n	Art der Schaltschwelle	OFF, ON, LEARN, FLOW
SP.PREVAL#n	Schaltschwellenwert	0–9999999
SP.PREADJ#n	Prozentuale Anpassung der Schaltschwelle	0–100
SP.PRESTAB#n	Preact learn stability (Schaltschwelle- Lernstabilität)	0-65535 (in Zehntelsekunden, 15=1,5 Sekunden)
SP.PCOUNT#n	Preact-Lernintervall	1–65535
SP.TOLBAND#n	Zieltoleranz	0,0–9999999
SP.TOLCNT#n	Toleranzzahl	0–65535
SP.BATCH#n	Chargenschritt aktivieren	OFF, ON
SP.CLRACCM#n	Summiereinheit löschen aktivieren	OFF, ON
SP.CLRTARE#n	Tara löschen aktivieren	OFF, ON
SP.PSHACCM#n	Summiereinheit, Push-Funktion	OFF, ON, ONQUIET
SP.PSHPRINT#n	Drucken, Push-Funktion	OFF, ON, WAITSS
SP.PSHTARE#n	Tara, Push-Funktion	OFF, ON
SP.ALARM#n	Alarm aktivieren	OFF, ON
SP.ALIAS#n	Sollwertname	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen
SP.ACCESS#n	Sollwert-Zugang	OFF, ON, HIDE
SP.DSLOT#n	Digitalausgang-Steckplatz	NONE, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
SP.DIGOUT#n	Digitalausgang	1–24
SP.SENSE#n	Digitalausgang-Erfassung	NORMAL, INVERT

Tabelle 16-11. Sollwert-Befehle

Befehl	Beschreibung	Werte
SP.BRANCH#n	Verzweigungsziel	0-100 (0= nicht verzweigen)
SP.RELNUM#n	Relative Sollwertnummer	1–100
SP.START#n	Start-Sollwert	1–100
SP.END#n	End-Sollwert	1–100
SP.DISLOT#n	Digitaleingangssteckplatz	NONE, 1, 2, 3, 4, 5, 6
SP.MASK#n	Digitaleingangsmaske	0–16777216
SP.TIME#n	Auslösezeit	hhmm
SP.DURATION#n	Auslösedauer	hhmmss
SP.ENABLE#n	Sollwert aktivieren	OFF, ON
Bei Sollwertbefehlen, die mit #n enden, ist n die Sollwertnummer (1–100)		

Tabelle 16-11. Sollwert-Befehle (Fortsetzung)

16.4.5 Befehle zur Druckformatierung

Befehl	Beschreibung
GFMT GFMT.PORT GFMT.PORT2	Zeichenfolge für das Brutto Demand-Druckformat
NFMT NFMT.PORT NFMT.PORT2	Zeichenfolge für das Netto Demand-Druckformat
ACC.FMT ACC.PORT ACC.PORT2	Zeichenfolge für das Summiereinheit-Druckformat
SPFMT.FMT SPFMT.PORT SPFMT.PORT2	Zeichenfolge für das Sollwert-Druckformat
ALERT.FMT ALERT.PORT ALERT.PORT2	Alarm-Format-String
HDRFMT1 HDRFMT2	Zeichenfolgen für das Ticket-Kopfzeilen-Format
AUXFMT.FMT#nn AUXFMT.PORT#nn AUXFMT.PORT2#nn	Ticket-Hilfsformate
AUD.PORT AUD.PORT2	Anschluss für das Prüfprotokoll

Tabelle 16-12. Befehle zur Druckformatierung

Jedes Format kann über einen oder zwei Zielanschlüsse (.PORT und .PORT2) gesendet werden; Um den Namen des Druckers anzugeben, auf den über diesen Zielanschluss zugegriffen werden soll, fügen Sie dem Befehl für den Zielanschluss "=" am Ende hinzu und geben Sie einen der folgenden Werte ein:

- NONE Kein Druck
- USBPRN USB-Drucker
- ADVPRN Erweiterter Drucker
- EMAIL E-Mail
- PORT1 Serieller Anschluss 1
- PORT2 Serieller Anschluss 2
- PORTn (n=5-16) Optionskarten
- TCPC1 TCP Client 1
- TCPC2 TCP Client 2
- TCPC3 TCP Client 3



Beispiel: Zum Senden des Brutto-Formats an beide Schnittstellen Serial Port 2 und TCP Client 1 geben Sie folgende Befehle ein:

GFMT.PORT=PORT2

GFMT.PORT2=TCPC1

Für die Befehle AUXFMT.FMT und .PORT geben Sie die Nummer des Hilfsformats (1-20) als .FMT#nn oder .PORT#nn an Beispiel: AUXFMT.FMT#8=GROSS<G><NL2>...

Siehe Abschnitt 7.0 auf Seite 92 für Informationen über Druckformat-Zeichenfolgen

16.4.6 Display Widget-Befehle

Befehl	Beschreibung	Werte
WDGT#n	Definiert ein Display Widget (n=1-256)	Siehe Beispiele unten
WDGT.CLR	Widgets löschen	Löscht alle Anzeige-Widgets.

Tabelle 16-13. Display Widget-Befehle

Beispiel für einen Scale Widget-Befehl: WDGT#A=1,B,C,D,E,F,G,H<CR>

wobei - A: Widget-Nummer; B: links; C: oben; D: Größe 1–7; E: Angezeigt 1–4; F: welcher Bildschirm 1–99; G: Vordergrundfarbe; H: Hintergrundfarbe

Beispiel für einen Bitmap Widget-Befehl: WDGT#A=2,B,C,D,E,F,G,H,I,J<CR>

wobei - A: Widget-Nummer; B: links; C: oben; D: Breite; E: Höhe; F: Rand (1 oder 2); Bitmap (1–3); G: Alias; H: sichtbar (1 oder 2); I: welcher Bildschirm 1–99

Beispiel für einen Bar Graph Widget-Befehl: WDGT#A=3,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P<CR> wobei - A: Widget-Nummer; B: links; C: oben; D: Breite; E: Höhe; F: Rahmen; G: Stil (1–3); H: Abstufung (1 oder 2); I: Ausrichtung(1–3); J: Farbe; K: Alias; L: Quelle(1–3); M: Feld (1–3); N: Unterfeld; O: sichtbar (1 oder 2); P: Bildschirm 1–99

Beispiel für einen Label Widget-Befehl: WDGT#A=4,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,,M,N,O,P<CR> wobei - A: Widget-Nummer; B: links; C: oben; D: Breite; E: Höhe; F: Textbeschriftung; G: Rahmen (1 oder 2); H: Ausrichtung (1-3); I: Schriftart; J: Farbe; K: Alias; L: Quelle; M: Feld; N: Unterfeld; O: sichtbar; P: welcher Bildschirm 1-99

Beispiel für einen Symbol Widget-Befehl: WDGT#A=6,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,,M,N,O

wobei - A: Widget-Nummer; B: links; C: oben; D: Stil (1-48); E: Status (1–4) F: Farbe (1-16) G: Alias; H: Quelle; I: Feld; J: Unterfeld; K: sichtbar (1 oder 2); L: welcher Bildschirm 1-99

Beispiel für einen Chart Widget-Befehl: WDGT#A=8,B,C,D,E,F,G,H

wobei - A: Widget-Nummer; B: links; C: oben; D: Breite; E: Höhe, F: Sichtbar; G: Stil; H: welcher Bildschirm (1–99)

Siehe Abschnitt 15.0 auf Seite 142 für Informationen zur Widget-Programmierung

16.4.7 Digital Input/Output-Befehle

Befehl	Beschreibung	Werte	
DON.b#s	Aktiviert den digitalen Ausgang bei Bit <i>b</i> , Steckplatz s		
DOFF.b#s	Deaktiviert den digitalen Ausgang bei Bit <i>b</i> , Steckplatz s		
DIO.b#s	Digitale Eingangsfunktionen	OFF, INPUT, OUTPUT, PROGIN, ZERO, NT/GRS, TARE, UNITS, PRINT, ACCUM, SETPNT, TIMDATE, CLEAR, DSPTAR, KEY1, KEY2, KEY3, KEY4, KEY5, KEY6, KEY7, KEY8, KEY9, KEYDP, KEY0, ENTER, NAVUP, NAVDN, NAVLFT, NAVRGT, KBDLOC, HOLD, BATRUN, BATSTRT, BATPAUS, BATRESET, CLRCN, GROSS, NET, PRIM, SEC, TER, CLRTAR, CLRACC, BATSTOP, PULSEIN	
DIO.ALIAS.b#s	Name für das DIO-Bit	Bis zu 16 alphanumerische Zeichen	
Gültige Bitwerte	Gültige Bitwerte sind 1-24; gültige Steckplatzwerte sind 0 (onboard) bis 6		

Tabelle 16-14. Digitale E/A-Befehle



16.4.8 Befehle für den Analogausgang

Befehl	Beschreibung	Werte	
ALG.ALIAS#s	Alias für Analogausgang	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen	
ALG.SOURCE#s	Analogausgangs-Quelle	PROG, SCALEn (n=1–8)	
ALG.MODE#s	Modus	GROSS, NET	
ALG.OUTPUT#s	Ausgangstyp	0–10 V, 0–20 MA, 4–20 MA	
ALG.ERRACT#s	Fehleraktion	FULLSC, HOLD, ZEROSC	
ALG.MIN#s	Minimaler erfasster Wert	±9999999	
ALG.MAX#s	Maximaler erfasster Wert	±9999999	
Bei Befehlen, die auf #s, s enden, ist s die Nummer des Analogausgangs; Die Nummerierung der Analogausgänge basiert auf dem			

Steckplatz, in dem sie installiert sind Beispiel: Steckplatz 1 hat Ausgang 1 (und 2, wenn dual), Steckplatz 2 hat Ausgang 3 (und 4, wenn dual)

Tabelle 16-15. Befehle für den Analogausgang

16.4.9 Feldbusbefehle

Befehl	Beschreibung	Werte	
FB.BYTESWAP#s	Datenbytes vertauschen	NONE, BYTE, WORD, BOTH	
FB.SIZE#s	Anzahl der zu übertragenden Bytes	0-128 (0=deaktiviert)	
FB.DVCNET#s	DeviceNet-Adresse	1–64	
FB.PRFBUS#s	Profibus-Adresse	1–126	
Bei Befehlen, die auf #s enden, ist s die Steckplatznummer (1-6)			

Tabelle 16-16. Feldbusbefehle

16.5 Befehle im Wiegemodus

Die folgenden Befehle können im Wiegemodus angewendet werden. Nicht gewichtsbezogene Befehle können im Konfigurationsmodus eingegeben werden.

Befehl	Beschreibung	Werte
CONSNUM	Laufende Nummerierung setzen	0–9999999; können im Wiegemodus überprüft, aber nicht geändert werden
UID	Einheiten-ID setzen	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen; können im Wiegemodus überprüft, aber nicht geändert werden
SD	Setzt oder gibt das aktuelle Systemdatum zurück	MMDDYY, DDMMYY, YYMMDD, oder YYDDMM; Eingabe eines sechsstelligen Datums in der Reihenfolge Jahr-Monat-Tag, die für den Parameter DATEFMT festgelegt wurde, wobei nur die letzten beiden Ziffern des Jahres verwendet werden; Das aktuelle Systemdatum wird nur beim Senden von SD zurückgegeben
ST	Setzt oder gibt die aktuelle Systemuhrzeit zurück	Hhmm (Eingabe unter Verwendung des 24-Stunden-Formats) Die aktuelle Systemuhrzeit wird nur durch Eingabe von ST zurückgegeben.
SX#n	Start des seriellen Datenstroms n (n=1-4)	OK oder ??
EX#n	Stoppen des seriellen Datenstroms n (n=1-4)	Ein im Setup-Modus gesendeter EX-Befehl hat keine Auswirkungen auf das Anzeigeterminal, bis dieses in den Wiegemodus zurückgekehrt ist
RS	System zurücksetzen	Soft-Reset; wird verwendet, um die Gewichtsanzeige, aber nicht die Konfiguration auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen
SF#n	Gibt einen einzelnen Stream Frame der Waage n (n=1–8) im standardmäßigen Rice Lake-Format zurück	
XAF#n	Gibt den Summierwert in den angezeigten Einheiten als 15-stelligen Wert zurück	nnnnnnnnnnn UU

Tabelle 16-17. Befehle im Wiegemodus

Befehl	Beschreibung	Werte
XA#n	Gibt den Wert der Summiereinheit in den angezeigten Einheiten zurück	nnnnnnn UU
XAP#n	Gibt den Wert der Summiereinheit in Primäreinheiten zurück	
XAS#n	Gibt den Wert der Summiereinheit in Sekundäreinheiten zurück	
XAT#n	Gibt den Wert der Summiereinheit in Tertiäreinheiten zurück	
XG#n	Gibt das Bruttogewicht in den angezeigten Einheiten zurück	nnnnnnn UU
XGP#n	Gibt das Bruttogewicht in Primäreinheiten zurück	
XGS#n	Gibt das Bruttogewicht in Sekundäreinheiten zurück	
XGT#n	Gibt das Bruttogewicht in Tertiäreinheiten zurück	
XN#n	Gibt das Nettogewicht in den angezeigten Einheiten zurück	nnnnnnn UU
XNP#n	Gibt das Nettogewicht in Primäreinheiten zurück	
XNS#n	Gibt das Nettogewicht in Sekundäreinheiten zurück	
XNT#n	Gibt das Nettogewicht in Tertiäreinheiten zurück	
XT#n	Gibt das Taragewicht in den angezeigten Einheiten zurück	nnnnnnn UU
XTP#n	Gibt das Taragewicht in Primäreinheiten zurück	
XTS#n	Gibt das Taragewicht in Sekundäreinheiten zurück	
XTT#n	Gibt das Taragewicht in Tertiäreinheiten zurück	
XP#n	Gibt die Probentemperatur zurück	nnnnnnn UU
XPP#n	Gibt die primäre Probentemperatur zurück	
XPS#n	Gibt die sekundäre Probentemperatur zurück	
XPT#n	Gibt die tertiäre Probentemperatur zurück	
Wenn nicht a zurückgegeb	nders angegeben, ist n = Waagennummer, 1-8; Wen en	n die Nummer weggelassen wird, wird der Wert für die aktuell ausgewählte Waage

Tabelle 16-17. Befehle im Wiegemodus (Fortsetzung)

16.6 Befehle für die Chargensteuerung

Die in Tabelle 16-18 aufgeführten Befehle ermöglichen die Chargensteuerung per Kommunikationsschnittstelle.

Befehl	Beschreibung	Werte
BATSTART	Charge starten	Wenn der digitale Eingang BATRUN aktiv oder nicht zugewiesen ist, kann der Befehl BATSTART zum Starten des Chargenprogramms verwendet werden
BATSTOP	Charge stoppen	Stoppt eine aktive Charge und deaktiviert alle zugewiesenen digitalen Ausgänge. Erfordert ein erneutes Starten der Charge, um die Verarbeitung fortzusetzen
BATPAUSE	Charge unterbrechen	Pausiert eine aktive Charge und schaltet alle digitalen Ausgänge mit Ausnahme derer ab, die mit den Sollwerten "Concurrent" und "Timer" verknüpft sind. Die Verarbeitung wird unterbrochen, bis das Anzeigeterminal ein Signal zum Starten der Charge empfängt. Durch Drücken des digitalen Eingangs BATSTRT, des seriellen Befehls BATSTART, des Softkeys "Charge starten" oder der Funktion StartBatch (in iRite) wird die Charge wieder aufgenommen und alle durch die Chargenunterbrechung abgeschalteten Digitalausgänge werden wieder aktiviert
BATRESET	Charge zurücksetzen	Stoppt das Programm und setzt das Chargenprogramm auf den ersten Chargenschritt zurück. Den Befehl BATRESET verwenden, um die Chargenkonfiguration zu ändern
BATSTATUS	Chargenstatus	Gibt XYYY zurück, wenn X ist S (wenn die Charge gestoppt ist), P (wenn die Charge pausiert ist), R (wenn die Charge ausgeführt wird). YYY ist die Sollwertnummer, bei der sich die Charge momentan befindet (1–100)

Tabelle 16-18. Befehle für die Chargensteuerung



16.7 Datenbank-Befehle

Diese Befehle können zum Erstellen und Verwalten von Datenbanken auf den Gewichtsanzeigen der 1280-Serie verwendet werden. Mit Ausnahme des Befehls DB.DELALL erfordern alle Datenbank-Befehle eine Erweiterung, um die Datenbanknummer im Speicher zu identifizieren.

Befehl	Beschreibung	
DB.ALIAS#n	Abrufen oder Einstellen des Datenbanknamens	
DB.CLEAR#n	Löschen der Datenbankinhalte	
DB.DATA#n	Abrufen oder Setzen der Datenbankinhalte	
DB.SCHEMA#n	Abrufen oder Setzen der Datenbankstruktur	
DB.DELALL Löschen aller Datenbanken und -inhalte		
n steht für die Datenbanknummer, n (n = 1–128) Jeder Befehl muss mit einem Zeilenumbruchzeichen (SCR> ASCII 13) beendet werden		

Tabelle 16-19. Datenbank-Befehle

db.alias

Der Befehl **DB.ALIAS** dient zum Abrufen oder Setzen des Alias-Namens, der von iRite-Programmen für Verweise auf die jeweilige Datenbank verwendet wird. Jeder Alias muss für alle Datenbanken eindeutig sein und folgende Regeln einhalten: Max. 8 Zeichen, muss mit einem alphanumerischen Zeichen oder einem Unterstrich beginnen, kann nur A–Z, a–z, 0-9 oder einen Unterstrich (_) enthalten.

Beispiel: Der folgende Befehl weist den Alias-Namen TRUCKS_2 der ersten Datenbank zu:

DB.ALIAS#1=TRUCKS_2<CR>

Das ausschließliche Senden des Befehls **DB.ALIAS** ohne zugewiesene Daten gibt den aktuellen Alias-Namen der Datenbank zurück.

db.clear

Zum Löschen der Inhalte einer Datenbank senden Sie folgenden Befehl:

DB.CLEAR#n

Dabei gilt:

n steht für die Datenbanknummer

Die 1280 reagiert mit OK, wenn der Befehl erfolgreich war, im anderen Fall mit ??.

db.data

Der Befehl DB.DATA kann zum Senden bzw. Abrufen von Daten an die/von der 1280 verwendet werden.

Mit dem folgenden Befehl können Daten an die Gewichtsanzeige gesendet werden:

DB.DATA#n = Daten{ | }<CR>

Dabei gilt:

n steht für die Datenbanknummer

data steht für eine einzelne Zelle in einer Datenzeile

{|} ist ein Pipe-Zeichen (ASCII 124). Es dient zum Begrenzen von Zellendaten. Wenn die gesendeten Daten nicht die letzte Zelle einer Zeile sind, muss das Pipe-Zeichen an die Daten angehängt werden, um anzuzeigen, dass weitere Daten für diese bestimmte Zeile folgen. Wenn die gesendeten Daten die letzte Zelle einer Zeile sind, das Pipe-Zeichen nicht anhängen.

Wenn der Befehl akzeptiert wird, reagiert die 1280 mit OK, anderenfalls mit ??.

Beispiel: Mit den folgenden Befehlen werden die Daten in Tabelle 16-20 in die erste Datenbank eingegeben:

DB.DATA#1=this <cr></cr>	DB.DATA#1=aaa <cr></cr>
DB.DATA#1=is <cr></cr>	DB.DATA#1=bbb <cr></cr>
DB.DATA#1=a <cr></cr>	DB.DATA#1=ccc <cr></cr>
DB.DATA#1=test <cr></cr>	DB.DATA#1=ddd <cr></cr>



	Zelle			
Datensatz	1	2	3	4
Erster	this	is	а	test
Zweiter	aaa	bbb	CCC	ddd

Tabelle 16-20. Beispiel für Datenbankbefehle

Das ausschließliche Senden des Befehls **DB.DATA** ohne zugewiesene Daten gibt den aktuellen Datenbankinhalt zurück: DB.DATA#n<CR>

Die 1280 gibt den gesamten Inhalt der Datenbank zurück. Diese Daten werden mit dem Pipe-Zeichen (ASCII 124) am Ende einer Zelle und mit dem Zeilenumbruchzeichen (ASCII 13) am Ende einer Zeile begrenzt.

Beispielsweise kann der folgende Befehl verwendet werden, um die Inhalte der Datenbank 1 zurückzugeben:

DB.DATA#1<CR>

Wenn die Datenbankinhalte die in Tabelle 16-20 gezeigten sind, reagiert die Gewichtsanzeige mit folgenden Daten, und verwendet das Pipe- und Zeilenumbruchzeichen zum Begrenzen von Zellen und Zeilen:

this|is|a|test<CR>aaa|bbb|ccc|ddd<CR>

HINWEIS: Es gibt keine Benachrichtigung für eine Datenbankende-Benachrichtigung zum Ende der Übertragung des Befehls DB.DATA. Daher sollte eine Zeitüberschreitung für den Empfang verwendet werden, um den Abschluss des Befehls festzustellen. Der Wert der Zeitüberschreitung hängt von der Baudrate ab.

Es sollte die aktuelle Anzahl an Datensätzen in der Datenbank vor und nach dem Senden des Befehls *db.data* ermittelt werden, um sicherzustellen, dass die korrekte Anzahl abgerufen wird. Diese kann mit dem Befehl *DB.SCHEMA* ermittelt werden.

db.schema

Der Befehl DB.SCHEMA wird zum Abrufen oder Setzen der Struktur einer Datenbank verwendet.

DB.SCHEMA#n<CR>

Die 1280 reagiert auf den obigen Befehl, indem sie Folgendes zurückgibt:

<Max. Datensätze>,<Aktueller Datensatzzähler>,

<Spaltenname>,<Datentyp>,<Datengröße>,...<CR>

Die Elemente <Spaltenname>, <Datentyp> und <Datengröße> werden für jede Spalte in der Datenbank wiederholt.

<Spaltenname> folgt den Richtlinien für Alias-Namen: Max. 8 Zeichen, muss mit einem alphanumerischen Zeichen oder einem Unterstrich beginnen, kann nur A–Z, a–z, 0-9 oder einen Unterstrich (_) enthalten.

<Datentyp> wird mit einem numerischen Feld dargestellt:

Wert	Тур
1	Byte
2	Short (16-Bit-Integer)
3	Long (32-Bit-Integer)
4	Single (32-Bit-Gleitkommazahl)
5	Double (64-Bit-Gleitkommazahl)
6	Feste Zeichenfolge
7	Variable Zeichenfolge
8	Datum und Uhrzeit

Tabelle 16-21. Datenbank-Datentypen

Der Wert <Datengröße> muss dem Datentyp entsprechen. Eine Reihe von Datengrößenwerten ist nur für den String-Datentyp zulässig:

Größe	Wert
Byte	1

Tabelle 16-22. Datenbank-Datengrößen



Größe	Wert
Short	2
Long	4
Einzel	4
Double	8
Feste Zeichenfolge	1–255
Variable Zeichenfolge	1–255
Datum und Uhrzeit	8

Tabelle 16-22. Datenbank-Datengrößen (Fortsetzung)

Der Befehl DB.SCHEMA kann auch zum Ändern des Schemas verwendet werden, aber nur, wenn sich die Gewichtsanzeige im Setup-Modus befindet und die Datenbank keine Daten enthält.

16.8 iQUBE²-Konfigurationsbefehle

Die 1280 enthält die Konfiguration eines jeden angeschlossenen iQUBE². Diese wird mit dem bereits existierenden iQUBE²-EDV-Befehl gespeichert, jedoch in einem speziellen Format. Eine vollständige Liste der iQUBE²-Befehle finden Sie im iQUBE²-Handbuch (TN 67888).

HINWEIS: Dies gilt nur für iQUBE²-Konfigurationsbefehle, die in der 1280 gespeichert sind und ist keine direkte Echtzeit-Durchgangsverbindung zu QUBE². Wiegemodusbefehle und einige Systembefehle werden nicht unterstützt.

Format: SJ.<iQUBE2-EDP-Command>#<Connection Port>

Beispiel 1:

Einheits-ID auf iQUBE² Waage 1 bis 123 einstellen

iQUBE² EDP-Befehl: SC1.UID=123

1280-Anschluss für die Verbindung zu iQUBE²: Port 2

Der EDP-Befehl für die 1280 wird dann zu: SJ.SC1.UID#PORT2=123

Beispiel 2:

iQUBE² -Wägebereich von Wägezelle Nummer 6 auf 25.000 stellen

iQUBE² EDP-Befehl: LC6.CAPACITY=25000

1280-Anschluss für die Verbindung zu iQUBE²: TCP Client1

Der EDP-Befehl für die 1280 wird dann zu: SJ.LC6.CAPACITY#TCPC1=25000



16.9 1280-Kalibrierung mit seriellen Befehlen

Zum Kalibrieren des Anzeigeterminals 1280 mithilfe von seriellen Befehlen führen Sie die folgenden Schritte aus. Informationen zur Kalibrierung der 1280 über das vordere Bedienfeld finden Sie unter Abschnitt 4.2 auf Seite 66.



HINWEIS: Die Anzeige muss nach jedem Schritt mit "OK" antworten. Wenn dies nicht der Fall ist, funktioniert der Kalibrierungsvorgang nicht und muss möglicherweise wiederholt werden.

- 1. Drücken Sie 😧 configuration , um das Menü "Configuration" anzuzeigen.
- Um den Kalibrierungsvorgang zu starten, senden Sie den Befehl SC.CALSTART.n#s. Ersetzen Sie s durch die Waagennummer und n durch 1 f
 ür eine Standardkalibrierung, 2, um den zuletzt kalibrierten Nullpunkt zu verwenden, oder 3, um den tempor
 ären Nullpunkt der Waage zu verwenden.
- 3. Entfernen Sie bei einer Standardkalibrierung alle Gewichte von der Waage (mit Ausnahme der Haken oder Ketten, die zum Befestigen der Gewichte erforderlich sind). Für den letzten oder temporären Nullpunkt fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- 4. Senden Sie den Befehl **SC.WZERO#s**, um den Nullpunkt zu kalibrieren. Warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie fortfahren.
- 5. Übernehmen Sie den Gewichtswert der Messbereich-Kalibrierung für die Waage.
- 6. Senden Sie den Befehl **SC.WVAL#s=xxxxx**, wobei **xxxxx** für das Messbereich-Kalibrierungsgewicht steht, das für die Waage übernommen wurde.
- 7. Senden Sie die Befehl **SC.WSPAN#s**, um den Messbereichspunkt zu kalibrieren. Warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie fortfahren. Weiter mit Schritt 8, zum zusätzliche Linearisierungspunkte zu kalibrieren. Anderenfalls weiter mit Schritt 12.
- 8. Platzieren Sie ein Gewicht entsprechend des ersten Linearisierungspunkte auf der Waage.
- 9. Senden Sie den Befehl **SC.WLIN.Vn#s=xxxxx**, wobei *n* für die Nummer des Linearisierungspunktes (1-4) steht und **xxxxx** der exakte Wert des angewandten Gewichts ist.
- 10. Senden Sie den Befehl **SC.WLIN.Cn#s**, um den Linearisierungspunkt zu kalibrieren. Warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie fortfahren.
- 11. Wiederholen Sie Schritt 9 und Schritt 10 für bis zu vier Linearisierungspunkte.
- 12. Wenn Haken oder Ketten zum Befestigen der Prüfgewichte verwendet wurden, entfernen Sie alle Gewichte, Haken und/oder Ketten und senden Sie den Befehl **SC.REZERO#s**, um den Nullpunkt-Versatz zu löschen.
- 13. Senden Sie den Befehl SC.CALEND#s, um den Kalibrierungsvorgang abzuschließen.
- 14. Speichern Sie die Kalibrierungswerte. Warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie fortfahren.
- 15. Senden Sie den Befehl KCOMMIT, um die neuen Werte in den Speicher zu übernehmen.
- 16. Senden Sie den Befehl *KSAVEEXIT*, um in den Wiegemodus zurückzukehren (oder drücken Sie das **Save and Exit** Symbol auf dem Display).

16.10 Net Update-Befehle

Zur Aktualisierung der 1280 können die folgenden Befehle verwendet werden.

Befehl	Funktion		
netupdate.enable	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion "Netupdate" (nur im Einrichtungsmodus)		
netupdate.status	Gibt den aktuellen Status von Netupdate zurück (Wiege- oder Einrichtungsmodus)		
netupdate.check	Prüft die Website auf eine neuere Version der Firmware; Gibt den aktuellen Status von Netupdate zurück (Wiege- oder Einrichtungsmodus)		
netupdate.mandumplog	Zeigt die manifest check- oder net update-Protokolldateien an (dieses Protokoll ist für den zuletzt ausgeführten manifest-Befehl)		
netupdate.netdumplog	Zeigt das Protokoll für die zuletzt Net-Firmware-Aktualisierung an		

Tabelle 16-23. Net Update-Befehle



17.0 Einhaltung gesetzlicher Auflagen

CE	EU	J DECLARATION OF CONFORMITY EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE	Rice Lake Weighing Systems 230 West Coleman Street Rice Lake, Wisconsin 54868 United States of America		
Type/Typ/Type/Tipo:					
English We declare under our sole responsibility that the products to which this declaration refers to, is in conformity with the following standard(s) or other regulations document(s).					
Deutsch Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder anderen Vorschriften übereinstimmen.					
Français Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels fait référence cette déclaration sont conformes aux normes et autres documents de réglementation suivants.					
Italiano Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti a cui si riferisce la presente dichiarazione sono conformi alle seguenti normativi					
Español Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere esta declaración son conformes con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) reglamentario(s).					
EU Directive	Certificates	Standards Used / Notified Bo	ody involvement		
2014/35/EU low voltage	-	EN 62368-1:2014 + A11:2017			
2014/30/EU EMC	-	EN 55022:2010 + AC:2011, EN 61000-6-	-2:2005 + AC:2005, EN 61326-1:2012		
2014/53/EU Radio		EN 301489-17:2012, EN301489-1:2011,	EN 300328 V2.1.1		
2011/65/EU RoHS	-	EN 50581:2012			
Signature: BAAMA	li Handa	74. Place:			
Signature: <u><i>Brana</i></u>	u Marde	Place:			
Name:		Date:			
Title:					
Form 1126 Day, 2, 04/2022					


UK Standard(s) or of	UK OF er our sole responsibility that the her regulations document(s).	DECLARATION CONFORMITY	Rice Lake Weighing Systems 230 West Coleman Street Rice Lake, Wisconsin 54868 United States of America RECELARCE WEIGHING SYSTEMS
UK Regulations	Certificates	Standards Used	Approved Body Involvement
2016/1101 Low Voltage	- FN 62	368-1:2014 + A11:2017	
2016/1001 EMC	EN 55	022-2010 + AC-2011 EN 6100	0 6 2-2005 ± AC-2005 EN 64226 1-2012
2016/1091 EMC	- EN 350	022.2010 + AC.2011, EN 6100	0-0-2.2003 + AC.2003, EN 01320-1.2012
2017/1206 Radio	- EN 30	1489-17:2012, EN301489-1:20	11, EN 300328 V2.1.1
2012/3032 KOHS	- EN 503	581:2012	
Signature: Bran	di Harder	Place:	Rice Lake, WI USA
Name: Brandi Hard	er	Date:	February 7, 2021
Title: Quality Mana	ager		
5 0001 D 001/0005			



18.0 Technische Daten

Stromversorgung:

Wechselspannungen: 100 bis 240 VAC; 50 /60 Hz Gleichspannungen: 11 bis 30 VDC

Stromaufnahme: 60 W

Erregerspannung:

10 VDC (+/- 5 VDC) 16 × 350 Ohm- oder 32 × 700 Ohm-Wägezellen pro A/D-Karte

Eingangsbereich für analoges Signal: -60 mV bis 60 mV

Empfindlichkeit analoge Signale:

0,3 $\mu V/kleinster$ Einteilungsgrad bei 7,5 Hz bis 120 Hz 1,0 $\mu V/empfohlener$ Einteilungsgrad

A/D-Abtastrate: 7,5 bis 960 Hz, über Software auswählbar

Auflösung: Intern: 8.000.000 Zählungen Anzeige: 1000000

Systemlinearität:

±0,01 % des Gesamtbereichs

Digital-E/A:

Acht E/A-Kanäle auf dem CPU-Board Optional

- 24-Kanal-E/A-Erweiterungsboards
- 8-Kanal-E/A-Erweiterungsboards
- 24 V 8-Kanal E/A-Erweiterungskarten

Kommunikationsschnittstellen:

Anschlüsse 1 & 2: Vollduplex RS-232 mit CTS/RTS, RS-422/485 Baudrate: 1200 bis 115200 Anschluss 3: USB 2.0 Gerät (Micro) USB-Host: (2) Typ A-Anschlüsse max. 500 mA Ethernet: Verkabelt 10/100 Auto-MDX Ethernet: Wireless 802.11 b/g/n 2.4GHz

Onboard:

Wählbare Filter: Drei Phasen, adaptiv oder dämpfend Integriertes Linux® OS 8 GB eMMC (für Nutzung durch das System) 1 GB DDR3 RAM 460 MB Onboard-Datenbankspeicher (SQLite) Bis zu 32 GB Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anzeige:

Sieben Zoll, 800 × 480 Pixel, 500 oder 1,000 NIT Zwölf Zoll, 1280 × 800 Pixel, 1,500 NIT

Tasten/Schaltflächen:

Membranfeld mit 22 Tasten, und taktiler Rückmeldung, Bildschirmtastatur für Text- und Zahleneingabe, USB-Anschluss für Flash-Laufwerk, Tastatur und Drucker

Temperaturbereich:

Zertifiziert: -10 °C bis 40 °C (14 °F bis 104 °F) Betrieb: -20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)

Auslegung/Material:

Universal: IP69K Wandmontage: IP66 Schaltschrankeinbau: IP69K, NEMA Typ 4X und 12 Edelstahl 304-Gehäuse

Gewicht:

Universalgehäuse: 4,9 kg (11 lb) Gehäuse für den Schaltschrankeinbau 3,6 kg (8 lb) Gehäuse für die Wandmontage 10,4 kg (23 lb) Schaltschrankeinbau 7 Zoll (nur Touch): 3,1 kg (7 lb) Schaltschrankeinbau 12 Zoll (nur Touch): 4,5 kg (10 lb)

Garantie:

2 Jahre eingeschränkt

EMV-Störfestigkeit: 10 V/m



Zertifizierungen und Zulassungen



NTEP CC-Nummer: 15-001A1

Genauigkeitsklasse: III/IIIL; n_{max}: 10 000



Canada Approved

Measurement Measurement Canada

Zulassungen: AM-5980C Genauigkeitsklasse III/III HD n_{max}: 10 000

Australian Government Approved **Australian Government** National Measurement Institute Genehmigungszertifikat: Ausstehend



NOM Genehmigungsnr. 1602CE12346



UL-Zertifizierungen Universal, Wandmontage, Schaltschrankeinbau



UL-zugelassen c CUS AC-Schaltschrankeinbau



Nummer des Funkzeugnisses: US: TFB-1003 Kanada: 5969A-1003

CE UK







© Rice Lake Weighing Systems Content subject to change without notice. 230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA USA: 800-472-6703 • International: +1-715-234-9171

www.ricelake.com