

Legenda de la etiqueta Healthweigh Clase III









Puede encontrar manuales en el sitio web de Rice Lake Weighing Systems en www.ricelake.com/manuals

Puede encontrar información sobre la garantía en www.ricelake.com/warranties

Las siguientes indicaciones son obligatorias en las etiquetas Healthweigh Clase III:

Imagen	Descripción	De serie
	Fabricante Cumple el requisito reglamentario de que los productos sanitarios y su envase lleven el nombre y la dirección del fabricante, es decir, de la persona que comercializa el producto. En algunos casos, cuando hay varias capas de embalaje, la dirección sólo se exige en la capa más externa del embalaje.	ISO 7000 Ref. N.º 3082
	Representante CE de RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS en la UE	93/42/CEE
	Marca CE y número de organismo notificador.	93/42/CEE
	No echar a la basura Según la Directiva RAEE 2012/19/UE, todas las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) comprendidos en esta directiva deben recogerse por separado y eliminarse utilizando las mejores técnicas disponibles de tratamiento, recuperación y reciclado.	RAEE 2012/19/UE
	Número de serie Identifica el número de serie del fabricante. El número de serie se colocará junto al símbolo.	93/42/CEE y ISO 7000 Ref. N.º 2498
	Número de catálogo Identifica el número de catálogo del fabricante. El número de catálogo se colocará junto al símbolo.	ISO 7000 Ref. N.º 2493
	Fecha de fabricación La fecha puede ser un año, mes y año, o día, mes y año. La fecha se colocará junto al símbolo. La fecha puede indicarse, por ejemplo, de la siguiente manera: 12/06/1996.	ISO 7000 Ref. N.º 2497
	Este lado hacia arriba Indica la posición vertical correcta del embalaje de transporte	ISO 7000 Ref. N.º 0623
	Mantener alejado de la lluvia Indica que el embalaje debe mantenerse protegido de la lluvia y en condiciones secas.	ISO 7000 Ref. N.º 0626
	Límites de temperatura Indica los límites máximos y mínimos de temperatura entre los que debe almacenarse, transportarse o utilizarse el artículo	ISO 7000 Ref. N.º 0632
	Limitación de la humedad Indica los límites superior e inferior de humedad relativa aceptables para el transporte y el almacenamiento	ISO 7000 Ref. N.º 2620
	Frágil, manipular con cuidado Indica que el contenido del embalaje es frágil y que se debe manipular el embalaje con cuidado	ISO 7000 Ref. N.º 0621
	Precaución Indica que es necesario actuar con precaución cuando se utiliza el dispositivo o mando cerca de donde está colocado el símbolo, o indica que la situación actual requiere que el operador tenga conocimiento o capacidad para evitar consecuencias no deseadas.	ISO 7000 Ref. N.º 0434B

Imagen	Descripción	De serie
	Identifica la ubicación donde se almacena el manual del operador o la información relacionada con las instrucciones de funcionamiento. Indica que deben tenerse en cuenta las instrucciones de uso cuando se utilice el dispositivo o mando cercano al lugar donde está colocado el símbolo.	ISO 7000 Ref. N.º 1641
	Parte aplicada tipo BT Las partes aplicadas (PA) son partes del equipo médico eléctrico que en su uso normal entran necesariamente en contacto físico con el paciente para que el equipo médico eléctrico o un sistema médico eléctrico realice su función.	ISO 60417 Ref. N.º 5333
	Un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento es aquel que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una puesta a tierra de seguridad.	IEC 61140: Protección contra descargas eléctricas
	Productos sanitarios	ISO 15223-1
	Importador	ISO 15223-1
	Número de modelo	ISO 15223-1



© Rice Lake Weighing Systems Content subject to change without notice.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA
U.S. 800-472-6703 • Canada/Mexico 800-321-6703 • International +1 715-234-9171 • Europe +31 (0)26 472 1319